

ZRZESZENIE PRZEMYSŁU CIĄGNIKOWEGO

~~URSUS~~

ZAKŁADY MECHANICZNE „URSUS”
ul.Traktorzystów 10, 02-495 Warszawa

KOŁOWY CIĄGNIK ROLNICZY URSUS C-330 M/C-335 M

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Warszawa 1988 r.



ZAKŁADY MECHANICZNE „URSUS”
ul. Traktorzystów 10, 02-495 Warszawa

*Przet 126 9
stopień sprężenia 7,5*

*ssanie powietrze 26° przed 22
kopiec 57° przed 2W
wydech powietrze 66° przed 2W
kopiec 17 po 22*

*luz zaworów do kontroli
far rozrządu 0,625 mm*

KOŁOWY CIĄGNIK ROLNICZY URSUS C-330 M/C-335 M

*luz roboczy zaworów
przy zimnym uruch.
zawor seky - 0,20 mm
wydechowy - 0,25 mm*

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

*oleje
silnik 2,5 lit
skrzynia 1,1 l*

*Grime smarowisko
25 - 3 ko om³*

leś napredowa septon

*10°
pręgiel pręgiel 0,47 - 0,53 m
stok jaton sprężu 3-5 mm*

Warszawa 1988 r.

*ciężne przed
1,4 kg om²
2,0 kg m²*

OPRACOWANIE:

*Dział Dokumentacji Posprzedażnej
Zakładu Doświadczalnego Ciągników Rolniczych ZPC „URSUS”*

Data opracowania i weryfikacji – styczeń 1988 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wykaz tablic katalogowych	3
Wstęp	6
Sprzedaż	7
Sieć handlowa „Agromy” – adresy	8
Tablice katalogowe	11
Skorowidz numerów	81

WYKAZ TABLIC KATALOGOWYCH

Numer zespołu	Nazwa zespołu	Numer tablicy Typ ciągnika	
		C-330 M	C-335 M
1	2	3	4
0042.012.000	BŁOK CYLINDROWY, TULEJE I PANEWKI	1	1
0042.012.000	BŁOK CYLINDROWY – POKRYWY I USZCZELNIENIA	2	2
0042.022.000	GŁOWICA CYLINDRÓW	3	3
0042.032.000	UKŁAD KORBOWO-TŁOKOWY	4	4
0042.042.000	UKŁAD ROZRZĄDU	5	5
0042.053.000	UKŁAD SSĄCY	6	6
0042.053.000	UKŁAD SSĄCY – FILTR POWIETRZA	7	7
0042.102.000	UKŁAD WYDECHOWY	8	8
0042.062.000	POMPA OLEJU	9	9
0042.072.000	FILTR OLEJU	10	10
0042.293.000	UKŁAD CHŁODZENIA	11	11
0042.083.000	POMPA WODY	12	12
0042.091.000	TERMOSTAT	13	13
0042.152.000	UKŁAD PALIWOWY	14	14
0042.152.000	UKŁAD PALIWOWY – POMPA WTRYSKOWA	15	15
0042.152.000	UKŁAD PALIWOWY – REGULATOR OBROTÓW R8V20-120W3E	16	16
0042.321.000	STEROWANIE POMPY WTRYSKOWĄ	17	17
0042.152.000	UKŁAD PALIWOWY – WTRYSKIWACZ WJS 50.8	18	18
0042.152.000	UKŁAD PALIWOWY – POMPA ZASILAJĄCA V2.HF.M51A	19	19
0042.152.000	UKŁAD PALIWOWY – FILTR PALIWA FD10RP1.3	20	20
0042.313.000	ZBIORNIK PALIWA I SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA	21	21
0042.187.000	WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE SILNIKA	22	22
0042.213.000	SPRZĘGŁO DWUSTOPNIOWE	23	23
0042.235.000	SKRZYŃIA PRZEKŁADNIOWA – OBUDOWA I STEROWANIE	24	24
0042.235.000	SKRZYŃIA PRZEKŁADNIOWA – KOŁA ZĘBATE I WAŁKI	25	25
0043.218.000	TYLNY MOST – OBUDOWA	26	–
0043.219.000	TYLNY MOST – OBUDOWA	–	27
0043.218.000	TYLNY MOST – DŹWIGNIE, WAŁKI I KOŁA ZĘBATE	28	28

1	2	3	4
0043.219.000	TYLNY MOST – OSŁONA DASZKOWA WOM	29	29
0043.218.000	TYLNY MOST – MECHANIZM RÓŻNICOWY	30	30
0043.218.000	TYLNY MOST – POCHWY	31	31
0043.218.000	TYLNY MOST – ZWOLNICE	32	32
0042.321.000	UKŁAD HAMULCOWY, STEROWANIE I POMOSTY	33	33
0043.218.000			
0043.219.000	TYLNY MOST – KOŁA TYLNE 12,4–28	34	34
0043.218.000	TYLNY MOST – KOŁA DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH 9,5–32 (na żądanie)	35	35
0043.219.000	DO WYCH 9,5–32 (na żądanie)	35	35
0042.470.000	KOŁA BLIŻNIACZE 9,5–32 i 12,4–28 (na żądanie)	36	36
0042.422.000	BŁOTNIKI TYLNE I ZAMOCOWANIE AKUMULATORÓW	37	37
0046.670.000	BŁOTNIKI PRZEDNIE (na żądanie)	38	38
0042.274.000	OŚ PRZEDNIA	39	39
0042.275.000	PÓŁOSIE WYSUWANE I KOŁA PRZEDNIE 6.00–16	40	40
0042.282.000	UKŁAD KIEROWNICZY	41	41
0042.363.000	MASKA	42	42
0042.122.000	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – ROZRUSZNIK I PRĄDNICA	43	43
0042.122.000	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – ROZRUSZNIK R11n	44	44
0042.122.000	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – PRĄDNICA P20s	45	45
0042.342.000	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – REGULATOR PRĄDNICY RG15m	46	46
0042.342.000	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – TABLICA ROZDZIELCZA	47	47
0042.342.000	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – AKUMULATORY I PRZEWODY	48	48
0042.342.000	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – REFLEKTORY	49	49
0042.342.000	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – TYŁ CIĄGNIKA	50	50
0042.334.000	SIEDZISKO SA64 (DS20/4) „GRAMMER” ZE WSPORNIKIEM	51	–
0042.334.000	SIEDZISKO SA64 „GRAMMER”	52	–
0042.333.000	SIEDZISKO DS44/7 „GRAMMER” ZE WSPORNIKIEM	–	53
0042.333.000	SIEDZISKO DS44/7 „GRAMMER”	–	54
0042.374.000	UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY – KORPUS PODNOŚNIKA	55	–
0042.374.000	UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY – CYLINDER, TŁOK, DŹWIGNIE	56	–
0042.374.000	UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY – POMPA HYDRAULICZNA I ROZDZIELACZ PODNOŚNIKA	57	–
0042.374.000	UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY – POMPA HYDRAULICZNA PZ18AT	58	–
0042.374.000	UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY – ROZDZIELACZ PODNOŚNIKA I STEROWANIE	59	–
0042.374.000	UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY – TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)	60	–
0042.372.000	PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ		

1	2	3	4
0042.372.000	AUTOMATYCZNĄ – KORPUS PODNOŚNIKA PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ – CYLINDER, TŁOK, DŹWIGNIE	–	61
0042.372.000	PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ – CIĘGŁA, DŹWIGNIE, ŁĄCZ- NIKI	–	62
0042.372.000	PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ – DŹWIGNIE STERUJĄCE	–	63
0042.372.000	PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ – FILTR I POMPA HYDRAU- LICZNA PZ18AT	–	64
0042.372.000	PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ – FILTR	–	65
0042.372.000	PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ AUTOMATYCZNĄ – ROZDZIELACZ – REGULATOR	–	66
0042.570.000	MECHANIZM REGULACJI DOLNOZACZEPOWEJ	–	67
0042.582.000	TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)	–	68
0042.600.000	INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ	70	–
0042.590.000	INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ – PRZEWODY: PODNOŚNIK – ROZDZIELACZ	–	71
0042.550.000	INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ – PRZEWODY I SZYBKOSŁĄCZA (na żądanie)	–	72
0042.540.000	INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ – ROZDZIELACZ JEDNOSEKCYJNY	–	73
0042.541.000	INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ – ROZDZIELACZ DWUSEKCYJNY (na żądanie)	–	74
0042.595.000	INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ – PRZEWODY I SZYBKOSŁĄCZA – 2 WYJŚCIA (na żądanie)	75	75
0042.551.000	INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ – PRZEWODY I SZYBKOSŁĄCZA – 4 WYJŚCIA (na żądanie)	–	76
0042.411.000	GÓRNY ZACZEP TRANSPORTOWY	77	77
0042.562.040	ZACZEP ROLNICZY	78	78
0042.562.000	ZACZEP ROLNICZY I DOLNY ZACZEP TRANS- PORTOWY (na żądanie)	79	79
0042.481.000	INSTALACJA PNEUMATYCZNA	80	80
0042.113.000	INSTALACJA PNEUMATYCZNA – SPRĘŻARKA I ODOLEJACZ (na żądanie)	81	81
0042.113.000	INSTALACJA PNEUMATYCZNA – SPRĘŻAR- KA HS24	82	82
0042.113.000	INSTALACJA PNEUMATYCZNA – ODOLEJACZ	83	83
0042.481.000	INSTALACJA PNEUMATYCZNA – REGULATOR CIŚNIENIA	84	84
0042.481.000	INSTALACJA PNEUMATYCZNA – ZAWÓR HAMULCOWY	85	85
0042.481.000	INSTALACJA PNEUMATYCZNA – ZŁĄCZE PRZEWODÓW POWIETRZNYCH Z ZAWOREM	86	86
0042.391.000	PRZYSTAWKA PASOWA (na żądanie)	87	87
0042.441.000	WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE CIĄGNIKA	88	88
0042.450.000	WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE CIĄGNIKA (na żądanie)	89	89

WSTĘP

Niniejszy katalog części zamiennych dotyczy ciągnika Ursus C-330 M/C-335 M.

Katalog zawiera tablice od numeru 1 do 89; są to tablice zespołów ciągnika wyposażenia standard i na żądanie.

Ciągniki Ursus C-330 M i C-335 M są przeznaczone na rynek krajowy i na eksport. Ciągniki przeznaczone na rynek krajowy mają zamontowane podnośniki hydrauliczne bez regulacji automatycznej nr kat. 0042.374.000. Ciągniki w wersji eksportowej (C-335 M) mają natomiast zamontowane podnośniki hydrauliczne z regulacją automatyczną „Agrocontrol” nr kat. 0042.372.000.

Nad każdą tablicą rysunkową i opisową podana jest nazwa tablicy.

W górnym lewym rogu jest podany numer danego zespołu, a w górnym prawym rogu jest podany numer tablicy, np. T-3, T-5, T-13.

Tablica opisowa podzielona jest na rubryki:

- Nr poz.,
- Oznaczenie,
- Nr poz. podzespołu,
- Nazwa podzespołu lub części,
- Sztuk,
- Uwagi.

W rubryce „Nr poz.” podany jest numer, który odpowiada numerowi pozycji na rysunku.

W rubryce „Oznaczenie” podany jest numer części zamiennej – brak numeru wskazuje, że dana część wchodzi w skład podzespołu i nie można jej odrębnie zamówić na części zamienne.

W rubryce „Nr poz. podzespołu” podany jest numer podzespołu (kompletu), w który wchodzi dana część.

W rubryce „Nazwa podzespołu lub części” podana jest nazwa części lub podzespołu.

W rubryce „Sztuk” podano ilość sztuk części występujących w zespole lub w części zespołu przedstawionej na danej tablicy.

W rubryce „Uwagi” może występować odnośnik literowy, którego objaśnienie podane jest w formie uwagi pod tablicą opisową.

Pod każdą tablicą opisową w dolnym lewym rogu umieszczony jest znak „Ursus C-330 M, C-335 M 1987” oznaczający typ ciągnika, którego dotyczy katalog oraz rok wydania katalogu.

Katalog części zamiennych Ursus C-330 M, C-335 M obejmuje także tablice wyrobów gotowych kupnych (dostarczanych od kooperantów) jak następuje:

ZSM – Brodnica	Filtr powietrza	tablica T-7
WSK – Mielec	Pompa wtryskowa	tablica T-15
	Regulator obrotów	tablica T-16
	Pompa zasilająca	tablica T-19
WZ – Warszawa	Wtryskiwacz WJS 50.8	tablica T-18
PZL – Sędziszów	Filtr paliwa	tablica T-20
ZSM – Chełmno	Sprzęgło	tablica T-23
FMR – Kunów	Siedzisko kierowcy	tablica T-52, T-54
ZEM – Świdnica	Prądnica	tablica T-45
	Rozrusznik	tablica T-44
	Regulator prądnicy	tablica T-46
ZELMOT – Warszawa	Reflektory	tablica T-49
FRM – Wrocław	Układ zawieszenia i podnośnik hydrauliczny	tablica T-55
ZM – Włocławek	Górny zaczep transportowy	tablica T-77
ZM „Nimet” – Nisko	Sterowanie hamulców pneumatycznych przyczep	tablica T-84
FOS – Łódź	Sprężarka	tablica T-82

Skorowidz numerowy opracowano oddzielnie dla części rysunkowych i znormalizowanych.

W skorowidzu numerowym części rysunkowych podano również części obce, wchodzą-

ce w skład zespołów dostarczanych przez zakłady kooperujące.

Opisy ważniejszych zmian w katalogu będą publikowane w Informatorze ZPC „URSUS”.

Oznaczenia

Do oznaczania zespołów, podzespołów i części zastosowano dziesięciocyfrowe symbole.

Pierwsze cztery cyfry symbolu są numerem kierunkowym (członem rozpoznawczym). Zespoły i podzespoły ciągnika Ursus C-330 M/C-335 M mają numer kierunkowy 0042, części rysunkowe numer 0050, a części znormalizowane numer 0054. Numer kierunkowy jest oddzielony ukośną kreską od pozostałych cyfr.

W oznaczeniach zespołów i podzespołów dwie cyfry następujące po numerze kierunkowym 0042 i oddzielone od niego kreską ukośną oznaczają numer zespołu. Pierwsza cyfra po kresce poziomej oznacza odmianę zespołu. Druga i trzecia cyfra po kresce poziomej oznaczają numer podzespołu, a cyfra po drugiej kresce ukośnej jego wersję.

P r z y k ł a d:

W tablicy 12, poz. 7 koło pasowe pompy wody ma oznaczenie 0042/08-305/0; 0042 – numer kierunkowy, 08 – numer zespołu, 3 – wersja zespołu, 05 – numer podzespołu, 0 – wersja podzespołu. W oznaczeniach części po numerze kierunkowym 0050 następuje pięć cyfr, które oznaczają kolejny numer części, a cyfra za drugą kreską ukośną – wersję części.

P r z y k ł a d:

W tablicy 1, poz. 24 tuleja cylindrowa ma oznaczenie 0050/00-002/2; 0050 – numer kierunkowy, części rysunkowej, 00-002 – numer części, 2 – wersja części.

W oznaczeniach części znormalizowanych wśród sześciu cyfr następujących po numerze kierunkowym 0054 można wyróżnić trzy grupy dwucyfrowe. Pierwsza grupa cyfr oznacza rodzaj części znormalizowanej, druga numer normy, a ostatnia wymiar części i materiał, z którego ta część została wykonana. Wyjątek od podanych wyżej zasad stosowania oznaczeń stanowią niektóre podzespoły i części obce, produkowane przez kooperantów, np. w tablicy T-19 poz. 3 sprężyna tłoka ma oznaczenie V 2.3.02.00.

SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIANNYCH

Informacje szczegółowe o sprzedaży części zamiennych do ciągników, terminy składania zamówień oraz warunki – podawane są w Informatorach PHSR „AGROMA”.

W zależności od wielkości zużycia i częstotliwości, zapasy konkretnych części zamiennych znajdują się w sieci placówek handlowych w kraju:

- najszybciej zużywające się części zamienne do ciągników oraz akcesoria i normalia powszechnego zastosowania wymieniane w czasie bieżącej eksploatacji, są do nabycia w sieci detalicznej, tj. w Składnicy Maszyn Rolniczych CZS „Samopomoc Chłopska”, Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich i w niektórych POM, SKR itp.,
- części zamienne o mniejszym zużyciu lub wymieniane przy okazji naprawy głównej w warsztatach naprawczych są rozprowadzane w sprzedaży hurtowej przez placówki sieci PHSR „AGROMA”.

Sieć hurtowa „AGROMY” zaopatruje w zasadzie odbiorców zakupujących części zamienne w ilościach hurtowych, z tym że jeśli np. rolnik indywidualny potrzebuje pojedynczych części zamiennych, nie objętych listą asortymentową, może za pośrednictwem każdego punktu detalicznego przesłać zamówienie do placówki hurtowej „AGROMY” z dostawą za zaliczeniem pocztowym.

W zamówieniu należy podać:

- nazwę i pełne oznaczenie części zamiennej (dla części znormalizowanych również wymiar i numer normy),
- liczbę zamawianych części,
- warunki płatności i dostawy,
- numer silnika i ciągnika, do którego część jest zamawiana.

SIEĆ HANDLOWA „AGROMY” — ADRESY

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” — Dyrekcja 00-950 Warszawa, skr. 412, ul. Piękna 68, tel. 284-001, tlx 813259, 814308.

Dyrekcje Okręgowe Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” i podległe im Oddziały Terenowe /w nawiasie — obszar działalności/.

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. bydgoskie, toruńskie
i wrocławskie/
Oddział Terenowy

— 85-746 Bydgoszcz, ul. Towarowa 36
tel. 420-740, tlx 0562407, 0562587

— 89-400 Sępólno Krajeńskie,
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 15
tel. 2236/8, tlx 0562364

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. elbląskie i gdańskie/
Oddziały Terenowe

— 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 73
tel. 312-291, tlx 0512262

— 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 90a
tel. 33-01, tlx 057471

— 14-510 Orneta, ul. Dworcowa
tel. 13, tlx 057467

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. gorzowskie i zielonogórskie/
Składnica Wojewódzka

— 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 1
tel. 230-51/6, tlx 044384

— 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Gwardii Lud. 159
tel. 244-49, tlx 044284

— 67-200 Głogów, ul. Dzieci Głogowskich
tel. 324-06, tlx 0782501

— 66-304 Lutoł Suchy
tel. Brójce 15, tlx 044317

— 68-100 Żagań, ul. Gen. Bema 5
tel. 3401/2, tlx 0432315

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”

— 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 152

tel. 773-71, tlx 046525, 046526, 046587

Baza Części

— 02-495 Warszawa-Ursus, ul. Traktorzystów 10, tel. 6627-122, tlx 813470

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. kieleckie, radomskie, tarnobrzeskie/
Oddział Terenowy

— 25-801 Kielce, ul. Krakowska 293
tel. 516-21/4, tlx 0613351

— 26-600 Radom, ul. Słowackiego 57
tel. 520-88, tlx 067688

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. koszalińskie i słupskie/
Oddziały Terenowe

— 75-950 Koszalin, ul. Szczecińska 14
tel. 230-11/7, tlx 0534194

— 84-300 Łębork, ul. Toruńska 6
tel. 224-45, tlx 0533261

— 76-200 Słupsk, ul. Grottera 10
tel. 8146 i 2819, tlx 0532170

— 78-401 Szczecinek, ul. Kraińska 2A
tel. 436-31, tlx 0532256

— 78-300 Świdwin, ul. Szczecińska 3
tel. 2737, tlx 0532237

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. krakowskie, nowosądeckie, tarnowskie/

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. bialsko-podlaskie, chełmskie, lubelskie,
zamojskie/
Oddział Terenowy

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. łódzkie, sieradzkie, skierniewickie,
piotrkowskie/

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. olsztyńskie i suwalskie/
Oddziały Terenowe

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. opolskie/

Oddziały Terenowe

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. kaliskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie,
poznańskie/
Oddziały Terenowe

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie/

Oddział Terenowy

— 30-960 Kraków-Batowice
tel. 112-833, tlx 0325435, 0322202

— 99-300 Kutno, ul. Skłęczkowska 42
tel. 331-56, tlx 836881, 836882

— 20-950 Lublin, ul. Diamentowa 5
tel. 420-51/7, tlx 0642227

— 21-350 Międzyrzec Pdl., ul. Radzyńska 9
tel. 51, tlx 863205

— 91-203 Łódź, ul. Duńska 1
tel. 529-420, tlx 884147, 886505

— 10-959 Olsztyn, ul. Towarowa 9
tel. 384-511, tlx 0526211

— 14-200 Ława, ul. Lubawska
tel. 2211, tlx 0526356

— 11-430 Korsze-Kozłowo, ul. Wojska Polsk.
tel. 17 i 74, tlx 0522359

— 45-124 Opole, ul. Budowlanych 50
tel. 354-86/8 i 352-84/6, tlx 0733662,
0732263

— 48-100 Głubczyce, ul. Kołłątaja 1
tel. 2075/6, tlx 039309

— 48-300 Nysa, ul. Grodkowska 25
tel. 3315 i 3005, tlx 039309

— 60-967 Poznań, ul. Katowicka 1
tel. 773-821, tlx 0413557

— 62-510 Konin, ul. Składowa 6
tel. 211-24, tlx 048623

— 64-100 Leszno, ul. Narutowicza 125
tel. 202-455, tlx 045546

— 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Fr. Dziągwy 1B
tel. 600-04, tlx 046479

— 78-600 Wałcz, ul. Zwycięstwa WP 52
tel. 4059, tlx 047615

— 62-100 Wągrowiec, ul. Rogozińska 1
tel. 208-26, tlx 047294

— 35-959 Rzeszów, ul. Bieruta 14
tel. 360-94, tlx 0632246

— 37-542 Bobrowka k/Jarosławia
tel. 4, 23, tlx 0632104

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. bielskie, częstochowskie, katowickie/
Oddział Terenowy

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
/woj. jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie,
wrocławskie/
Oddziały Terenowe

Dyrekcja Okręgowa PHSR „Agroma”
Oddział Terenowy

- 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 26
tel. Tarn. Góry 854-257/9, tlx 033372
- 42-630 Radzionków, ul. Sikorskiego 1
tel. 810-200, 810-209, tlx 033393
- 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 58
tel. 675-091/6, tlx 0715468, 0715467
- 59-400 Jawor, ul. Osiedle Robotnicze 1
tel. 30-71, tlx 0782287
- 57-200 Ząbkowice Śl., ul. Wrocławska 42
tel. 596, tlx 0742634
- 56-310 Żmigród, ul. Poznańska 15
tel. 136, tlx 0712156
- 05-210 Ząbki k/W-wy, ul. B-ci Melaków 7
tel. W-wa 191-431/5, tlx 813538; 81574
- 06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 101
tel. 3229, 3220, tlx 813201

o r a z

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym
„Agroma”
/woj. białostockie, łomżyńskie/
Oddział

Baza Zbytu

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym
„Agroma”
/woj. szczecińskie/
Oddział

- 15-956 Białystok, ul. Elewatorska 9
tel. 510-141, tlx 852110, 852271
- 19-200 Grajewo, ul. Elewatorska 1
tel. 2284, tlx 852242
- 16-020 Lipki k/Czarnej Białostockiej
tel. Białystok 750871, 750718, tlx 85313
- 70-958 Szczecin-Dąbie, ul. Letnia 12
tel. 612-415/9, tlx 0422150
- 72-300 Gryfice, ul. Niekładz 3
tel. 2601, tlx 0422290

0042.012.000

BLOK CYLINDROWY
TULEJE I PANEWKI

T-1

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/00-053/0	3	Nakrętka	6	6	A
2	0050/00-054/0	3	Podkładka zabezpieczająca	2	2	
3	0042/01-204/2		Blok cylindrowy	1	1	
3	0042/01-205/7		Blok cylindrowy kompletny	1	1	
4	0050/10-393/0	46	Półpanewka dolna 1-go łożyska głównego N000	1	1	
4	0050/10-393/1	46	Półpanewka dolna 1-go łożyska głównego I wymiar naprawczy N025	1	1	
4	0050/10-393/2	46	Półpanewka dolna 1-go łożyska głównego II wymiar naprawczy N050	1	1	
4	0050/10-393/3	46	Półpanewka dolna 1-go łożyska głównego III wymiar naprawczy N075	1	1	
4	0050/10-393/4	46	Półpanewka dolna 1-go łożyska głównego IV wymiar naprawczy N100	1	1	
4	0050/10-393/5	46	Półpanewka dolna 1-go łożyska głównego V wymiar naprawczy N125	1	1	
5	0050/00-005/2	3	Pokrywa 1-go łożyska głównego	1	1	
6	0050/00-052/0	3	Sruba dwustronna	6	6	
7	0050/10-392/0	46	Półpanewka górna 1-go łożyska głównego N000	1	1	
7	0050/10-392/1	46	Półpanewka górna 1-go łożyska głównego I wymiar naprawczy N025	1	1	
7	0050/10-392/2	46	Półpanewka górna 1-go łożyska głównego II wymiar naprawczy N050	1	1	
7	0050/10-392/3	46	Półpanewka górna 1-go łożyska głównego III wymiar naprawczy N075	1	1	
7	0050/10-392/4	46	Półpanewka górna 1-go łożyska głównego IV wymiar naprawczy N100	1	1	
7	0050/10-392/5	46	Półpanewka górna 1-go łożyska głównego V wymiar naprawczy N125	1	1	
8	0050/00-825/0	3	Podkładka zabezpieczająca	4	4	
9	0050/00-145/3	3	Pokrywa łożyska głównego	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.012.000

T-1

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
10	0050/10-395/0	46	Półpanewka dolna łożyska głównego środkowego N000	1	1	
10	0050/10-395/1	46	Półpanewka dolna łożyska głównego środkowego I wymiar naprawczy N025	1	1	
10	0050/10-395/2	46	Półpanewka dolna łożyska głównego środkowego II wymiar naprawczy N050	1	1	
10	0050/10-395/3	46	Półpanewka dolna łożyska głównego środkowego III wymiar naprawczy N075	1	1	
10	0050/10-395/4	46	Półpanewka dolna łożyska głównego środkowego IV wymiar naprawczy N100	1	1	
10	0050/10-395/5	46	Półpanewka dolna łożyska głównego środkowego V wymiar naprawczy N125	1	1	
11	0050/10-394/0	46	Półpanewka górna łożyska głównego środkowego N000	1	1	
11	0050/10-394/1	46	Półpanewka górna łożyska głównego środkowego I wymiar naprawczy N025	1	1	
11	0050/10-394/2	46	Półpanewka górna łożyska głównego środkowego II wymiar naprawczy N050	1	1	
11	0050/10-394/3	46	Półpanewka górna łożyska głównego środkowego III wymiar naprawczy N075	1	1	
11	0050/10-394/4	46	Półpanewka górna łożyska głównego środkowego IV wymiar naprawczy N100	1	1	
11	0050/10-394/5	46	Półpanewka górna łożyska głównego środkowego V wymiar naprawczy N125	1	1	
12	0050/10-399/0	46	Półpierścień oporowy dolny N000	2	2	
12	0050/10-399/1	46	Półpierścień oporowy dolny I wymiar naprawczy N025	2	2	
12	0050/10-399/2	46	Półpierścień oporowy dolny II wymiar naprawczy N050	2	2	
12	0050/10-399/3	46	Półpierścień oporowy dolny III wymiar naprawczy N075	2	2	
12	0050/10-399/4	46	Półpierścień oporowy dolny IV wymiar naprawczy N100	2	2	

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.012.000

T-1

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
12	0050/10-399/5	46	Półpierścień oporowy dolny V wymiar naprawczy N125	2	2	
13	0050/10-398/0	46	Półpierścień oporowy górny N000	2	2	
13	0050/10-398/1	46	Półpierścień oporowy górny I wymiar naprawczy N025	2	2	
13	0050/10-398/2	46	Półpierścień oporowy górny II wymiar naprawczy N050	2	2	
13	0050/10-398/3	46	Półpierścień oporowy górny III wymiar naprawczy N075	2	2	
13	0050/10-398/4	46	Półpierścień oporowy górny IV wymiar naprawczy N100	2	2	
13	0050/10-398/5	46	Półpierścień oporowy górny V wymiar naprawczy N125	2	2	
14	0050/00-146/1	3	Pokrywa łożyska głównego ustalającego	1	1	
15	0050/10-397/0	46	Półpanewka dolna łożyska głównego ustalającego N000	1	1	
15	0050/10-397/1	46	Półpanewka dolna łożyska głównego ustalającego I wymiar naprawczy N025	1	1	
15	0050/10-397/2	46	Półpanewka dolna łożyska głównego ustalającego II wymiar naprawczy N050	1	1	
15	0050/10-397/3	46	Półpanewka dolna łożyska głównego ustalającego III wymiar naprawczy N075	1	1	
15	0050/10-397/4	46	Półpanewka dolna łożyska głównego ustalającego IV wymiar naprawczy N100	1	1	
15	0050/10-397/5	46	Półpanewka dolna łożyska głównego ustalającego V wymiar naprawczy N125	1	1	
16	0050/10-396/0	46	Półpanewka górna łożyska głównego ustalającego N000	1	1	
16	0050/10-396/1	46	Półpanewka górna łożyska głównego ustalającego I wymiar naprawczy N025	1	1	
16	0050/10-396/2	46	Półpanewka górna łożyska głównego ustalającego II wymiar naprawczy N050	1	1	
16	0050/10-396/3	46	Półpanewka górna łożyska głównego ustalającego III wymiar naprawczy N075	1	1	

0042.012.000

T-


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
16	0050/10-396/4	46	Półpanewka górna łożyska głównego ustalającego IV wymiar naprawczy N100	1	1	
16	0050/10-396/5	46	Półpanewka górna łożyska głównego ustalającego V wymiar naprawczy N125	1	1	
17	0050/50-118/0		Kranik spustu wody	1	1	
17	0046/60-119/0		Kranik spustu cieczy /na części zamienne/	1	1	
18	0050/10-644/0		Tabliczka znamionowa silnika	1	1	
19	0054/24-020/4		Nit 3x5 PN-70/M-82952	4	4	
20	0042/01-002/1		Wekaźnik oleju	1	1	
21	0050/00-046/1	20	Uszczelka	1	1	
22	0050/00-045/3		Śruba dwustronna	1	1	
23	0050/10-064/0		Nakrętka z uchem	1	1	
24	0050/00-002/2	3	Tuleja cylindrowa	2	2	
25	0050/00-004/2	3	Podkładka tulei	2	2	
26	0054/51-055/6	3	Pierścień uszczelniający 100x3 PN-64/M-73093	4	4	
27	0054/23-032/9		Nakrętka M16x1,5-8-A PN-75/M-82144	7	7	
28	0050/00-135/0		Podkładka	7	7	
29	0050/10-150/1		Śruba dwustronna	1	1	
30	0050/00-044/3		Śruba dwustronna	3	3	
31	0050/10-177/1		Śruba dwustronna	2	2	
32	0050/10-256/0		Kołek ustalający	2	2	
33	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	4	4	
34	0054/21-063/7		Śruba M10x25-8.8-B PN-74/M-82105	4	4	
35	0050/10-175/0		Podkładka dystansowa	2	2	
36	0050/10-176/0		Podkładka dystansowa	2	2	
37	0050/00-167/0		Śruba dwustronna	4	4	
38	0054/61-121/3		Podkładka sprężysta Z 16,3 Fe/Fg PN-77/M-82008	4	4	
39	0054/23-071/1		Nakrętka wysoka M16x1,5-8 PN-74/M-82155	4	4	
40	0050/00-210/1	3	Oś koła pośredniego	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.012.000

T-1

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
41		3	Blok cylindrowy	1	1	
42	0050/00-359/0		Zaślepka otworu gwintowanego M10	3	3	
43	0050/00-166/0	3	Rurka	1	1	
44	0050/00-028/0	3	Tulejka wału rozrządu	2	2	
44	0050/10-560/0	3	Tulejka wału rozrządu wymiar naprawczy	2	2	
45	0050/00-029/0	3	Tulejka wału rozrządu	1	1	
45	0050/10-643/0	3	Tulejka wału rozrządu wymiar naprawczy	1	1	
46	0042/01-215/0		Komplet panewek łożysk głównych N000	1	1	
46	0042/01-215/1		Komplet panewek łożysk głównych I wymiar naprawczy N025	1	1	
46	0042/01-215/2		Komplet panewek łożysk głównych II wymiar naprawczy N050	1	1	
46	0042/01-215/3		Komplet panewek łożysk głównych III wymiar naprawczy N075	1	1	
46	0042/01-215/4		Komplet panewek łożysk głównych IV wymiar naprawczy N100	1	1	
46	0042/01-215/5		Komplet panewek łożysk głównych V wymiar naprawczy N125	1	1	
<p>Uwagi:</p> <p>A - Kompletacja Blok cylindrowy kompletny nr 0042/01-206/7 na części zamienne, w stosunku do kompletacji Blok cylindrowy nr 0042/01-204/2 różni się tym, że nie zawiera elementów poz. 24, 25, 26, 40</p> <p>B - Komplet panewek poz. 46 w tablicy T-1 łącznie z półpanewkami poz. 20 w tablicy T-4 stanowią odpowiednie komplety panewek łożysk głównych i korbowodowych:</p> <p>0042/01-214/0 - wymiar nominalny N000</p> <p>0042/01-214/1 - I wymiar naprawczy N025</p> <p>0042/01-214/2 - II wymiar naprawczy N050</p> <p>0042/01-214/3 - III wymiar naprawczy N075</p> <p>0042/01-214/4 - IV wymiar naprawczy N100</p> <p>0042/01-214/5 - V wymiar naprawczy N125</p>						



0042.012.000 BLOK CYLINDROWY - POKRYWY I USZCZELNIENIA


T-2

Nr poz.	Oznaczenia	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/21-210/9		Śruba M8x80-5.6-B PN-74/M-82101	1	1	
2	0054/21-200/9		Śruba M8x70-5.6-B PN-74/M-82101	5	5	
3	0054/27-084/1		Kołek walcowy ustalający 10n6x65 PN-66/M-85021	2	2	
4	0054/51-012/0		Pierścień uszczelniający A60x85x10 PN-72/M-86964	1	1	
5	0054/21-216/6		Śruba M8x75-5.6-B PN-74/M-82101	6	6	
6	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	18	18	
7	0054/21-210/4		Śruba M8x35-5.6-B PN-74/M-82101	3	3	
8	0054/21-060/5		Śruba M8x20-5.6-B PN-74/M-82105	4	4	
9	0054/61-050/2		Podkładka odginana 8,4 Fe/Fg PN-82/M-82011	4	4	
10	0050/10-229/0		Pokrywa rozrządu	1	1	
11	0050/00-148/1		Uszczelka	1	1	
12	0054/21-069/2		Śruba M6x20-5.6-B PN-74/M-82105	6	6	
13	0054/61-120/7		Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg PN-77/M-82008	11	11	
14	0050/00-720/1		Pokrywa	1	1	
15	0050/00-154/1		Uszczelka	1	1	
16	0050/10-228/0		Obudowa rozrządu	1	1	
17	0050/00-030/2		Uszczelka	1	1	
18	0054/21-061/5		Śruba M8x25-5.6-B PN-74/M-82105	5	5	
19	0050/00-451/0		Uszczelka	1	1	
20	0050/10-258/0		Uszczelka	1	1	
21	0050/00-149/0		Uszczelka	1	1	
22	0050/00-168/0		Kołek ustalający	1	1	
23	0050/10-601/1		Podkładka	10	10	
24	0050/00-022/0		Śruba	12	12	
25	0050/10-456/0		Uszczelka	1	1	
26	0050/10-458/0		Pokrywa	1	1	

0042.012.000

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
27	0054/21-065/4		Śruba M6x12-5.6-B PN-74/M-82105	5	5	
28	0050/10-161/0		Śruba	2	2	
29	0054/28-011/9		Zawleczka S-Zn 4x22 PN-76/M-82001	1	1	
30	0050/00-143/2		Obudowa tylna	1	1	
31	0054/21-100/6		Śruba dwustronna M10x28-5.6 PN-60/M-82131	3	3	
32	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	3	3	
33	0054/23-131/2		Nakrętka M10-5-B PN-75/M-82144	3	3	
34	0050/00-307/0		Uszczelka pokryw bocznej	1	1	
35	0050/00-086/0		Pokrywa boczna	1	1	
36	0054/61-021/2		Podkładka do wkrętów 8,4 PN-78/M-82007	1	1	
37	0054/21-023/1		Śruba M8x40-5.6-A PN-74/M-82101	1	1	
38	0054/61-010/8		Podkładka okrągła 10,5 Fe/Fg PN-78/M-82006	10	10	
39	0054/21-156/6		Śruba M10x115-8.8-B PN-74/M-82101	4	4	
40	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	4	4	
41	0054/21-066/3		Śruba M10x30-8.8-B PN-74/M-82105	2	2	
42	0046/41-823/0		Korek spustowy M30x1,5	1	1	
43	0054/61-254/0		Pierścień uszczelniający 30x36 ZN-76/MPM/06-03126.3	1	1	
44	0054/21-156/5		Śruba M10x75-8.8-B PN-74/M-82101	4	4	
45	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	8	8	
46	0054/61-010/6		Podkładka okrągła 8,4 Fe/Fg PN-78/M-82006	2	2	
47	0050/00-144/3		Miska oleju	1	1	
48	0050/00-150/1		Uszczelka	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988



0042.022.000

GŁOWICA CYLINDRÓW

T-3

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/62-040/3		Pierścień osadczy sprężynujący Z 16 PN-81/M-85111	4	4	
2	0050/00-118/0		Podkładka dystansowa	2	2	
3	0050/18-072/0	5	Tulejka dźwigienki zaworowej	4	4	
4		5	Dźwigienka zaworowa	4	4	
5	0042/02-203/1		Dźwigienka zaworowa	4	4	
6	0050/00-121/0		Śruba regulacyjna	4	4	
7	0050/10-285/0		Nakrętka	6	6	
8	0050/00-118/2		Podkładka dystansowa	6	6	
9	0050/00-103/1		Wspornik osi dźwigienek zaworowych	1	1	
10	0050/00-110/0		Sprężyna osi dźwigienek zaworowych	1	1	
11	0050/00-559/0		Wkręt	2	2	
12	0054/22-100/5		Wkręt dociskowy M8x1x10-14H PN-82/M-82273	1	1	
13	0050/00-117/0		Śruba dwustronna wspornika	2	2	
14	0050/00-123/0		Uszczelka pokrywy	1	1	
15	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	2	2	
16	0054/23-032/2		Nakrętka M12x1,25-5-A PN-75/M-82144	2	2	
17	0054/27-085/3		Kołek walcowy 5u7x25 PN-80/M-85021	1	1	
18	0054/36-010/1		Kulka Ø5/16V PN-75/M-86452	1	1	
19	0050/00-228/0		Sprężyna	1	1	
20	0050/00-027/0		Płytki oporowa	1	1	
21	0050/00-058/0		Sprzęgło	1	1	
22	0054/51-033/0		Pierścień uszczelniający 11,3x2,4 PN-60/M-86961	1	1	
23	0050/00-015/1		Pokrywa głowicy	1	1	
24	0050/00-226/1		Dźwignia	1	1	
25	0054/22-191/5		Wkręt M6x12-5,8-B PN-74/M-82209	2	2	
26	0050/00-323/0		Podkładka	2	2	
27	0054/23-120/4		Nakrętka kołpakowa M12x1,25-5 PN-75/M-82181	2	2	


URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.022.000

T-3

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
28	0042/01-009/0		Odpowietrznik	1	1	
29	0050/00-050/0		Wkręt regulacyjny	2	2	
30	0050/00-312/0		Zamek talerzyka sprężyny	8	8	
31	0050/00-114/0		Talerzyk sprężyn zaworu	4	4	
32	0050/00-134/1		Sprężyna zaworu wewnętrzna	4	4	
33	0050/00-109/1		Sprężyna zaworu zewnętrzna	4	4	
34	0054/21-010/2		Śruba M8x90-3.6-C PN-74/M-82101	1	1	
35	0054/81-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fa/Fg PN-77/M-82008	1	1	
36	0050/00-129/1		Śruba dwustronna wtryskiwacza	4	4	
37	0054/61-010/6		Podkładka K 8,4 Fa/Fg PN-78/M-82006	2	2	
38	0054/23-031/4		Nakrętka M8-8-A PN-75/M-82144	2	2	
39	0054/23-070/1		Nakrętka M8-5-A PN-77/M-82155	4	4	
40	0054/27-017/8	45	Kołek ustalający 5n6x12 PN-66/M-85021	2	2	
41	0050/00-102/0	45	Prowadnica zaworowa	4	4	
42	0050/10-149/1	45	Zaślepka	2	2	
43		45	Głowica	1	1	
44	0050/10-148/0	45	Zaślepka	3	3	
45	0042/02-205/0		Głowica /na części zamienne/	1	1	
46	0050/10-631/0		Gniazdo zaworu wydechowego	2	2	A
47	0050/00-848/0		Zawór wydechowy	2	2	
48	0050/10-630/0		Gniazdo zaworu ssącego	2	2	A
49	0050/00-847/0		Zawór ssący	2	2	
50	0042/02-209/0		Uszczelka głowicy	1	1	
51	0050/00-104/1		Wspornik osi dźwigienek zaworowych	1	1	
52	0050/00-850/1		Oś dźwigienek zaworowych	1	1	
53	0050/00-051/0		Wałek dekompresatora	1	1	
Uwaga:		A - na części naprawcze				

URSUS C-330M, C-335M 1988



0042.032.000

UKŁAD KORBOWO-TŁOKOWY

T-4

Nr poz.	znaczenie	Nr poz. podze- spółu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/00-181/0		Koło zębate	1	1	
2	0050/00-180/0		Koło zębate	1	1	
3	0054/26-011/1		Wpust 8x11 PN-73/M-85008	2	2	
4		5	Koło pasowe	1	1	
5	0042/03-102/0		Koło pasowe kompletne	1	1	
6	0050/00-195/0	5	Tulejka	1	1	
7	0050/00-659/0		Odrzutnik przedni	1	1	
8	0050/00-243/0		Zazębiacz	1	1	
9	0054/62-050/5		Pierścień osadczy sprężynujący W 38 PN-81/M-85111	4	4	
10	0050/00-830/0		Pierścień tłokowy odoliwiający	2	2	
10	0050/10-567/0		Pierścień tłokowy odoliwiający	4	4	
11	0050/00-830/0		Pierścień tłokowy odoliwiający	2	2	
12	0050/10-645/0		Pierścień tłokowy zgarniający Go 541 102x93,2x4,5	2	2	A
13	0050/00-826/0		Pierścień tłokowy uszczelnia- jący	4	4	
13	0050/10-566/0		Pierścień tłokowy uszczelnia- jący, wymiar naprawczy	4	4	
14	0050/00-926/0		Pierścień tłokowy uszczelnia- jący chromowany	2	2	
14	0050/10-565/0		Pierścień tłokowy uszczelnia- jący chromowany, wymiar napraw- czy	2	2	
15	0050/10-648/0		Tłok	2	2	
15	0050/10-649/0		Tłok na części zamienne	2	2	
16	0050/00-817/0		Sworzeń tłokowy	2	2	
17	0050/00-173/0	18	Tulejka główki korbowodu	2	2	
18	0042/03-210/1		Korbowód	2	2	
19		18	Korbowód	2	2	
20	0050/10-391/0		Półpanewka korbowodu N000	4	4	
20	0050/10-391/1		Półpanewka korbowodu N025 I wymiar naprawczy	4	4	
20	0050/10-391/2		Półpanewka korbowodu N050 II wymiar naprawczy	4	4	
20	0050/10-391/3		Półpanewka korbowodu N075 III wymiar naprawczy	4	4	

0042.032.000


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	
				C-330M	C-335M
20	0050/10-391/4		Półpanewka korbowodu N100 IV wymiar naprawczy	4	4
20	0050/10-391/5		Półpanewka korbowodu N125 V wymiar naprawczy	4	4
21	0042/03-105/0		Wał wykorbowany wymiar nominalny N000	1	1
21	0042/03-105/1		Wał wykorbowany na części zamienne I wymiar naprawczy N025	1	1
21	0042/03-105/2		Wał wykorbowany na części zamienne II wymiar naprawczy N050	1	1
21	0042/03-105/3		Wał wykorbowany na części zamienne III wymiar naprawczy N075	1	1
21	0042/03-105/4		Wał wykorbowany na części zamienne IV wymiar naprawczy N100	1	1
21	0042/03-105/5		Wał wykorbowany na części zamienne V wymiar naprawczy N125	1	1
22	0050/10-060/0	21	Korak	2	2
23	0054/51-031/0	21	Pierścień uszczelniający 30,2x3 PN-60/M-86961	2	2
24	0054/28-010/7	21	Zawleczka S-2x25 PN-76/M-82001	2	2
25	0050/00-559/0	21	Wkręt	3	3
26	0050/10-668/0	21	Przeciwcieżar	4	4
27	0050/10-069/0	21	Podkładka odginana	8	8
28	0050/40-310/0	21	Śruba	8	8
29	0042/03-203/9		Koło zamachowe	1	1
30	0050/00-555/9	29	Koło zamachowe	1	1
31	0050/00-184/1	29	Wieniec koła zamachowego	1	1
32	0050/10-256/0		Kółek ustalający	1	1
33	0050/00-558/0		Śruba	6	6
34	0050/10-246/0		Podkładka	1	1
35	0054/31-013/8		Łożyisko kulkowe zwykłe z blaszką ochronną 6203Z PN-79/M-86100	1	1
36	0050/10-257/0		Odrzutnik oleju tylny	1	1

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.032.000

T-4

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podze- społu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
37		21	Wał wykorbiony	1	1	
38	0050/10-070/0	18	Śruba	4	4	
39	0050/00-183/0	18	Podkładka	4	4	
40		18	Pokrywa korbowodu	2	2	
	Uwagi:	<p>A - stosować na żądanie zamiast poz.11 - pierścień odoliwiający nr 0050/00-330/0</p> <p>B - półpanewki poz.20 w tablicy T-4 łącznie z kompletami panewek poz.46 w tablicy T-1 stanowią odpowiednie komplety panewek łożysk głównych i korbowodowych:</p> <p>-0042/01-214/0 - wymiar nominalny N000</p> <p>-0042/01-214/1 - I wymiar naprawczy N025</p> <p>-0042/01-214/2 - II wymiar naprawczy N050</p> <p>-0042/01-214/3 - III wymiar naprawczy N075</p> <p>-0042/01-214/4 - IV wymiar naprawczy N100</p> <p>-0042/01-214/5 - V wymiar naprawczy N125</p>				




0042.042.000

UKŁAD ROZRZĄDU

T-5

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podze- społu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/21-072/8		Śruba M10x28-5.6-A	1	1	
2	0050/00-214/0		Podkładka zabezpieczająca	1	1	
3	0050/00-213/0		Podkładka oporowa wału rozzrządowego	1	1	
4	0050/00-212/2		Koło zębate rozrządu	1	1	
5	0054/21-062/8		Śruba M8x18-5.6-B PN-74/M-82105	2	2	
6	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 PN-77/M-82008	2	2	
7	0050/00-130/0		Płytki	1	1	
8	0054/26-010/8		Wpust czółenkowy 6x9 PN-73/M-85008	1	1	
9	0050/10-247/0		Drążek popychacza	4	4	
10	0050/00-658/0		Popychacz	4	4	
10	0050/10-570/0		Popychacz /wymiar naprawczy/	4	4	
11	0050/00-501/2		Wałek rozrządczy	1	1	
12	0050/00-119/0		Zaślepka	1	1	
13	0050/00-660/0	18	Tulejka koła zębatego	1	1	
13	0050/10-568/0		Tulejka koła zębatego /wymiar naprawczy/	1	1	
14		18	Koło zębate pośrednie	1	1	
15	0050/00-209/0		Podkładka oporowa	1	1	
16	0054/61-060/1		Podkładka odginana 6,4x24 PN-82/M-82012	1	1	
17	0054/21-074/8		Śruba M6x14-5.6-A PN-74/M-82105	2	2	
18	0042/04-011/0		Koło zębate pośrednie	1	1	

T-5




0042.053.000

UKŁAD SSĄCY

T-6

Nr poz.	Cznaczenie	Nr poz. podze- społu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/05-313/0		Filtr powietrza	1	1	
2	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	2	2	
3	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	2	2	
4	0050/00-522/0		Uszczelka	1	1	
5	0054/21-210/3		Śruba M8x30-5.6-B PN-74/M-82101	2	2	
6	0050/00-521/2		Przewód ssący	1	1	
7	0050/00-523/1		Uszczelka	1	1	

T-6




0042.053.000

UKŁAD SSĄCY – FILTR POWIETRZA

T-7

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	357.027	9	Stożek prowadzący	1	1	
2	357.128	9	Zbiornik pyłu z kierownicą	1	1	
3	515.51.50a	2	Uszczelka wkładu	1	1	
4	357.034	9	Pokrywa	1	1	
5		9	Podkładka 6,4 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	1	1	
6	0054/23-090/1	9	Nakrętka skrzydełkowa M6 PN-64/M-82439 cynkować	1	1	A
6	357.040	9	Nakrętka skrzydełkowa	1	1	A
7	355.018	9	Podkładka uszczelniająca	1	1	
8	357.122	9	Korpus filtra wstępnego	1	1	
9	359.000		Wstępny filtr powietrza	1	1	
10	357.116		Kaseta wkładu	1	1	
11	0054/23-130/8		Nakrętka M6 PN-75/M-82144	1	1	
12	50.61223.0	16	Podkładka zabezpieczająca	1	1	
13		16	Obejma ze wspornikami	1	1	
14	GFB-5.60.24	16	Podkładka	1	1	
15	GF-7.60.19	16	Śruba obejmy	1	1	
16	357.020		Obejma	1	1	
17	357.013		Uszczelka	1	1	
18	357.114		Miska olejowa kompletna	1	1	
19	357.201		Sekcja dokładnego oczyszczania	1	1	
Uwaga: A - stosować alternatywnie						




0042.102.000

UKŁAD WYDECHOWY

T-8

Nr poz.	Cznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/10-207/0		Tłumik wydechu	1	1	
2	0054/61-150/2		Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	1	1	
3	0054/21-075/3		Śruba M6x10-5.6-A PN-74/M-82105	1	1	
4	0054/21-063/7		Śruba M10x25-8.8-B PN-74/M-82105	2	2	
5	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn12 PN-77/M-82008	6	6	
6	0050/10-449/0		Końcówka przewodu wydechowego	1	1	
7	0050/00-536/0		Uszczelka	1	1	
8	0050/00-530/2		Przewód wydechowy	1	1	
9	0050/10-654/0		Śruba z uchem M12 wg DIN 580	1	1	
10	0050/00-375/0		Uszczelka przewodu wydechowego	2	2	
11	0050/10-052/0		Śruba dwustronna	4	4	
12	0054/23-131/2		Nakrętka M10-5-B PN-75/M-82144	4	4	




0042.062.000

POMPA OLEJU

T-9

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/06-201/0		Pompa olejowa	1	1	A
2	0054/21-071/5	1	Śruba M8x18-5.6 PN-74/M-82105	6	6	B
3	0050/10-128/0	1	Podkładka odginana	6	6	C
4	0050/10-301/0	1	Pokrywa pompy	1	1	
5	0050/10-053/0	1	Tłoczek zaworu	1	1	
6	0054/28-011/6	1	Zawleczka S-3,2x32 PN-76/M-82001	1	1	
7	0050/10-306/0	1	Rurka regulacyjna	1	1	
8	0050/10-305/0	1	Sprężyna zaworu	1	1	
9	0050/00-601/1	1	Koło zębate napędzane	1	1	
10	0050/10-313/1	12	Oś koła zębatego napędzanego	1	1	
11	0050/10-312/1	12	Korpus pompy	1	1	
12	0042/06-202/0	1	Korpus pompy kompletny	1	1	
13	0050/00-602/1	1	Koło zębate napędzające	1	1	
14	0050/10-304/1	1	Wałek napędzający pompę olejową	1	1	
15	0054/26-010/1	1	Wpust czółenkowy 3x5 PN-73/M-85008	1	1	
16	0054/27-085/4	1	Kołek walcowy 5u7x32 PN-66/M-85021	1	1	
17	0050/00-289/0	1	Koło napędzające pompę olejową	1	1	
18	0054/62-020/1	1	Pierścień zabezpieczający BN-83/3611-24	1	1	
19	0050/10-308/0		Podkładka	2	2	
20	0050/02-116/0		Podkładka złączki	2	2	
21	0050/10-307/0		Łącznik	2	2	
22	0042/06-103/0		Przewód tłoczący kompletny	1	1	
23	0042/06-102/0		Ssak kompletny	1	1	
24	0050/10-310/0		Uszczelka	1	1	
25	0054/61-060/7		Podkładka odginana 10,5x35 PN-82/M-82012	1	1	
26	0054/21-166/7		Śruba M10x115-5.6-B PN-74/M-82101	2	2	
Uwagi: A - Pompa olejowa na części zamienne B - do zespołu poz.1 wchodzi poz.2 - 4 szt C - do zespołu poz.1 wchodzi poz.3 - 4 szt						




0042.072.000

FILTR OLEJU

T-10

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/10-334/0		Uszczelka	1	1	
2	0050/60-738/0		Filtr PP-8,4	1	1	
3	0050/60-736/1		Łącznik	1	1	
4	0050/10-626/1		Korpus filtru oleju	1	1	
5	0050/00-158/2		Łącznik	1	1	
6	0050/00-105/0		Podkładka	1	1	
7	0050/10-334/0		Uszczelka	1	1	
8	0050/60-738/0		Filtr PP-8,4	1	1	
9	0050/60-736/1		Łącznik	1	1	
10	0050/10-626/1		Korpus filtru oleju	1	1	
11	0050/00-158/2		Łącznik	1	1	
12	0050/00-105/0		Podkładka	1	1	
13	0050/10-334/0		Uszczelka	1	1	
14	0050/60-738/0		Filtr PP-8,4	1	1	
15	0050/60-736/1		Łącznik	1	1	
16	0050/10-626/1		Korpus filtru oleju	1	1	
17	0050/00-158/2		Łącznik	1	1	
18	0050/00-105/0		Podkładka	1	1	
19	0050/10-334/0		Uszczelka	1	1	
20	0050/60-738/0		Filtr PP-8,4	1	1	
21	0050/60-736/1		Łącznik	1	1	
22	0050/10-626/1		Korpus filtru oleju	1	1	
23	0050/00-158/2		Łącznik	1	1	
24	0050/00-105/0		Podkładka	1	1	
25	0050/10-334/0		Uszczelka	1	1	
26	0050/60-738/0		Filtr PP-8,4	1	1	
27	0050/60-736/1		Łącznik	1	1	
28	0050/10-626/1		Korpus filtru oleju	1	1	
29	0050/00-158/2		Łącznik	1	1	
30	0050/00-105/0		Podkładka	1	1	
31	0050/10-334/0		Uszczelka	1	1	
32	0050/60-738/0		Filtr PP-8,4	1	1	
33	0050/60-736/1		Łącznik	1	1	
34	0050/10-626/1		Korpus filtru oleju	1	1	
35	0050/00-158/2		Łącznik	1	1	
36	0050/00-105/0		Podkładka	1	1	
37	0050/10-334/0		Uszczelka	1	1	
38	0050/60-738/0		Filtr PP-8,4	1	1	
39	0050/60-736/1		Łącznik	1	1	
40	0050/10-626/1		Korpus filtru oleju	1	1	
41	0050/00-158/2		Łącznik	1	1	
42	0050/00-105/0		Podkładka	1	1	
43	0050/10-334/0		Uszczelka	1	1	
44	0050/60-738/0		Filtr PP-8,4	1	1	
45	0050/60-736/1		Łącznik	1	1	
46	0050/10-626/1		Korpus filtru oleju	1	1	
47	0050/00-158/2		Łącznik	1	1	
48	0050/00-105/0		Podkładka	1	1	
49	0050/10-334/0		Uszczelka	1	1	
50	0050/60-738/0		Filtr PP-8,4	1	1	
51	0050/60-736/1		Łącznik	1	1	
52	0050/10-626/1		Korpus filtru oleju	1	1	
53	0050/00-158/2		Łącznik	1	1	
54	0050/00-105/0		Podkładka	1	1	
55	0050/10-334/0		Uszczelka	1	1	
56	0050/60-738/0		Filtr PP-8,4	1	1	
57	0050/60-736/1		Łącznik	1	1	
58	0050/10-626/1		Korpus filtru oleju	1	1	
59	0050/00-158/2		Łącznik	1	1	
60	0050/00-105/0		Podkładka	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988



0042.293.000

UKŁAD CHŁODZENIA


T-11

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/29-008/0		Zasłona chłodnicy kompletna	1	1	
2	0054/23-080/1		Nakrętka koronowa AM10-05 PN-74/M-82159	2	2	
3	0054/28-013/0		Zawłeczka S-Zn 2,5x26 PN-76/M-82001	2	2	
4	0050/01-719/0		Podkładka	2	2	
5	0050/01-708/0		Podkładka gumowa	4	4	
6	0054/23-131/2		Nakrętka M10-5-B PN-75/M-82144	4	4	
7	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	5	5	
8	0050/01-713/0		Wspornik chłodnicy	2	2	
9	0054/21-212/8		Śruba M10x35-5.6-B PN-74/M-82101	4	4	
10	0054/21-072/2		Śruba M10x18-5.6-A PN-74/M-82105	1	1	
11	0054/61-170/4		Podkładka A9 Fe/Zn5 PN-79/M-82019	1	1	
12	0050/01-716/0		Tulejka gumowa	1	1	
13	0054/28-010/3		Zawłeczka S-Zn 2x14 PN-76/M-82001	1	1	
14	0042/29-305/0		Łącznik	1	1	
15	0050/10-695/0	17	Chłodnica	1	1	
16	0084/61-391/2	17	Korek chłodnicy	1	1	
17	0042/29-302/3		Chłodnica kompletna	1	1	
18	0054/69-090/3		Opaska zaciskowa B 355c PN-63/M-74905	2	2	
19	0050/01-703/2		Przewód gumowy górny	1	1	
20	0042/29-012/0		Zacisk węza	2	2	
21	0042/29-104/0		Tunel chłodnicy	1	1	
22	0042/08-301/0		Wiatrak	1	1	
22	0042/08-304/0		Wiatrak	1	1	A
23	0054/61-120/7		Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	4	4	
24	0054/23-130/8		Nakrętka M6-5-B PN-75/M-82144	4	4	
25	0050/01-706/3		Przewód gumowy dolny	1	1	
26	0050/18-019/0		Obejma przewodu gumowego	1	1	

0042.293.000

T-11

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
27	0050/01-754/0		Rurka spustu wody	1	1	
28	0050/50-118/0		Kranik spustowy wody	1	1	
29	0050/01-731/0		Blaszka zabezpieczająca	1	1	
30	0054/61-120/5		Podkładka sprężysta Z 4,1 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	1	1	
31	0054/23-030/4		Nakrętka M4-5-A PN-75/M-82144	1	1	
Uwaga: A - Wiatrak nr 0042/08-304/0 stosować do ciągnika w wykonaniu tropikalnym zamiast wiatraka nr 0042/08-301/0						



0042.083.000


POMPA WODY

T-12

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/08-307/0		Pompa wodna na części zamienne	1	1	
2	0054/21-215/3		Śruba M8x40-5.6-B PN-74/M-82101	4	4	
3	0050/50-615/0		Podkładka odginana	2	2	
4	0054/23-062/1	1	Nakrętka M14x1,5-5-06-A PN-74/M-82153	1	1	
5	0050/50-612/0	1	Podkładka	1	1	
6	0050/10-208/0		Tulejka dystansowa	1	1	
7	0042/08-305/0		Koło pasowe pompy wodnej	1	1	
8	0050/10-209/0		Piasta	1	1	
9	0054/62-050/9	1	Pierścień osadczy sprężynujący W47 PN-81/M-85111	1	1	
10	0050/10-212/0	1	Podkładka sprężysta falista	1	1	
11	0054/31-014/4	1	łożysko kulkowe z blaszką ochronną 6203 z	1	1	
12	0050/10-215/0	15	Wirnik pompy wody	1	1	
12	0050/10-650/0	15	Wirnik pompy wody	1	1	
13	0050/10-214/0	15	Wałek pompy	1	1	
14	0054/26-010/4		Wpust czółenkowy 4x6,5 PN-73/M-85008	1	1	
15	0042/08-306/0	1	Wałek kompletny	1	1	A
15	0042/08-308/0	1	Wałek kompletny	1	1	A
16	0042/08-302/0	1	Uszczelka pompy wodnej 17.39 12.EP	1	1	
17	0054/51-034/6	1	Pierścień uszczelniający 36,2x3 PN-60/M-86961	1	1	
18	0050/10-324/0	1	Pierścień oporowy	1	1	
19	0050/10-218/0	1	Korpus pompy wodnej	1	1	
20	0054/63-050/3	1	Smarownicza M10x1 PN-76/M-86007	1	1	
21	0050/10-217/0	1	Pierścień zabezpieczający	1	1	
22	0050/10-222/0	1	Pierścień	1	1	
23	0054/31-013/8	1	łożysko kulkowe z blaszką ochronną 6203 z PN-79/M-86100	1	1	
24	0050/10-213/0	1	Tulejka dystansowa	1	1	
Uwaga:		A - stosować alternatywnie				

JRSUS C-330M, C-335M 1988

T-12




0042.091.000

TERMOSTAT

T-13

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/21-216/6		Śruba M8x75-5.6-B PN-58/M-82101	3	3	
2	0050/00-223/0		Obudowa termostatu	1	1	
3	0042/29-012/0		Zacisk węza	2	2	
4	0050/00-740/0		Przewód elastyczny	1	1	
5	0050/00-739/0		Podkładka	1	1	
6	0050/00-741/0		Pierścień	1	1	
7	0050/00-082/0		Termostat TS-9	1	1	
8	0050/00-074/0		Uszczelka	1	1	
9	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	3	3	

T-13



0042.152.000


UKŁAD PALIWOWY

T-14

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/15-203/0		Przewód pompy zasilającej	1	1	
2	0042/15-101/0		Przewód pompy wtryskowej	1	1	
3	0042/15-202/0		Przewód przelewowy	1	1	
4	0050/00-435/0		Podkładka KN6-2	2	2	
5	0050/00-434/0		Śruba łącznika KN4-2	1	1	
6	0042/15-207/0		Rurka zlewna wtryskiwaczy	1	1	
7	0050/00-424/0		Kołnierz wtryskiwacza	2	2	
8	0042/15-023/2		Wtryskiwacz kompletny WJ1850.8	2	2	
9	0042/15-208/0		Przewód wysokiego ciśnienia I cylindra	1	1	
10	0054/23-150/3		Nakrętka M6-04-B PN-74/M-82153	1	1	
11	0050/10-063/0		Zacisk	2	2	
12	0054/22-041/0		Wkręt M6x18-5.8-B PN-74/M-82205	1	1	
13	0050/10-466/0		Podkładka	7	7	
14	0054/21-071/7		Śruba M8x20-8.8-A PN-74/M-82105	3	3	
15	0050/00-411/0		Koło zębate pompy wtryskowej	1	1	
16	0050/00-425/0		Płaska	1	1	
17	0050/00-429/0		Uszczelka	1	1	
18	0054/21-021/1		Śruba M8x35-5.6-A PN-74/M-82101	4	4	
19	0050/00-430/3		Końcówka przewodu paliwowego	1	1	
20	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 PN-77/M-82008	4	4	
21	0054/23-031/4		Nakrętka M8-8-A PN-75/M-82144	4	4	
22	0042/15-220/6		Pompa wtryskowa P22M7a- 7,5 69B1RVF	1	1	
23	0042/15-209/0		Przewód wysokiego ciśnienia II cylindra	1	1	
24	0042/15-204/0		Filtr paliwa kompletny FD10RP1.3	1	1	
25	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 PN-77/M-82008	2	2	
26	0054/21-061/2		Śruba M12x30-5.6-B PN-74/M-82105	2	2	

URSUS C-330M, C-335M 1988

T-14



0042.152.000

UKŁAD PALIWOWY
POMPA WTRYSKOWA P22T 17a - 7,5.69B1RVF

T-15

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	P2.1.12.124		Korpus pompy kompletny	1	1	
2	P1.1.44.00	1	Śruba dwustronna	3	3	
3	-	1	Korpus pompy	1	1	
4	P2.1.97.00	1	Korek korpusu pompy	2	2	
5	P2.6.14.01	1	Tulejka zębata	2	2	
6	P1.1.84.11	1	Tulejka gwintowana	2	2	
7	P1.1.84.M11	1	Zaślepka kanału	2	2	
8	KN6-2		Uszczelka	4	4	
9	KN8-1		Łącznik obrotowy	2	2	
10	KN100-00		Zawór przelewowy	1	1	
11	P2.6.02.W1		Zębata regulacyjna	1	1	
12			Wkręt M5x20-5.8-B Fe/Zn5cA PN-85/M-82201	1	1	
13			Podkładka sprężysta Z 5,1 Fe/Zn5cA PN-77/M-82008	1	1	
14	P2.7.01.00		Ustalacz króćca	1	1	
15	P2.7.01.02		Ustalacz króćca	1	1	
16	KN4-4		Śruba łącznika	1	1	
17	KN87-00		Rurka przelewowa kompletna	1	1	
18	P1.7.07.12		Króciec	2	2	
19	KN6-29/M		Uszczelka	2	2	
20	P1.7.20.40		Zawór tłoczący	2	2	
21	P1.7.10.10 lub P1.7.10.M10		Uszczelka	2	2	
22	FPE17a-7,5		Element tłoczący	2	2	
23	P1.1.162.00		Uszczelka	1	1	
24	P1.1.160.79		Wskaźnik poziomu oleju kpl.	1	1	
25	KN4-2		Śruba łącznika	1	1	
26			Wkręt M8x16-5.8-B Fe/Zn5cA PN-85/M-82215	5	5	
27	KN6-17		Pierścień sprężysty	5	5	
28	P2.1.70.01		Śruba ustalająca	2	2	
29	H1.2.16.01		Uszczelka	1	1	
30	P1.1.75.07		Wkręt odpowietrzający	1	1	
31	P2.3.00.03		Popychacz kompletny	2	2	
32	P2.3.05.01	31	Rolka popychacza	2	2	

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.152.000

T-15


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
33		31	Igiełka 2,5x13,8 I PN-74/M-86456 lub kl. "0" TGL 15518	26	26	
34	P2.3.04.01 lub P2.3.04.M06	31	Sworzeń popychacza	2	2	
35	-	31	Korpus popychacza	2	2	
36	P2.3.08.00	31	Przeciwnakrętka	2	2	
37	P2.3.07.00	31	Śruba popychacza	2	2	
38	P1.5.02.09		Miseczka dolna sprężyny	2	2	
39	P2.5.01.11		Sprężyna popychacza	2	2	
40	P1.5.05.M14		Miseczka górna sprężyny	2	2	
41	P2.6.00.70W		Tuleja regulacyjna kompletna	2	2	
42	P2.6.12.03 lub P2.6.12.W1	41	Wieniec zębaty	2	2	
43	P1.6.13.03	41	Wkręt wieńca	2	2	
44	-	41	Tuleja regulacyjna	2	2	
45			Wpust czólenkowy 3x6,5 PN-73/M-85008	1	1	
46	P2.2.24.W70		Wałek krzywkowy kompletny	1	1	
47	P2.2.24.00	46	Wałek krzywkowy	1	1	
48		46	Łożysko stożkowe 30203 DIN 720 /J1/SV28/ f-my Steyr Austria	2	2	
49	P2.1.93.03		Podkładka regulacyjna 0,5	max.10	max10	
50	P2.1.93.00		Podkładka regulacyjna 0,05	max.10	max10	
51	P2.1.93.01		Podkładka regulacyjna 0,1	max.10	max10	
52	P2.1.93.02		Podkładka regulacyjna 0,2	max.10	max10	
53	P2.1.99.02		Uszczelka	1	1	
54			Nakrętka M12-5-A Fe/Zn5cA PN-86/M-82144	1	1	
55			Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Zn5cA PN-77/M-82008	1	1	
56	P2.1.98.71		Kołnierz mocujący kompletny	1	1	
57	-	56	Kołnierz mocujący	1	1	
58		56	Pierścień uszczelniający A17x28x7 PN-68/M-86960 f-my INCO	1	1	
59	P2.1.123.00		Pierścień filtrujący	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.152.000

T-15

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
60	P2.1.120.70		Filtr wkręcany kompletny	1	1	
61	KN4-26		Wkręt do plombowania	2	2	
62	P2.1.32.W7		Pokrywa boczna	1	1	
63	P2.1.40.W2		Uszczelka pokrywy	1	1	
64			Nakrętka M6-5-A Fe/Zn5cA PN-86/M-82144	3	3	
65			Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn5cA PN-77/M-82008	3	3	
66	P2.1.48.00		Uszczelka pompy zasilającej	1	1	



0042.152.000

UKŁAD PALIWOWY
REGULATOR OBROTÓW R8 V 20-120 W 3E

T-16

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	R8.1.02.M70		Pokrywa regulatora kompletna	1	1	
2	-	1	Pokrywa regulatora	1	1	
3	KN6-34	1	Uszczelka	1	1	
4	KN4-M29	1	Korek	1	1	
5	KN4-M17	1	Korek	1	1	
6			Śruba M6x35-P-5.6-A Fe/Zn5cA PN-85/M-82101	1	1	
7	R8.4.33.77W		Dźwignia kompletna	1	1	
8		7	Igiełka 2,5x13,8 I PN-74/M-86456	39	39	
9	-	7	Dźwignia regulatora	1	1	
10	R8.5.05.72		Łącznik kompletny	1	1	
11	KN6-26		Pierścień osadczy	2	2	
12	R8.4.59.M02		Podkładka	1	1	
13	R8.4.52.70		Dźwignia kompletna	1	1	
14	R8.3.14.00		Sprężyna regulatora	1	1	
15	R8.4.53.W71		Dźwignia kompletna	1	1	
16	R8.2.00.06/M5		Głowica regulatora kompletna	1	1	
17	R8.2.41.05/M3	16,18	Ciężarek	1	1	
18	R8.2.41.73/M3		Ciężarek kompletny	1	1	
19	R8.1.12.00		Kapturek	1	1	
20	R8.1.10.01		Śruba nastawna	2	2	
21	R8.1.11.00		Nakrętka specjalna	1	1	
22	R8.1.01.W80		Korpus regulatora kompletny	1	1	
23	R8.1.14.00	22	Zasłepka	1	1	
24	-	22	Korpus regulatora	1	1	
25	R4.1.202.M1		Uszczelka	1	1	
26	P2.8.06.04		Kołpak	1	1	
27	KN6-25		Pierścień uszczelniający	1	1	
28	R8.4.57.00		Podkładka ustalająca	max.2	max.2	
28	R8.4.57.01		Podkładka ustalająca	max.2	max.2	
28	R8.4.57.02		Podkładka ustalająca	max.2	max.2	
28	R8.4.57.03		Podkładka ustalająca	max.2	max.2	
28	R8.4.57.04		Podkładka ustalająca	max.2	max.2	
29	R8.4.46.01		Śruba ograniczająca	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.152.000

T-16


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
30		33	Nakrętka M6-5-A Fe/Zn5cA PN-86/M-82144	3	3	
31	R8.4.56.78/M		Wałek kompletny	1	1	
32	KN9-12-4		Kołek rozprężny	1	1	
33	R8.4.66.W72		Dźwignia zewnętrzna kompletna	1	1	
34	-	33	Dźwignia	1	1	
35		33	Śruba M6x28-5.6-A Fe/Zn5cA PN-74/M-82105	1	1	
36		33	Podkładka 6,4 A Fe/Zn5cA PN-78/M-82007	1	1	
37		33	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn5cA PN-77/M-82008	1	1	
38	KN4-23-1		Wkręt	5	5	
39	R8.2.23.03	16	Sworzeń obrotowy	2	2	
40	R8.2.41.73/M2		Ciężarek kompletny	1	1	
41	R8.2.41.05/M2	16,40	Ciężarek regulatora	1	1	
42	R8.2.48.00	16,18 40	Sworzeń dociskowy	2	2	
43	R8.2.27.02	16	Sworzeń prowadzący	1	1	
44		16	Kołek walcowy 3h8x16 PN/M-85023	4	4	
45	R8.2.21.06	16	Nośnik	1	1	
46	R8.4.57.00		Podkładka ustalająca	1	1	
47	KN6-24		Podkładka	1	1	
48	R8.2.19.03		Nakrętka głowicy	1	1	
49	R8.3.202.W1		Sprężyna ściągająca	1	1	
50	R8.4.201.W2		Dźwignia	1	1	
51	P2.3.05.01		Rolka popychacza	3	3	
52	R8.4.07.04		Oś dźwigni regulatora	1	1	
53	R8.4.38.M02		Tuleja dystansowa	1	1	
54	R8.2.30.03		Mufa	1	1	
55	R8.2.12.00		Podkładka wspornika	1	1	
55	R8.2.12.01		Podkładka wspornika	1	1	
55	R8.2.12.02		Podkładka wspornika	1	1	
55	R8.2.12.03		Podkładka wspornika	1	1	
55	R8.2.12.04		Podkładka wspornika	1	1	

0042.152.000

T-16

Nr poz.	Czynnienie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
55	R8.2.12.05		Podkładka wspornika	1	1	
55	R8.2.12.06		Podkładka wspornika	1	1	
55	R8.2.12.07		Podkładka wspornika	1	1	
56	R8.2.43.01		Wspornik	1	1	
57	R8.1.200.W1		Uszczelka	1	1	
58			Śruba M6x35-5.6-A Fe/Zn5cA PN-85/M-82101	5	5	
59	KN6-36		Podkładka	6	6	

T-16




0042.321.000 STEROWANIE POMPA WTRYSKOWA

T-17

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/23-040/2		Nakrętka koronowa AM10-5-A PN-74/M-82148	1	1	
2	0050/18-135/0		Tulejka dźwigni gazu	1	1	
3	880712 M1		Podkładka talerzowa	2	2	
4	0050/63-803/0		Podkładka cierna	1	1	
5	0054/28-013/0		Zawleczka S-2,5x25 PN-76/M-82001	1	1	
6	0042/32-131/1		Dźwignia ręczna kompletna	1	1	
7	4-80.295.095		Gniazdo przegubu	2	2	
8	0054/23-031/0		Nakrętka M6-5-A PN-75/M-82144	3	3	
9	0050/01-971/5		Cięgło pompy paliwowej	1	1	
10	0054/61-020/7		Podkładka C 13 PN-78/M-82007	2	2	
11	0054/28-011/4		Zawleczka S-3,2x25 PN-76/M-82001	2	2	
12	0050/01-996/1		Oś dźwigienek	1	1	
13	0054/28-010/9		Zawleczka S-1,6x12 PN-76/M-82001	3	3	
14	0050/63-811/0		Cięgło III	1	1	
15	0054/61-020/1		Podkładka C 6,4 PN-78/M-82007	3	3	
16	0042/32-034/1		Tulejka z dźwigienkami	1	1	
17	0050/01-980/0		Cięgło krótkie	1	1	
18	0054/69-020/3		Gałka kulista B 25 czarna PN-63/M-56170	1	1	
19	0050/53-542/0		Śruba regulacyjna	1	1	
20	0050/01-905/0		Cięgło I	1	1	
21	0042/32-037/0		Pedał kompletny	1	1	
22	0050/01-977/0		Sprężyna pedału gazu	1	1	
23	0050/01-995/0		Oś pedału	1	1	
24	0054/61-161/0		Podkładka odginana 10,5 PN-82/M-82021	1	1	

T-17




0042.152.000

**UKŁAD PALIWOWY
WTRYSKIWACZ WJ 1550.8**

T-18

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/00-426/0		Śruba KN4-12 lub KN4-12-1	1	1	
2	0050/00-427/0		Uszczelka KN6-8 ¹ lub KN6-1	2	2	
3	OS-31-1		Kołpak wtryskiwacza	1	1	
4	KN6-21		Uszczelka	1	1	
5	OS-20-3		Korpus wtryskiwacza	1	1	
6	0050/00-446/0		Rozpylacz D1Z1.042	1	1	
7	OS-32-19A		Nakrętka rozpylacza	1	1	
8	0050/00-414/0		Uszczelka wtryskiwacza OS-33-1	1	1	
9	OS-43-A		Uszczelka filtru	1	1	
10	OS-42		Element filtrujący	1	1	
11	OS-41-A		Korpus filtru	1	1	
12	OS-03-4C		Drążek wtryskiwacza kompletny	1	1	A
12	OS-03-4B		Drążek wtryskiwacza kompletny	1	1	A
13	H1.3.01.00		Sprężyna wtryskiwacza	1	1	
14	OS-27-1		Talerzyk górny sprężyny	1	1	
15	OS-30-1		Nakrętka sprężyny wtryskiwacza	1	1	
	Uwaga:	A - stosować alternatywnie				

T-18



0042.152.000


UKŁAD PALIWOWY
POMPA ZASILAJĄCA V2.HF.M51A

T-19

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	V2.1.01.M99		Korpus pompy kompletny	1	1	
2	V1.3.01.00		Tłok	1	1	
3	V2.3.02.00		Sprężyna tłoka	1	1	
4	V2.3.01.00		Zaślepka	1	1	
5	V2.5.01.M01	11	Cylinder	1	1	
6		11,29	Kulka 1/4" IV PN-64/M-86452	1	1	
7	V1.5.04.00	11	Kołek	1	1	
8		11,29	Tłok	1	1	
9	V1.5.05.M00	11	Pokrywa	1	1	
10	V1.5.13.70	11	Rączka pompki kompletna	1	1	
11	V2.5.00.M04		Pompka ręczna kompletna	1	1	
12	KN4-2		Śruba łącznika	2	2	
13	KN6-2		Uszczelka	4	4	
14	KN8-1		Łącznik obrotowy	1	1	
15	KN5-1		Króciec	2	2	
16	V2.4.01.00		Korek zaworu kompletny	2	2	
17	V1.4.10.01		Sprężyna zaworu	2	2	
18	V1.4.11.01		Zawór odcinający	2	2	
19	V2.1.05.M21		Tuleja prowadząca kompletna	1	1	
20	KN6-M28		Pierścień uszczelniający	1	1	
21	V2.2.03.M01		Sworzeń	1	1	
22	V1.6.10.M77	28	Wkład filtra kompletny	1	1	
23	V1.6.09.01	28	Uszczelka	1	1	
24	V1.6.08.01	28	Naczynie filtra z tworzywa	1	1	
24	V1.6.08.02	28	Naczynie filtra z aluminium	1	1	
24	V1.6.08.03	28	Naczynie filtra ze szkła	1	1	
25	V1.6.06.02	28	Nakrętka dociskowa	1	1	
26	V1.6.05.00	28	Sworzeń kabłąka	1	1	
27	V1.6.04.00	28	Kabłąk	1	1	
28	V1.6.00.10		Filtr kompletny	1	1	
29	V1.5.12.M70		Tłok kompletny	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988

T-19




0042.152.000

UKŁAD PALIWOWY
FILTR PALIWA FD10 RP1.3

T-20

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	819.340.05	17	Uszczelka	2	2	
2	F50-44	17	Drut	2	2	
3	F50-39-1/A	17	Pokrywa wkładu	2	2	
4	F50-41	17	Siatka filtru	1	1	
5	KN4-2		Śruba łącznika	2	2	
6	KN6-2		Uszczelka	4	4	
7	KN5-1		Króciec	2	2	
8	KN6-1		Uszczelka	2	2	
9			Śruba M8x75-5.8-II czerniona PN-74/M-82101	2	2	
10	F10-10-4		Pokrywa filtru	1	1	
11	F50-22		Uszczelka	2	2	
12	327-86		Uszczelka	1	1	
13	327-90N/1		Wkręt odpowietrzający	1	1	
14	2201/10/A		Wkład filtru papierowy	1	1	
15	F5-04-1		Naczynie filtru	2	2	
16	F50-42	17	Wkład filcowy	1	1	
17	F50-06		Wkład filtru filcowy	1	1	
17	WP-10-1		Wkład filtru	1	1	A
17	F5-11-1/a		Wkład filtru	1	1	A
Uwagi:			A- stosować alternatywnie			

T-20



0042.313.000

**ZBIORNIK PALIWA
I SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA**


T-21

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/66-034/6	28	Sworzeń 5x12/7,5 PN-63/M-83002	2	2	
2	0054/28-016/6	28	Zawlecza S-1,2x10 PN-76/M-82001	2	2	
3	0054/61-020/1	28	Podkładka C 6,4 PN-78/M-82007	2	2	
4	0050/01-808/1	28	Drzwiczki	1	1	
5	0050/02-336/0		Sworzeń	2	2	
6	0054/28-010/3		Zawlecza S-2x14 PN-76/M-82001	2	2	
7		31	Szelka zbiornika	2	2	
8	0050/01-838/0		Podkładka filcowa	2	2	
9	0046/55-208/0		Sitko wlewu kompletne	1	1	
10	0046/55-235/0		Pokrywa wlewu kompletne	1	1	
11	0054/21-065/4		Śruba M6x12-5.6-B PN-74/M-82105	3	3	
12	0054/61-010/4		Podkładka K 6,4 Fe/Zn5cC PN-78/M-86006	3	3	
13	0042/31-304/2		Zbiornik paliwa	1	1	
14	0042/31-302/2		Tablica rozdzielcza kompletne	1	1	
15		31	Śruba ściągająca	2	2	
16		31	Kołek walcowy 6x6x36 PN-66/M-85021	2	2	
17	0050/01-893/0		Wspornik rurki paliwowej	1	1	
18	0054/69-090/1		Opaska zaciskowa B170c PN-63/M-74905	2	2	
19	0050/01-848/0		Rurka gumowa	1	1	
20	0050/55-228/0		Podkładka uszczelniająca	1	1	
21	0050/55-229/0		Podkładka uszczelniająca	1	1	
22	0050/55-231/0		Podkładka uszczelniająca	1	1	
23	0050/55-232/0		Podkładka uszczelniająca	1	1	
24	0050/55-211/0		Kranik paliwa	1	1	
25	0050/45-260/0		Końcówka przewodu	1	1	
26	0054/25-081/8		Nakrętka 8 ZN-76/MPH/06-03161.22	1	1	
27	0054/23-150/5		Nakrętka M8-05-B PN-74/M-82153	4	4	

0042.313.000

T-21


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
28	0042/31-101/0		Skrzynka narzędziowa kompletna	1	1	
29	0054/61-120/9	28	Podkładka sprężysta Z 8,2 PN-77/M-82008	4	4	
30	0054/21-062/2	28	Śruba M8x16-5.6-B	4	4	
31	0042/31-014/0		Szelka zbiornika kompletna	2	2	



T-21

0042.18 7.000 WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE SILNIKA

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/41-250/3		Szczelinomierz MWSa 0,2/II-100 PN-75/M-53390	1	1	
2	0054/41-180/2		Przetyczka 5 RWYf-A5 PN-75/M-65060	1	1	
3	0054/41-180/4		Przetyczka 8 RWYf-A8 PN-75/M-65060	1	1	
4	0054/41-180/5		Przetyczka 10 RWYf-A10 PN-75/M-65060	1	1	
5	0054/41-180/6		Przetyczka 12 RWYf-A12 PN-75/M-65060	1	1	
6	0054/41-080/8		Klucz nasadowy dwustronny 6-kątny RWSd 13x17A PN-71/M-64990	1	1	
7	0054/41-080/9		Klucz nasadowy dwustronny 6-kątny RWSd 19x22A PN-71/M-64990	1	1	
8	0054/41-081/1		Klucz nasadowy dwustronny 6-kątny RWSd 24x27A PN-71/M-64990	1	1	
9	0054/41-070/1		Klucz płaski dwustronny RWPd 9x11-C PN-71/M-65010	1	1	
10	0054/41-070/2		Klucz płaski dwustronny RWPd 10x12-C PN-71/M-65010	1	1	
11	0054/41-071/0		Klucz płaski dwustronny RWPd 13x17-C PN-71/M-65010	1	1	
12	0054/41-071/1		Klucz płaski dwustronny RWPd 19x22-C PN-71/M-65010	1	1	
13	0054/41-071/5		Klucz płaski dwustronny RWPd 24x27-C PN-71/M-65010	1	1	
14	0050/02-881/0		Wkrętek montażowy 7x200	1	1	
15	0042/02-209/0		Uszczelka głowicy	1	1	
16	0042/15-206/0		Przewód wysokiego ciśnienia	1	1	
17	0050/02-832/0		Klucz nasadowy dwustronny 8/10/A	1	1	
18	0050/02-850/1		Instrukcja obsługi C-330 i C-335	1	1	
19	0050/00-446/0		Rozpylacz 01Z1042	1	1	



0042.213.000

SPRZĘGŁO DWUSTOPNIOWE

T-23


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/21-309/1		Tarcza sprzęgła kompletna	1	1	
2	0050/41-131/1		Śruba regulacyjna I	3	3	
3	0050/41-128/0		Tarcza dociskowa	1	1	
4	0050/51-104/0		Podkładka izolacyjna	18	18	
5	0050/51-105/0		Sprężyna sprzęgła	9	9	
6	0050/41-129/0		Tarcza dociskowa	1	1	
7	0042/21-301/0		Tarcza sprzęgła napędu przekładnika kompletna	1	1	
8	0050/01-047/0		Kołek wyłączający	3	3	
9	0050/51-138/1		Śruba regulacyjna II	3	3	
10	0046/41-122/0		Pokrywa sprzęgła kompletna	1	1	
11	0050/51-122/0		Kołek oporowy	3	3	
12	0050/51-116/0		Wkładka oporowa	3	3	
13	0050/51-112/0		Sprężyna napinająca	6	6	
14	0050/51-117/0		Dźwigienka wyłączająca napęd przekładnika	3	3	
15	0050/51-118/0		Kamień sprzęgła	3	3	
16	0050/51-113/1		Dźwigienka wyłączająca napęd ciągnika	3	3	
17	0054/61-010/8		Podkładka 10,5 Fe/Fs PN-78/M-82006	3	3	
18	0054/23-063/3		Nakrętka M10x1,25-06I Fe/Fs PN-74/M-82153	12	12	
19	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fs PN-77/M-82008	12	12	
20	0054/21-210/4		Śruba M8x35-5.6-II Fe/Fs PN-74/M-82101	12	12	
21	0054/23-151/6		Nakrętka M16x1,5-06-II Fe/Fs PN-74/M-82153	1	1	
22	0042/21-008/0		Przewód elastyczny smarowania łożyska wyciskowego kompletny	1	1	
23	0050/01-967/0		Sprężyna	2	2	
24	0054/63-020/2		Smarownicza St B 1/8" PN-76/M-86002	3	3	
25	0042/21-007/1		Pedał sprzęgła kompletny	1	1	
26	0054/26-010/8		Wpust czółenkowy 6x9 PN-73/M-85008	1	1	
27	0050/01-006/1		Widelki wyciskowe	1	1	

0042.213.000

T-23

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
28	0054/61-161/0		Podkładka odginana 10 ³ / ₅ Fe/Fe PN-82/M-82021	1	1	
29	0054/21-219/2		Śruba M10x40-8.8-II Fe/Fe PN-74/M-82101	1	1	
30	0050/01-007/1		Tuleja wyciskowa	1	1	
31	0046/52-706/0		Łożysko wyłączające	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988.



SKRZYŃNIA PRZEKŁADNIOWA
OBUDOWA I STEROWANIE

0042.235.000

0042.235.000 T-24

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/21-100/1	4	Śruba dwustronna M 8x25-5.6 PN-60/M-82131	6	6	
2	0054/21-100/3	4	Śruba dwustronna M8x55-5.6 PN-60/M-82131	2	2	
3		4	Obudowa skrzyni biegów	1	1	
4	0050/21-401/2		Obudowa skrzyni biegów kompletna	1	1	
5	0050/72-157/0		Podkładka uszczelniająca	1	1	
6	0046/41-823/0		Korek spustowy kompletny	1	1	
7	0050/01-181/0		Uszczelka pokrywy licznika motogodzin	1	1	
8	0050/01-182/1		Pokrywa napędu licznika motogodzin	1	1	
9	0054/23-031/3		Nakrętka M8-5-A PN-75/M-82144	8	8	
10	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 PN-77/M-82008	21	21	
11	0054/21-079/8		Śruba M6x8-P-5.6-A PN-74/M-82105	1	1	
12	0042/23-302/0		Pokrywa wziernika sprzęgła kompletna	1	1	
13	0054/51-031/9		Pierścień uszczelniający 20,3x2,4 PN-60/M-86961	1	1	
14	0050/01-176/2		Złącze	1	1	
15	0050/01-180/1		Końcówka	1	1	
16	0050/01-103/0		Pokrywa łożyska wałka napędowego	1	1	
17	0054/01-127/0		Uszczelka pokrywy przekaźnika mocy	1	1	
18	0054/51-011/4		Pierścień uszczelniający A 40x65x10 PN-72/M-86964	1	1	
19	0054/21-062/2		Śruba M8x16-5.6-B PN-74/M-82105	2	2	
20	0054/24-020/4		Nit 3x5 PN-70/M-82952	4	4	
21	0054/69-067/0		Tabliczka znamionowa 1A-C-330M ZN-82/MPC-29/20.022802	1	-	
21	0054/69-067/3		Tabliczka znamionowa 2A-C-335M ZN-82/MPC-29/20.022802	-	1	A
22	0054/21-061/5		Śruba M8x25-5.6-B PN-74/M-82105	13	13	

0042.235.000

T-24

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
23	0050/01-107/0		Uszczelka pokrywy górnej skrzyni	1	1	
24	0050/01-102/1		Pokrywa górna skrzyni biegów	1	1	
25	0050/01-219/0		Prowadnica	1	1	
26	0050/00-055/0		Podkładka	1	1	
27	0050/01-220/0		Popychacz	1	1	
28	0054/2-021/5		Pierścień sprężynujący 6 BN-83/3611-24	1	1	
29	0042/23-008/0		Korek wlewu oleju kompletny	1	1	
30	0050/01-108/0		Uszczelka łożyska dźwigni	1	1	
31	0050/01-165/0		Sprężyna	1	1	
32	0050/01-156/1	35	Czop oporowy dźwigni	1	1	
33	0054/27-080/8	35	Kołek walcowy 5u6x45 PN-66/M-85021	1	1	
34	0050/01-155/2	35	Dźwignia zmiany biegów	1	1	
35	0042/23-006/1		Dźwignia zmiany biegów kompletna	1	1	
36	0054/69-020/2		Gałka kulista A 40 czarna PN-63/M-56170	1	1	
37	0050/01-157/0		Ośłona dźwigni zmiany biegów	1	1	
38	0050/01-104/0		Łożysko dźwigni zmiany biegów	1	1	
39	0050/01-142/0		Drut zabezpieczający śruby	5	5	
40	0050/01-141/0		Śruba ustalająca widełki	5	5	
41	0050/01-133/0		Widełki 1-go, 4-go i wstecznego biegu	1	1	
42	0050/01-137/1		Wałek widełek 1-go, 4-go i wstecznego biegu	1	1	
43	0050/01-161/0		Sprężyna zatrzaśku widełek	3	3	
44	0054/36-010/1		Kulka 7,938-200 PN-83/M-86452	3	3	
45	0050/01-154/0		Kołek regulowania biegów	1	1	
46	0054/65-011/2		Zaślepka A 16 BN-74/3611-01	1	1	
47	0050/01-138/2		Wałek widełek reduktora	1	1	
48	0050/01-134/2		Zaczep wałka widełek reduktora	1	1	
49	0050/01-135/0		Widełki reduktora	1	1	
50	0050/01-200/0		Zaczep wódzika 2-go, 5-go i bezpośredniego biegu	1	1	


URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.235.000

T-24

Nr poz:	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
51	0050/21-411/1		Widełki 2-go, 3-go, 5-go i bezpośredniego biegu	1	1	
52	0050/21-410/1		Wałek widełek 2-go, 3-go, 5-go i bezpośredniego biegu	1	1	
53	0050/01-163/0		Zaślepka otworu gwintowego	6	6	
54	0050/01-143/0		Zaślepka otworu gwintowego	12	12	
55	0054/21-021/4		Śruba M10x35-5.6-A PN-74/M-82101	12	12	
56	0054/61-127/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 PN-77/M-82008	12	12	
Uwaga: A - na eksport						

T-24



0042.235.000

SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA
KOŁA ZĘBATE I WAŁKI

T-25

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/62-041/8		Pierścień osadczy sprężynujący Z 40 PN-81/M-85111	3	3	
2	0054/31-010/8		Łożyisko kulkowe zwykłe 6208 PN-79/M-85100	2	2	
3	0050/01-183/0		Tuleje ustalające łożyska	1	1	
4	0050/01-125/1		Tulejka ustalająca	1	1	
5	0050/01-129/3		Wałek napędu WOM	1	1	
6	0054/51-010/4		Pierścień uszczelniający A 25x35x7 PN-72/M-85964	1	1	
7	0050/01-210/1		Wałek sprzęgłowy	1	1	
8	0054/62-052/1		Pierścień osadczy sprężynujący W 85 PN-81/M-85111	7	7	
9	0054/31-011/0		Łożyisko kulkowe zwykłe 6209	4	4	
10	0054/62-041/9		Pierścień osadczy sprężynujący Z 45 PN-81/M-85111	3	3	
11	195 513 M1		Złożenie igiełkowe	1	1	
12	0050/21-407/2		Koło zębate 2,3,5 i bezpośredniego biegu przesuwne	1	1	
13	0050/21-408/1		Koło zębate 1,4 i wstecznego biegu przesuwne	1	1	
14	0050/21-403/2		Wałek główny	1	1	
15	0054/37-011/5		Igiełka 3x19,8 A 3-0/3 PN-83/M-85456	22	22	
16	0050/21-409/0		Koło zębate reduktora przesuwne	1	1	
17	0050/21-404/1		Wałek reduktora	1	1	
18	0050/01-120/0		Koło zębate pośrednie napędu pompy hydraulicznej	1	1	
19	0050/01-123/0		Tulejka koła zębatego pośredniego napędu pompy hydraulicznej	1	1	
20	0050/01-147/0		Pierścień oporowy koła zębatego pośredniego	1	1	
21	0050/01-190/0		Nakrętka M24x1,5	1	1	
22	0050/01-159/0		Podkładka odginana	1	1	
23	0050/01-191/0		Tuleja dystansowa	1	1	
24	0050/01-175/2		Koło zębate napędzane licznika motogodzin	1	1	

0042.235.000

T-25


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
25	0050/01-174/0		Koło zębate napędzające licznik motogodzin	1	1	
26	0050/01-110/2		Koło zębate przekaźnika mocy	1	1	
27	0050/01-145/1		Nakrętka dociskowa	2	2	
28	0043/21-405/0		Podkładka zabezpieczająca kompletna	2	2	
29	0050/21-406/1		Koło zębate stałego zazębienia	1	1	
30	0054/62-052/2		Pierścień osadczy sprężysty W 90 PN-81/M-85111	2	2	
31	0054/31-011/1		Łożysko kulkowe zwykłe 6210 PN-79/M-86100	1	1	
32	0050/21-414/0		II tuleja dystansowa koła 2-go i 5-go biegu	1	1	
33	0050/01-112/3		Koło zębate 2-go i 5-go biegu napędzające	1	1	
34	0050/21-413/1		I tuleja dystansowa koła 2-go i 5-go biegu	1	1	
35	0050/01-114/1		Koło zębate 1-go i 4-go biegu napędzające	1	1	
36	0050/01-115/0		Koło zębate wstecznego biegu napędzające	1	1	
37	0050/01-148/0		Tulejka odległościowa łożyska	1	1	
38	0050/01-146/0		Pierścień oporowy łożyska	2	2	
39	0050/01-153/0	40	Tuleja pary kół zębatach reduktora	2	2	
40	0042/23-009/0		Koło zębate reduktora	1	1	
41	0050/21-412/0		Tuleja dystansowa łożyska walcowego	1	1	
42	0054/26-030/4		Wpust pryzmatyczny A 6x6x20 PN-70/M-85005	1	1	
43	0050/21-405/0		Wałek pośredni	1	1	
44	0042/23-105/0		Wałek przekaźnika mocy kompletny	1	1	
45	0050/01-161/0		Sprężyna zatrzaśku widełek	1	1	
46	0054/36-010/0		Kulka 7,938-200 PN-83/M-86452	1	1	
47	0050/01-152/0	44	Tulejka wałka przekaźnika mocy	1	1	
48	0050/01-119/0		Koło zębate przesuwne napędu pompy hydraulicznej	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.235.000

T-25

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
49	0054/21-110/4		Śruba M8x45-5.6 PN-62/M-82303	1	1	
50	0054/61-050/2		Podkładka odginana 8,4 PN-82/M-82011	1	1	
51	0050/01-124/0		Wałek koła zębatego wstecznego biegu	1	1	
52	0042/23-003/0		Koło zębate wstecznego biegu kompletne	1	1	
53	0050/01-122/0	52	Tulejka koła zębatego wstecznego biegu	1	1	
54	0054/32-018/7		Łożyisko walcowe NVP 210 PN-76/M-86180	1	1	



0043.218.000

TYLNY MOST - OBUDOWA

000.015.000 T-26


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/21-159/7		Śruba M12x50-8.8-B PN-74/M-82101	5	-	
2	0050/01-305/0		Uszczelka korpusu tylnego mostu - przednia	1	-	
3	0054/27-018/6	7	Kołek 10x6x25 PN-76/M-85021	2	-	
4	0050/01-370/1	7	Śruba dwustronna	18	-	
5	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Zn5 PN-77/M-82008	41	-	
6	0054/23-132/8		Nakrętka M12-8-B PN-75/M-82144	41	--	
7	0042/25-101/0		Korpus skrzyni tylnego mostu /kompletny/	1	-	
8	0042/25-125/0		Filtr	1	-	
9	0054/51-054/1		Pierścień uszczelniający 75x3 PN-64/M-73093	1	--	
10	0050/16-048/0		Pokrywa filtru	1	-	
11	0050/16-055/0		Wkręt	2	-	
12	0050/16-054/0		Pierścień	1	-	
13	0050/01-306/0		Uszczelka korpusu tylnego mostu - górna	1	-	
14	0050/01-465/0	7	Kołek ustalający	2	-	
15	0054/51-031/0		Pierścień uszczelniający 30,2x3 PN-60/M-86961	1	-	
16	0054/51-031/2		Pierścień uszczelniający 22,2x2,4 PN-60/M-86961	1	-	
17	0050/16-050/0		Wkładka	1	-	
18	0050/16-097/0		Tulejka dystansowa	2	-	
19	0050/16-051/0		Pokrywa	1	-	
20	0054/21-051/7		Śruba M6x18-P-5.6-B PN-74/M-82105	2	-	
21	0050/16-098/0		Drut	2	-	
22	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn5 PN-77/M-82008	12	-	
23	0054/21-061/1		Śruba M10x30-5.6-B PN-74/M-82105	12	-	
24	0050/01-370/0	7	Śruba mocująca pochwy	18	-	
25	0050/01-408/6		Korpus pośredni	1	-	
26	0050/01-408/4		Korpus pośredni	1	-	A

0043.218.000

T-26

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
26	0050/01-143/0		Zaślepka otworu gwintowanego M 12	4	-	B
27	0054/23-032/3		Nakrętka M16-6-I PN-75/M-82144	6	-	
28	0054/61-121/3		Podkładka sprężysta Z 16,3 Fe/Zn5 PN-77/M-82008	6	-	
29	0050/01-360/0	7	Śruba dwustronna	6	-	
30		7	Korpusz skrzyni tylnego mostu	1	-	
31	0050/00-359/0		Zaślepka otworu gwintowanego M 10	4	-	
Uwagi: A - na żądanie 1 na części zamienne B - na żądanie razem z 0050/01-408/4						

URSUS C-330M, C-335M 1988



0043.219.000

TYLNY MOST - OBUDOWA


I-27

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/21-159/7		Śruba M12x50-8.8-B PN-74/M-82101	-	5	
2	0050/01-305/0		Uszczelka korpusu tylnego mostu - przednia	-	1	
3	0054/27-018/6	7	Kołek walcowy 10n6x25 PN-76/M-85021	-	2	
4	0050/01-370/1	7	Śruba dwustronna	-	18	
5	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Zn5 PN-77/M-82008	-	41	
6	0054/23-132/8		Nakrętka M12-8-B PN-75/M-82144	-	41	
7	0042/25-201/0		Korpus tylnego mostu	-	1	
8	0050/01-425/0		Tuleja	-	1	
9	0042/25-126/0		Wkładka filtrująca	-	3	
10	0050/00-592/0		Pierścień uszczelniający	-	1	
11	0050/16-048/1		Pokrywa filtru	-	1	
12	0050/50-122/0		Uszczelka	-	1	
13	0050/40-221/0		Podkładka	-	1	
14	0050/40-220/0		Śruba	-	1	
15	0050/01-465/0	7	Kołek ustalający	-	2	
16	0054/51-031/0		Pierścień uszczelniający 30,2x3 PN-60/M-86961	-	1	
17	0054/51-031/2		Pierścień uszczelniający 22,2x2,4 PN-60/M-86961	-	1	
18	0050/16-050/0		Wkładka	-	1	
19	0050/16-097/0		Tulejka dystansowa	-	2	
20	0050/16-051/0		Pokrywa	-	1	
21	0054/21-051/7		Śruba M6x18-P-5.6-B PN-74/M-82105	-	2	
22	0050/16-098/0		Drut	-	2	
23	0050/01-370/0	7	Śruba mocująca pochwy	-	18	
24	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	-	14	
25	0050/01-420/0		Śruba	-	9	
26	0054/21-051/1		Śruba M10x30-5.6-II PN-74/M-82105	-	2	
27	0050/01-306/1		Uszczelka korpusu tylnego mostu - górna	-	1	

0043.219.000

T-27

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
28	0054/21-215/8		Śruba M10x60-5.6-II PN-74/M-82101	-	2	
29	0050/01-408/7		Korpus pośredni	-	1	
29	0050/01-408/5		Korpus pośredni	-	1	A
30	0050/01-143/0		Zaślepka otworu gwintowanego M 12	-	4	B
31	0054/23-032/3		Nakrętka M16-5-I PN-75/M-82144	-	6	
32	0054/61-121/3		Podkładka sprężysta Z 16,3 Fe/Zn5 PN-77/M-82008	-	6	
33	0050/01-360/0	7	Śruba dwustronna	-	6	
34		7	Korpus tylnego mostu	-	1	
35	0054/61-251/2		Pierścień uszczelniający 14x18 ZN-76/MPM/06-03126.3	-	1	
36	0050/00-584/0		Korek spustowy	-	1	
37	0050/01-416/0		Podkładka	-	1	
38	0050/01-413/0		Pokrywa	-	1	
39	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn9c PN-77/M-82008	-	6	
40	0054/21-065/9		Śruba M8x25-8.8-II PN-74/M-82105	-	6	
	Uwagi:	A - na	żądanie 1 na części zamienne			
		B - na	żądanie razem z 0050/01-408/5			



0043.218.000


0043.219.000

TYLNY MOST
DŹWIGNIE, WAŁKI, KOŁA ZĘBATE

T-28

Nr poz.	Czynaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/18-060/0		Tuleja przesuwna WOM	1	1	
2	0050/01-320/0		Koło zębate wałka przekładnika	1	1	A
3	0050/01-161/0		Sprężyna zatrzaśku widełek	1	1	
4	0054/36-010/1		Kulka 5/16" V PN-75/M-86452	1	1	
5	0050/01-355/1		Wałek przekładnika mocy	1	1	
6	0050/01-321/0		Mufa łącząca	1	1	
7	0054/62-041/8		Pierścień osadczy sprężynujący Z 40 PN-81/M-85111	1	1	
8	0050/01-319/0		Koło zębate napędu przekładnika	1	1	A
9	0054/23-100/4		Nakrętka okrągła niska M45x1,5-5 PN-75/M-82471	1	1	
10	0050/01-399/0		Podkładka odginana	1	1	
11	0050/01-363/0		Podkładka nakrętki łożysk wałka atakującego	1	1	
12	0054/32-011/5		Łożysko wałeczkowe stożkowe 32309 PN-70/M-86220	2	2	
13	0050/01-318/1		Obudowa łożyska wałka atakującego	1	1	
14	0054/21-060/7		Śruba M10x25-P-5.6-B PN-74/M-82105	6	6	
15	0050/01-369/0		Drut zabezpieczający śruby obudowy wałka	1	1	
16	0050/01-361/0		Podkładka regulacyjna wałka atakującego	12	12	
17	0054/31-010/8		Łożysko kulkowe 6207 PN-79/M-86100	2	2	
18	0050/02-074/0		Pierścień uszczelniający	1	1	
19	0054/62-041/5		Pierścień osadczy sprężynujący Z 35 PN-81/M-85111	3	3	
20	0050/01-409/0		Tulejka centrująca	1	1	
21	0054/51-010/9		Uszczelniaacz pierścieniowy A 35x62x10 PN-72/M-86964	1	1	
22	0042/25-212/0		Oś dźwigienki przekładnika kompletna	1	1	
23	0042/25-211/0		Oś dźwigni napędu pompy kompletna	1	1	
24	0054/51-050/5		Pierścień uszczelniający 14x2 PN-64/M-73093	2	2	
25	0050/01-141/0		Śruba mocująca widełki	2	2	

URSUS C 33M, C 33M 1988



0043.218.000

TYLNY MOST


0043.219.000

OSŁONA DASZKOWA WOM

T-29

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0046/61-905/0		Osłona daszkowa WOM kompletna	1	-	
1	0042/25-202/0		Osłona daszkowa WOM kompletna	-	1	
2	0046/61-906/0		Osłona końcówki WOM kompletna	1	1	
3	0054/21-060/5		Śruba M8x20-5.6-B PN-74/M-82105	4	4	

T-29



0043.218.000


0043.219.000

TYLNY MOST
MECHANIZM RÓŻNICOWY

T-30

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/21-804/0		Nakrętka łożyska mechanizmu różnicowego	2	2	
2	0050/21-805/1		Podkładka zębata	2	2	
3	0050/01-372/0		Podkładka nakrętki mechanizmu różnicowego	2	2	
4	0054/32-011/0		Łożyisko rolkowe stożkowe 30214 PN-75/M-86220	2	2	
5	0050/21-814/0		Sprzęgło kłowe przesuwne	1	1	
6	0050/21-811/0		Tuleja ograniczająca	1	1	
7		9	Wałek z kołem atakującym	1	1	
8		9	Koło talerzowe	1	1	
9	0042/25-105/0		Koło talerzowe i wałek z kołem atakującym	1	1	
10	0054/21-024/0		Śruba M10x100-10.9-I PN-74/M-82101	6	6	
11	0050/01-342/0		Śruba mechanizmu różnicowego pasowana	2	2	
12	0050/01-404/0		Podkładka zabezpieczająca	8	8	
13		22	Obudowa mechanizmu różnicowego prawa	1	1	
14	0050/01-314/0		Podkładka cierna koronki o grubości 1,8 mm	2	2	
15	0050/01-218/0		Podkładka cierna koronki o grubości 2 mm	2	2	A
16	0050/21-813/0		Koronka mechanizmu różnicowego	2	2	
17	0050/01-313/0		Satelit mechanizmu różnicowego	4	4	
18	0050/01-315/0		Podkładka cierna satelitów o grubości 1,8 mm	4	4	
19	0050/01-217/0		Podkładka cierna satelitów o grubości 2 mm	4	4	B
20	0050/01-316/0		Sworzeń satelitów	2	2	
21		22	Obudowa mechanizmu różnicowego lewa	1	1	
22	0042/25-005/0		Obudowa mechanizmu różnicowego zestawienie	1	1	
23	0054/23-034/7		Nakrętka M10-8-I PN-75/M-82144	8	8	
Uwagi:			A - stosować zamiast poz.14 zależnie od luzu			
			B - stosować zamiast poz.18 zależnie od luzu			

T-30



0043.218.000


0043.219.000

TYLNY MOST - POCHWY

T-31

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/01-360/0		Śruba dwustronna	8	8	
2	0050/01-343/0		Dźwigienka widełek blokujących	1	-	
2	0050/01-343/1		Dźwigienka widełek blokujących	-	1	
3	0054/26-030/4		Wpust A 6x6x20 PN-70/M-85005	1	1	
4	0054/51-054/9		Pierścień uszczelniający 16x2 PN-64/M-73093	2	2	
5	0054/21-074/0		Śruba M12x35-8.8-A PN-74/M-82105	10	10	
6	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Zn5 PN-77/M-82008	16	16	
7	0054/21-032/8		Śruba M12x45-8.8-A PN-74/M-82101	6	6	
8	0050/21-817/0		Pochwa prawa	1	1	
9	0050/01-593/0		Wkładka zabezpieczająca	8	8	
10	0054/21-070/6		Śruba M6x12-5.6-A PN-74/M-82105	4	4	
11	0054/61-120/7		Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn5 PN-77/M-82008	4	4	
12	0050/01-346/0		Pokrywa mechanizmu blokującego	1	1	
13	0050/01-347/0		Podkładka uszczelniająca	1	1	
14	0050/01-344/0		Sprężyna mechanizmu blokującego	1	1	
15	0050/01-141/0		Śruba mocująca widełki	1	1	
16	0050/01-371/0		Drut zabezpieczający śruby ustalające dźwignie	1	1	
17	0042/25-009/0		Widełki mechanizmu blokującego kompletne	1	1	
18		17	Widełki mechanizmu blokującego	1	1	
19	0050/01-350/0	17	Czop dźwigienki	2	2	
20	0050/01-307/0		Uszczelka pochwy tylnego mostu	2	2	
21	0054/61-019/0		Pierścień uszczelniający A 40x72x10 PN-72/M-86964	2	2	
22	0050/21-816/0		Pochwa lewa	1	1	

T-31



0043.218.000

0043.219.000

TYLNY MOST – ZWOLNICE

T-32

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/21-801/0		Półoś lewa	1	1	
2	0050/21-802/0		Półoś prawa	1	1	
3	0054/32-017/5		łożysko walcowe NJ 209 PN-78/M-86180	4	4	
4	0054/51-020/2		Pierścień uszczelniający A 45x72x10 PN-72/M-86964	2	2	
5	0054/62-021/1		Pierścień zabezpieczający z drutu okrągłego 45 ZN-62/MPC/06-00080	2	2	
6	0054/62-041/9		Pierścień osadczy Z 45 PN-81/M-85111	2	2	
7	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5 PN-77/M-82008	28	28	
8	0054/21-062/2		Śruba M8x16-5,8-B PN-74/M-82105	12	12	
9	0050/21-809/0		Pokrywa wewnętrzna zwolnicy	2	2	
10	0050/01-333/0		Podkładka uszczelniająca	2	2	
11	0054/39-011/1		Nakrętka łożyskowa KM 11 PN-77/M-86478	4	4	
12	0054/61-190/7		Podkładka zębata MB 11 PN-75/M-86482	2	2	
13	0050/52-811/1		Pierścień	2	2	
14	0054/32-011/6		łożysko rolkowe 32211 PN-75/M-86220	2	2	
15	0054/62-053/7		Pierścień osadczy W 100 PN-76/M-85111	2	2	
16	0043/21-806/0		Wkładka kompletna	2	2	
17	0050/42-808/0		Sprężyna	2	2	
18	0054/62-042/6		Pierścień osadczy Z 70 PN-81/M-85111	2	2	
19	0050/00-584/0		Korek spustowy	4	4	
20	0054/61-251/2		Pierścień uszczelniający 14x18 ZN-76/MPM/06-03126.3	4	4	
21	0042/25-018/0		Korek odpowietrzający	2	2	
22		21	Korek odpowietrzający	2	2	
23	0050/01-403/0	21	Nitka wełniana	2	2	
24	0050/00-055/0		Podkładka	2	2	
25	0050/21-815/0		Koło napędzane zwolnicy	2	2	
26	0050/01-335/0		Podkładka uszczelniająca	2	2	

URSUS C-330M, C-335M 1988


0043.218.000

0043.219.000

T-32

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
27	0050/01-334/0		Pokrywa dolna obudowy zwolnicy	2	2	
28	0054/21-076/9		Śruba M6x16-5.6-A PN-74/M-82105	24	24	
29	0054/61-120/7		Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn5 PN-77/M-82008	24	24	
30	0050/52-802/0		Uszczelka II	2	2	
31	0050/52-801/0		Pokrywka przednia	2	2	
32	0054/21-190/4		Śruba M8x20-5.6-B PN-74/M-82242	8	8	
33	0042/21-801/0		Wałek koła tylnego kompletny	2	2	
34	0050/21-808/0	33	Sworzeń koła	8	8	
35		33	Wałek koła tylnego	2	2	
36	0054/61-121/5		Podkładka sprężysta Z 20,5 Fe/Zn5 PN-77/M-82008	16	16	
37	0054/23-031/9		Nakrętka M20x1,5-5-A PN-75/M-82144	16	16	
38	0054/21-062/6		Śruba M8x20-8.8-B PN-74/M-82105	8	8	
39	0050/01-405/0		Pokrywa dociskowa	2	2	
40	0050/01-109/0		Podkładka pokrywki	2	2	
41	0050/74-229/0		Pierścień uszczelniający 80-100-13	2	2	
42	0050/21-806/0		Korpus zwolnicy lewy	1	1	
43	0050/21-807/0		Korpus zwolnicy prawy	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988



0042.321.000

UKŁAD HAMULCOWY,
STEROWANIE I POMOSTY


T-33

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/63-040/3		Smarownicza St.B. $\frac{1}{8}$ " /45° PN-76/M-86003	1	1	
2	0054/21-021/9		Śruba M10x60-5.6-A PN-74/M-82101	1	1	
3	0050/01-930/2		Dźwigienka odginana	1	1	
4	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	6	6	
5	0054/23-031/7		Nakrętka M10-5-A PN-75/M-82144	5	5	
6	0050/01-929/0		Wałek	1	1	
7	0050/01-956/0		Podkładka	1	1	
8	0050/01-957/0		Pierścień zabezpieczający	1	1	
9	0054/63-020/2		Smarownicza St.B. $\frac{1}{8}$ " PN-76/M-86002	1	1	
10	0054/61-020/4		Podkładka C 10,5 PN-78/M-82007	2	2	
11	0050/01-976/0		Widelki	2	2	
12	0054/28-013/0		Zawlecza 8-2,5x25 PN-76/M-82001	2	2	
13	0054/66-030/6		Śworek 10x28/25-5.8 PN-63/M-83002	2	2	
14	0042/32-012/1		Pedał hamulca lewy kompletny	1	1	
15	0042/32-111/0		Pedał hamulca prawy kompletny	1	1	
16	0050/01-967/0		Sprężyna	2	2	
17	0050/66-811/0		Podkładka sprężyny	2	2	
18	0050/01-978/0		Sprężyna	2	2	
19	0042/32-016/0		Cięgło kompletne	2	2	
20	0050/01-902/0		Bęben hamulca	2	2	
21	0054/61-011/9		Podkładka K 19 PN-78/M-82006	4	4	
22	0042/32-022/0		Szczeka współbieżna przednia	2	2	
23	0042/32-021/0		Szczeka przeciwbieżna tylna	2	2	
24	0050/01-918/0		Sprężyna ściskająca szczęki	2	2	
25	0054/63-040/2		Smarownicza St M6x1/90° PN-76/M-86003	2	2	
26	0050/01-912/0		Wał z kulakiem prawy	1	1	
27	0050/01-911/0		Wał z kulakiem lewy	1	1	
28	0050/01-907/0		Czop lewy	2	2	

0042.321.000

T-33

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
29	0054/28-012/1		Zawlecza S-4x32 PN-76/M-82001	4	4	
30	0050/01-908/0		Czop prawy	2	2	
31	0050/01-927/0		Podkładka odginana	2	2	
32	0054/63-020/1		Smarownicza St M6x1 PN-76/M-86002	2	2	
33	0050/01-920/0		Dźwigienka	2	2	
34	0054/51-051/2		Pierścień uszczelniający 25x2 PN-64/M-73093	2	2	
35	0054/21-212/8		Śruba M10x35-5.6-B PN-74/M-82101	2	2	
36	0054/28-011/5		Zawlecza S-3,2x28 PN-76/M-82001	2	2	
37	0042/32-024/0		Ośłona sprężyny kompletnej	2	2	
38	0050/01-972/0		Sworzeń dźwigni	2	2	
39	0042/32-118/0		Pomost prawy kompletny	1	1	
40	0042/32-138/1		Pomost lewy kompletny	1	1	
41	0050/01-947/0		Oś zapadki hamulca postojowego	1	1	
42	0042/32-019/0		Dźwignia hamulca postojowego	1	1	
43	0054/28-013/3		Zawlecza S-Zn 2,0x20 PN-76/M-82001	1	1	
44	0054/21-060/9		Śruba M10x20-5.6-B PN-74/M-82105	3	3	
45	0050/01-958/0		Sprężyna	1	1	
46	0054/23-170/6		Nakrętka koronowa AM8-5-B PN-74/M-82148	1	1	



0043.218.000

0043.219.000

TYLNY MOST - KOŁA TYLNE 12,4-28

T-34

Nr poz.	Cznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/25-007/1		Koło tylne kompletne	2	2	
2	0054/53-010/4	1	Opona 12,4-28 6PRI AN3 PN-81/C-94300.04	2	2	
3	0050/01-391/1	1	Śruba podsadzana	12	12	
4	0050/01-388/0	1	Podkładka zabezpieczająca	12	12	
5	0054/53-023/5	1	Dętka 12,4-28I GPWOven12 PN-85/C-94300.078	2	2	
6	0050/01-383/0	1	Wkładka do obręczy prasowanej PN-66/C-94126	2	2	
7	0042/25-008/2	1	Obręcz koła jezdnego /W9x28/	2	2	
8	0050/01-336/2	1	Tarcza koła tylnego	2	2	
9	0054/61-121/3	1	Podkładka sprężysta Z 16,3 PN-77/M-82008	18	18	A
10	0054/23-030/6	1	Nakrętka M16x1,5-5-I PN-75/M-82144	12	12	
11	0050/01-387/0		Śruba podsadzana	-	6	B
12	0050/01-387/1		Śruba podsadzana	6	-	C
13	0050/01-387/2		Śruba podsadzana	6	6	D
14	0050/01-387/3		Śruba podsadzana	6	6	E
15	0050/01-387/4		Śruba podsadzana	6	6	F
16	0050/01-387/5		Śruba podsadzana	6	6	G
17	0050/01-378/4		Obciążnik koła tylnego zewnętrzny	4	6	H
18	0054/61-152/1		Podkładka okrągła 17 PN-78/M-82005	6	6	
19	0054/23-132/5		Nakrętka M16x1,5-5-II PN-75/M-82144	6	6	
20	0050/01-377/1		Obciążnik wewnętrzny	2	2	
21	0054/61-121/2		Podkładka sprężysta Z 14,2 Fe/Zn5 PN-77/M-82008	4	4	
22	0054/21-215/5		Śruba M14x55-5.6-B PN-74/M-82101	4	4	
Uwagi:		A - do zespołu poz.1 wchodzi poz.9 - 6 szt. B - dla 3 obciążników/koło eksportowe C - dla 2 obciążników/koło krajowe D - dla 1 obciążnika na koło E - dla 1 obciążnika/koło przy rozstawieniu kół 1400, 1500				


0043.218.000

0043.219.000

T-34

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
			F - dla 2 obciążników/koło przy rozstawieniu kół 1400, 1500			
			G - dla 3 obciążników/koło przy rozstawieniu kół 1400, 1500			
			H - dla 2 obciążników/koło krajowe dla 3 obciążników/koło eksportowe			

URSUS C-330M, C-335M 1988




0043.218.000 TYLNY MOST – KOŁA DO UPRAW
0043.219.000 MIĘDZYRZĘDOWYCH 9,5-32 (na żądanie)

T-35

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/23-032/5	9	Nakrętka M16x1,5-5-B Fe/Zn5cC PN-75/M-82144	12	12	
2	0054/61-121/3	9	Podkładka sprężysta Z 16,3 Fe/Zn5cC PN-77/M-82008	12	12	
3	0050/01-388/0	9	Podkładka zabezpieczająca	12	12	
4	0042/47-003/0	9	Obręcz koła tylnego kompletna	2	2	
5	0050/01-336/2	9	Tarcza koła tylnego	2	2	
6	0050/01-391/1	9	Śruba podsadzona	12	12	
7	0054/53-020/3	9	Dętka 9,5/9-32 PN-74/C-94300.078	2	2	
8	0054/53-010/3	9	Opona 9,5-32 PN-81/C-94300.052	2	2	
9	0042/47-001/0		Koła do upraw międzyrzędowych	2	2	

T-35




0042.470.000

KOŁA BLIŹNIACZE 9,5-32 i 12,4-28
(na żądanie)

T-36

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/47-001/0		Koło tylne kompletne	2	2	
2	0054/53-010/3	1	Opona 9,5-32 PN-81/C-94300.052	2	2	
3	0054/53-020/3	1	Dętka 9,5/9-32 PN-74/C-94300.078	2	2	
4	0054/23-032/5	1	Nakrętka M16x1,5-5-B PN-75/M-82144	12	12	
5	0054/61-121/3	1	Podkładka sprężysta Z 16,3 Fe/Zn5cC PN-77/M-82008	12	12	
6	0050/01-388/0	1	Podkładka zabezpieczająca	12	12	
7	0042/47-003/0	1	Obręcz koła tylnego kompletne	2	2	
8	0050/01-336/2	1	Tarcza koła tylnego	2	2	
9	0050/01-391/1	1	Śruba podsadzana	12	12	
10	0042/25-007/1		Koło tylne kompletne	2	2	
11	0054/53-010/4	10	Opona 12,4-28 6 PRI PN-81/C-94300.052	2	2	
12	0054/53-023/5	10	Dętka z zaworem wodno-powietrznym 12,4/11-28 Butyl IGP6-M-16A PN-74/C-94300.078	2	2	
13	0050/01-383/0	10	Wkładka do obręczy prasowanej	2	2	
14	0042/25-008/2	10	Obręcz koła jezdnego /W9-28/	2	2	
15	0050/01-336/2	10	Tarcza koła tylnego	2	2	
16	0054/23-030/6	10	Nakrętka M16x1,5-5-A PN-75/M-82144	12	12	



0042.422.000

BŁOTNIKI TYLNE
I ZAMOCOWANIE AKUMULATORÓW


T-37

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/21-060/5		Śruba M8x20-5.6-B PN-74/M-82105	4	4	
2	0054/61-010/6		Podkładka 8,4 Fe/Zn5cC PN-78/M-82006	4	4	
3	0042/42-201/2		Błotnik prawy	1	1	
4	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	4	4	
5	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	4	4	
6	0042/42-106/2		Wspornik prawy kompletny	1	1	
7	0054/23-130/8		Nakrętka M6-5-B PN-75/M-82144	8	8	
8	0054/61-120/7		Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	8	8	
9	0054/22-040/9		Wkręt M6x12-5.8-B PN-74/M-82205	8	8	
10	0054/23-090/1		Nakrętka skrzydełkowa M6 PN-64/M-82439	4	4	
11	0054/61-010/4		Podkładka 6,4 Fe/Zn5cC PN-78/M-82006	4	4	
12	0050/02-369/2		Pokrywa akumulatora górna	2	2	
13	0054/21-210/3	29	Śruba M8x30-5.6-B PN-74/M-82101	-	4	A
14	0042/42-003/0	29	Ławeczka	-	1	A
15	0042/42-208/0		Wspornik tablicy rejestracyjnej	1	1	
16	0042/42-102/1		Błotnik lewy	1	1	
17	0050/45-512/0	29	Podkładka górna	-	4	A
18	0050/45-513/0	29	Podkładka dolna	-	4	A
19	0054/61-010/6	29	Podkładka 8,4 PN-78/M-82006	-	4	A
20	0054/23-131/0	29	Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	-	4	A
21	0054/21-062/0		Śruba M16x36-5.6-B PN-74/M-82105	8	8	
22	0054/61-121/13		Podkładka sprężysta Z 16,3 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	8	8	
23	0042/42-204/0		Pokrywa akumulatora dolna	2	2	
24	0050/02-372/1		Ściągacz pokrywy	4	4	
25	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	8	8	

0042.422.000

T-37

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
26	0054/21-050/9		Śruba M10x20-5.6-8 PN-74/M-82105	8	8	
27	0050/02-373/0		Podkładka filcowa	6	6	
28	0050/02-296/0		Podkładka izolująca	2	2	
29			Ławeczka kompletna z zamocowaniem	-	1	A
30	0050/02-106/0	29	Tabliczka ostrzegawcza wersja językowa hiszpańska	-	1	A
30	0050/02-187/0	29	Tabliczka ostrzegawcza wersja językowa niemiecka	-	1	A
30	0050/02-188/0	29	Tabliczka ostrzegawcza wersja językowa jugosłowiańska	-	1	A
30	0050/02-380/0	29	Tabliczka ostrzegawcza wersja językowa angielska	-	1	A
30	0050/02-395/0	29	Tabliczka ostrzegawcza wersja językowa francuska	-	1	A
31	0054/24-020/1	29	Nit 3x6 Al PN-70/M-82952		4	A
Uwaga: A - Zespół z poz. 29 - "Ławeczka kompletna" składa się z poz. 13, 14, 17, 18, 19, 20, 30, 31 Ważne tylko do ciągników na eksport, montować tylko na żądanie działu eksportu.						




0046.670.000

BŁOTNIKI PRZEDNIE (na żądanie)

T-38

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/23-1 31/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/L-82144	4	4	B
2	0054/61-1 20/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn8cC PN-77/L-82008	4	4	B
3	0046/67-001/0		Błotnik przedni lewy	1	1	
4	0046/67-002/0		Błotnik przedni prawy	1	1	
5	0050/57-003/0		Nakładka	2	2	
6	0054/21-063/8		Śruba M6x16-5.6-B PN-74/L-82105	4	4	
7	0050/57-004/0		Ośłona	2	2	
8	0054/61-1 50/2		Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn8cC PN-78/L-82005	8	8	
9	0054/23-1 30/8		Nakrętka M6x5-B PN-75/L-82144	8	8	
10	0054/21-061/4		Śruba M8x22-5.6-B PN-74/L-82105	4	4	B
11	0050/67-006/0		Wspornik pośredni	2	2	A
Uwagi : A - tylko dla mocowania błotników w położeniu wysokim, B - dla położenia wysokiego 8 sztuk.						

T-38



0042.274.000


OŚ PRZEDNIA

T-39

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/83-310/0	25	Pierścień	1	1	
2	0050/83-311/0		Pierścień	1	1	
3	0080/20-001/4		Tulejka	2	2	
4	0050/83-307/0		Tulejka	1	1	
5	0054/21-217/2		Śruba M12x45-8.8-B PN-74/M-82101	4	4	
6	0054/61-121/1	25	Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	4	4	
7	0042/27-226/1		Hak przedni	1	1	
8	0054/21-157/8		Śruba M16x110-5.6-B PN-74/M-82101	2	2	
9	0054/61-121/3		Podkładka sprężysta Z 16,3 Fe/Fg PN-77/M-82008	8	8	
10	0050/01-538/0		Podkładka specjalna	2	2	
11	0050/66-301/4	25	Obciążnik osi przedniej	2	2	
12			Wspornik	1	1	
13	0054/21-063/3		Śruba M16x40-5.6-B PN-74/M-82105	2	2	
14	0050/01-143/0		Zaślepka otworu gwintowanego M 12	10	10	
15	0054/28-011/3		Zawlecza S-Zn 3,2x20 PN-76/M-82001	1	1	
16	0054/66-023/2	25	Sworzeń 12x80/74-5.8 Fe/Zn5 PN-63/M-83002	1	1	
17	0050/83-309/1		Sworzeń osi	1	1	
18	0050/63-303/1		Nakładka sworznia	2	2	
19	0054/61-011/2		Podkładka K 13 Fe/Zn5 PN-78/M-82006	1	1	
20	0054/63-020/2		Smarownicza St.8. ¹ / ₈ PN-76/M-86002	2	2	
21	0050/83-308/0	25	Tulejka	1	1	
22	0054/21-164/4		Śruba M16x1,5x110-8.8-B PN-74/M-82101	4	4	
23	0080/20-001/6		Nakrętka	4	4	
24	0042/27-406/0		Oś przednia	1	1	
25	0042/27-401/0		Wspornik z tulejkami	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988

T-39



0042.275.000

PÓŁOSIE WYSUWANE
I KOŁA PRZEDNIE 6.00-16


T-40

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/27-086/2		Kołek walcowy 12n6x55 PN-66/M-85021	2	2	
2	0050/53-412/0		Strzemię	2	2	
3	0054/61-061/7		Podkładka odginana dwuotworowa 15x60 PN-82/M-82012	4	4	
4	0054/21-023/8		Śruba M14x1,5x50-8.8-A PN-74/M-82101	8	8	
4	0054/21-029/4		Śruba M14x1,5x55-8.8-A PN-74/M-82101	4	4	A
5	0050/43-416/1		Sworzeń zwrotnicy	2	2	
5	0050/01-523/2		Sworzeń zwrotnicy	2	2	B
6	0054/26-020/9		Wpust B10x8x28 PN-70/M-85005	2	2	
7	0054/51-032/8		Pierścień uszczelniający 52,2x5,7 PN-60/M-86961	2	2	
8	0050/43-412/0		Pierścień	2	2	
9	0054/31-015/4		Łożysko 51108 PN-73/M-86260	2	2	
10	0050/63-414/0	11,12	Tuleja zwrotnicy	4	4	
11	0046/83-405/0		Półoś kompletna prawa	1	1	
12	0046/83-404/0		Półoś kompletna lewa	1	1	
13	0054/63-020/1		Smarownicza St M6x1 PN-76/M-86002	4	4	
14	0054/21-032/2		Śruba M14x1,5x85-8.8-A Fe/Zn9cC PN-74/M-82101	2	2	
15	0050/01-579/0		Węz kierowniczy	2	2	
16	0050/47-008/0		Kątownik	2	2	
17	0054/61-121/2		Podkładka sprężysta Z 14,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	2	2	
18	0054/23-132/1		Nakrętka M14x1,5-5-8 Fe/Zn9cC PN-75/M-82144	2	2	
19	0054/53-011/0		Opona 6.00-16-6 ANP-22-I PN-61/C-94300 arkusz 052	2	2	
20	0054/53-020/1		Opka 6.00-16 I GP5-M PN-74/C-94300.078	2	2	
21	0050/43-633/0		Nakrętka M14x1,5	12	12	
22	0054/28-012/3		Zawlecza S 4x40 PN-76/M-82001	2	2	
23	0050/01-595/0		Nakrętka	2	2	
24	0050/20-501/6		Nakrętka	2	2	

0042.275.000

T-40

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
25	0080/20-502/6		Podkładka	2	2	
26	0042/27-009/1		Koło przednie	2	2	
27	0054/31-018/2		Łożysko stożkowe 30206 PN-75/M-86220	2	2	
28	0050/01-550/2		Piasta koła przedniego	2	2	
29	0050/01-554/1		Śruba przedniego koła	12	12	
30	0054/32-012/6		Łożysko stożkowe PN-75/M-86220	2	2	
31	0042/27-216/1		Uszczelniacz	2	2	
32	0050/01-573/0		Pierścień	2	2	
33	0042/27-221/2		Czop zwrotnicy	2	2	D
34	0050/43-602/0		Tuleja remontowa	4	4	C
	Uwagi:	A - Stosować z błotnikami zamiast 54/21-023/8 B - Na żądanie zamiast 0050/43-416/1 C - Na części zamienne D - Czop zwrotnicy z nakrętką i podkładką nr 0042/27-223/0 stosuje się na części zamienna /pozycje 23, 24, 33/				



T-40

0042.282.000

UKŁAD KIEROWNICZY


T-41

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/63-020/1	12,13	Smarownicza St M6x1 PN-76/M-86002	4	4	
2	0050/53-515/0	12,13	Osłona	4	4	
3		13	Korpus głowicy lewej	2	2	
4	0054/23-061/7		Nakrętka M16x1,5 lewy 06-A PN-74/M-82153	2	2	
5	0042/28-212/1		Drążek kierowniczy	2	2	
6	0054/23-061/6		Nakrętka M16x1,5-06-A PN-74/M-82153	4	4	
7	0050/01-652/2	12	Korpus głowicy prawej	2	2	
8		12,13	Sworzeń kulisty	4	4	
9		12,13	Miseczka	4	4	
10		12,13	Sprężyna	4	4	
11		12,13	Zaślepka	4	4	
12	0042/28-211/2		Głowica prawa	2	2	
13	0042/28-210/2		Głowica lewa	2	2	
14	0054/28-011/5		Zawlecza S-Zn 3,2x28 PN-76/M-82001	4	4	
15	0054/51-010/8		Pierścień uszczelniający A35x47x7 PN-77/M-82008	2	2	
16	0050/00-584/0		Korek	1	1	
17	0050/00-585/0		Uszczelka	1	1	
18	0050/01-619/0		Wkręt dociskowy	2	2	
19	0050/01-614/0		Podkładka regulacyjna 0,15	2	2	
20	0050/01-615/0		Podkładka regulacyjna 0,5	2	2	
21	0050/00-055/0		Podkładka	1	1	
22	0050/00-056/0		Korek spustowy	1	1	
23	0046/63-517/0		Koło kierownicy	1	1	A
23	0046/63-516/0		Koło kierownicy	1	1	A
24	0054/61-011/2		Podkładka okrągła K 13 PN-78/M-82006	1	1	
25	0054/23-080/3		Nakrętka koronowa AM12-06-A PN-74/M-82159	1	1	
26	3027 029 M91		Pokrywa kompletna	1	1	B
26	3027 921 M91		Pokrywa kompletna	1	1	B
27	0054/23-100/6		Nakrętka okrągła niska rowkowa M24x1,5 PN-75/M-82471	1	1	

0042.282.000

T-41

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
28	0054/61-080/1		Podkładka odginana 24 PN-82/M-82016	1	1	
29	0050/01-610/0		Podkładka	1	1	
30	0054/32-010/8		Łożysko stożkowe 30205 PN-75/M-86220	2	2	
31	0042/28-202/2		Kolumna kierownicy	1	1	
32	0054/21-065/9		Śruba M8x25-8.8-B PN-74/M-82105	4	4	
33	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 PN-77/M-82008	12	12	
34	0054/28-010/6		Zawlecza S-Zn 2,5x20 PN-76/M-82001	1	1	
35	0050/01-603/1		Wałek kierownicy	1	1	
36	0054/26-010/5		Wpust czółenkowy 5x7,5 PN-73/M-85008	1	1	
37	0054/21-074/7		Śruba M8x28-8.8-A PN-74/M-82105	8	8	
38	0050/01-605/3		Ramię mechanizmu kierowniczego lewe	1	1	
39	0054/23-131/3		Nakrętka M12-5-B PN-75/M-82144	2	2	
40	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 PN-77/M-82008	2	2	
41	0054/21-022/6		Śruba M12x60-5.6-A PN-74/M-82101	2	2	
42	0042/28-004/0		Wycinek zębany z piastą	2	2	
43	0050/01-616/0		Uszczelka korpusu	1	1	
44	0054/23-080/5		Nakrętka koronowa AM14x1,5-06-A PN-74/M-82159	4	4	
45	0050/01-604/3		Ramię mechanizmu kierowniczego prawe	1	1	
46	0042/28-001/2		Obudowa mechanizmu kierowniczego	1	1	
47	0050/01-626/1	46	Tulejka	1	1	
48	0050/01-625/0	46	Tulejka	2	2	
		Uwagi:	A- stosować alternatywnie B- stosować alternatywnie			



0042.363.000

MASKA

T-42


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/01-759/0		Znak ciągnika	1	1	
2	0050/18-184/0		Siatka maski	1	1	
3	0054/22-042/0		Wkręt M3x12-5.8-B PN-74/M-82205	8	8	
4	0042/36-301/0		Maska	1	1	
5	0054/61-120/3		Podkładka sprężysta Z 3,1 Fe/Zn5cC PN-77/M-82008	8	8	
6	0054/23-030/1		Nakrętka M3-5-A PN-75/M-82144	8	8	
7	0050/45-354/0		Nit 8x35	2	2	
8	0054/27-018/2		Kołek walcowy 3n6x16 PN-66/M-85021	1	1	
9	0042/36-204/0		Przycisk zamka	1	1	
10	0050/02-393/0		Sprężyna stożkowa	1	1	
11	0050/02-394/0		Zaczep zamka	1	1	
12	0050/55-314/0		Czopik asortyzujący	4	4	
13	0042/36-202/0		Pokrywa maski kompletna	1	1	
14	0050/02-334/1		Pas ochronny	1	1	
15	0054/28-010/7		Zawlecza S-Zn 2x25 PN-76/M-82001	7	7	
16	0050/01-767/0		Znak boczny C-330M część I	2	-	
17	0050/01-768/0		Znak boczny C-335M część I	-	2	
18	0054/28-010/3		Zawlecza S-Zn 2x14 PN-76/M-82001	2	2	
19	0050/02-336/0		Sworzeń	2	2	
20	0050/02-333/0		Zaczep maski	2	2	
21	0050/01-766/0		Znak boczny typ C-335 część II	2	2	
22	0050/18-161/0		Wspornik sygnału dźwiękowego	1	1	
23	0054/21-061/4		Śruba M8x22-5.6-B PN-74/M-82105	2	2	
24	0054/21-060/5		Śruba M8x20-5.6-B PN-74/M-82105	2	2	
25	0054/61-010/6		Podkładka K 8,4 Fe/Zn5cC PN-78/M-82006	6	6	
26	0050/01-577/0		Śruba mocująca maskę	2	2	
27	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Zn5cC PN-77/M-82008	2	2	

0042.363.000

T-42

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
28	0054/61-230/4		Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn5cC PN-59/M-82030	2	2	
29	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5cC PN-77/M-82008	4	4	
30	0042/36-105/0		Linka zaczepu maski kompletna	1	1	
31	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	4	4	
32	0042/36-203/0		Zawieszka maski kompletna	2	2	
33	0050/01-548/0		Podkładka gumowa	2	2	

URSUS C-330M, C-335M 1988




INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ROZRUSZNIK I PRĄDNICA

0042.122.000

T-43

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/21-061/5		Śruba M8x25-5.6-B PN-85/M-82105	3	3	
2	0054/61-010/6		Podkładka K 8,4 Fe/Fg PN-78/M-82006	1	1	
3	0050/00-267/0		Jarżmo prądnicy	1	1	
4	0054/54-010/3		Pas klinowy A1250 PN-66/M-85201	1	1	
5	0050/00-275/0		Wspornik prądnicy	1	1	
6	0054/61-010/8		Podkładka K 10,5 Fe/Fg PN-77/M-82006	3	3	
7	0054/21-060/9		Śruba M10x20-5.6-B PN-85/M-82105	3	3	
8	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-86/M-82144	3	3	
9	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	3	3	
10	0050/45-731/0		Podkładka Fe/Fg	0+4	0÷4	
11	0050/18-181/0		Prądnica P20s nr producenta 252 000.0	1	1	
12	0050/18-130/0		Rozrusznik R11n nr producenta 0845.000.0	1	1	

T-43



0042.122.000

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ROZRUSZNIK R11n


T-44

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	962 001.0		Wyłącznik kpl. WE11C	1	1	Z
2	961 840.0		Nakładka	1	1	
3	118 150.21		Wkręt z łbem walcowym M4x6	1	1	
4	106 009.20		Podkładka sprężysta 10,2	1	1	
5	961 857.0		Nakrętka sześciokątna M10	1	1	
6	117 644.23		Wkręt z łbem walcowym M6x55	2	2	
7	106 006.20		Podkładka sprężysta 6,1	4	4	
8	851 734.0	12	Pierścień	2	2	
9	851 736.0	12	Podkładka	1	1	
10	851 726.0	12	Tulejka łożyska	1	1	
11		12	Tarcza pośrednia	1	1	
12	851 720.0		Tarcza pośrednia kpl.	1	1	Z
13	851 135.0	20	Łącznik cewek	1	1	
14	851 115.0	20	Podkładka sprężysta	2	2	
15	851 155.0	20	Podkładka izolacyjna	4	4	
16	851 139.0	20	Tulejka izolacyjna	1	1	
17	851 113.0	20	Podkładka izolacyjna	2	2	
18	851 125.0	20	Wkręt z łbem stożkowym	4	4	
19		20	Tuleja korpusu	1	1	
20	854 100.0		Korpus kompletny	1	1	Z
21	851 922.0		Uszczelka	1	1	
22	851 921.0		Uszczelka	2	2	Z
23	118 164.21		Wkręt z łbem walcowym M5x10	4	4	
24	851 913.0		Pokrywa	1	1	
25	106 005.20		Podkładka sprężysta 5,1	4	4	
26	854 404.0		Szczotka kompletna	4	4	Z
27	851 405.0		Sprężyna spiralna	4	4	
28	854 400.0		Tarcza tylna kompletna	1	1	Z
29	851 402.1		Tulejka łożyskowa	1	1	Z
30	111 601.21		Nakrętka sześciokątna M6	2	2	
31	851 923.0		Podkładka	2	2	
32	851 910.1		Śruba ściągająca kpl.	2	2	
33	851 919.0		Podkładka zabezpieczająca	1	1	
34	821 427.0		Podkładka	2	2	
35	851 918.0		Podkładka	1	1	

0042.122.000

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
36	851 916.0		Podkładka	5	5	X
37	851 340.0		Podkładka	1	1	
38	851 300.0		Wirnik kompletny	1	1	Z
39	852 700.0		Zespół sprzęgający kompletny	1	1	Z
40	851 704.0		Tulejka łożyskowa	2	2	Z
41	851 354.0		Pierścień oporowy zębniaka	1	1	
42	851 355.0		Pierścień sprężysty	1	1	
43	851 719.0		Śruba z łbem walcowym M8	1	1	
44	851 718.0		Dźwignia kompletna	1	1	Z
45	106 008.20		Podkładka sprężysta 8,2	1	1	
46	114 902.21		Nakrętka sześciokątna M8	1	1	
47	851 105.0	20	Nadbiegunnik	4	4	
48	854 120.0	20	Uzwojenie wzbudzenia kpl.	1	1	
49	851 502.0	51	Tulejka łożyskowa	1	1	Z
50		51	Głowica	1	1	
51	845 500.0		Głowica kompletna	1	1	Z
Z - części oznaczone literą "Z" zaliczane są do typowych części zamiennych.						
X - wg potrzeb od 3 do 5.						

URSUS C-330M. C-335M 1988



0042.122.000

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PRĄDNIKA P20s

T-45


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	114 906.21		Nakrętka M16x1,5-05-B Fe/Zn5cA PN-86/M-82153	1	1	
2	106 012.20		Podkładka sprężysta Z 16,3 PN-77/M-82008	1	1	
3	266 210.0		Koło pasowe	1	1	Z
4	116 167.21	10	Wkręt M5x25-5.8-B Fe/Zn5cA PN-85/M-82201	3	3	
5	106 005.20	10,22	Podkładka sprężysta Z 5,1 PN-77/M-82008	7	7	
6	111 000.21	10,22	Nakrętka M5-5-B Fe/Zn5cA PN-86/M-82144	7	7	
7	261 527.0	10	Nakładka płaska	2	2	
8	266 501.0	10	Tarcza przednia	1	1	
9	6303-2Z-G3	10	Łożysko kulkowe	1	1	Z
10	266 500.0		Tarcza przednia kompletna	1	1	Z
11	124 012.0		Wpust czółenkowy 4x6,5 PN-73/M-85008	1	1	
12	266 300.0		Twornik kompletny	1	1	Z
13	268 120.0	22	Cewki wzbudzenia kompletne	1	1	Z
14	261 105.1	22	Nasada biegunowa	2	2	
15	252 101.0	22	Tuleja korpusu	1	1	
16	261 125.0	22	Wkręt do nasad M10x1,25	2	2	
17	261 135.0	22	Wkładka izolacyjna	1	1	
18	261 188.0	22	Podkładka izolacyjna ø 5,3 x 18 x 3	1	1	
19	261 157.0	22	Podkładka ø 5,2 x 13,5 x 1	1	1	
20	102 005.21	22	Podkładka 5,3 Fe/Zn5cA PN-78/M-82006	2	2	
21	252 100.0		Korpus kompletny	1	1	Z
22	6203-2Z-G3		Łożysko kulkowe	1	1	Z
23	261 404.0	31	Szczotka kompletna	2	2	Z
24	106 004.20	31	Podkładka sprężysta Z 4,1 PN-77/M-82008	2	2	
25	116 146.21	31	Wkręt M4x8-5.8-B Fe/Zn5cA PN-85/M-82201	2	2	
26	261 407.0	31	Dźwignia przyciskowa	2	2	
27	261 405.0	31	Sprężyna śrubowa	2	2	

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.122.000

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
28	106 006.20	31	Podkładka sprężysta Z 6,1 PN-77/M-82008	3	3	
29	116 174.21	31	Wkręt M6x12-5.8-B Fe/Zn5cA PN-85/M-82201	1	1	
30	252 400.0		Tarcza tylna kompletna	1	1	Z
31	261 910.0		Śruba z łbem sześciokątnym M6 x 186	2	2	Z
32	111 010.21		Nakrętka M4-5-B Fe/Zn5cA PN-86/M-82144	1	1	
33	116 154.21		Wkręt M4x25-5.8-B Fe/Zn5cA PN-85/M-82201	1	1	
34	266 908.0		Opaska ochronna	1	1	
	<u>U w a g a :</u>	części	części oznaczone literą "Z" zaliczane są do typowych zamiennych.			

URSUS C-330M, C-335M 1988




0042.342.000

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
REGULATOR PRĄDNICY RG-15m

T-46

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	633.920.0		Podkładka izolacyjna	3	3	
2	633.805.0		Wspornik kompletny	1	1	
3	633.924.0		Izolacja wsporników	3	3	
4	633.801.0		Wspornik ze styczką	1	1	
5	633.917.0		Wspornik	1	1	
6	0054/61-030/3		Podkładka sprężysta 4,1 PN-77/M-82008	11	11	
7	0054/22-182/2		Wkręt M4x12-5.8-B PN-74/M-82227	6	6	
8	633.907.0		Przekładka uszczelniająca	1	1	
9	633.905.0		Pokrywa	1	1	
10			Wkręt M4x8-5.8 PN-74/M-82227	5	5	
11			Wkręt M4x10-5.8 PN-74/M-82227	2	2	
12	633.801.0		Wspornik ze styczką	1	1	
13	633.911.0		Płytką ograniczającą	1	1	
14	633.910.0		Płytką mocującą	1	1	
15	636.300.0		Rdzeń kompletny wyłącznika	1	1	
16	633.400.0		Rdzeń kompletny regulatora	1	1	
17	633.921.0		Podkładka	2	2	
18	633.931.0		Podkładka dystansowa	3	3	
19	633.601.0		Zwora regulatora napięcia kpl.	1	1	
20	633.912.0		Płytką mocującą zworę	2	2	
21	0054/61-030/1		Podkładka sprężysta 3,1 PN-77/M-82008	4	4	
22			Wkręt M3x8-5.8 PN-74/M-82205	4	4	
23	637.918.0		Wspornik zacisku "18"	1	1	
24	637.916.0		Wspornik zacisku "16"	1	1	
25	637.935.0		Nakładka	3	3	
26	633.602.0		Zwora wyłącznika kompletna	1	1	
27			Podkładka \varnothing 4,3x8x0,5 PN-77/M-82008	3	3	
28	137.309		Rezystor drutowy RXc-10W-12 $\pm 10\%$	1	1	
29	137.307		Rezystor drutowy RXa-10W-15 $\pm 5\%$	1	1	
30	647.100.0		Podstawa kompletna	1	1	

T-46



INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TABLICA ROZDZIELCZA

0042.342.000

T-47


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/34-143/0		Wał giętki licznika motogodzin /kompletny/	1	1	
2	0050/02-479/0		Drut	1	1	
3	0054/46-010/1		Plomba 0589-51/51 BN-76/8511-15	2	2	
4	0050/02-478/0		Drut	1	1	
5	0054/23-130/6		Nakrętka M5-5-B PN-86/M-82144	2	2	
6	0054/61-120/6		Podkładka sprężysta Z 5,1 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	2	2	
7	0054/61-230/2		Podkładka 5,5 Fe/Zn9cC PN-59/M-82030	2	2	
8	367 391 X1		Przelotka gumowa	2	2	
9	0050/02-475/2		Jarzmo	1	1	
10	3027 974 M1		Wyłącznik awaryjny świateł ostrzegawczych	1	1	
11	0054/11-060/1		Żarówka T 8/2 12V 2W BA9s PN-78/E-85101	5	5	
12	0050/18-136/1		Lampka kontrolna żółta	1	1	
13	0050/18-160/0		Lampka kontrolna czerwona	1	1	
14	0050/02-508/0		Podkładka amortyzująca	1	1	
15	0050/02-520/0		Licznik mth 674/22	1	1	
16	0054/22-060/8		Wkręt M6x12-5.8-A PN-85/M-82207	1	1	
17	0050/02-519/0		Gniazdo	1	1	
18	0050/55-752/0		Korek gniazda	1	1	
19	0050/45-753/0		Gniazdo lampy przenośnej	1	1	
20	0050/02-476/3		Wskaźnik podwójny	1	1	
21	0050/02-509/0		Podkładka amortyzująca	1	1	
22	0054/24-020/7		Nit 3x20 PN-70/M-82952	1	1	
23	0050/02-454/0		Podkładka stacyjki	1	1	
24	0050/02-455/0		Sprężyna osłony	1	1	
25	0042/34-075/0		Osłona stacyjki	1	1	
26	0050/45-786/1		Przycisk sygnału	1	1	
27	0050/95-707/1		Lampka kontrolna zielona	1	1	
28	0050/02-470/0		Przełącznik świateł żarowych	1	1	
29	0050-45-749/0		Przełącznik kierunkowskazów	1	1	

0042.342.000

T-47

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
30	0042/34-210/0		Stacyjka samochodowa z kluczykiem	1	1	
31	0042/34-217/0		Jarżmo licznika motogodzin kompletnie	1	1	A
	Uwaga:	A - Tylko na części zamienne /składa się z jarżma 0050/02-475/2 szt. 1 1 przelotki gumowej 367 391 X1 szt. 2/				

URSUS C-330M, C-335M 1988



0042.342.000

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
AKUMULATORY I PRZEWODY

T-48

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0083/35-197/1		Sygnał dźwiękowy	1	1	
2	0054/11-060/7		Żarówka T 8/4 12V 4W BA9s PN-78/E-85101	2	2	
3	0050/65-705/1		Reflektor asymetryczny lewy	1	1	
4	0050/65-704/1		Reflektor asymetryczny prawy	1	1	
5	0050/02-463/0		Uchwyt kapilary	1	1	
6	0042/34-171/3		Wiązka przewodów: reflektory - złącze	1	1	
7	0050/02-464/1		Świeca żarowa SM-6 jednobiegowa	2	2	
8	0042/34-172/0		Przewód: świece żarowe	1	1	
9	0042/34-225/0		Wiązka kierunkowskazów i świecieł awaryjnych	1	1	
10	1617 401 M1		Przerywacz kierunkowskazów	1	1	
11	0054/22-183/7		Wkręt M5x20-5.8-B PN-85/M-82215	1	1	
12	0042/34-179/0		Przewód: przełącznik - świece żarowe	1	1	
13	0042/34-168/2		Podzespół przewodów: regulator- -stacyjka-lampka kontrolna	1	1	
14	0054/61-120/7		Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	3	3	
15	0054/22-040/9		Wkręt M6x12-5.8-B PN-85/M-82201	3	3	
16	0042/34-227/0		Przewód: akumulator /-/-pasa	1	1	
17	0054/16-021/0		Akumulator rozruchowy 3SE165 PN-77/E-83001/02	2	2	
17	0050/65-739/0		Akumulator 3SE165P	2	2	A
18	0042/34-122/2		Przewód: akumulator prawy - akumulator lewy	1	1	
19	0054/22-190/3		Wkręt M4x16-5.8-B PN-85/M-82207	2	2	
20	0054/28-011/3		Zawleczka S-Zn 3,2x20 PN-76/M-82001	1	1	
21	0050/02-425/4		Regulator prędnicy RG 15a kpl.	1	1	
22	0042/34-201/1		Podzespół przewodów lampki kontrolnej świec żarowych	1	1	
23	0054/61-120/5		Podkładka sprężysta Z 4,1 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	2	2	

0042.342.000

T-48

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
24	0054/23-030/4		Nakrętka M4-5-A PN-86/M-82144	2	2	
25	0050/02-440/1		Stycznik światła hamowania	1	1	
26	0050/02-487/0		Uchwyt przewodów	2	2	
27	0050/02-449/1		Uchwyt przewodów	1	1	
28	0042/34-113/1		Wiązka przewodów: tablica rozdzielcza - złącze tylne	1	1	
29	0042/34-178/2		Wiązka przewodów: skrzynka bezpieczników - wskaźnik podwójny - licznik mth	1	1	
30	0042/34-147/3		Wiązka przewodów: stacyjka - skrzynka bezpiecznikowa	1	1	
31	0046/65-744/0		Przewód: lampka kontrolna świateł drogowych - masa	1	1	
32	0042/34-167/1		Przewód: stacyjka 54 - przełącznik 15/54	1	1	
33	963 417 M2		Wyłącznik bezpieczeństwa rozrusznika	1	1	
34	0042/34-112/5		Podzespół przewodów: tablica rozdzielcza - regulator - rozrusznik - prędnica	1	1	
35	0050/65-737/0		Czujnik ciśnienia oleju CSC-2	1	1	
35	0046/65-735/0		Czujnik ciśnienia oleju CS-1 kompletny	1	1	B
36	0050/18-094/0		Skrzynka bezpiecznikowa 6-krotna wykonanie 581.11.00	1	1	
36	0050/18-093/0		Skrzynka bezpiecznikowa 6-krotna wykonanie 581.11.20 /wodoodporna tropikalna/	1	1	C
37	0054/14-081/0		Bezpiecznik topikowy D-8 BN-74/3687-03	6	6	
38	0054/61-150/1		Podkładka 5,3 Fe/Zn9cC PN-78/M-82005	2	2	
39	0054/22-184/9		Wkręt M5x14-5.8-B PN-85/M-82215	1	1	
40	0050/02-418/0		Opaska przewodów	2	2	
41	0042/34-135/1		Przewód: skrzynka bezpieczników - przycisk sygnału i gniazdo lampy	1	1	
42	0042/34-218/0		Wiązka przewodów sygnalizacji spadku ciśnienia powietrza	1	1	


URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.342.000

T-48

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
43	0050/02-405/0		Uchwyt przewodów	1	1	
44	0042/34-226/0		Przewód: akumulator +/- - rozrusznik	1	1	
45	0042/34-162/3		Wiązka przewodów: bezpiecznik-złącze			
46	0042/34-220/0		Przewód masy sygnału	1	1	
47	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	1	1	
48	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	1	1	
49	0054/21-060/5		Sruba M8x20-5.6-B PN-85/M-82105	1	1	
Uwagi: A - Stosować zamiast 0054/16-021/0 B - Tylko na części zamienne /składa się z czujnika ciśnienia oleju CS-1 0050/65-735/0 szt.1 i podkładki miedzianej 0050/65-736/0 szt.1/ C - Na żądanie						

T-48




0042.342.000 INSTALACJA ELEKTRYCZNY - REFLEKTORY

T-49

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/65-704/1		Reflektor asymetryczny prawy oznaczenie producenta 0217.0.000.7	1	1	
2	0050/65-705/1		Reflektor asymetryczny lewy oznaczenie producenta 0217.0.000.8	1	1	
3	0245.0.000.6	1	Element optyczny	1	1	
4	0245.0.000.4	2	Element optyczny	1	1	
5	7296.9.000.2	1,2	Oprawka żarówki	2	2	
6		1,2	Żarówka R2 12V 45/40W P45t-41	2	2	
7	0050/02-841/2		Reflektor tylny	1	1	
8	7296.8.000.2	7	Oprawka BA20s PN-78/E-85101	1	1	
9	0233.4.007.1	7	Sprężyna	1	1	
10	0331.0.000.6	7	Element optyczny	1	1	
11	7296.9.000.1	1,2	Złącze	2	2	

URSUS C-330M, C-335M 1988



INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TYŁ CIAGNIKA

0042.342.000

T-50

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/23-151/5		Nakrętka M18x1,5-06-B PN-86/M-82153	2	2	
2	0054/61-121/4		Podkładka sprężysta Z 18,3 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	2	2	
3	0042/34-185/1		Lampka kierunkowskazu kompletna prawa	1	1	
4	0042/34-115/0		Lampka kierunkowskazu kompletna lewa	1	1	
5	0050/02-467/0	3, 4	Szko lampki	4	4	
6	0050/02-466/0	3, 4	Pierścień gumowy	4	4	
7		3	Lampka kierunkowskazu spawana prawa	1	1	
8		4	Lampka kierunkowskazu spawana lewa	1	1	
9	0054/11-061/6		Żarówka jednoświatłowa P25-1 12V 21W BA15s/19 PN-78/E-85101	6	6	
10	0042/44-010/3		Reflektor tylny kompletny	1	1	
11	0054/23-151/7	10	Nakrętka M16-06-B PN-74/M-82153	1	1	
12	0042/44-011/2	10	Wspornik reflektora tylnego	1	1	
13	0042/34-211/0	10	Przewód: reflektor tylny - - wyłącznik	1	1	
14	0050/02-841/2	10	Reflektor tylny	1	1	
15	0050/45-792/0	10	Wyłącznik wyciągany	1	1	
16	0042/44-012/1	10	Podzespół przewodów: reflektor tylny - lampa tylna	1	1	
17	0054/11-061/5	10	Żarówka jednoświatłowa F2 12V 35W BA20s PN-78/E-85101	1	1	
18	0042/34-198/0		Przewód: gniazdo przyczepy zacisk 58P-58L	1	1	
19	0054/22-190/8		Wkręt M5x30-5,8-B PN-85/M-82207	3	3	
20	0054/17-010/1		Gniazdo 7-biegunowe "a" 12V PN-74/S-76055	1	1	
21	0054/52-011/1		Przelotka 11x2 ZN-64/MPC/06-03134.1	1	1	
22	0054/61-120/6		Podkładka sprężysta Z 5,1 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	5	5	
23	0054/23-130/6		Nakrętka M5-5-B PN-86/M-82144	5	5	

URSUS C-330M, C-335M 1988


0042.342.000

T-50

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
24	0050/02-441/2		Lampa tylna lewa	1	1	
25	0050/02-471/2		Lampa tylna prawa	1	1	
26	0054/11-060/8		Żarówka rurkowa C11 12V 5W SV8,5/8 PN-78/E-85102	4	4	
27	0050/65-720/1		Urządzenie odblaskowe UoIc-72	2	2	
28	0042/34-117/2		Podzespół przewodów: gniazdo przyczepy - lampa tylna	1	1	
29	0042/34-114/0		Wiązka przewodów: złącze tylne - gniazdo przyczepy	1	1	
30	0042/34-120/2		Podzespół przewodów: złącze tylne - lampa na błotniku lewym	1	1	
31	0050/02-473/0		Pokrywa złącza	1	1	
32	0050/02-472/0		Złącze płytkowe przewodów 4-zaciskowe	1	1	
33	0050/02-474/0		Podkładka złącza	1	1	
34	0054/21-025/4		Sruba M5x35-5.6-A PN-85/M-82101	2	2	

URSUS C-330M, C-335M 1988

T-50



0042.334.000


**SIEDZISKO SA64 (DS20/4) „GRAMMER”
ZE WSPORNIKIEM**

T-51

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/67-106/0		Siedzisko Grammera DS20/4	1	-	
2	0042/33-401/0		Wspornik kompletny	1	-	
3	0054/21-069/5		Śruba M12x50-5.6-II PN-74/M-82105	2	-	
4	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	2	-	
5	0050/18-121/0		Tulejka	2	-	
6	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	6	-	
7	0054/21-211/1		Śruba M10x50-5.6-II PN-74/M-82101	2	-	
8	0054/61-151/8		Podkładka okrągła 10,5 PN-78/M-82005	4	-	
9	0054/21-051/2		Śruba M10x22-5.6-II PN-74/M-82105	4	-	

URSUS C-330M, C-335M 1988

T-51




0042.334.000

SIEDZISKO SA64 „GRAMMER”

T-52

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	01.00.000		Siedzisko	1	-	
2	200.014/1		Rolka	2	-	
3	0054/28-017/1		Zawlecza 4x20 oc PN-76/M-82001	3	-	
4	00.00.003		Oś wahacza II	1	-	
5	02.01.000		Wahacz kompletny	1	-	
6	002.0.01.00		Amortyzator	1	-	
7	0054/24-035/7		Nit 4x24 PN-70/M-82952	1	-	
8	05.00.000		Śruba regulacyjna	1	-	
9	00.00.001		Wieszak sprężyn	1	-	
10	00.00.006		Sprężyna	2	-	
11	0054/22-290/6		Wkręt A4, 8x22 PN-64/M-83105	2	-	
12	200 811		Zderzak	2	-	
13	03.00.000/3		Łuska kompletna	1	-	
14	06.00.000/1		Podstawa	1	-	
15	00.00.002		Oś wahacza I	1	-	
16	0054/62-044/2		Pierścień sprężysty 8 Z PN-76/M-85111	2	-	
17	102487		Oś zapadki	1	-	
18	00.00.004		Zapadka	1	-	
19	102090		Sprężyna zapadki	1	-	

T-52




0042.333.000

**SIEDZISKO DS44/7 „GRAMMER”
ZE WSPORNIKIEM**

T-53

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/45-401/0		Siedzenie Grammera DS44/7	-	1	
2	0054/21-061/7		Śruba M12x25-5.6-II PN-74/M-82105	-	6	
3	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	-	6	
4	0054/61-151/9		Podkładka okrągła 14 PN-78/M-82005	-	4	
5	0042/33-301/0		Wspornik kompletny	-	1	
6	0054/61-151/8		Podkładka okrągła 11 PN-78/M-82005	-	6	
7	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	-	2	
8	0054/21-028/0		Śruba M10x160-5.6-I PN-74/M-82101	-	2	




0042.333.000

SIEDZISKO DS44/7 „GRAMMER”

T-54

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	01.00.000		Siedzisko	-	1	
2	00.000/2A		Zawieszenie kompletne	-	1	
3	200014/1		Rolka	-	2	
4	05.00.000		Śruba regulacyjna kompletne	-	1	
5	101625/1		Wieszak sprężyn	-	1	
6	00.00.006		Sprężyna	-	2	
7			Wkręt A4, 8x22 PN-66/M-83106	-	2	
8	200811		Zderzak	-	2	
9	104279		Skrzynka sprężyn	-	1	
10			Śruba M8x16 PN-79/M-82105	-	1	
11			Podkładka ϕ 8,4 PN-67/M-82006	-	1	
12			Nit 4x24 PN-70/M-82952	-	1	
13	002.0.01.00		Amortyzator	-	1	
14	102 162		Wspornik amortyzatora	-	1	
15			Pierścień sprężysty 10 Z PN-63/M-85111	-	1	
16	200008		Tulejka ustalająca	-	4	
17	200072		Zderzak wahacza	-	1	
18	104272		Wahacz	-	1	
19	00.00.002		Oś wahacza I	-	1	
20	101974/1		Oś wahacza II	-	1	
21			Zawlecza 4x20 PN-76/M-82001	-	2	

T-54



ERRATA

błędów dostrzeżonych w druku Katalogu Ursus C-330M/C-335M

Tablice opisowe

str.	kolumna	wiersz	jest	powinno być
3	2	15 od dołu	... WJS50.8	... WJ1S50.8
3	2	19 od dołu	UKŁAD PALIWOWY-POMPA WTRYSKOWA	UKŁAD PALIWOWY-POMPA WTRYSKOWA P22T17a-7,5.69B1RVF
4	2	8 od dołu	...POMPA HYDRAULICZNA PZ18AT	...POMPA HYDRAULICZNA PZ-18AT
5	2	12 od góry	...POMPA HYDRAULICZNA PZ18AT	...POMPA HYDRAULICZNA PZ-18AT
6	1	4 od góry	Katalog zawiera tablice	Katalog zawiera tablice
6	2	21 od góry	C-335M 1987"	C-335M 1988"
7	2	1 od góry	... ZAMIANNYCH	... ZAMIENNYCH
14	7	poz. 17		C
14	4	10 od góry	/na części zamienne/	
15	Uwaga: pod opisem			C-stosować alternatywnie
25	w prawym górnym rogu			T-4
25	4	13 od góry poz. 10	... odoliwiający	... odoliwiający, wymiar naprawczy
25	5	15 od góry poz. 12	2	-
25	4	12 od dołu poz. 15	Tłok na części zamienne	Tłok, wymiar naprawczy
26	3	1 od dołu		21
51		2 od góry	POMPA WTRYSKOWA PZZT....	POMPA WTRYSKOWA P22T17a-7,5.69 B1RVF
61		2 od góry	WTRYSKIWACZ WJ1550.8	WTRYSKIWACZ WJ1S50.8
71	4	2,3 od dołu	...obsługi C-330 i C-335	...obsługi C-330M i C-335M
93	4	5 od dołu	Oś dźwigni napędu pompy kompletna	Dźwignia napędu pompy kompletna
93	4	7 od dołu	Oś dźwignienki przekaźnika kompletna	Dźwignia przekaźnika WOM kompletna
94	4	5 od góry	... pompy kompletna	... pompy
145	3	5,6 od góry poz. 5 i 6	10,22 10,22	10,21 10,21
145	3	10,11,12,13, 14,15,16,17 od góry	22	21
145	3	18,19,20,21 22 od góry	31	30
146	3	4,5 od góry	31	30
169	4	2 od góry	siedzenie	siedzisko
175	4	14 od dołu	... zewnętrzna prawa	... zewnętrzna

str.	kolumna	wiersz	jest	powinno być
179	4	12 od góry	... zębate pędzące	... zębate napędzające
179	4	13 od góry	... zębate pędzone	... zębate napędzane
191	4	21 od dołu	Korba prawa	Korba zewnętrzna
200	5	8 od dołu		-
200	6	8 od dołu		1
276	2	2 od dołu	0080/25-007/9	0050/18-208/0
276	4	3 od dołu	Trójkąt ostrzegawczy...	Trójkąt ostrzegawczy w pokrowcu miękkim...
276	4	1 od dołu	Pasek dł. 450	Pasek dł. 380

Brak numeracji następujących stron : 3, 4, 5, 6.

TABLICE RYSUNKOWE

str.	rysunek tablicy	jest	powinno być
84	T-25	podkładka zabezpieczająca poz."27" przy łożysku poz.54	podkładka zabezpieczająca poz "28"
84	T-25	nakrętka "26" przy wałku przekaźnika mocy poz. 44.	nakrętka poz."27"
277	T-88	pudełko trójkąta ostrzegawczego i trójkąt ostrzegawczy "39"	trójkąt ostrzegawczy "39"

WYDAWNICTWO ZSL 00-131 WARSZAWA, GRZYBOWSKA 4

Druk i oprawa: Prasowe Zakłady Graficzne RSW
„Prasa-Książka-Ruch” w Łodzi, ul. Armii Czerwonej 28
Zam. 2687/88

UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

0042.374.000


KORPUS PODNOŚNIKA

T-55

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/02-191/0		Uszczelka	1	-	
2	0050/02-078/0	4	Tuleja korpusu prawa	1	-	
3	0050/02-077/0	4	Tuleja korpusu lewa	1	-	
4	0042/37-131/0		Korpus podnośnika kompletny	1	-	
5	0054/63-020/2		Smarowniczka 8t B 1/8" PN-76/M-86002	2	-	
6	0050/02-047/0		Haczyk	1	-	

URSUS C-330M, C-335M 1988

T-55



0042.374.000


UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
CYLINDER, TŁOK, DŹWIGNIE

T-56

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/02-030/0		Pierścień tłokowy	4	-	
2	0050/02-031/0		Tłok	1	-	
3	0054/21-055/2		Śruba M12x1,25x35-5.6-B PN-74/M-82105	5	-	
4	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	9	-	
5	0050/02-075/2		Pokrywa cylindra	1	-	
6	0054/51-059/0		Pierścień uszczelniający 68x3 PN-64/M-73093	1	-	
7	0054/51-033/0		Pierścień uszczelniający 11,3x2,4 PN-60/M-85961	1	-	
8	0050/02-076/1		Cylinder	1	-	
9	0054/21-162/0		Śruba M12x105-5.6-B PN-74/M-82101	4	-	
10	0054/23-134/1		Nakrętka M16-5-B fosf. PN-75/M-82144	2	-	
11	0054/61-121/3		Podkładka sprężysta Z 16,3 Fe/Fg PN-77/M-82008	2	-	
12	0054/21-153/2		Śruba M16x90-5.6-B PN-74/M-82101	2	-	
13	0050/02-009/1		Korba zewnętrzna prawa	2	-	
14	0050/02-059/1		Odbój	1	-	
15	0050/02-034/2		Wał	1	-	
16	0054/28-011/4		Zawleczka S-3,2x25 PN-76/M-82001	2	-	
17	0054/66-010/9		Śworek 10x60/52 PN-63/M-83001	1	-	
18	0054/28-012/7		Zawleczka S-6,3x63 PN-76/M-82001	1	-	
19	0050/02-033/2		Dźwignia główna	1	-	
20	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	1	-	
21	0054/21-110/6		Śruba dociskowa M10x20-14H	1	-	
22	0050/02-032/0		Tłoczyko	1	-	

URSUS C-330M, C-335M 1988

T-56




0042.374.000

UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
POMPA HYDRAULICZNA I ROZDZIELACZ PODNOŚNIKA

T-57

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/23-151/1	18	Nakrętka M12-04-B fosforowana PN-74/M-82153	1	-	
2	0050/02-111/0	18	Podkładka zabezpieczająca	1	-	
3	0050/02-053/0	18	Koło zębate napędu pompy hydraulicznej	1	-	
4	0042/37-156/2	18	Hydrauliczna pompa zębata PZ-18AT kompletna	1	-	
5	0050/02-054/0		Korek gumowy	1	-	
6	0042/37-027/0		Przewód ciśnieniowy	1	-	
7	0054/27-016/4		Kołek walcowy 6n6x14 PN-66/M-85021	2	-	
8	0042/37-101/1		Rozdzielacz	1	-	
9	0054/21-210/9		Śruba M8x80-5.6-B PN-74/M-82101	2	-	
10	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	8	-	
11	0054/61-252/0		Pierścień uszczelniający 18x22 ZN-76/MPC/06-03126.3	1	-	
12	0050/78-403/0		Korek spustowy	1	-	
13	0054/21-214/1		Śruba M8x80-P-5.6-B PN-74/M-82101	2	-	
14	0054/61-252/0		Pierścień uszczelniający 18x22 ZN-76/MPM/06-03126.3	4	-	
15	0050/72-468/0		Łącznik 13	2	-	
16	0042/37-460/0		Przewód 1	1	-	
17	0054/21-064/4		Śruba M8x28-5.6-B PN-74/M-82105	4	-	
18	0042/37-129/2		Hydrauliczna pompa zębata	1	-	
19	0050/02-117/0		Złączka jednostronna	1	-	
20	0050/02-116/0		Podkładka złączki	1	-	

T-57




0042.374.000 UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
POMPA HYDRAULICZNA PZ-18AT

T-58

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	784-00-024		Łącznik wylotowy	1	1	A
2			Nakrętka ustalająca M22x1,5 PN-65/M-73109	2	2	A
3			Pierścień uszczelniający 19,3x2,4 PN-60/M-86961	2	2	A
4	784-00-001		Korpus	1	1	A
5	784-00-029		Pierścień	4	4	A
6			Kulka 2 II PN-69/M-86452	2	2	A
7			Wpust czółenkowy 4x6,5 PN-73/M-85008	1	1	A
8	784-00-002		Koło zębate pędzące	1	1	A
9	784-00-003		Koło zębate pędzone	1	1	A
10			Śruba M8x28-8G PN-58/M-82118	6	6	A
11			Podkładka sprężysta 8,2 PN-65/M-82008	8	8	A
12			Śruba M8x28-P-8G PN-58/M-82118	2	2	A
13	784-02-010		Pokrywa pompy	1	1	A
14	784-00-009		Podkładka uszczelniająca	1	1	A
15	784-00-008		Pierścień uszczelniający	2	2	A
16	784-00-025		Łącznik wlotowy	1	1	A
17	784-00-007		Przekładka	2	2	A
18	784-03		Zespół dławika	1	1	A
19			Pierścień osadczy 32 w PN-63/M-85111	1	1	A
20	784-00-028		Korpus łożyska	4	4	A
21			Igiełka S3x17,8 II-3-6 PN-68/M-86456	84	84	A
22	784-00-006		Pierścień	4	4	A
23	784-00-005		Opór łożyska	4	4	A
<p>U w a g a : A - nie zamawiać na części zamienne. Producent dostarcza wyłącznie w całości pompy kompletne PZ-18AT na części zamienne.</p>						

T-58



0042.374.000

UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
ROZDZIELACZ PODNOŚNIKA I STEROWANIE

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/16-091/0		Korek	1	-	
2	0050/02-123/0		Uszczelka	1	-	
3	0050/02-110/0		Sprężyna	1	-	
4	0054/27-083/4		Kołek walcowy 6hx25 PN-66/M-85021	2	-	
5	0054/51-033/0		Pierścień uszczelniający 11,3x2,4 PN-60/M-86961	4	-	
6	0042/37-102/1		Korpus z zaślepkami	1	-	A
7	0054/51-016/7		Pierścień uszczelniający A26x42x10 PN-72/M-86964	1	-	
8	0054/51-031/0		Pierścień uszczelniający 30,2x3 PN-60/M-86961	1	-	
9	0050/02-155/0		Walek przedłużający	1	-	
10	0050/16-544/0		Uszczelka filcowa	1	-	
11	0050/02-153/0		Tuleja zaworu obciążającego	1	-	
12	0050/02-160/0		Sprężyna D=10	1	-	
13	0050/02-150/0		Tłoczek zaworu dociążającego	1	-	
14	0054/24-022/1		Nit 2x6 AL PN-70/M-82952	8	-	
15	0050/16-311/1		Tabliczka wytwórcy	1	-	
16	0054/69-020/5		Gałka kulista B 32 PN-63/M-56170	1	-	
17	0042/37-003/0		Dźwignia rozdzielacza	1	-	
18	0050/16-094/0		Pokrętło	1	-	
19	0050/02-161/0		Obudowa drążka regulacyjnego	1	-	
20	0050/02-116/0		Podkładka złączki	2	-	
21	0054/22-181/7		Wkręt M5x12-5.8-B PN-85/M-82215	4	-	
22	0054/61-120/6		Podkładka sprężysta Z 5,1 Fe/Fg PN-77/M-82008	4	-	
23	0054/27-019/9		Kołek walcowy 3n6x20 PN-66/M-85021	1	-	
24	0050/16-352/0		Ogranicznik	1	-	
25	0050/02-112/0		Tuleja	1	-	
26	0050/16-354/1		Gniazdo dźwigni	1	-	
27	0050/02-152/0		Drążek regulacyjny	1	-	
28	0054/51-030/5		Pierścień uszczelniający 10,3x2,4 PN-60/M-86961	1	-	

URSUS C-330M, C-335M 1988


0042.374.000

T-59

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
29	0050/02-163/0		Sprężyna D=6	1	-	
30	0054/36-012/0		Kulka 6,350-40 PN-83/M-86452	3	-	
31	0050/16-356/1		Tabliczka rozdzielcza	1	-	
31	0050/16-357/1		Tabliczka rozdzielcza /wersja angielska/	1	-	B
31	0050/16-358/1		Tabliczka rozdzielcza /wersja francuska/	1	-	B
31	0050/16-359/1		Tabliczka rozdzielcza /wersja hiszpańska/	1	-	B
31	0050/02-184/0		Tabliczka rozdzielcza /wersja serbsko-chorwacka/	1	-	B
31	0050/02-185/0		Tabliczka rozdzielcza /wersja niemiecka/	1	-	B
32	0050/02-141/0		Sprężyna zatrzaśku	1	-	
33	0054/21-060/5		Śruba M8x20-5.6-B PN-74/M-82105	2	-	
34	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	2	-	
35	0050/16-351/0		Łącznik	1	-	
36	0050/02-158/0		Uszczelka	1	-	
37	0050/02-119/1		Korek	1	-	
38	0050/02-109/0		Podkładka regulacyjna	3	-	
39	0050/02-144/0		Sprężyna D=15	1	-	
40	0050/02-151/0		Gniazdo kulki	1	-	
41	0054/36-011/7		Kulka 8,500-40 PN-83/M-86452	1	-	
42	0050/16-355/1		Tłok rozdzielacza	1	-	A
Uwagi: A - części zamawiać w jednakowych grupach selekcyjnych B - na żądanie działu eksportu						

URSUS C-330M, C-335M 1988

T-59



0042.374.000

UKŁAD ZAWIESZENIA I PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)

T-60

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/37-139/0		Dźwignia dolna lewa dla narzędzi według PN	1	-	H
1	0042/37-141/0		Dźwignia dolna lewa dla narzędzi według DIN	1	-	A,B
2		1,52, 50	Kula przegubu 28,7	6	-	D
2		1,52	Kula przegubu 22,4	2	-	B
3		1	Dźwignia dolna lewa	1	-	
4	0042/37-134/0		Łańcuch górny	1	-	
5	0050/02-124/0	4	Śworek	1	-	
6	0054/28-013/9	4	Zawlecza S-Zn 4x28 PN-76/M-82001	1	-	
7	0054/61-152/3		Podkładka 21 PN-78/M-82005	2	-	
8	0054/66-039/1		Śworek 20x60/50-5,8 PN-63/M-83002	2	-	
9	0054/66-032/8		Śworek 28x90/75 PN-63/M-83002	2	-	
10	0050/02-041/0		Zacisk	2	-	
11	0054/28-030/4	15,25, 55	Zawlecza A-71 Fe/Zn9cC BN-81/1902-04	7	-	E
12	0054/23-032/3		Nakrętka M16-5-A PN-75/M-82144	8	-	
13	0054/61-121/3		Podkładka sprężysta Z 16,3 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	8	-	
14	0050/02-021/0		Wopornik dolnego zaczepu	2	-	C
14	0042/37-405/0		Wopornik dolnego zaczepu	2	-	C
15	0042/37-108/0		Ciągło pionowe lewe	1	-	
16	0042/37-136/2	15	Ciągło pionowe lewe - część dolna	1	-	
17	0050/16-325/0	15	Śworek	1	-	
18	0054/61-011/2	15	Podkładka K 13 Fe/Zn9c PN-78/M-82006	1	-	
19	0050/02-149/2	15	Tuleja cięgła lewego	1	-	
20	0050/02-148/0	15	Przegub cięgła	1	-	
21	0042/37-408/0	15,25	Widelki górne cięgła kompletne	2	-	
22	0054/66-013/9	15,25	Śworek 20x60/45-45 PN-63/M-83001	2	-	
23	0054/28-012/1	15,25 55	Zawlecza S-Zn 4x32 PN-76/M-82001	7	-	F

0042.374.000

T-60


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
24	0054/66-018/7	15	Sworzeń 16x60/48-45 PN-63/M-83001	1	-	
25	0042/37-111/0		Cięgło pionowe prawe	1	-	
26	0050/02-098/1	25	Cięgło z kółkiem zębatym	1	-	
27	0054/65-011/3	25	Zaślepka A-45 BN-74/3611-01	1	-	
28	0042/37-004/0	25	Korbka cięgła pionowego	1	-	
29	0054/31-012/5	25	Łożysko 51105 PN-73/M-86260	1	-	
30	0054/24-040/4	25	Nit 4x26 PN-70/M-82954	1	-	
31	0050/02-097/0	25	Kółko zębate cięgła pionowego	1	-	
32	0054/66-032/7	25	Sworzeń 16x80/75-45 PN-63/M-83002	1	-	
33	0042/37-137/0	25	Cięgło prawe - część dolna	1	-	
34	0054/63-020/1	25	Smarownicza St M6x1 PN-76/M-86002	2	-	
35	0050/02-088/1	25	Korpus przekładni cięgła	1	-	
36	0042/37-045/1		Dźwignia centralna dla narzędzi według PN	1	-	H
36	0042/37-047/1		Dźwignia centralna dla narzędzi według DIN	1	-	A,B
37	0046/65-034/0	36	Sworzeń kompletny II	1	-	
38	0042/37-050/0	36	Główka dźwigni centralnej przednia	1	-	
39		38,45	Kulka przegubu 25,7	2	-	
39		45	Kula przegubu 19,3	1	-	B
40		38	Główka dźwigni centralnej przednia	1	-	
41	0042/37-006/1	36	Łącznik centralny	1	-	
42	0050/02-122/0	36	Pierścień	1	-	B
43	0042/37-032/0	36	Zatyczka kompletna	1	-	B
44	0042/37-115/0	36	Przeciwnakrętka dźwigni centralnej	1	-	
45	0042/37-048/0	36	Główka dźwigni centralnej tylna dla narzędzi według PN	1	-	H
45	0042/37-051/0	36	Główka dźwigni centralnej tylna dla narzędzi według DIN	1	-	B
46		45	Główka dźwigni centralnej tylna dla narzędzi według PN i DIN	1	-	
47	0042/65-027/0	36	Sworzeń kompletny I	1	-	H

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.374.000

T-60

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
48	0050/02-178/0	36	Sworzeń łącznika górnego dla narzędzi według DIN	1	-	B
49	0050/02-169/2		Belka zaczepu do narzędzi według PN	1	-	A
49	0050/02-171/1		Belka zaczepu dla narzędzi według DIN	1	-	A
50	0042/37-165/0		Końcówka dźwigni dolnej kompletna	2	-	G
51	0050/02-183/0	50	Końcówka dźwigni dolnej	2	-	
52	0042/37-142/0		Dźwignia dolna prawa dla narzędzi według PN	1	-	H
52	0042/37-144/0		Dźwignia dolna prawa dla narzędzi według DIN	1	-	A,B
53		52	Dźwignia dolna prawa	1	-	
54	0050/02-010/2		Blacha wspornika	4	-	
55	0042/37-033/1		Łańcuch boczny /kompletny/	2	-	
56	0042/37-406/0	55	Główka przednia z ogniwami	2	-	
57	0050/02-121/0	55	Ucho	2	-	
58	0050/02-124/0	55	Sworzeń	4	-	
59	0050/02-093/0	55	Nakrętka napinająca	2	-	
60	0042/37-407/0	55	Główka tylna z uchem	2	-	
61	0054/23-131/9	60	Nakrętka M14-5-B PN-75/M-82144	2	-	
Uwagi: A - na specjalne zękanie B - dla narzędzi według DIN C - części alternatywne D - do zespołu poz.52 wchodzi poz.2 - 2 szt do zespołu poz.1 wchodzi poz.2 - 2 szt E - do zespołu poz.15 wchodzi poz.11 - 2 szt do zespołu poz.25 wchodzi poz.11 - 1 szt F - do zespołu poz.25 wchodzi poz.23 - 2 szt do zespołu poz.55 wchodzi poz.23 - 2 szt G - obowiązuje tylko na części zamienne H - dla narzędzi według PN						




0042.372.000

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ
AUTOMATYCZNĄ - KORPUS PODNOŚNIKA

T-61

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/16-192/0		Uszczelka filtru	-	1	
2	0050/16-200/0		Korpus podnośnika	-	1	
3	0054/51-030/9		Pierścień uszczelniający 15,3x2,4 PN-60/M-86961	-	2	
4	0050/16-421/0		Podkładka dwuotworowa	-	1	
5	0050/16-184/0		Tulejka dystansowa rozdzielacza	-	2	
6	0054/51-033/3		Pierścień uszczelniający 19,3x2,4 PN-60/M-86961	-	2	
7	0050/58-153/0		Złączka	-	2	
8	0054/51-033/6		Pierścień uszczelniający 7,3x2,4 PN-60/M-86961	-	2	
9	0054/61-210/6		Podkładka odginana dwużapkowa 8,4 PN-82/M-82022	-	2	
10	0054/21-215/3		Śruba M8x40-5.6-II PN-74/M-82101	-	2	
11	0054/61-240/6		Uszczelka 18 PN-64/M-73153	-	2	
12	0050/02-054/0		Korek gumowy	-	1	
13	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	-	4	
14	0054/21-061/3		Śruba M12x35-5.6-II PN-74/M-82105	-	4	
15	0050/16-239/0		Pierścień oporowy prawy	-	1	
16	0054/51-032/3		Pierścień uszczelniający 49,2x5,7 PN-60/M-86961	-	1	
17	0050/16-237/0		Tulejka korpusu prawa	-	1	
18	0050/16-236/0		Tulejka korpusu lewa	-	1	
19	0054/51-031/6		Pierścień uszczelniający 59,2x5,7 PN-60/M-86961	-	1	
20	0050/16-238/0		Pierścień oporowy lewy	-	1	
21	0050/78-416/0		Korek spustowy M30x1,5	-	1	
22	0054/61-254/0		Podkładka uszczelniająca 30x36 ZN-76/MPC/06-03126.3	-	1	



0042.372.000

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ
AUTOMATYCZNĄ – CYLINDER, TŁOK, DŹWIGNIE

T-62

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podze- społu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/72-468/0		Łącznik 13	-	2	
2	0054/61-240/6		Uszczelka 18 PN-64/M-73153	-	5	
3	0042/37-219/0		Przewód rozdzielacz-cylinder	-	1	
4		31	Korpus zaworu kompletny	-	1	
5	0050/54-847/0	31	Tłoczek	-	1	
6	0050/54-848/0	31	Sprężyna	-	1	
7	0050/54-849/0	31	Śruba	-	1	
8		32	Cylinder	-	1	
9	0050/16-179/0	32	Czop cylindra	-	1	
10	0054/27-084/3	32	Kołek walcowy 2n6x20 PN-66/M-85021	-	1	
11	0042/37-221/0		Łącznik pozycyjny kompletny	-	1	
12	0050/16-207/0		Wkręt	-	1	
13	0054/51-032/4		Pierścień uszczelniający 16,3x2,4 PN-60/M-86961	-	4	
14	0054/21-153/2		Śruba M16x90-5.6-II PN-74/M-82101	-	2	
15	0050/02-009/1		Korba prawa	-	2	
16	0054/61-121/3		Podkładka sprężysta Z 16,3 Fe/Fg PN-77/M-82008	-	2	
17	0054/23-134/1		Nakrętka M16-5-II fosf. PN-75/M-82144	-	2	
18	0054/21-110/6		Śruba dociskowa M10x20-5.6 PN-62/M-82303	-	1	
19	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	-	1	
20	0050/16-205/0		Dźwignia główna	-	1	
21	0050/02-059/1		Odbój	-	1	
22	0050/16-252/0		Wał	-	1	
23	0054/66-022/2		Śworek 10x70/62 PN-63/M-83002	-	1	
24	0054/28-010/6		Zawleczka S-2,5x20 PN-76/M-82001	-	1	
25	0054/28-012/7		Zawleczka S-6,3x63 PN-76/M-82001	-	1	
26	0050/58-029/0		Gniazdo	-	1	
27	0050/02-032/0		Tłoczysko	-	1	
28	0050/16-246/0		Tłok	-	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988


0042,372.000

T-62

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
29	0050/02-030/0		Pierścień tłokowy	-	1	
30	0054/51-061/0		Pierścień uszczelniający UG 56x7 PN-72/M-73095	-	2	
31	0042/37-226/0		Zawór bezpieczeństwa cylindra	-	1	
32	0042/37-207/0		Cylinder kompletny	-	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988

T-62



0042.372.000 PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ
AUTOMATYCZNA – CIĘGŁA, DŹWIGNIE, ŁĄCZNIKI

T-63

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/61-010/8		Podkładka okrągła 10,5 PN-78/M-82006	-	2	
2	0042/37-208/0		Dźwignia zmiany zakresu kompletna	-	1	
3	0050/16-187/0		Dźwignia impulsów	-	1	
4	0050/16-188/0		Sworzeń ścięty	-	1	
5	0054/28-010/6		Zawlecza 8-2,5x20 PN-76/M-82001	-	2	
6	0050/16-189/0		Sworzeń kołnierkowy	-	3	
7	0050/16-180/0		Tulejka odległościowa	-	1	
8	0042/37-206/0		Płytki równoległoboku kompletna	-	1	
9	0050/16-241/0		Dźwignia widlasta	-	1	
10	0054/61-210/9		Podkładka odginana 10,5 PN-59/M-82022	-	2	
11	0050/16-242/0		Śruba pasowana	-	1	
12	0054/51-033/0		Pierścień uszczelniający 11,3x2,4 PN-60/M-86961	-	2	
13	0050/16-423/0		Śruba	-	1	
14	0054/62-070/2		Pierścień zabezpieczający - -zaciśkowy 6 ZN-64/MPC/06-03129.02	-	20	
15	0050/16-195/0		Sworzeń II	-	4	
16	0042/37-209/0		Łącznik wyboru regulacji kompletny	-	1	
17	0050/16-190/0		Cięgło zmiany regulacji	-	1	
18	0050/16-176/1		Ślizgacz kątowy	-	1	
19	0050/16-175/0		Ślizgacz płaski	-	1	
20	0050/16-197/0		Rolka wyboru regulacji	-	1	
21	0054/21-075/3		Śruba M6x10-5.6-I PN-74/M-82105	-	1	
22	0054/61-120/7		Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg PN-77/M-82008	-	1	
23	0050/16-275/0		Stopka ustalająca	-	1	
24	0050/16-206/0		Sworzeń IV	-	2	
25	0050/16-203/0		Łącznik siłowy	-	1	
26	0050/16-201/0		Sworzeń III	-	1	
27	0054/28-011/4		Zawlecza 8-3,2x25 PN-76/M-82001	-	1	


0042.372.000

T-63

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
28	0054/51-032/1		Pierścień uszczelniający 13,3x2,4 PN-60/M-86961	-	1	
29	0042/37-224/0		Dźwignia siłowa kompletna	-	1	
30	0054/61-152/0		Podkładka 16 PN-67/M-82005	-	1	
31	0050/58-235/0		Sprężyna	-	1	
32	0050/16-194/0		Sworzeń I	-	1	
33	0050/16-171/0		Cięgno ogranicznika	-	1	
34	0050/16-193/0		Dźwignia pozycyjna	-	1	
35	0050/16-185/0		Pierścień zabezpieczający 8	-	4	
36	0050/16-177/0		Wahacz	-	2	
37	0050/16-174/0		Cięgno siłowe	-	1	
38	0050/16-186/0		Tulejka dystansowa	-	1	
39	0042/37-205/0		Ogranicznik podniesienia	-	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988

T-63



0042.372.000

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ
AUTOMATYCZNĄ – DŹWIGNIE STERUJĄCE

T-64

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/62-070/2		Pierścień zabezpieczający - - zaciśkowy 6 ZN-64/MPC/06-03129.02	-	1	
2	0042/37-239/0		Wałek z korbką	-	1	
3	0042/37-237/0		Tuleja dźwigni wyboru regulacji	-	1	
4	0054/23-150/5		Nakrętka M8-04-II PN-74/M-82153	-	6	
5	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-65/M-82029	-	3	
6	0050/16-400/0		Korpus dźwigni sterujących	-	1	
7	0054/26-031/7		Wpust pryzmatyczny A 3x3x8 PN-70/M-85005	-	2	
8	0054/51-032/6		Pierścień uszczelniający 26,2x3 PN-60/M-86961	-	1	
9		18	Tarcza dźwigni nastawczej	-	1	
10	0054/21-212/5		Śruba M6x30-5.8-II PN-74/M-82101	-	2	
11	0054/61-120/7		Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg PN-65/M-82029	-	5	
12	0042/37-229/0		Dźwignia nastawcza	-	1	
13	0050/16-388/0		Podkładka cierna	-	6	
14	0050/16-389/0		Sprężyna dociskająca	-	3	
15	0050/16-379/0	18	Śruba zaciśkowa	-	1	
16	0054/24-022/1	18,30	Nit 2x6 AL PN-70/M-82952	-	11	A,8
17	0050/16-381/0	18	Tabliczka dźwigni nastawczej	-	1	
17	0050/16-410/0	18	Tabliczka dźwigni nastawczej /wersja francuska/	-	1	
17	0050/16-411/0	18	Tabliczka dźwigni nastawczej /wersja niemiecka/	-	1	
17	0050/16-412/0	18	Tabliczka dźwigni nastawczej /wersja rosyjska/	-	1	
17	0050/16-413/0	18	Tabliczka dźwigni nastawczej /wersja angielska/	-	1	
17	0050/16-414/0	18	Tabliczka dźwigni nastawczej /wersja hiszpańska/	-	1	
17	0050/16-675/0	18	Tabliczka dźwigni nastawczej /wersja serbsko-chorwacka/	-	1	
18	0042/37-232/0		Tarcza dźwigni nastawczej kompletna	-	1	C

URSUS C-330M, C-335M 1988

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
19	0054/27-019/9		Kołek walcowy 3n6x20 PN-66/M-85021	-	1	
20	0042/37-231/0		Dźwignia sterowania obwodów	-	1	
21	0054/23-150/2		Nakrętka M5-04-II-fosforowana PN-73/M-82153	-	2	
22	0054/61-120/6		Podkładka sprężysta Z 5,1 Fe/Fg PN-65/M-82029	-	2	
23	0054/51-032/4		Pierścień uszczelniający 16,3x2,4 PN-60/M-86961	-	1	
24	0050/16-380/0	18	Nakrętka zderzaka	-	1	
25	0054/21-218/8		Śruba M8x60-5.6-II PN-74/M-82101	-	3	
26	0050/16-406/0		Śruba hamulca	-	3	
27	0050/16-382/0		Tarcza	-	1	
28	0050/16-384/0	30	Tabliczka dźwigni wyboru regulacji	-	1	
28	0050/16-415/0	30	Tabliczka dźwigni wyboru regulacji /wersja francuska/	-	1	
28	0050/16-416/0	30	Tabliczka dźwigni wyboru regulacji /wersja niemiecka/	-	1	
28	0050/16-417/0	30	Tabliczka dźwigni wyboru regulacji /wersja rosyjska/	-	1	
28	0050/16-418/0	30	Tabliczka dźwigni wyboru regulacji /wersja angielska/	-	1	
28	0050/16-419/0	30	Tabliczka dźwigni wyboru regulacji /wersja hiszpańska/	-	1	
28	0050/16-676/0	30	Tabliczka dźwigni wyboru regulacji /wersja serbsko-chorwacka/	-	1	
29		30	Tarcza dźwigni wyboru regulacji	-	1	
30	0042/37-243/0		Tarcza dźwigni wyboru regulacji			D
31	0054/21-079/6		Śruba M5x10-5.8-I PN-74/M-82105	-	2	
32	0042/37-230/0		Dźwignia wyboru regulacji	-	1	
33	0042/37-236/0		Tuleja dźwigni nastawczej	-	1	
34	0050/16-390/0		Pierścień uszczelniający	-	1	
35	0050/16-401/0		Uszczelka	-	1	
36	0050/16-311/1		Tabliczka wytwórcy	-	1	
37	0054/21-054/9		Śruba M6x14-5.6-II PN-74/M-82105	-	3	


0042.372.000

T-64

Nr poz.	Cznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
	Uwagi:	A - do zespołu poz.18 wchodzi poz.16 - 3 szt B - do zespołu poz.30 wchodzi poz.16 - 4 szt C - wersja językowa tabliczki poz.17 według zamówienia D - wersja językowa tabliczki poz.28 według zamówienia				


URSUS C-330M, C-335M 1988

T-64



0042.372.000 **PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ**
AUTOMATYCZNA - FILTR I POMPA HYDRAULICZNA PZ18 AT T-65

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/21-210/3		Śruba M8x30-5.6-II PN-74/M-82101	-	2	
2	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	-	7	
3	0042/37-203/0		Filtr kompletny	-	1	
4	0054/21-216/5		Śruba M8x50-5.6-II PN-74/M-82101	-	1	
5	0050/72-468/0		Łącznik 13	-	3	
6	0054/61-240/6		Uszczelka 18 PN-64/M-73153	-	6	
7	0042/37-218/0		Przewód filtr-rozdzielacz	-	1	
8	0042/37-217/0		Przewód pompa-filtr	-	1	
9	0054/27-016/4		Kołek walcowy 6n6x14 PN-66/M-85021	-	2	
10	0054/21-064/4		Śruba M8x28-5.6-II PN-74/M-82105	-	4	
11	0042/37-129/2		Hydrauliczna pompa zębata	-	1	
12	0042/37-156/2	11	Hydrauliczna pompa zębata PZ-18AT	-	1	
13	0050/02-053/0	11	Koło zębate napędu pompy hydraulicznej	-	1	
14	0050/02-111/0	11	Podkładka zabezpieczająca	-	1	
15	0054/23-151/1	11	Nakrętka M12-04-II fosforowana PN-74/M-82153	-	1	



0042.372.000

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ
AUTOMATYCZNĄ – FILTR

T-66

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/61-030/5	17	Podkładka sprężysta 5,1 PN-77/M-82008	-	6	A
2			Wkręt M5x10-5.8-I PN-74/M-82231	-	2	
3		17	Szkielet filtru	-	1	
4		17	Trzpień obrotowy	-	1	
5	FPW 11-106	17	Wkładka oporowa	-	1	
6	FPW 11-113	17	Płytko filtrująca	-	291	
7	FPW 11-110	17	Płytko dystansowa	-	290	
8	FPW 11-111	17	Płytko oczyszczacza	-	290	
9	FPW 11-112	17	Podkładka	-	1	
10	FPW 11-107	17	Wkładka dociskowa	-	1	
11	FPW 11-108	17	Płytko zamykająca	-	1	
12	0054/23-130/6	17	Nakrętka M6-5-II PN-75/M-82144	-	4	
13	FPW 11-109	17	Pierścień dociskowy	-	1	
14		17	Podkładka okrągła 6,5 PN-67/M-82006	-	1	
15	0054/61-030/7	17	Podkładka sprężysta 6,1 PN-77/M-82008	-	1	
16	0054/23-130/8	17	Nakrętka M6-5-II PN-75/M-82144	-	1	
17	0042/37-245/0		Zespół filtrujący	-	1	
18	FPW 11-115		Pierścień uszczelniający Ø70,5x2	-	1	
19	0050/16-166/0		Osadnik	-	1	
20			Tabliczka 30x14 ZN-66/MPC/06-29003	-	1	
21	0054/24-023/5		Nit 2x4 AL PN-70/M-82952	-	2	
22	FPW 11-114		Pierścień uszczelniający Ø9x2	-	1	
23	FPW 11-117		Podkładka	-	1	
24	FPW 11-116		Wkrętka	-	1	
25	FPW 11-118		Pierścień uszczelniający Ø16x1,8	-	1	
26	0054/27-010/5		Kołek walcowy 3n6x16 PN-66/M-85021	-	1	
27	0050/16-420/0		Pokrętło	-	1	
28			Korek M12x1,5A PN-66/M-73124	-	1	


URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.372.000

T-66

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
29	0054/51-030/4		Pierścień uszczelniający 9,3x2,4 PN-60/M-86961	-	1	
30	0050/16-165/0		Pokrywa filtra	-	1	
31			Wkręt dociskowy M5x8-5.8 PN-62/M-82273	-	1	
Uwaga: A - do zespołu poz.17 wchodzi poz.1 - 4 szt						

URSUS C-330M, C-335M 1988



T-66

0042.372.000

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY Z REGULACJĄ
AUTOMATYCZNĄ - ROZDZIELACZ - REGULATOR

T-67


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/37-204/0	35	Korek kompletny	-	1	
2	0050/16-157/0	35	Sprężyna I	-	1	
3	0050/16-159/0	35	Pierścień zabezpieczający	-	1	
4	0042/37-202/1	35	Korpus rozdzielacza kompletny	-	1	
5		4	Korpus rozdzielacza	-	1	
6		4	Zaślepka 8	-	4	
7		4	Zaślepka 10,5	-	3	
8		4	Tuleja suwaka	-	1	
9		4	Suwak	-	1	
10	0054/62-040/2	35	Pierścień osadczy sprężynujący Z 14 PN-63/M-85111	-	1	
11	0054/51-050/8	35	Pierścień uszczelniający 20x2 PN-64/M-73093	-	3	
12	0054/51-033/0	35	Pierścień uszczelniający 11,3x2,4 PN-60/M-86961	-	1	
13	0050/01-480/0	35	Gniazdo kulki	-	1	
14	0054/36-011/6	35	Kulka 10,000-40 PN-83/M-86452	-	2	
15	0054/51-054/9	35	Pierścień uszczelniający 16x2 PN-64/M-73093	-	3	
16	0050/16-163/0	35	Gniazdo	-	1	
17	0050/01-486/1	35	Gniazdo	-	1	
18	0060/16-402/1	35	Wkładka	-	1	
19	0050/16-164/0	35	Sprężyna zaworu zwrotnego	-	1	
20	0054/51-050/6	35	Pierścień uszczelniający 18x2 PN-64/M-73093	-	1	
21	0050/02-924/0	35	Sprężyna zaworu blokującego	-	1	
22	0054/22-061/9	35	Wkręt M8x16-6.9-I PN-74/M-82209	-	5	
23	0050/16-151/0	35	Pokrywa	-	1	
24	0050/16-168/0	35	Dźwignia	-	1	
25	0054/62-070/2	35	Pierścień zabezpieczający zaciskowy 6 ZN-64/MPC/06-03129.02	-	1	
26	0050/16-162/0	35	Korbka wałka sterującego	-	1	
27	0054/27-018/2	35	Kołek walcowy 3n6x16 PN-66/M-85021	-	1	
28	0050/16-256/1	35	Wałek sterujący	-	1	

0042.372.000

T-67

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
29	0054/36-011/7	35	Kulka 8,500-40 PN-83/M-86452	-	1	
30	0050/02-151/0	35	Gniazdo kulki	-	1	
31	0050/02-144/0	35	Sprężyna D=15	-	1	
32	0050/02-109/0	35	Podkładka regulacyjna	-	3	
33	0060/16-156/0	35	Korek	-	1	
34	0050/16-158/0	35	Sprężyna II	-	1	
35	0042/37-201/0		Rozdzielacz-regulator	-	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988




Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/57-007/0		Korba dźwigni dolnej	-	2	
2	0054/21-214/9		Śruba M12x75-8.8-B PN-74/M-82101	-	2	
3	0054/21-214/2		Śruba M10x55-8.8-B PN-74/M-82101	-	6	
4	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 PN-77/M-82008	-	6	
5	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 PN-77/M-82008	-	2	
6	0054/23-131/3		Nakrętka M12-5-B PN-75/M-82144	-	2	
7	0050/16-285/0		Pokrywa łożyska	-	2	
8	0054/51-011/1		Pierścień uszczelniający A40x52x7 PN-72/M-86964	-	2	
9	0054/62-041/8		Pierścień osadczy sprężynujący Z 40 PN-81/M-85111	-	1	
10	0050/16-279/0		Uszczelka typu "Oring"	-	2	
11	0054/31-010/9		Łożysko kulkowe zwykłe 6208 PN-79/M-86100	-	2	
12	0050/16-270/0		Obudowa łożyska	-	2	
13	0050/02-074/0		Pierścień uszczelniający	-	2	
14	0050/16-291/0		Pierścień ustalający	-	1	
15	0042/57-008/0		Ramię wału kompletne	-	1	
16	0050/16-288/0		Wał dźwigni dolnych	-	1	
17	0050/16-263/0		Sworzeń ścięty	-	1	
18	0050/16-262/0		Dźwignia impulsów	-	1	
19	0054/61-011/2		Podkładka 13 PN-76/M-82006	-	1	
20	0054/26-031/8		Wpust pryzmatyczny A 10x8x32 PN-70/M-85005	-	1	
21	0054/28-012/0		Zawlecza S-Zn 4x25 PN-76/M-82001	-	3	
22	0050/16-273/0		Sworzeń siłowy prawy	-	1	
23	0054/51-032/1		Pierścień uszczelniający 13,3x2,4 PN-60/M-86961	-	1	
24	0054/21-075/3		Śruba M6x10-5.6-A PN-74/M-82105	-	2	
25	0054/61-120/7		Podkładka sprężysta Z 6,1 PN-77/M-82008	-	2	
26	0050/16-275/0		Stopka ustalająca	-	2	

0042.570.000

T-68

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
27	0054/23-131/0	31	Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	-	1	
28	0050/16-264/0		Śruba kulista	-	1	
29	0050/16-280/1		Śruba zespołu pomiarowego	-	1	
30	0054/61-011/8		Podkładka 21 PN-78/M-82006	-	1	
31	0042/57-005/0		Ucho krótkie	-	1	
32	0050/16-281/0		Tulejka ucha	-	1	
33	0050/16-267/1		Sprężyna	-	1	
34	0054/51-031/9		Pierścień uszczelniający 20,3x2,4 PN-60/M-86961	-	1	
35	0050/16-274/1		Sworzeń lewy	-	1	
36	0054/28-012/1		Zawlecza S-Zn 4x32 PN-76/M-82001	-	1	
37	0050/16-295/0		Sprężyna II	-	1	
38	0050/16-277/0		Podkładka sprężyny	-	0 ÷ 6	
39	0050/18-044/0		Podkładka	-	0 ÷ 2	
40	0050/16-266/1		Ucho II	-	1	
41	0054/61-011/5		Podkładka 17 PN-78/M-82006	-	2	
42	0054/28-013/5		Zawlecza S-Fg 4x56 PN-76/M-82001	-	1	
43	0050/16-276/0		Sworzeń siłowy	-	1	
44	0054/21-211/6		Śruba M16x70-5.6-B PN-74/M-82101	-	1	
45	0054/61-211/4		Podkładka zaginana 17 PN-82/M-82022	-	1	
46	0050/16-289/0		Ramię siłowe	-	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988



0042.582.000

TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)

T-69

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/61-152/3		Podkładka 21 PN-78/M-82005	-	2	
2	0054/66-039/1		Sworzeń 20x60/50-5.8 PN-63/M-83002	-	2	
3	0054/28-030/4	4, 14, 27	Zawleciska A-71 Fe/Zn9cC BN-81/1902-04	-	9	A, B, C
4	0042/58-209/0		Cięgło pionowe lewe	-	1	
5	0042/58-213/2	4	Cięgło pionowe lewe - część dolna	-	1	
6	0050/16-325/0	4	Sworzeń 12x50	-	1	
7	0054/61-011/2	4	Podkładka K 13 Fe/Zn9cC PN-78/M-82006	-	1	
8	0050/02-149/2	4	Tuleja cięgła lewego	-	1	
9	0050/02-148/0	4	Przegub cięgła	-	1	
10	0054/66-018/7	4	Sworzeń 16x60/48-45 PN-63/M-83001	-	1	
11	0054/28-012/1	4, 14	Zawleciska S-Zn 4x32 PN-76/M-82001	-	5	B
12	0042/37-408/0	4, 14	Widelki górne cięgła kompletne	-	2	
13	0054/66-013/9	4, 14	Sworzeń 20x60/45-45 PN-63/M-83001	-	2	
14	0042/58-210/0		Cięgło pionowe prawe	-	1	
15	0054/65-011/3	14	Zaślepka A 45 BN-76/3611-01	-	1	
16	0050/02-098/0	14	Cięgło z kółkiem zębatym	-	1	
17	0054/24-040/4	14	Nit 4x26 PN-76/M-82954	-	1	
18	0050/02-097/0	14	Kółko zębate cięgła pionowego	-	1	
19	0054/31-012/5	14	Łożyisko 51105 PN-73/M-86260	-	1	
20	0050/02-088/1	14	Korpus przekładni cięgła	-	1	
21	0042/37-004/0	14	Korbka cięgła pionowego	-	1	
22	0054/63-020/1	14	Smarownicza St M6x1 PN-76/M-86002	-	2	
23	0054/66-032/7	14	Sworzeń 16x80/75-45 PN-63/M-83002	-	1	
24	0042/58-214/0	14	Cięgło prawe - część dolna	-	1	
25	0054/28-043/4		Przetyczka A 11x50 Fe/Zn12cC BN-81/1902-31	-	2	
26	0050/02-010/4		Blacha wspornika	-	4	
27	0042/58-201/2		Łańcuch krzyżowy	-	2	
28	0050/02-121/0	27	Ucho	-	2	

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.582.000

T-69

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
29	0042/58-226/0	27	Główka przednia z ogniwami	-	2	
29	0042/58-215/1		Łańcuch - część przednia	-	2	G
30	0050/02-093/0	27	Nakrętka napinająca	-	2	
31	0042/37-407/0	27	Główka tylna z uchem	-	2	
32	0054/23-131/9	31	Nakrętka M14-5-B PN-75/M-82144	-	2	
33	0050/02-124/0		Sworzeń 14x45/39	-	4	
34	0042/58-202/0		Dźwignia dolna dla narzędzi według PN /ISO kategoria II/	-	2	H
34	0042/58-204/0		Dźwignia dolna dla narzędzi według DIN /ISO kategoria I/	-	2	E,F
35		34,37	Kula przegubu 28,7	-	6	D
35		34	Przegub ciągleł dolnych	-	2	E
36		34	Dźwignia dolna	-	2	
37	0042/37-165/0		Końcówka dźwigni dolnej kompletna	-	2	G
38	0050/02-183/0	37	Końcówka dźwigni dolnej	-	2	
39	0050/02-169/2		Belka zaczepu do narzędzi według PN	-	1	F
39	0050/02-171/1		Belka zaczepu do narzędzi według DIN	-	1	F
40	0042/37-045/1		Dźwignia centralna dla narzędzi według PN /ISO kategoria II	-	1	H
40	0042/37-047/1		Dźwignia centralna dla narzędzi według DIN /ISO kategoria I/	-	1	E,F
41	0042/37-048/0	40	Główka dźwigni centralnej tylna dla narzędzi według PN	-	1	H
41	0042/37-051/0	40	Główka dźwigni centralnej tylna dla narzędzi według DIN	-	1	E
42		41,50	Kula przegubu 25,7	-	2	
42		41	Przegub łącznika górnego dla narzędzi według DIN	-	1	E
43		41	Główka dźwigni centralnej tylna dla narzędzi według PN i DIN	-	1	
44	0050/02-178/0	40	Sworzeń łącznika górnego dla narzędzi według DIN	-	1	E
45	0042/65-027/0	40	Sworzeń kompletny I	-	1	H
46	0042/37-115/0	40	Przeciwnakrętka dźwigni centralnej	-	1	


URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.582.000

T-69

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
47	0042/37-032/0	40	Zatyczka kompletna	-	1	E
48	0050/02-122/0	40	Pierścień	-	1	E
49	0042/37-006/1	40	Łącznik centralny	-	1	
50	0042/37-050/0	40	Główka dźwigni centralnej przednia	-	1	
51		50	Główka dźwigni centralnej	-	1	
52	0046/65-034/0	40	Sworzeń kompletny II	-	1	
Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> A - do zespołu poz.4 wchodzi poz.3 - 2 szt B - do zespołu poz.14 wchodzi poz.3 - 1 szt do zespołu poz.14 wchodzi poz.11 - 2 szt C - do zespołu poz.27 wchodzi poz.3 - 2 szt D - do zespołu poz.37 wchodzi poz.35 - 1 szt E - dla narzędzi według DIN /ISO kategoria I/ F - na specjalne żądanie G - na części zamienne H - dla narzędzi według PN /ISO kategoria II/ 						

T-69



0042.600.000

INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ

T-70

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/16-306/3		Wspornik	1	-	
2	0054/61-120/7		Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg PN-77/M-82008	1	-	
3	0054/23-130/8		Nakrętka M6-5-B PN-75/M-82144	1	-	
4	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	3	-	
5	0054/21-065/6		Śruba M12x20-5.6-B PN-74/M-82105	3	-	
6	0042/37-164/0		Przewód elastyczny	2	-	
7	0042/37-161/1		Przewód 2	2	-	
8	0050/16-304/0		Podkładka gumowa	1	-	
9	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	1	-	
10	0054/61-252/0		Pierścień uszczelniający 18x22 ZN-77/MPM/06-03126.5	12	-	
11	0050/72-468/0		Łącznik 13	4	-	
12	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	1	-	
13	0050/16-305/0		Nakładka mocująca	1	-	
14	0054/21-210/4		Śruba M8x35-5.6-B PN-74/M-82101	1	-	
15	0042/37-162/0		Przewód 3	1	-	
16	0042/37-163/0		Przewód 4	1	-	
17	0050/16-307/2		Łapa wspornika	1	-	
18	0054/21-063/8		Śruba M6x16-5.6-B PN-74/M-82105	1	-	
19	0042/54-000/0		Rozdzielacz cylindrów zewnętrznych jednoosekowy	1	-	
20	0042/55-002/0		Przewód II	1	-	
21	0042/55-001/0		Przewód I	1	-	
22	0050/59-022/0		Podkładka	2	-	
23	0050/64-001/1		Tablica przewodów	1	-	
24	0050/49-002/1		Zawór gniazdo ZSR6-160-13/100	2	-	
25	0050/49-005/0		Pokrywa ZSR5-160-13/002	2	-	
26	0050/16-405/0		Podkładka gumowa	2	-	
27	0054/61-151/9		Podkładka 13 Fe/Fg PN-78/M-82005	2	-	


URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.600.000

T-70

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
28	0054/23-060/8		Nakrętka M12-06-B PN-74/M-82153	2	-	
29	0050/16-404/0		Podkładka gumowa	1	-	
30	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg PN-71/M-82008	3	-	
31	0054/21-212/8		Śruba M10x35-5.6-B PN-74/M-82101	2	-	
32	0054/21-212/9		Śruba M10x40-5.6-B PN-74/M-82101	1	-	

URSUS C-330M, C-335M 1988




0042.590.000

INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ
PRZEWODY: PODNOŚNIK - ROZDZIELACZ (na żądanie)

T-71

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/16-305/0		Nakładka mocująca	-	2	
2	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn15cC PN-77/M-82008	-	2	
3	0054/21-020/9		Śruba M8x30-5.6-A PN-74/M-82101	-	1	
4	0042/37-164/0		Przewód elastyczny	-	2	
5	0042/59-004/1		Przewód zlewowy II	-	1	
6	0050/16-304/0		Podkładka gumowa	-	2	
7	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	-	1	
8	0054/61-252/0		Pierścień uszczelniający 18x22 Z N-76/MPM/06-03126.3	-	8	
9	0050/72-468/0		Łącznik 13	-	4	
10	0042/59-002/1		Przewód ciśnieniowy II	-	1	
11	0054/21-210/4		Śruba M8x35-5.6-B PN-74/M-82101	-	1	
12	0042/59-005/0		Przewód zamykający	-	1	A
13	0042/59-001/0		Przewód ciśnieniowy I	-	1	
14	0042/59-003/0		Przewód zlewowy I	-	1	
	Uwaga:	A - występuje w kompletacji bez hydrauliki zewnętrznej				



0042.55Q.000


INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ
PRZEWODY I SZYBKOSŁĄCZA (na żądanie)

T-72

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/21-212/9		Śruba M10x40-5.6-B PN-74/M-82101	-	1	
2	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	-	3	
3	0050/16-404/0		Podkładka gumowa	-	1	
4	0054/61-252/0		Pierścień uszczelniający 18x22 ZN-79/MPM/06-03126.3	-	4	
5	0050/72-468/0		Łącznik 13	-	2	
6	0042/55-001/0		Przewód I	-	1	
7	0050/59-022/0		Podkładka	-	2	
8	0050/64-001/1		Tablica przewodów	-	1	
9	0050/49-002/1		Zawór gniazdo ZSR6-160-13/100	-	2	
10	0050/49-005/0		Pokrywa ZSR5-160-13/002	-	2	
11	0054/21-065/6		Śruba M12x20-5.6-B PN-74/M-82105	-	2	
12	0050/16-405/0		Podkładka gumowa	-	2	
13	0054/61-151/9		Podkładka 13 Fe/Fc PN-78/M-82005	-	2	
14	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	-	2	
15	0054/23-060/8		Nakrętka M12-06-B PN-74/M-82153	-	2	
16	0042/55-002/0		Przewód II	-	1	
17	0054/21-212/8		Śruba M10x35-5.6-B PN-74/M-82101	-	2	

URSUS C-330M, C-335M 1988

T-72



0042.540.000

INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ
ROZDZIELACZ JEDNOSEKCYJNY

T-73


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/22-181/2	25	Wkręt M6x16-5.8-B PN-95/M-82215	13	13	A
2	0054/61-120/7	25	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg PN-77/M-82008	13	13	B
3	0050/01-083/0	25	Korpus dźwigni	1	1	
4	0054/51-032/0	25	Pierścień uszczelniający 25,2x3 PN-60/M-86961	1	1	
5	0042/54-004/0	25	Dźwignia rozdzielacza	1	1	
6	0050/16-099/0	25	Podkładka regulacyjna	1 + 4	1 + 4	
7	0050/01-489/0	25	Płytki	1	1	
8	0050/16-028/0	25	Uszczelka kuli	1	1	
9	0054/69-020/5	25	Gałka B 32 PN-63/M-56170	1	1	
10	0054/51-051/5	25	Pierścień uszczelniający 32x2 PN-64/M-73093	1	1	
11	0050/02-947/1	25	Tłok rozdzielacza	1	1	C
12	0042/54-005/0	25	Korpus rozdzielacza	1	1	C
13	0054/21-210/6		Śruba M8x65-5.6-B PN-74/M-82101	3	3	
14	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	3	3	
15	0054/51-052/4	25	Pierścień uszczelniający 42x2 PN-64/M-73093	1	1	
16	0050/01-084/0	25	Korpus tylny	1	1	
17	0050/01-093/0	25	Sprężyna zatrzaskowa II	1	1	
18	0050/01-088/0	25	Korpus zatrzasków	1	1	
19	0050/16-403/0	25	Sprężyna zatrzaskowa I	1	1	
20	0050/01-086/0	25	Tuleja oporowa	1	1	
21	0050/01-091/0	25	Sprężyna dociskająca	1	1	
22	0050/01-085/0	25	Ogranicznik sprężyny	1	1	
23	0050/01-090/0	25	Podkładka zabezpieczająca	1	1	
24	0050/01-089/0	25	Śruba regulacyjna	1	1	
25	0042/54-003/0		Sekcja rozdzielacza	1	1	
26	0042/54-002/0		Korpus zaworu sterującego	1	1	
27	0050/16-532/0		Tabliczka rozdzielacza	1	1	
27	0050/02-192/0		Tabliczka rozdzielacza /wersja angielska/	-	1	D
27	0050/02-193/0		Tabliczka rozdzielacza /wersja francuska/	-	1	D

0042.540.000

T-73

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
27	0050/02-194/0		Tabliczka rozdzielacza /wersja serbsko-chorwacka/	-	1	D
27	0050/02-195/0		Tabliczka rozdzielacza /wersja niemiecka/	-	1	D
27	0050/02-196/0		Tabliczka rozdzielacza /wersja hiszpańska/	-	1	D
28	0050/16-311/1		Tabliczka wytwórcy	1	1	
29	0054/24-022/1		Nit 2x6 AL PN-70/M-82952	8	8	
30	0054/51-033/0		Pierścień uszczelniający 11,3x2,4 PN-60/M-86961	4	4	
31	0054/51-050/8		Pierścień uszczelniający 20x2 PN-64/M-73093	3	3	
32	0050/01-480/0		Gniazdo kulki	1	1	
33	0054/36-011/6		Kulka 10.000-40 PN-83/M-86452	1	1	
34	0050/01-486/0		Gniazdo	1	1	
35	0050/16-533/0		Wkładka	1	1	
36	0054/51-050/6		Pierścień uszczelniający 18x2 PN-64/M-73093	1	1	
37	0050/02-924/0		Sprężyna zaworu blokującego	1	1	
38	0050/01-443/0		Pokrywa	1	1	
	Uwagi:	A - do zespołu poz.25 wchodzi poz.1 - 10 szt B - do zespołu poz.25 wchodzi poz.2 - 10 szt C - części zamawiać w jednakowych grupach selekcyjnych D - na żądanie eksportu				

T-73



INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ
ROZDZIELACZ DWUSEKCYJNY (na żądanie)

0042.541.000

T-74


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/22-181/2	27	Wkręt M6x16-5.8-B PN-74/M-82227	13	13	A
2	0054/61-120/7	27	Podkładka sprężysta Z 6,1 PN-77/M-82008	13	13	B
3	0050/01-083/0	27	Korpus dźwigni	1	1	
4	0054/51-032/0	27	Pierścień uszczelniający 25,2x3 PN-60/M-86961	1	1	
5	0042/54-004/0	27	Dźwignia rozdzielacza	1	1	
6	0050/16-099/0	27	Podkładka regulacyjna	1 ÷ 4	1 ÷ 4	
7	0050/01-489/0	27	Płytki	1	1	
8	0054/69-020/5	27	Gałka B 32 PN-63/M-56170	1	1	
9	0050/16-028/0	27	Uszczelka kuli	1	1	
10	0054/51-051/5	27	Pierścień uszczelniający 32x2 PN-64/M-73093	1	1	
11	0050/02-947/1	27	Tłok rozdzielacza	1	1	C
12	0050/02-946/0	27	Korpus rozdzielacza	1	1	C
13	0042/54-003/0		Sekcja rozdzielacza	1	1	D
14	0054/21-294/5		Sruba dwustronna M8x115-5.6 PN-60/M-82163	3	3	
15	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fa/Fg PN-77/M-82008	3	3	
16	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	3	3	
17	0054/51-052/4	27	Pierścień uszczelniający 42x2 PN-64/M-73093	1	1	
18	0050/01-084/0	27	Korpus tylny	1	1	
19	0050/01-093/0	27	Sprężyna zatrzaskowa II	1	1	
20	0050/01-088/0	27	Korpus zatrzasków	1	1	
21	0050/16-403/0	27	Sprężyna zatrzaskowa I	1	1	
22	0050/01-086/0	27	Tuleja oporowa	1	1	
23	0050/01-091/0	27	Sprężyna dociskająca	1	1	
24	0050/01-085/0	27	Ogranicznik sprężyny	1	1	
25	0050/01-090/0	27	Podkładka zabezpieczająca	1	1	
26	0050/01-089/0	27	Sruba regulacyjna	1	1	
27	0042/54-006/0		Sekcja rozdzielacza	1	1	
28	0042/54-002/0		Korpus zaworu sterującego	1	1	
29	0050/16-532/0		Tabliczka rozdzielacza	1	1	

T-74

T-74

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
29	0050/02-192/0		Tabliczka rozdzielacza /wersja angielska/	-	1	E
29	0050/02-193/0		Tabliczka rozdzielacza /wersja francuska/	-	1	E
29	0050/02-194/0		Tabliczka rozdzielacza /wersja serbsko-chorwacka/	-	1	E
29	0050/02-195/0		Tabliczka rozdzielacza wersja niemiecka/	-	1	E
29	0050/02-196/0		Tabliczka rozdzielacza /wersja hiszpańska/	-	1	E
30	0050/16-311/1		Tabliczka wytwórcy	1	1	
31	0054/24-022/1		Nit 2x6 A1 PN-70/M-82952	8	8	
32	0054/51-033/0		Pierścień uszczelniający 11,3x2,4 PN-60/M-86961	8	8	
33	0054/51-050/8		Pierścień uszczelniający 20x2 PN-64/M-73093	3	3	
34	0050/01-480/0		Gniazdo kulki	1	1	
35	0054/36-011/6		Kulka 10.000-40 PN-83/M-86452	1	1	
36	0050/01-486/0		Gniazdo	1	1	
37	0050/16-533/0		Wkładka	1	1	
38	0054/51-050/6		Pierścień uszczelniający 18x2 PN-64/M-73093	1	1	
39	0050/02-924/0		Sprężyna zaworu blokującego	1	1	
40	0050/01-443/0		Pokrywka	1	1	
<p>Uwagi:</p> <p>A - do zespołu poz.27 wchodzi poz.1 - 10 szt</p> <p>B - do zespołu poz.27 wchodzi poz.2 - 10 szt</p> <p>C - części zamawiać w jednakowych grupach selekcyjnych</p> <p>D - sekcja rozdzielacza znajduje się na tablicy Rozdzielacz cylindrów zewnętrznych zespół 0042.540.000 /dla ciągnika C-330-standard, dla ciągnika C-335 - na żądanie, standard tylko w PRL/</p> <p>E - na żądanie eksportu</p>						

T-74



INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ


0042.595.000

- 2 WYJŚCIA (na żądanie)

T-75

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/23-060/8		Nakrętka M12-05-A PN-74/M-82153	2	2	
2	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	2	2	
3	0054/61-151/9		Podkładka 13 Fe/Fg PN-78/M-82005	2	2	
4	0050/16-405/0		Podkładka gumowa	2	2	
5	0050/49-005/0		Pokrywa ZSR5-160-13/002	2	2	
6	0050/49-002/1		Zawór gniazdo ZSR6-160-13/100	2	2	
7	0050/64-001/1		Tablica przewodów	1	1	
8	0050/59-022/0		Podkładka	2	2	
9	0042/55-004/0		Przewód IV	1	1	
10	0042/55-003/0		Przewód III	1	1	
11	0050/72-468/0		Łącznik 13	2	2	
12	0054/61-252/0		Pierścień uszczelniający 18x22 ZN-76/MPM/06-03126.3	4	4	
13	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	3	3	
14	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	3	3	
15	0054/21-065/6		Śruba M12x20-5.6-B PN-74/M-82105	2	2	
16	0054/21-103/0		Śruba dwustronna M8x115-5.6 PN-60/M-82163	3	3	
17	0050/02-028/0		Uszczelka typu "Oring"	4	4	
18	0042/54-006/0		Sekcja rozdzielacza	1	1	
	Uwaga:	Montaż zespołu 42.595.000 jest możliwy tylko w przypadku zamontowania instalacji hydraulicznej z dwoma wyjściami do tyłu				


T-75



INSTALACJA HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ
0042.551.000 PRZEWODY I SZYBKOSŁĄCZA - 4 WYJŚCIA (na żądanie)

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/49-005/0		Pokrywa ZSR5-160-13/002	-	4	
2	0050/49-002/1		Zawór gniazdo ZSR6-160-13/100	-	4	
3	0050/64-001/1		Tablica przewodów	-	2	
4	0050/59-022/0		Podkładka	-	4	
5	0042/55-006/0		Przewód IV	-	1	
6	0042/55-005/0		Przewód III	-	1	
7	0054/61-252/0		Pierścień uszczelniający 18x22 ZN-79/MPM/06-03126.3	-	8	
8	0050/72-468/0		Łącznik 13	-	4	
9	0042/55-001/0		Przewód I	-	1	
10	0054/21-065/6		Śruba M12x20-5.6-B PN-74/M-82105	-	4	
11	0050/16-405/0		Podkładka gumowa	-	4	
12	0054/61-151/9		Podkładka 13 Fe/Fg PN-78/M-82005	-	4	
13	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	-	4	
14	0054/23-060/8		Nakrętka M12-05-A PN-74/M-82153	-	4	
15	0042/55-002/0		Przewód II	-	1	
16	0050/16-404/0		Podkładka gumowa	-	1	
17	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	-	3	
18	0054/21-212/8		Śruba M10x35-6.6-B PN-74/M-82101	-	2	
19	0054/21-212/9		Śruba M10x40-5.6-B PN-74/M-82101	-	1	

T-76




0042.411.000

GÓRNY ZACZEP TRANSPORTOWY

T-77

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/23-171/5		Nakrętka koronowa A36x3-5-II PN-74/M-82148	1	1	
1	0054/23-280/9		Nakrętka koronowa Z M36x3-5 PN-74/M-82167	1	1	
2	0050/02-293/0		Tulejka	1	1	
3	0042/41-002/0		Sworzeń korpusu zaczepu	2	2	
4	0054/28-043/4		Przetyczka A11x50 BN-81/1902-31	2	2	
5	0050/02-292/1		Korpus zaczepu	1	1	A
5	0050/02-292/2		Korpus zaczepu	1	1	A
6	0054/28-013/1		Zawlecza S-Zn 6,3x90 PN-76/M-82001	1	1	
7	0042/37-019/0		Sworzeń kompletny	1	1	
8	0054/28-043/5		Przetyczka A11x65 BN-81/1902-31	1	1	
9	0050/02-062/1		Zaczep	1	1	
10	0050/02-066/0		Miska	2	2	
11	0050/02-063/0		Poduszka gumowa	1	1	
		Uwagi:	A- stosować alternatywnie			




0042.562.040

ZACZEP ROLNICZY

T-78

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0042/56-201/0	10	Rama zaczepu rolniczego	1	1	
2	0046/67-604/0		Sworzeń	1	1	
3	0054/28-043/4		Przetyczka A11x50 Fe/Zn12cC BN-81/1902-31	4	4	
4	0054/21-066/3		Śruba M10x30-3.6-8 PN-74/M-82105	4	4	
5	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	4	4	
6	0042/56-203/0		Wspornik	1	1	
7	0050/67-637/0		Sworzeń	1	1	
8	0046/67-613/0		Widłak II	1	1	
9	0050/67-609/0		Sworzeń	1	1	
10	0046/66-403/0		Sworzeń kompletny	1	1	
11	0050/67-648/0		Rurka	1	1	
12	0054/28-030/4		Zawlecarka sprężysta A71 Fe/Zn12cC BN-81/1902-04	2	2	
13	0050/16-471/0		Sworzeń	1	1	

T-78




ZACZEP ROLNICZY I DOLNY ZACZEP

0042.562.000

TRANSPORTOWY (na żądanie)

T-79

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0046/67-602/0		Dolny zaczep transportowy	1	1	
2	0050/67-651/0	1	Sworzeń z gwintem	2	2	A
2	0054/24-025/0	1	Nit 22x85 PN-70/M-82952	2	2	A
3	0042/56-201/0		Rama zaczepu rolniczego	1	1	
4	0046/67-604/0		Sworzeń	1	1	
5	0054/28-043/4	18	Przetyczka A11x50 Fe/Zn12cC BN-81/1902-31	4	4	
6	0054/21-066/3		Śruba M10x30-8.8-B PN-74/M-82105	4	4	
7	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	4	4	
8	0042/56-203/0		Wspornik	1	1	
9	0050/67-604/0	13	Sprężyna I	1	1	B
10	0046/67-609/1	13	Dźwignia - zestawienie spawalnicze	1	1	B
11	0046/67-605/1	13	Linka sterownicza	1	1	B
12	0050/67-608/0	13	Haczyk	1	1	B
13	0042/56-206/0		Elementy montowane do zaczepu rolniczego dla uzyskania dolnego zaczepu transportowego	1	1	B
14	0050/67-629/1	13	Zapadka	1	1	B
15	0054/27-019/5		Kołek 6n6x45	1	1	
16	0050/67-637/0		Sworzeń	1	1	
17	0050/67-609/0		Sworzeń	1	1	
18	0046/66-403/0		Sworzeń kompletny	1	1	
19	0046/67-613/0		Widłak II	1	1	
20	0050/67-648/0		Rurka	1	1	
21	0050/67-605/0	13	Sprężyna II	1	1	B
22	0050/67-606/0	13	Dźwignia	1	1	B
23	0054/61-120/9	13	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn9cC	1	1	B
24	0054/21-062/8	13	Śruba M8x18-5.6-B PN-74/M-82105	1	1	B
25	0054/28-032/4		Zawlecza sprężysta A71 Fe/Zn12cC BN-81/1902-04	2	2	
26	0050/16-471/0		Sworzeń	1	1	
27	0054/28-013/8	13	Zawlecza S-Zn 5x40 PN-76/M-82001	2	2	B



0042.481.000

INSTALACJA PNEUMATYCZNA

T-80

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0050/02-744/0		Kolanko z gwintem zewnętrznym	5	6	
2	0054/61-322/4		Uszczelka fibrowa 12x20x1,5 PN-69/M-86970	7	7	
2	0050/66-818/0		Podkładka	1	-	A
3	0042/48-022/3		Przewód regulator ciśnienia - - zbiornik powietrza kompletny	1	1	
4	0054/51-031/9		Pierścień uszczelniający 20,3x2,4 PN-60/M-86961	4	5	
5	0050/66-817/0		Pierścień oporowy 22	4	5	
5	0050/56-809/0		Konopie			B
6	0054/64-070/3		Nakrętka 08.1.01 BN-76/3611-07	5	6	
7	0042/48-019/2		Przewód zbiornik powietrza - - zawór hamulcowy kompletny	1	1	
8	0083/35-090/9		Czujnik spadku ciśnienia powietrza ZN-74/MPM-06-22676	1	1	
9	0054/61-250/9		Pierścień uszczelniający 12x16 ZN-76/MPC/06-03126.3	1	1	
10			Sprężarka i odolejacz	1	1	C
11	0042/48-021/1		Przewód odolejacz - regulator ciśnienia	1	1	
12	0054/61-324/2		Uszczelka fibrowa 22x27x1,5 PN-69/M-86970	4	4	
13	0042/48-017/0		Regulator ciśnienia nr producenta 42.480.170.00B	1	1	
14	0042/48-009/1		Przewód wskaźnika ciśnienia powietrza kompletny	1	1	
15	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	7	7	
16	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5 -B PN-75/M-82144	7	7	
17	0042/48-002/1		Wspornik zbiornika powietrza	2	2	
18	0054/22-191/3		Wkręt M8x20-5.6-B PN-74/M-82209	4	4	
19	0042/48-116/1		Zawór hamulcowy nr producenta 42.480.160.00B	1	1	
20	0042/48-023/1		Przewód zawór hamulcowy - - złącze kompletny	1	-	
21	0054/21-213/0		Śruba M10x65-5.6-B PN-74/M-82101	2	2	

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.481.000


T-80

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
22	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	2	2	
23	0054/66-030/6		Sworzeń 10x28/25 PN-63/M-83002	3	3	
24	0054/28-013/2		Zawlecza S-Zn 25x16 PN-76/M-82001	2	2	
25	0050/02-739/0		Korpus łącznika jednodroźnego	1	-	
26	0050/02-701/1		Wspornik złącza	1	-	
27	0054/21-060/5		Śruba M8x20-5.6-8 PN-74/M-82105	1	1	
28	0042/48-013/0		Złącze przewodów powietrznych z zaworem nr producenta TZ-35-06-00	1	1	
29	0054/61-020/4		Podkładka do wkrętów 10,5 PN-78/M-82007	2	2	
30	0050/02-716/1		Łącznik	2	2	
31	0050/02-713/0		Wspornik ciągła zaworu hamulco- wego	1	1	
32	0050/02-709/0		Dźwigienka	1	1	
33	0054/28-011/9		Zawlecza S-Zn 4x22 PN-76/M-82001	1	1	
34	0050/02-712/0		Sworzeń	1	1	
35	0050/66-811/0		Podkładka sprężyny	1	1	
36	0042/32-024/0		Ośłona sprężyny kompletna	1	1	
37	0050/01-972/0		Sworzeń dźwigni	1	1	
38	0054/28-010/6		Zawlecza S-Zn 2,5x20 PN-76/M-82001	2	2	
39	0050/02-711/0		Sprężyna	1	1	
40	0042/48-003/0		Ciągło kompletne	1	1	
41	0050/01-976/0		Widelki	1	1	
42	0054/23-131/2		Nakrętka M10-5 -8 PN-75/M-82144	2	2	
43	0050/02-701/2		Wspornik złącza	-	1	
44	0042/48-123/2		Przewód zawór hamulcowy - - złącze kompletny	-	1	
45	0054/69-130/1		Korek M22x1,5 ZN-63/MPC/06-03119	1	1	
46	0050/02-732/0		Zbiornik powietrza	1	1	

0042.481.000

T-80

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
47	0042/48-001/0		Szelka kompletna	2	2	
	Uwagi:	<p>A - Stosować alternatywnie tylko między poz. 20 i poz. 25</p> <p>B - Rozwiązanie alternatywne zamiast poz. 4, 5</p> <p>C - Zespół sprężarki z odolejaczem składa się z pozycji wyszczególnionych w T- 81 za wyjątkiem poz. 9 i poz. 5 szt.1</p>				




0042.113.000

INSTALACJA PNEUMATYCZNA
SPRĘŻARKA I ODOLEJACZ (na żądanie)

T-81

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/54-011/0		Pasek klinowy B1120 PN-66/M-85201	1	1	
2	0050/18-055/0		Koło pasowe	1	1	
3	0050/18-137/0		Sprężarka HS 24	1	1	
4	0050/18-053/0		Filtr kompletny X51.03.03X	1	1	
5	0054/61-324/2		Uszczelka fibrowa 22x27x1,5 PN-69/M-86970	4	4	
6	0050/02-739/0		Korpus łącznika jednodroźnego	2	2	
7	0054/61-322/4		Uszczelka fibrowa 12x20x1,5 PN-69/M-86970	2	2	
8	0042/48-020/0		Przewód sprężarki	1	1	
9	0050/02-723/0		Korek	1	1	
10	0054/21-210/9		Śruba M8x80-5.6-II PN-74/M-82101	2	2	
11	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 PN-74/M-82008	2	2	
12	0042/48-015/0		Odolejacz powietrza nr producenta 42.480.15.00d	1	1	
13	0054/21-215/3		Śruba M8x40-5.6-II PN-74/M-82101	4	4	
14	0050/18-051/0		Wspornik sprężarki	1	1	
15	0054/61-031/0		Podkładka sprężysta 8,2 PN-77/M-82008	4	4	
16	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-II PN-75/M-82144	4	4	
17	0054/61-010/8		Podkładka 10,5 PN-78/M-82006	3	3	
18	0054/21-156/5		Śruba M10x75-8.8-II PN-74/M-82101	3	3	

URSUS C-330M, C-335M 1988



T-81


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	HS22.01X		Głowica kompletna	1	1	
2	411.004.494.4	1	Oprawa zaworu ssącego	1	1	
3	895.104.370.4	1	Podkładka zaworu ssącego	1	1	
4	896.320.190.4	1	Sprężyna dolna zaworu ssącego	1	1	
5	896.320.191.4	1	Sprężyna górna zaworu ssącego	1	1	
6	411.004.502.4	1,13	Płytki zaworu	2	2	A
7	411.004.140.4	1	Gniazdo zaworu	2	2	
8	897.042.910.4	1	Uszczelka	2	2	
9	442.10.18.0	1	Kołpak	1	1	
10	442.10.25.0	1	Uszczelka	1	1	
11	896.010.040.4	1	Sprężyna dociskowa	1	1	
12	895.361.151.4	1	Talerz sprężyny	1	1	
13	411.004.490.2	1	Oprawa zaworu kompletna	1	1	
14	411.004.150.4	13	Trzpień	1	1	
15	411.004.492.4	13	Oprawa zaworu	1	1	
16	896.480.010.4	13	Sprężyna zaworu tłocznego	1	1	
17	895.105.660.4	13	Podkładka	1	1	
18		13	Pierścień osadczy 3,2 ZN-71/MPM/06-08001	1	1	
19		1	Głowica	1	1	
20	0054/31-011/8		Łożysko kulkowe 6305 PN-79/M-86100	2	2	
21			Wpust czółenkowy 5x6,5 PN-73/M-85008	1	1	
22	601.01.165.04.1		Wał korbowy	1	1	
23	X51.20.33		Tarcza ustalająca duża	1	1	
24	895.109.470.4		Podkładka	4	4	
25			Sruba M8x20-5.8-II PN-74/M-82105	4	4	
26	HS11.45X		Tłok kompletny	1	1	
26	HS11.45X/60,5		Tłok kompletny nadwymiarowy Ø60,5	1	1	
26	HS11.45X/61		Tłok kompletny nadwymiarowy Ø61	1	1	
27		26	Pierścień osadczy 15W PN-76/M-85111	2	2	

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
28	442.15.02.0	26	Sworzeń tłokowy	1	1	
29		26	Tłok	1	1	
30	442.15.04.0	26	Pierścień zgarniający	1	1	
30	442.15.04.0/60,5		Pierścień zgarniający nadwymiarowy Ø60,5	1	1	
30	442.15.04.0/61		Pierścień zgarniający nadwymiarowy Ø61	1	1	
31	442.15.03.0	26	Pierścień uszczelniający	2	2	
31	442.15.03.0/60,5		Pierścień uszczelniający nadwymiarowy Ø60,5	2	2	
31	442.15.03.0/61		Pierścień uszczelniający nadwymiarowy Ø61	2	2	
32	HS11.05		Uszczelka głowicy	1	1	
33	HS11.44		Cylinder	1	1	
34	601.01.121.14.8		Korbowód	1	1	
35			Łożyisko walcowe NU 4907 VC 3 TGL-2988/01 /NRD/	1	1	
36	X51.20.34		Tarcza ustalająca mała	1	1	
37			Pierścień osadczy 32 Z PN-76/M-85111	1	1	
38	0054/61-031/0		Podkładka sprężysta Z 8,2 PN-77/M-82008	4	4	
39			Nakrętka M8x1-5-II PN-75/M-82144	4	4	
40	HS11.04		Uszczelka cylindra	1	1	
41			Sruba dwustronna M8xM8x1x20-5.6 PN-60/M-82163	4	4	
42			Wkręt z łbem stożkowym M6x12-5.8-II PN-74/M-82209	3	3	
43	HS11.33		Pokrywka	1	1	
44	HS11.35		Uszczelka odpowietrznika	1	1	
45			Uszczelka 10 PN-64/M-73153	1	1	
46	HS11.27		Korek	1	1	
47	HS11.29		Obsada wskaźnika	1	1	
48	HS11.31X		Wskaźnik kompletny	1	1	
49	781.10.010.04.0		Pierścień uszczelniający	1	1	

0042.113.000

T-82

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
50	HS11.26		Uszczelka korka wlewu	1	1	
51			Tabliczka znamionowa B1.2 ZN-78/MPM/06-08040	1	1	
52	HS11.51X.2		Obudowa kompletna	1	1	
53	0054/23-130/8	52	Nakrętka M6-5-II PN-75/M-82144	6	6	
54	0054/61-030/7	52	Podkładka sprężysta Z 6,1 PN-77/M-82008	6	6	
55		52	Obudowa tylna	1	1	
56	601.01.164. 04.9	52	Sruba pasowana	2	2	
57		52	Sruba M6x30-5.8-II PN-74/M-82105	2	2	
58		52	Obudowa przednia	1	1	
59	HS11.39	52	Sruba	2	2	
60	0054/62-051/3		Pierścień osadczy 62 W PN-76/M-85111	1	1	
61			Pierścień uszczelniający A 25x62x7 PN-72/M-86964	1	1	
62			Podkładka 21 PN-59/M-82022	1	1	
63			Nakrętka M20x1,5-04-II PN-74/M-82153	1	1	
Uwaga:		A - do	zespołu poz.13 wchodzi poz.6 -	1 szt		



0042.113.000

INSTALACJA PNEUMATYCZNA – ODOLEJACZ

T-83


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	42.480.150.07/d		Korek	1	1	
2	42.480.150.17/c		Uszczelka	1	1	
3	42.480.150.24/d		Uszczelka	1	1	
4	42.480.150.25/c		Tulejka	1	1	
5	42.480.150.26		Kołek $\varnothing 2,5 \times 8 \times 15$ PN-72/H-84020	1	1	
6	42.480.150.06		Sprężyna	1	1	
7	42.480.150.18/c		Śruba regulacyjna	1	1	
8			Nakrętka M6-5-II PN-75/M-82144	1	1	
9	42.480.150.08		Korek	1	1	
10	42.480.170.24		Uszczelka	1	1	
11	42.480.150.04		Sprężyna	1	1	
12	42.480.150.19/a		Talerzyk	1	1	
13	42.480.150.20		Uszczelka	1	1	
14	42.480.150.21		Trzpień rozpirający	1	1	
15	42.480.150.01/c		Korpus	1	1	
16	42.480.150.10		Uszczelka	1	1	
17	42.480.150.22		Rurka rozpirająca	1	1	
18	42.480.150.16/a		Korek spustowy	1	1	
19			Łańcuszek instalacji sanita- rnych L ~ 100 mm	1	1	
20	42.480.150.15		Ucho łańcuszka	1	1	
21	42.480.150.11		Uszczelka	1	1	
22	42.480.150.03/c		Odolejacz - filtr	1	1	
23	42.480.150.05		Sprężyna	1	1	
24	42.480.150.02/a		Korpus	1	1	
25	42.480.150.12		Uszczelka	1	1	
26	42.480.150.13		Talerzyk oporowy	1	1	

0042.113.000

T-83

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
27			Nakrętka M18x1,5-04-I PN-74/M-82153	1	1	
28	42.480.150.23		Uszczelka	1	1	
29	42.480.150.14/b		Nakrętka motylkowa	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988



0042.481.000

INSTALACJA PNEUMATYCZNA
REGULATOR CIŚNIENIA


T-84

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	42.480.170-13		Uszczelka zaworu	2	2	
2			Śruba M8x35-4.8-III PN-74/M-82105	4	4	
3	42.480.170-01/a		Korpus	1	1	
4	42.480.170-27/a		Tłoczek	1	1	
5	42.480.170-26		Uszczelka gumowa	1	1	
6	42.480.170-22/b		Korek odpowietrzający	1	1	
7	42.480.170-24		Podkładka	1	1	
8	42.480.170-23/c		Korek	1	1	
9	42.480.170-02		Korek odpowietrzający	1	1	
10	42.480.170-03		Uszczelka	1	1	
11			Podkładka 4,3 PN-78/M-82007	2	2	
12	42.480.170-31/a		Siatka filtra	10	10	
13	42.480.170-04		Membrana	1	1	
14	42.480.170-05/a		Przekładka	1	1	
15	42.480.170-06/b		Talerzyk dociskowy	1	1	
16	42.480.170-07		Podkładka sprężysta Ø29x5,5	2	2	
17	42.480.170-17		Sprężyna	1	1	
18	42.480.170-08/c		Czepiec sprężyny	1	1	
19			Nakrętka M8-5-II PN-75/M-82144	5	5	
20	42.480.170-21		Śruba M8x35	1	1	
21			Podkładka sprężysta 8,3 PN-77/M-82008	4	4	
22	42.480.170-32		Kołek walcowy Ø3h11x30	1	1	
23	42.480.170-12/b		Zawór	2	2	
24	42.480.170-20		Sprężyna	1	1	
25	42.480.170-10		Podkładka	2	2	
26	42.480.170-18/c		Korek	1	1	

0042.481.000

T-84

Nr poz.	Czynienie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
27	42.480.170-09/c		Łącznik	1	1	
28	42.480.170-11		Sprężyna stożkowa	1	1	




0042.481.000

**INSTALACJA PNEUMATYCZNA
ZAWÓR HAMULCOWY**

T-85

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	42.480.160.10e		Korek	1	1	
2	42.480.170.24		Uszczelka	1	1	
3	42.480.160.15/c		Sprężyna	1	1	
4	42.480.160.13/c		Grzybek	1	1	
5			Nakrętka M6 PN-75/M-82144	4	4	
6			Podkładka sprężysta 6,1 PN-77/M-82008	4	4	
7	42.480.160.02/c		Korpus	1	1	
8	42.480.160.18/c		Siatka	2	2	
9	42.480.160.16/c		Podkładka	1	1	
10	42.480.160.09		Sprężyna	1	1	
11	42.480.160.08		Uszczelka	1	1	
12	42.480.160.07/g		Tłoczek	1	1	
13	42.480.160.05/c		Nakrętka naprężająca	1	1	
14	42.480.160.17		Sprężyna	1	1	
15			Śruba M6x35-5.6-II PN-74/M-82105	4	4	
16	42.480.160.26/f		Końcówka spawana z tłoczkiem	1	1	
17	42.480.160.01/f		Korpus	1	1	
18	42.480.160.06/c		Siatka 0,2x0,2	1	1	

T-85




0042.481.000

INSTALACJA PNEUMATYCZNA**ZŁĄCZE PRZEWODÓW POWIETRZNYCH Z ZAWOREM****T-86**

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	TZ 35-06-01		Korpus złącza	1	1	
2	TZ 35-06-03		Sprężyna	1	1	
3	TZ 35-06-02		Zawór	1	1	
4	TZ 35-05-08		Uszczelka	1	1	
5	TZ 35-05-07/b		Pierścień dociskowy	1	1	
6	TZ 35-06-04/b		Pokrywa	1	1	
7	TZ 35-06-11/a		Podkładka odległościowa	1	1	
8	TZ 35-06-09		Kołek	1	1	

T-86



0042.391.000

PRZYSTAWKA PASOWA (na żądanie)


T-87

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/21-060/9		Śruba M10x20-5.6-B PN-85/M-82105	4	4	
2	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	12	12	
3	0050/02-272/1		Pokrywa przystawki pasowej	1	1	
4	0054/65-010/9		Zaślepka A40 BN-74/3611-01	1	1	
5	0054/31-011/1		Łożysko kulkowe zwykłe 6210 PN-85/M-86100	2	2	
6	0050/02-273/0		Uszczelka pokrywy przystawki pasowej	3	3	
7	0054/69-320/2		Korek M14x1,5 PN-74/S-36055	1	1	
8	0054/61-253/1		Pierścień uszczelniający 14x20 ZN-76/MPC/06-03126.3	1	1	
9	0050/02-270/0		Korpus przystawki pasowej zewnętrzny	1	1	
10	0054/26-031/0		Wpust pryzmatyczny A14x9x40 PN-70/M-85005	1	1	
11	0050/02-254/2		Tuleja	1	1	
12	0050/02-253/1		Koło zębate pędzące	1	1	
13	0054/51-011/7		Pierścień uszczelniający A50x80x10 PN-72/M-86964	1	1	
14	0050/02-266/0		Uszczelka korpusu zewnętrznego	3	3	
15	0054/21-062/1		Śruba M10x28-5.6-B PN-85/M-82105	4	4	
16	0050/02-271/2		Korpus przystawki pasowej wewnętrzny	1	1	
17	0050/02-277/0		Uszczelka przystawki pasowej	1	1	
18	0054/61-121/1		Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	4	4	
19	0054/21-063/5		Śruba M12x35-8.8-B PN-85/M-82105	4	4	
20	0050/02-264/0		Koło pasowe przystawki	1	1	
21	0054/61-011/8		Podkładka K 21 Fe/Zn9cC PN-78/M-82006	1	1	
22	0054/23-081/0		Nakrętka koronowa A M20x1,5-06-I PN-86/M-82159	1	1	
23	0054/28-012/3		Zawlecza S-Zn-40x40	1	1	
24	0054/21-062/8		Śruba M8x18-5.6-B PN-85/M-82105	4	4	

0042.391.000

T-87

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
25	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn9cC PN-77/M-82008	4	4	
26	0050/02-261/0		Pokrywa obudowy łożysk	1	1	
27	0054/21-072/6		Śruba M10x25-8.8-A PN-85/M-82105	4	4	
28	0050/02-265/0		Uszczelka obudowy	3	3	
29	0050/02-278/0		Uszczelka obudowy	2	2	
30	0050/02-259/0		Wałek z kółkiem zębatym	1	1	
31	0054/26-010/8		Wpust czółenkowy 6x9 PN-73/M-85008	1	1	
32	0054/32-010/9		Łożysko stożkowe 30207 PN-75/M-86220	2	2	
33	0050/02-258/0		Obudowa łożysk stożkowych	1	1	
34	0050/02-256/0		Podkładka odginana	1	1	
35	0050/02-257/1		Nakrętka okrągła	1	1	
36	0050/02-263/0		Uszczelka pokrywy obudowy	1	1	
37	0054/51-010/6		Pierścień uszczelniający A28x47x10 PN-72/M-86964	1	1	



0042.441.000

WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE CIĄGNIKA

T-88


Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/11-060/1		Żarówka T8/2 12V 2W BA9s PN-78/E-85101	1	1	
2	0054/11-060/7		Żarówka T8/4 12V 4W BA9s PN-78/E-85101	1	1	
3	0054/11-060/8		Żarówka C11 12V 5W SV 8,5/8 PN-78/E-85102	1	1	
4	0054/11-061/5		Żarówka F2 12V 35W BA20s PN-78/E-85101	1	1	
5	0054/11-061/6		Żarówka P25-1 12V 21W BA15s/19 PN-78/E-85101	1	1	
6	0054/11-062/0		Żarówka R2 12V 45/40W P45t-41 PN-78/E-85100	1	1	
7	0054/54-010/3		Pas klinowy A 1250 PN-66/M-85201	1	1	
8	0054/54-011/0		Pas klinowy B 1120 PN-66/M-85201	1	1	
9	0054/41-050/1		Szczypce uniwersalne RSUa-180 PN-71/M-64440	1	1	
10	0054/41-080/8		Klucz nasadowy RWSdA 13x17 PN-71/M-64990	1	1	
11	0054/41-080/9		Klucz nasadowy RWSdA 19x22 PN-71/M-64990	1	1	
12	0054/41-081/1		Klucz nasadowy RWSdA 24x27 PN-71/M-64990	1	1	
13	0054/41-081/4		Klucz nasadowy RWSdA 30x32 PN-71/M-64990	1	1	
14	0054/41-070/1		Klucz płaski RWPd 9x11-C PN-71/M-65010	1	1	
15	0054/41-070/2		Klucz płaski RWPd 10x12-C PN-71/M-65010	1	1	
16	0054/41-071/0		Klucz płaski RWPd 13x17-C PN-71/M-65010	1	1	
17	0054/41-071/1		Klucz płaski RWPd 19x22-C PN-71/M-65010	1	1	
18	0054/41-071/5		Klucz płaski RWPd 24x27-C PN-71/M-65010	1	1	
19	0054/41-071/8		Klucz płaski RWPd 30x32-C PN-71/M-65010	1	1	
20	0050/02-511/0		Kluczyk do stacyjki	1	1	
21	0050/48-528/0		Przewód do pompowania dętek	1	1	
22	0050/18-105/0		Manometr MSB-1	1	1	

URSUS C-330M, C-335M 1988

0042.441.000

T-88

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
23	0042/44-005/0		Torba narzędziowa	1	1	
24	0054/41-250/3		Szczelinomierz pojedynczy MWSa 0,2-100 PN-75/M-53390	1	1	
25	0050/02-809/1		Klucz 60	1	1	
26	0042/44-004/0		Młotek ślusarski kompletny	1	1	
27	0050/58-505/1		Pudełko do żarówek 150x77x55	1	1	
28	0050/02-832/0		Klucz nasadowy dwustronny sześciokątny 8x10A	1	1	
29	0050/48-521/0		Wkrętak RWw 4x125	1	1	
30	0050/02-881/0		Wkrętak RWw 7x200	1	1	
31	0050/02-815/0		Smarownica ręczna	1	1	
32	0050/02-850/1		Instrukcja obsługi C-330M, C-335M	1	1	
33	0054/41-180/2		Przetyczka RWyf A-5 PN-75/M-65060	1	1	
34	0054/41-180/4		Przetyczka RWyf A-8 PN-75/M-65060	1	1	
35	0054/41-180/5		Przetyczka RWyf A-10 PN-75/M-65060	1	1	
36	0054/41-180/6		Przetyczka RWyf A-12 PN-75/M-65060	1	1	
37	0050/00-446/0		Rozpylacz D1Z1042	2	2	
38	0054/14-081/0		Bezpiecznik topikowy D-8 PN-74/3687-03	5	5	
39	0080/25-007/9		Trójkąt ostrzegawczy BN-72/3606-01	1	1	
40	0050/18-197/0		Pasek dł.450	1	1	




0042.450.000

T-89

(na żądanie)

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk		Uwagi
				C-330M	C-335M	
1	0054/41-230/1		Dźwignik hadrauliczny przenośny - 3,2 PN-72/M-45105	1	1	
2	0050/10-623/0		Wkład papierowy filtra paliwa 2201/10/A	1	1	
3	0050/48-542/0		Lampa przenośna z wtyczką koncentryczną	1	1	
4	0054/41-010/1		Przebijak okrągły 2B BN-75/4513-05	1	1	
5	0050/02-511/0		Kluczyk do stacyjki	1	1	
6	0050/02-851/0		Emalia zaprawkowa w kolorze maski i błotników	1	1	
7	0050/02-852/0		Emalia zaprawkowa w kolorze korpusu ciągnika	1	1	
8	0050/00-123/0		Uszczelka pokrywy	1	1	
9	0042/02-209/0		Uszczelka głowicy	1	1	
10	0042/15-206/0		Przewód wysokiego ciśnienia	1	1	
11	0050/00-375/0		Uszczelka przewodu wydechowego	1	1	
12	0050/00-150/1		Uszczelka	2	2	
13	0050/00-410/0		Wkład filcowy kompletny	1	1	
14	0050/00-523/1		Uszczelka	1	1	



ERRATA

błędów dostrzeżonych w druku Katalogu Ursus C-330M/C-335M

Tablice opisowe

str.	kolumna	wiersz	jest	powinno być
3	2	15 od dołu	... WJS50.8	... WJ1S50.8
3	2	19 od dołu	UKŁAD PALIWOWY-POMPA WTRYSKOWA	UKŁAD PALIWOWY-POMPA WTRYSKOWA P22T17a-7,5.69B1RVF
4	2	8 od dołu	...POMPA HYDRAULICZNA PZ18AT	...POMPA HYDRAULICZNA PZ-18AT
5	2	12 od góry	...POMPA HYDRAULICZNA PZ18AT	...POMPA HYDRAULICZNA PZ-18AT
6	1	4 od góry	Katalog zawiera tablica	Katalog zawiera tablice
6	2	21 od góry	C-335M 1987"	C-335M 1988"
7	2	1 od góry	... ZAMIANNYCH	... ZAMIENNYCH
14	7	poz. 17		C
14	4	10 od góry	/na części zamienne/	
15	Uwaga: pod opisem			C-stosować alternatywnie
25	w prawym górnym rogu			T-4
25	4	13 od góry poz. 10	... odoliwiający	... odoliwiający, wymiar naprawczy
25	5	15 od góry poz. 12	2	-
25	4	12 od dołu poz. 15	Tłok na części zamienne	Tłok, wymiar naprawczy
26	3	1 od dołu		21
51		2 od góry	POMPA WTRYSKOWA PZZT....	POMPA WTRYSKOWA P22T17a-7,5.69 B1RVF
61		2 od góry	WTRYSKIWACZ WJ1550.8	WTRYSKIWACZ WJ1S50.8
71	4	2,3 od dołu	...obsługi C-330 i C-335	...obsługi C-330M i C-335M
93	4	5 od dołu	Oś dźwigni napędu pompy kompletna	Dźwignia napędu pompy kompletna
93	4	7 od dołu	Oś dźwignienki przekaźnika kompletna	Dźwignia przekaźnika WOM kompletna
94	4	5 od góry	... pompy kompletna	... pompy
145	3	5,6 od góry poz. 5 i 6	10,22 10,22	10,21 10,21
145	3	10,11,12,13, 14,15,16,17 od góry	22	21
145	3	18,19,20,21 22 od góry	31	30
146	3	4,5 od góry	31	30
169	4	2 od góry	siedzenie	siedzisko
175	4	14 od dołu	... zewnętrzna prawa	... zewnętrzna

str.	kolumna	wiersz	jest	powinno być
179	4	12 od góry	... zębate pędzące	... zębate napędzające
179	4	13 od góry	... zębate pędzone	... zębate napędzane
191	4	21 od dołu	Korba prawa	Korba zewnętrzna
200	5	8 od dołu		-
200	6	8 od dołu		1
276	2	2 od dołu	0080/25-007/9	0050/18-208/0
276	4	3 od dołu	Trójkąt ostrzegawczy...	Trójkąt ostrzegawczy w pokro- wcu miękkim...
276	4	1 od dołu	Pasek dł. 450	Pasek dł. 380

Brak numeracji następujących stron : 3, 4, 5, 6.

TABLICE RYSUNKOWE

str.	rysunek tablicy	jest	powinno być
84	T-25	podkładka zabezpieczająca poz."27" przy łożysku poz.54	podkładka zabezpieczająca poz "28"
84	T-25	nakrętka "26" przy wałku przekaznika mocy poz. 44.	nakrętka poz."27"
277	T-88	pudełko trójkąta ostrzegawczego i trójkąt ostrzegawczy "39"	trójkąt ostrzegawczy "39"

WYDAWNICTWO ZSL 00-131 WARSZAWA, GRZYBOWSKA 4

Druk i oprawa: Prasowe Zakłady Graficzne RSW
„Prasa-Książka-Ruch” w Łodzi, ul. Armii Czerwonej 28
Zam. 2687/88

SKOROWIDZ NUMERÓW

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
327-86	20	0042/01-215/0	1
2201/10/A	20	0042/01-215/1	1
327-90N/1	20	0042/01-215/2	1
355.018	7	0042/01-215/3	1
357.013	7	0042/01-215/4	1
357.020	7	0042/01-215/5	1
357.027	7	0042/02-203/1	3
357.034	7	0042/02-205/0	3
357.040	7	0042/02-209/0	3, 22, 89
357.114	7	0042/03-102/0	4
357.116	7	0042/03-105/0	4
357.122	7	0042/03-105/1	4
357.128	7	0042/03-105/2	4
357.201	7	0042/03-105/3	4
359.000	7	0042/03-105/4	4
880712 M1	17	0042/03-105/5	4
515.51.50a	7	0042/03-203/9	4
50.61223.0	7	0042/03-210/1	4
819.340.05	20	0042/04-011/0	5
4-80.295.095	17	0042/05-313/0	6
		0042/06-102/0	9
		0042/06-103/0	9
		0042/06-201/0	9
367 391 X1	47	0042/06-202/0	9
		0042/08-301/0	11
		0042/08-302/0	12
		0042/08-304/0	11
195 513 M1	25	0042/08-305/0	12
963 417 M2	48	0042/08-306/0	12
1617 401 M1	48	0042/08-307/0	12
3027 029 M91	41	0042/08-308/0	12
3027 921 M91	41	0042/10-207/0	8
3027 974 M1	47	0042/15-023/2	14
		0042/15-101/0	14
		0042/15-202/0	14
		0042/15-203/0	14
0042/15-2-6/0	22	0042/15-204/0	14
0050/21-4-8/1	25	0042/15-206/0	89
0042/01-002/1	1	0042/15-207/0	14
0042/01-009/0	3	0042/15-208/0	14
0042/01-204/2	1	0042/15-209/0	14
0042/01-206/7	1	0042/15-220/6	14

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
0042/21-007/1	23	0042/31-014/0	21
0042/21-008/0	23	0042/31-101/0	21
0042/21-301/0	23	0042/31-302/2	21
0042/21-309/1	23	0042/31-304/2	21
0042/21-801/0	32	0042/32-012/1	33
0042/23-003/0	25	0042/32-016/0	33
0042/23-006/1	24	0042/32-019/0	33
0042/23-008/0	24	0042/32-021/0	33
0042/23-009/0	25	0042/32-022/0	33
0042/23-105/0	25	0042/32-024/0	33, 80
0042/23-302/0	24	0042/32-034/1	17
0042/25-005/0	30	0042/32-037/0	17
0042/25-007/1	34, 36	0042/32-111/0	33
0042/25-008/2	34, 36	0042/32-118/0	33
0042/25-009/0	31	0042/32-131/1	17
0042/25-010/0	28	0042/32-138/1	33
0042/25-018/0	32	0042/33-301/0	53
0042/25-101/0	26	0042/33-401/0	51
0042/25-105/0	30	0042/34-075/0	47
0042/25-125/0	26	0042/34-112/5	48
0042/25-126/0	27	0042/34-113/1	48
0042/25-201/0	27	0042/34-114/0	50
0042/25-202/0	29	0042/34-115/0	50
0042/25-211/0	28	0042/34-117/2	50
0042/25-212/0	28	0042/34-120/2	50
0042/27-009/1	40	0042/34-122/2	48
0042/27-216/1	40	0042/34-135/1	48
0042/27-221/2	40	0042/34-143/0	47
0042/27-226/1	39	0042/34-147/3	48
0042/27-401/0	39	0042/34-162/3	48
0042/27-406/0	39	0042/34-167/1	48
0042/28-001/2	41	0042/34-168/2	48
0042/28-004/0	41	0042/34-171/3	48
0042/28-202/2	41	0042/34-172/0	48
0042/28-210/2	41	0042/34-178/2	48
0042/28-211/2	41	0042/34-179/0	48
0042/28-212/1	41	0042/34-185/1	50
0042/29-008/0	11	0042/34-198/0	50
0042/29-012/0	11, 13	0042/34-201/1	48
0042/29-104/0	11	0042/34-210/0	47
0042/29-302/3	11	0042/34-211/0	50
0042/29-305/0	11	0042/34-217/0	47

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
0042/34-218/0	48	0042/37-201/0	67
0042/34-220/0	48	0042/37-202/1	67
0042/34-225/0	48	0042/37-203/0	65
0042/34-226/0	48	0042/37-204/0	67
0042/34-227/0	48	0042/37-205/0	63
0042/36-105/0	42	0042/37-206/0	63
0042/36-202/0	42	0042/37-207/0	62
0042/36-203/0	42	0042/37-208/0	63
0042/36-204/0	42	0042/37-209/0	63
0042/36-301/0	42	0042/37-217/0	65
0042/37-003/0	59	0042/37-218/0	65
0042/37-004/0	60,69	0042/37-219/0	62
0042/37-006/1	60,69	0042/37-221/0	62
0042/37-019/0	77	0042/37-224/0	63
0042/37-027/0	57	0042/37-226/0	62
0042/37-032/0	60,69	0042/37-229/0	64
0042/37-033/1	60	0042/37-230/0	64
0042/37-045/1	60,69	0042/37-231/0	64
0042/37-047/1	60,69	0042/37-232/0	64
0042/37-048/0	60,69	0042/37-236/0	64
0042/37-050/0	60,69	0042/37-237/0	64
0042/37-051/0	60,69	0042/37-239/0	64
0042/37-101/1	57	0042/37-243/0	64
0042/37-102/1	59	0042/37-245/0	66
0042/37-108/0	60	0042/37-405/0	60
0042/37-111/0	60	0042/37-406/0	60
0042/37-115/0	60,69	0042/37-407/0	60,69
0042/37-129/2	57,65	0042/37-408/0	60,69
0042/37-131/0	55	0042/37-460/0	57
0042/37-134/0	60	0042/39-007/0	28
0042/37-136/2	60	0042/41-002/0	77
0042/37-137/0	60	0042/42-003/0	37
0042/37-139/0	60	0042/42-102/1	37
0042/37-141/0	60	0042/42-106/2	37
0042/37-142/0	60	0042/42-201/2	37
0042/37-144/0	60	0042/42-204/0	37
0042/37-156/2	57,65	0042/42-208/0	37
0042/37-161/1	70	0042/44-004/0	88
0042/37-162/0	70	0042/44-005/0	88
0042/37-163/0	70	0042/44-010/3	50
0042/37-164/0	70,71	0042/44-011/2	50
0042/37-165/0	60,69	0042/44-012/1	50

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
0042/47-001/0	35,36	0042/58-226/0	69
0042/47-003/0	35,36	0042/59-001/0	71
0042/48-001/0	80	0042/59-002/1	71
0042/48-002/1	80	0042/59-003/0	71
0042/48-003/0	80	0042/59-004/1	71
0042/48-009/1	80	0042/59-005/0	71
0042/48-013/0	80	0042/65-027/0	60,69
0042/48-015/0	81	0046/41-122/0	23
0042/48-017/0	80	0046/41-823/0	2,24
0042/48-019/2	80	0046/52-706/0	23
0042/48-020/0	81	0046/55-208/0	21
0042/48-021/1	80	0046/55-235/0	21
0042/48-022/3	80	0046/60-119/0	1
0042/48-023/1	80	0046/61-905/0	29
0042/48-116/1	80	0046/61-906/0	29
0042/48-123/2	80	0046/63-516/0	41
0042/54-000/0	70	0046/63-517/0	41
0042/54-002/0	73,74	0046/65-034/0	60,69
0042/54-003/0	73,74	0046/65-735/0	48
0042/54-004/0	73,74	0046/65-744/0	48
0042/54-005/0	73	0046/66-403/0	78,79
0042/54-006/0	75	0046/67-001/0	38
0042/54-008/0	74	0046/67-002/0	38
0042/55-001/0	70,72,76	0046/67-602/0	79
0042/55-002/0	70,72,76	0046/67-604/0	78,79
0042/55-003/0	75	0046/67-605/1	79
0042/55-004/0	75	0046/67-609/1	79
0042/55-005/0	76	0046/67-613/0	78,79
0042/55-006/0	76	0046/67-614/0	79
0042/56-201/0	78,79	0046/83-404/0	40
0042/56-203/0	78,79	0046/83-405/0	40
0042/56-206/0	79	0050/00-002/2	1
0042/57-005/0	68	0050/00-004/2	1
0042/57-007/0	68	0050/00-005/2	1
0042/57-008/0	68	0050/00-015/1	3
0042/58-201/2	69	0050/00-022/0	2
0042/58-204/0	69	0050/00-027/0	3
0042/58-209/0	69	0050/00-028/0	1
0042/58-210/0	69	0050/00-029/0	1
0042/58-213/2	69	0050/00-030/2	2
0042/58-214/0	69	0050/00-044/3	1
0042/58-215/1	69	0050/00-045/3	1

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
0050/00-046/1	1	0050/00-180/0	4
0050/00-050/0	3	0050/00-181/0	4
0050/00-051/0	3	0050/00-183/0	4
0050/00-052/0	1	0050/00-184/1	4
0050/00-053/0	1	0050/00-195/0	4
0050/00-054/0	1	0050/00-209/0	5
0050/00-055/0	24, 32, 41	0050/00-210/1	1
0050/00-056/0	41	0050/00-212/2	5
0050/00-058/0	3	0050/00-213/0	5
0050/00-074/0	13	0050/00-214/0	5
0050/00-082/0	13	0050/00-223/0	13
0050/00-086/0	2	0050/00-226/1	3
0050/00-102/0	3	0050/00-228/0	3
0050/00-103/1	3	0050/00-243/0	4
0050/00-104/1	3	0050/00-267/0	43
0050/00-105/0	10	0050/00-275/0	43
0050/00-109/1	3	0050/00-289/0	9
0050/00-110/0	3	0050/00-307/0	2
0050/00-114/0	3	0050/00-312/0	3
0050/00-117/0	3	0050/00-323/0	3
0050/00-118/0	3	0050/00-359/0	1, 26
0050/00-118/2	3	0050/00-375/0	8, 89
0050/00-119/0	5	0050/00-410/0	89
0050/00-121/0	3	0050/00-411/0	14
0050/00-123/0	3, 89	0050/00-414/0	18
0050/00-129/1	3	0050/00-424/0	14
0050/00-130/0	5	0050/00-425/0	14
0050/00-134/1	3	0050/00-426/0	18
0050/00-135/0	1	0050/00-427/0	18
0050/00-143/2	2	0050/00-429/0	14
0050/00-144/3	2	0050/00-430/3	14
0050/00-145/3	1	0050/00-434/0	14
0050/00-146/1	1	0050/00-435/0	14
0050/00-148/1	2	0050/00-446/0	18, 22, 88
0050/00-149/0	2	0050/00-451/0	2
0050/00-150/1	2, 89	0050/00-501/2	5
0050/00-154/1	2	0050/00-521/2	6
0050/00-158/2	10	0050/00-522/0	6
0050/00-166/0	1	0050/00-523/1	6, 89
0050/00-167/0	1	0050/00-530/2	8
0050/00-168/0	2	0050/00-536/0	8
0050/00-173/0	4	0050/00-555/9	4

URSUS C-330M, C-335M 1988

DZNAZENIE	TABLICA	DZNAZENIE	TABLICA
0050/00-558/0	4	0050/01-114/1	25
0050/00-559/0	3, 4	0050/01-115/0	25
0050/00-584/0	27, 32, 41	0050/01-119/0	25
0050/00-585/0	41	0050/01-120/0	25
0050/00-592/0	27	0050/01-122/0	25
0050/00-601/1	9	0050/01-123/0	25
0050/00-602/1	9	0050/01-124/0	25
0050/00-658/0	5	0050/01-125/1	25
0050/00-659/0	4	0050/01-129/3	25
0050/00-660/0	5	0050/01-133/0	24
0050/00-720/1	2	0050/01-134/2	24
0050/00-739/0	13	0050/01-135/0	24
0050/00-740/0	13	0050/01-137/1	24
0050/00-741/0	13	0050/01-138/2	24
0050/00-817/0	4	0050/01-141/0	24, 28, 31
0050/00-825/0	1	0050/01-142/0	24
0050/00-826/0	4	0050/01-143/0	24, 26, 27, 39
0050/00-830/0	4	0050/01-145/1	25
0050/00-847/0	3	0050/01-146/0	25
0050/00-848/0	3	0050/01-147/0	25
0050/00-850/1	3	0050/01-148/0	25
0050/00-926/0	4	0050/01-152/0	25
0050/01-006/1	23	0050/01-153/0	25
0050/01-007/1	23	0050/01-154/0	24
0050/01-047/0	23	0050/01-155/2	24
0050/01-083/0	73, 74	0050/01-156/1	24
0050/01-084/0	73, 74	0050/01-157/0	24
0050/01-085/0	73, 74	0050/01-159/0	25
0050/01-086/0	73, 74	0050/01-161/0	24, 25, 28
0050/01-088/0	73, 74	0050/01-163/0	24
0050/01-089/0	73, 74	0050/01-165/0	24
0050/01-090/0	73, 74	0050/01-174/0	25
0050/01-091/0	73, 74	0050/01-175/2	25
0050/01-093/0	73, 74	0050/01-176/2	24
0050/01-102/1	24	0050/01-180/1	24
0050/01-103/0	24	0050/01-181/0	24
0050/01-104/0	24	0050/01-182/1	24
0050/01-107/0	24	0050/01-183/0	25
0050/01-108/0	24	0050/01-190/0	25
0050/01-109/0	32	0050/01-191/0	25
0050/01-110/2	25	0050/01-200/0	24
0050/01-112/3	25	0050/01-210/1	25

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
0050/01-217/0	30	0050/01-387/1	34
0050/01-218/0	30	0050/01-387/2	34
0050/01-219/0	24	0050/01-387/3	34
0050/01-220/0	24	0050/01-387/4	34
0050/01-305/0	26, 27	0050/01-387/5	34
0050/01-306/0	26	0050/01-388/0	34, 35, 36
0050/01-306/1	27	0050/01-391/1	34, 35, 36
0050/01-307/0	31	0050/01-399/0	28
0050/01-313/0	30	0050/01-403/0	32
0050/01-314/0	30	0050/01-404/0	30
0050/01-315/0	30	0050/01-405/0	32
0050/01-316/0	30	0050/01-408/4	26
0050/01-318/1	28	0050/01-408/5	27
0050/01-319/0	28	0050/01-408/6	26
0050/01-320/0	28	0050/01-408/7	27
0050/01-321/0	28	0050/01-409/0	28
0050/01-333/0	32	0050/01-413/0	27
0050/01-334/0	32	0050/01-416/0	27
0050/01-335/0	32	0050/01-420/0	27
0050/01-336/2	34, 35, 36	0050/01-425/0	27
0050/01-342/0	30	0050/01-443/0	73, 74
0050/01-343/0	31	0050/01-465/0	26, 27
0050/01-343/1	31	0050/01-480/0	67, 73, 74
0050/01-344/0	31	0050/01-486/0	73, 74
0050/01-346/0	31	0050/01-486/1	67
0050/01-347/0	31	0050/01-489/0	73, 74
0050/01-350/0	31	0050/01-523/2	40
0050/01-355/1	28	0050/01-538/0	39
0050/01-356/0	28	0050/01-548/0	42
0050/01-357/0	28	0050/01-550/2	40
0050/01-360/0	26, 27, 31	0050/01-554/1	40
0050/01-361/0	28	0050/01-573/0	40
0050/01-363/0	28	0050/01-577/0	42
0050/01-369/0	28	0050/01-579/0	40
0050/01-370/0	26, 27	0050/01-593/0	31
0050/01-370/1	26, 27	0050/01-595/0	40
0050/01-371/0	28, 31	0050/01-603/1	41
0050/01-372/0	30	0050/01-604/3	41
0050/01-377/1	34	0050/01-605/3	41
0050/01-378/4	34	0050/01-610/0	41
0050/01-383/0	34, 36	0050/01-614/0	41
0050/01-387/0	34	0050/01-615/0	41

URSUS C-330M, C-335M 1988

DZNAZENIE	TABLICA	DZNAZENIE	TABLICA
0050/01-616/0	41	0050/01-995/0	17
0050/01-619/0	41	0050/01-996/1	17
0050/01-626/1	41	0050/02-009/1	56, 62
0050/01-652/2	41	0050/02-010/2	60
0050/01-703/2	11	0050/02-010/4	69
0050/01-706/3	11	0050/02-021/0	60
0050/01-708/0	11	0050/02-028/0	75
0050/01-713/0	11	0050/02-030/0	56, 62
0050/01-716/0	11	0050/02-031/0	56
0050/01-719/0	11	0050/02-032/0	56, 62
0050/01-731/0	11	0050/02-033/2	56
0050/01-754/0	11	0050/02-034/2	56
0050/01-759/0	42	0050/02-041/0	60
0050/01-766/0	42	0050/02-047/0	55
0050/01-767/0	42	0050/02-053/0	57, 65
0050/01-768/0	42	0050/02-054/0	57, 61
0050/01-808/1	21	0050/02-059/1	56, 62
0050/01-838/0	21	0050/02-062/1	77
0050/01-848/0	21	0050/02-063/0	77
0050/01-893/0	21	0050/02-066/0	77
0050/01-902/0	33	0050/02-074/0	28, 68
0050/01-905/0	17	0050/02-075/2	56
0050/01-907/0	33	0050/02-076/1	56
0050/01-908/0	33	0050/02-077/0	55
0050/01-911/0	33	0050/02-078/0	55
0050/01-912/0	33	0050/02-088/1	60, 69
0050/01-918/0	33	0050/02-093/0	60, 69
0050/01-920/0	33	0050/02-097/0	60, 69
0050/01-927/0	33	0050/02-098/0	69
0050/01-929/0	33	0050/02-098/1	60
0050/01-930/2	33	0050/02-106/0	37
0050/01-947/0	33	0050/02-109/0	59, 67
0050/01-956/0	33	0050/02-110/0	59
0050/01-957/0	33	0050/02-111/0	57, 65
0050/01-958/0	33	0050/02-112/0	59
0050/01-967/0	23, 33	0050/02-115/0	9, 57, 59
0050/01-971/5	17	0050/02-117/0	57
0050/01-972/0	33, 80	0050/02-119/1	59
0050/01-976/0	33, 80	0050/02-121/0	60, 69
0050/01-977/0	17	0050/02-122/0	60, 69
0050/01-978/0	33	0050/02-123/0	59
0050/01-980/0	17	0050/02-124/0	60, 69

URSUS C-330M, C-335M 1988

ОЗНАЧЕНИЕ	ТАБЛИЦА	ОЗНАЧЕНИЕ	ТАБЛИЦА
0050/02-141/0	59	0050/02-277/0	87
0050/02-144/0	59, 67	0050/02-278/0	87
0050/02-148/0	60, 69	0050/02-291/0	28
0050/02-149/2	60, 69	0050/02-292/1	77
0050/02-150/0	59	0050/02-292/2	77
0050/02-151/0	59, 67	0050/02-293/0	77
0050/02-152/0	59	0050/02-296/0	37
0050/02-153/0	59	0050/02-300/0	28
0050/02-155/0	59	0050/02-333/0	42
0050/02-158/0	59	0050/02-334/1	42
0050/02-160/0	59	0050/02-336/0	21, 42
0050/02-161/0	59	0050/02-369/2	37
0050/02-163/0	59	0050/02-372/1	37
0050/02-169/2	60, 69	0050/02-373/0	37
0050/02-171/1	60, 69	0050/02-380/0	37
0050/02-178/0	60, 69	0050/02-393/0	42
0050/02-183/0	60, 69	0050/02-394/0	42
0050/02-184/0	59	0050/02-395/0	37
0050/02-185/0	59	0050/02-405/0	48
0050/02-187/0	37	0050/02-418/0	48
0050/02-188/0	37	0050/02-425/4	48
0050/02-191/0	55	0050/02-440/1	48
0050/02-192/0	73, 74	0050/02-441/2	50
0050/02-193/0	73, 74	0050/02-449/1	48
0050/02-194/0	73, 74	0050/02-454/0	47
0050/02-195/0	73, 74	0050/02-455/0	47
0050/02-196/0	73, 74	0050/02-463/0	48
0050/02-253/1	87	0050/02-464/1	48
0050/02-254/2	87	0050/02-466/0	50
0050/02-256/0	87	0050/02-467/0	50
0050/02-257/1	87	0050/02-470/0	47
0050/02-258/0	87	0050/02-471/2	50
0050/02-259/0	87	0050/02-472/0	50
0050/02-261/0	87	0050/02-473/0	50
0050/02-263/0	87	0050/02-474/0	50
0050/02-264/0	87	0050/02-475/2	47
0050/02-265/0	87	0050/02-476/3	47
0050/02-266/0	87	0050/02-478/0	47
0050/02-270/0	87	0050/02-479/0	47
0050/02-271/2	87	0050/02-487/0	48
0050/02-272/1	87	0050/02-508/0	47
0050/02-273/0	87	0050/02-509/0	47

URSUS C-330M, C-335M 1988

02MACCENIE	TABLICA	02MACCENIE	TABLICA
0050/02-511/0	88, 89	0050/10-213/0	12
0050/02-519/0	47	0050/10-214/0	12
0050/02-520/0	47	0050/10-215/0	12
0050/02-701/1	80	0050/10-217/0	12
0050/02-701/2	80	0050/10-218/0	12
0050/02-709/0	80	0050/10-222/0	12
0050/02-711/0	80	0050/10-228/0	2
0050/02-712/0	80	0050/10-229/0	2
0050/02-713/0	80	0050/10-246/0	4
0050/02-715/1	80	0050/10-247/0	5
0050/02-723/0	81	0050/10-256/0	1, 4
0050/02-732/0	80	0050/10-257/0	4
0050/02-739/0	80, 81	0050/10-258/0	2
0050/02-744/0	80	0050/10-285/0	3
0050/02-809/1	88	0050/10-301/0	9
0050/02-815/0	88	0050/10-304/1	9
0050/02-832/0	22, 88	0050/10-305/0	9
0050/02-841/2	49, 50	0050/10-306/0	9
0050/02-850/1	22, 88	0050/10-307/0	9
0050/02-851/0	89	0050/10-308/0	9
0050/02-852/0	89	0050/10-310/0	9
0050/02-881/0	22, 88	0050/10-312/1	9
0050/02-924/0	67, 73, 74	0050/10-313/1	8
0050/02-946/0	74	0050/10-324/0	10
0050/02-947/1	73, 74	0050/10-334/0	12
0050/10-052/0	8	0050/10-391/0	4
0050/10-053/0	9	0050/10-391/1	4
0050/10-060/0	4	0050/10-391/2	4
0050/10-063/0	14	0050/10-391/3	4
0050/10-064/0	1	0050/10-391/4	4
0050/10-069/0	4	0050/10-391/5	4
0050/10-070/0	4	0050/10-392/0	1
0050/10-128/0	9	0050/10-392/1	1
0050/10-148/0	3	0050/10-392/2	1
0050/10-149/1	3	0050/10-392/3	1
0050/10-150/1	1	0050/10-392/4	1
0050/10-161/0	2	0050/10-392/5	1
0050/10-175/0	1	0050/10-393/0	1
0050/10-177/1	1	0050/10-393/1	1
0050/10-208/0	12	0050/10-393/2	1
0050/10-209/0	12	0050/10-393/3	1
0050/10-212/0	12	0050/10-393/4	1

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	!!	OZNACZENIE	!!	TABLICA
0050/10-393/5	1	!!	0050/10-565/0	!!	4
0050/10-394/0	1	!!	0050/10-566/0	!!	4
0050/10-394/1	1	!!	0050/10-567/0	!!	4
0050/10-394/2	1	!!	0050/10-568/0	!!	5
0050/10-394/3	1	!!	0050/10-570/0	!!	5
0050/10-394/4	1	!!	0050/10-601/1	!!	2
0050/10-394/5	1	!!	0050/10-623/0	!!	89
0050/10-395/0	1	!!	0050/10-626/1	!!	10
0050/10-395/1	1	!!	0050/10-630/0	!!	3
0050/10-395/2	1	!!	0050/10-631/0	!!	3
0050/10-395/3	1	!!	0050/10-643/0	!!	1
0050/10-395/4	1	!!	0050/10-644/0	!!	1
0050/10-395/5	1	!!	0050/10-645/0	!!	4
0050/10-396/0	1	!!	0050/10-648/0	!!	4
0050/10-396/1	1	!!	0050/10-649/0	!!	4
0050/10-396/2	1	!!	0050/10-650/0	!!	12
0050/10-396/3	1	!!	0050/10-654/0	!!	8
0050/10-396/4	1	!!	0050/10-668/0	!!	4
0050/10-396/5	1	!!	0050/10-693/0	!!	11
0050/10-397/0	1	!!	0050/16-028/0	!!	73, 74
0050/10-397/1	1	!!	0050/16-048/0	!!	26
0050/10-397/2	1	!!	0050/16-048/1	!!	27
0050/10-397/3	1	!!	0050/16-050/0	!!	26, 27
0050/10-397/4	1	!!	0050/16-051/0	!!	26, 27
0050/10-397/5	1	!!	0050/16-054/0	!!	26
0050/10-398/0	1	!!	0050/16-055/0	!!	26
0050/10-398/1	1	!!	0050/16-091/0	!!	59
0050/10-398/2	1	!!	0050/16-094/0	!!	59
0050/10-398/3	1	!!	0050/16-097/0	!!	26, 27
0050/10-398/4	1	!!	0050/16-098/0	!!	26, 27
0050/10-398/5	1	!!	0050/16-099/0	!!	73, 74
0050/10-399/0	1	!!	0050/16-151/0	!!	67
0050/10-399/1	1	!!	0050/16-156/0	!!	67
0050/10-399/2	1	!!	0050/16-157/0	!!	67
0050/10-399/3	1	!!	0050/16-158/0	!!	67
0050/10-399/4	1	!!	0050/16-159/0	!!	67
0050/10-399/5	1	!!	0050/16-162/0	!!	67
0050/10-449/0	8	!!	0050/16-163/0	!!	67
0050/10-456/0	2	!!	0050/16-164/0	!!	67
0050/10-458/0	2	!!	0050/16-165/0	!!	66
0050/10-466/0	14	!!	0050/16-166/0	!!	66
0050/10-560/0	1	!!	0050/16-168/0	!!	67

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
0050/16-171/0	63	0050/16-275/0	63, 68
0050/16-174/0	63	0050/16-276/0	68
0050/16-175/0	63	0050/16-277/0	68
0050/16-176/1	63	0050/16-279/0	68
0050/16-177/0	63	0050/16-280/1	68
0050/16-179/0	62	0050/16-281/0	68
0050/16-180/0	63	0050/16-285/0	68
0050/16-184/0	61	0050/16-288/0	68
0050/16-185/0	63	0050/16-289/0	68
0050/16-186/0	63	0050/16-291/0	68
0050/16-187/0	63	0050/16-295/0	68
0050/16-188/0	63	0050/16-304/0	70, 71
0050/16-189/0	63	0050/16-305/0	70, 71
0050/16-190/0	63	0050/16-306/3	70
0050/16-192/0	61	0050/16-307/2	70
0050/16-193/0	63	0050/16-311/1	59, 64, 73, 74
0050/16-194/0	63	0050/16-325/0	60, 69
0050/16-195/0	63	0050/16-351/0	59
0050/16-197/0	63	0050/16-352/0	59
0050/16-200/0	61	0050/16-354/1	59
0050/16-201/0	63	0050/16-355/1	59
0050/16-203/0	63	0050/16-356/1	59
0050/16-205/0	62	0050/16-357/1	59
0050/16-206/0	63	0050/16-358/1	59
0050/16-207/0	62	0050/16-359/1	59
0050/16-236/0	61	0050/16-379/0	64
0050/16-237/0	61	0050/16-380/0	64
0050/16-238/0	61	0050/16-381/0	64
0050/16-239/0	61	0050/16-382/0	64
0050/16-241/0	63	0050/16-384/0	64
0050/16-242/0	63	0050/16-388/0	64
0050/16-246/0	62	0050/16-389/0	64
0050/16-252/0	62	0050/16-390/0	64
0050/16-256/1	67	0050/16-400/0	64
0050/16-262/0	68	0050/16-401/0	64
0050/16-263/0	68	0050/16-402/1	67
0050/16-264/0	68	0050/16-403/0	73, 74
0050/16-266/1	68	0050/16-404/0	70, 72, 76
0050/16-267/1	68	0050/16-405/0	70, 72, 75, 76
0050/16-270/0	68	0050/16-406/0	64
0050/16-273/0	68	0050/16-410/0	64
0050/16-274/1	68	0050/16-411/0	64

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
0050/16-412/0	64	0050/21-409/0	25
0050/16-413/0	64	0050/21-410/1	24
0050/16-414/0	64	0050/21-411/1	24
0050/16-415/0	64	0050/21-412/0	25
0050/16-416/0	64	0050/21-413/1	25
0050/16-417/0	64	0050/21-414/0	25
0050/16-418/0	64	0050/21-801/0	32
0050/16-419/0	64	0050/21-802/0	32
0050/16-420/0	66	0050/21-804/0	30
0050/16-421/0	61	0050/21-805/1	30
0050/16-423/0	63	0050/21-806/0	32
0050/16-471/0	78, 79	0050/21-807/0	32
0050/16-532/0	73, 74	0050/21-808/0	32
0050/16-533/0	73, 74	0050/21-809/0	32
0050/16-544/0	59	0050/21-811/0	30
0050/16-675/0	64	0050/21-813/0	30
0050/16-676/0	64	0050/21-814/0	30
0050/18-019/0	11	0050/21-815/0	32
0050/18-044/0	68	0050/21-816/0	31
0050/18-051/0	81	0050/21-817/0	31
0050/18-053/0	81	0050/28-060/0	28
0050/18-055/0	81	0050/40-220/0	27
0050/18-072/0	3	0050/40-221/0	27
0050/18-093/0	48	0050/40-310/0	4
0050/18-094/0	48	0050/41-128/0	23
0050/18-105/0	88	0050/41-129/0	23
0050/18-121/0	51	0050/41-131/1	23
0050/18-130/0	43	0050/42-808/0	32
0050/18-135/0	17	0050/43-412/0	40
0050/18-136/1	47	0050/43-416/1	40
0050/18-137/0	81	0050/43-602/0	40
0050/18-160/0	47	0050/43-633/0	40
0050/18-161/0	42	0050/45-260/0	21
0050/18-181/0	43	0050/45-354/0	42
0050/18-184/0	42	0050/45-401/0	53
0050/18-197/0	88	0050/45-512/0	37
0050/21-401/2	24	0050/45-513/0	37
0050/21-403/2	25	0050/45-731/0	43
0050/21-404/1	25	0050/45-749/0	47
0050/21-405/0	25	0050/45-753/0	47
0050/21-406/1	25	0050/45-786/1	47
0050/21-407/2	25	0050/45-792/0	50

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
0050/47-008/0	40	0050/59-022/0	70, 72, 75, 76
0050/48-521/0	88	0050/60-736/1	10
0050/48-528/0	88	0050/60-738/0	10
0050/48-542/0	89	0050/61-120/7	70
0050/49-002/1	70, 72, 75, 76	0050/63-303/1	39
0050/49-005/0	70, 72, 75, 76	0050/63-414/0	40
0050/50-118/0	1, 11	0050/63-803/0	17
0050/50-122/0	27	0050/63-811/0	17
0050/50-612/0	12	0050/64-001/1	70, 72, 75, 76
0050/50-615/0	12	0050/65-704/1	48, 49
0050/51-104/0	23	0050/65-705/1	48, 49
0050/51-105/0	23	0050/65-720/1	50
0050/51-112/0	23	0050/65-737/0	48
0050/51-113/1	23	0050/65-739/0	48
0050/51-116/0	23	0050/66-301/4	39
0050/51-117/0	23	0050/66-811/0	33, 80
0050/51-118/0	23	0050/66-817/0	80
0050/51-122/0	23	0050/66-818/0	80
0050/51-138/1	23	0050/67-006/0	38
0050/52-801/0	32	0050/67-105/0	51
0050/52-802/0	32	0050/67-604/0	79
0050/52-811/1	32	0050/67-605/0	79
0050/53-412/0	40	0050/67-606/0	79
0050/53-515/0	41	0050/67-607/0	79
0050/53-542/0	17	0050/67-608/0	79
0050/54-847/0	62	0050/67-609/0	78, 79
0050/54-848/0	62	0050/67-629/1	79
0050/54-849/0	62	0050/67-637/0	78, 79
0050/55-211/0	21	0050/67-648/0	78, 79
0050/55-228/0	21	0050/67-651/0	79
0050/55-229/0	21	0050/72-157/0	24
0050/55-231/0	21	0050/72-468/0	57, 62, 65, 70, 71, 72, 75, 76
0050/55-232/0	21		
0050/55-314/0	42	0050/74-229/0	32
0050/55-752/0	47	0050/78-403/0	57
0050/56-808/0	80	0050/78-416/0	61
0050/57-003/0	38	0050/83-307/0	39
0050/57-004/0	38	0050/83-308/0	39
0050/58-029/0	62	0050/83-309/1	39
0050/58-153/0	61	0050/83-310/0	39
0050/58-235/0	63	0050/83-311/0	39
0050/58-505/1	88	0050/95-707/1	47

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
0080/20-001/4	39	252 400.0	45
0080/20-001/6	39	261 105.1	45
0080/20-501/6	40	261 125.0	45
0080/20-502/6	40	261 135.0	45
0080/25-007/9	88	261 157.0	45
0083/35-090/9	80	261 188.0	45
0083/35-197/1	48	261 404.0	45
0084/61-391/2	11	261 405.0	45
		261 407.0	45
		261 527.0	45
		261 910.0	45
00.00.001	52	266 210.0	45
00.00.002	52, 54	266 300.0	45
00.000/2A	54	266 500.0	45
00.00.003	52	266 501.0	45
00.00.004	52	266 908.0	45
00.00.006	52, 54	268 120.0	45
784-03	58	Q3.00.000/3	52
01.00.000	52, 54	06.00.000/1	52
102090	52	633.400.0	46
102 162	54	633.601.0	46
102487	52	633.602.0	46
104272	54	633.801.0	46
104279	54	633.805.0	46
137.307	46	633.905.0	46
137.309	46	633.907.0	46
200008	54	633.910.0	46
200072	54	633.911.0	46
002.0.01.00	52, 54	633.912.0	46
200 811	52	633.917.0	46
200811	54	633.920.0	46
02.01.000	52	633.921.0	46
05.00.000	52, 54	633.924.0	46
6203-22-C3	45	633.931.0	46
6303-22-C3	45	636.300.0	46
101625/1	54	637.916.0	46
101974/1	54	637.918.0	46
124 012.0	45	637.935.0	46
200.014/1	52	647.100.0	46
200014/1	54	821 427.0	44
252 100.0	45	845 500.0	44
252 101.0	45	851 105.0	44

URSUS C-330M, C-335M 1988

DNACCENIE	TABLICA	DNACCENIE	TABLICA
851 113.0	44	106 012.20	45
851 115.0	44	111 000.21	45
851 125.0	44	111 010.21	45
851 135.0	44	111 501.21	44
851 139.0	44	114 902.21	44
851 155.0	44	114 906.21	45
851 300.0	44	116 146.21	45
851 340.0	44	116 154.21	45
851 354.0	44	116 167.21	45
851 355.0	44	116 174.21	45
851 402.1	44	117 644.23	44
851 405.0	44	118 150.21	44
851 502.0	44	118 164.21	44
851 704.0	44	0233.4.007.1	49
851 718.0	44	0245.0.000.4	49
851 719.0	44	0245.0.000.6	49
851 720.0	44	0331.0.000.6	49
851 726.0	44	0043/21-405/0	25
851 734.0	44	0043/21-806/0	32
851 736.0	44	442.10.18.0	82
851 910.1	44	442.10.25.0	82
851 913.0	44	442.15.02.0	82
851 916.0	44	442.15.03.0	82
851 918.0	44	442.15.04.0	82
851 919.0	44	784-00-001	58
851 921.0	44	784-00-002	58
851 922.0	44	784-00-003	58
851 923.0	44	784-00-005	58
852 700.0	44	784-00-006	58
854 100.0	44	784-00-007	58
854 120.0	44	784-00-009	58
854 400.0	44	784-00-024	58
854 404.0	44	784-00-025	58
961 840.0	44	784-00-028	58
961 857.0	44	784-00-029	58
962 001.0	44	784-02-010	58
102 005.21	45	7295.8.000.2	49
106 004.20	45	7296.9.000.1	49
106 005.20	44, 45	7296.9.000.2	49
106 006.20	44, 45	411.004.140.4	82
106 008.20	44	411.004.150.4	82

URSUS C-330M, C-335M 1988

DZNACCZENIE	TABLICA	DZNACCZENIE	TABLICA
411.004.490.2	82	42.480.160.18/c	85
411.004.492.4	82	42.480.160.26/f	85
411.004.494.4	82	42.480.170-01/a	84
411.004.502.4	82	42.480.170-02	84
42.480.150.01/c	83	42.480.170-03	84
42.480.150.02/a	83	42.480.170-04	84
42.480.150.03/c	83	42.480.170-05/a	84
42.480.150.04	83	42.480.170-06/b	84
42.480.150.05	83	42.480.170-07	84
42.480.150.06	83	42.480.170-08/c	84
42.480.150.07/d	83	42.480.170-09/c	84
42.480.150.08	83	42.480.170-10	84
42.480.150.10	83	42.480.170-11	84
42.480.150.11	83	42.480.170-12/b	84
42.480.150.12	83	42.480.170-13	84
42.480.150.13	83	42.480.170-17	84
42.480.150.14/b	83	42.480.170-18/c	84
42.480.150.15	83	42.480.170-20	84
42.480.150.16/a	83	42.480.170-21	84
42.480.150.17/c	83	42.480.170-22/b	84
42.480.150.18/c	83	42.480.170-23/c	84
42.480.150.19/a	83	42.480.170-24	84
42.480.150.20	83	42.480.170.24	85
42.480.150.21	83	42.480.170-26	84
42.480.150.22	83	42.480.170-27/a	84
42.480.150.23	83	42.480.170-31/a	84
42.480.150.24	83	42.480.170-32	84
42.480.150.24/d	83	42.15.03.0/61	82
42.480.150.25/c	83	42.15.04.0/61	82
42.480.150.26	83	895.104.370.4	82
42.480.160.01/f	85	895.105.660.4	82
42.480.160.02/c	85	895.109.470.4	82
42.480.160.05/c	85	895.361.151.4	82
42.480.160.06/c	85	896.010.040.4	82
42.480.160.07/g	85	896.320.190.4	82
42.480.160.08	85	896.320.191.4	82
42.480.160.09	85	896.480.010.4	82
42.480.160.10e	85	897.042.910.4	82
42.480.160.13/c	85	442.15.03.0/60.5	82
42.480.160.15/c	85	442.15.04.0/60.5	82
42.480.160.16/c	85	501.01.121.14.8	82
42.480.160.17	85	501.01.164.04.9	82

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
601.01.165.04.1	82	OS-41-A	18
781.10.010.04.0	82	OS-43-A	18
		WP-10-1	20
		F10-10-4	20
		HS11.31X	82
KN4-2	15, 19, 20	HS11.45X	82
KN4-4	15	HS22.01X	82
KN5-1	19, 20	KN100-00	15
KN6-1	20	KN4-23-1	16
KN6-2	15, 19, 20	KN6-29/M	15
KN8-1	15, 19	KN9-12-4	16
OS-42	18	OJS-20-3	18
F50-06	20	OS-03-4B	18
F50-22	20	OS-03-4C	18
F50-41	20	F5-11-1/a	20
F50-42	20	OS-32-19A	18
F50-44	20	XS1.20.33	82
KN4-26	15	XS1.20.34	82
KN6-17	15	F50-39-1/A	20
KN6-21	18	FPE17a-7,5	15
KN6-24	16	FPW 11-106	66
KN6-25	16	FPW 11-107	66
KN6-26	16	FPW 11-108	66
KN6-34	16	FPW 11-109	66
KN6-36	16	FPW 11-110	66
F5-04-1	20	FPW 11-111	66
HS11.04	82	FPW 11-112	66
HS11.05	82	FPW 11-113	66
HS11.26	82	FPW 11-114	66
HS11.27	82	FPW 11-115	66
HS11.29	82	FPW 11-116	66
HS11.33	82	FPW 11-117	66
HS11.35	82	FPW 11-118	66
HS11.39	82	GF-7.50.19	7
HS11.44	82	H1.2.16.01	15
KN4-M29	16	H1.3.01.00	18
KN5-M17	16	HS11.51X.2	82
KN6-M28	19	P1.1.44.00	15
KN87-00	15	P1.1.75.07	15
OS-27-1	18	P1.1.84.11	15
OS-30-1	18	P1.5.02.09	15
OS-31-1	18	P1.6.13.03	15

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
P1.7.07.12	15	RB.2.23.03	16
P1.7.10.10	15	RB.2.27.02	16
P1.7.20.40	15	RB.2.30.03	16
P2.1.32.W7	15	RB.2.43.01	16
P2.1.40.W2	15	RB.2.48.00	16
P2.1.48.00	15	RB.3.14.00	16
P2.1.70.01	15	RB.4.07.04	16
P2.1.93.00	15	RB.4.46.01	16
P2.1.93.01	15	RB.4.52.70	16
P2.1.93.02	15	RB.4.57.00	16
P2.1.93.03	15	RB.4.57.01	16
P2.1.97.00	15	RB.4.57.02	16
P2.1.98.71	15	RB.4.57.03	16
P2.1.99.02	15	RB.4.57.04	16
P2.2.24.00	15	RB.5.05.72	16
P2.3.00.03	15	V1.3.01.00	19
P2.3.04.01	15	V1.4.10.01	19
P2.3.05.01	15, 16	V1.4.11.01	19
P2.3.07.00	15	V1.5.04.00	19
P2.3.08.00	15	V1.5.13.70	19
P2.5.01.11	15	V1.6.00.10	19
P2.6.02.W1	15	V1.6.04.00	19
P2.6.12.03	15	V1.6.05.00	19
P2.6.12.W1	15	V1.6.06.02	19
P2.6.14.01	15	V1.6.08.01	19
P2.7.01.00	15	V1.6.08.02	19
P2.7.01.02	15	V1.6.08.03	19
P2.8.06.04	16	V1.6.09.01	19
RB.1.10.01	16	V2.3.01.00	19
RB.1.11.00	16	V2.3.02.00	19
RB.1.12.00	16	V2.4.01.00	19
RB.1.14.00	16	GFB-S.60.24	7
RB.2.12.00	16	HS11.45X/61	82
RB.2.12.01	16	P1.1.160.79	15
RB.2.12.02	16	P1.1.162.00	15
RB.2.12.03	16	P1.1.84.M11	15
RB.2.12.04	16	P1.5.05.M14	15
RB.2.12.05	16	P1.7.10.M10	15
RB.2.12.06	16	P2.1.12.124	15
RB.2.12.07	16	P2.1.120.70	15
RB.2.19.03	16	P2.1.123.00	15
RB.2.21.06	16	P2.2.24.W70	15

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
P2.3.04.M06	15	0054/11-060/7	48, 88
P2.6.00.70w	15	0054/11-060/8	50, 88
R4.1.202.M1	16	0054/11-061/5	50, 88
R8.1.01.W80	16	0054/11-061/6	50, 88
R8.1.02.M70	16	0054/11-062/0	88
R8.1.200.W1	16	0054/14-081/0	48, 88
R8.3.202.W1	16	0054/16-021/0	48
R8.4.201.W2	16	0054/17-010/1	50
R8.4.33.77w	16	0054/21-010/2	3
R8.4.38.M02	16	0054/21-020/9	71
R8.4.53.W71	16	0054/21-021/1	14
R8.4.59.M02	16	0054/21-021/4	24
R8.4.66.W72	16	0054/21-021/9	33
T2.35-05-08	86	0054/21-022/6	41
T2.35-06-01	86	0054/21-023/1	2
T2.35-06-02	86	0054/21-023/8	40
T2.35-06-03	86	0054/21-024/0	30
T2.35-06-09	86	0054/21-025/4	50
V1.5.05.M00	19	0054/21-028/0	53
V1.5.12.M70	19	0054/21-029/4	40
V1.6.10.M77	19	0054/21-032/2	40
V2.1.01.M89	19	0054/21-032/8	31
V2.1.05.M21	19	0054/21-051/2	51
V2.2.03.M01	19	0054/21-051/7	26, 27
V2.5.00.M04	19	0054/21-054/9	64
V2.5.01.M01	19	0054/21-055/2	56
R8.4.56.78/M	16	0054/21-060/5	2, 29, 37, 42, 48, 59
HS11.45X/60,5	82	0054/21-060/7	80
R8.2.00.06/M5	16	0054/21-060/9	28
R8.2.41.05/M2	16	0054/21-061/1	33, 37, 43, 87
R8.2.41.05/M3	16	0054/21-061/2	26, 27
R8.2.41.73/M2	16	0054/21-061/3	14
R8.2.41.73/M3	16	0054/21-061/4	61
T2.35-05-07/b	86	0054/21-061/5	38, 42
T2.35-06-04/b	86	0054/21-061/7	2, 24, 28, 43
T2.35-06-11/a	86	0054/21-062/0	53
		0054/21-062/1	37
		0054/21-062/2	87
		0054/21-062/4	21, 24, 32
		0054/21-062/6	79
		0054/21-062/8	32
			5, 79, 87

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
0054/21-063/3	39	0054/21-210/6	73
0054/21-063/5	87	0054/21-210/9	2, 57, 81
0054/21-063/7	1, 8	0054/21-211/1	51
0054/21-063/8	38, 70	0054/21-211/6	68
0054/21-064/4	57, 65	0054/21-212/5	64
0054/21-065/4	2, 21	0054/21-212/8	11, 33, 70, 72, 76
0054/21-065/6	70, 72, 75, 76	0054/21-212/9	70, 72, 76
0054/21-065/9	27, 41	0054/21-213/0	80
0054/21-066/3	2, 78, 79	0054/21-214/1	57
0054/21-069/2	2	0054/21-214/2	68
0054/21-069/5	51	0054/21-214/9	68
0054/21-070/6	31	0054/21-215/3	12, 61, 81
0054/21-071/5	9	0054/21-215/5	34
0054/21-071/7	14	0054/21-215/8	27
0054/21-072/2	11	0054/21-216/5	65
0054/21-072/6	87	0054/21-216/6	2, 13
0054/21-072/8	5	0054/21-217/2	39
0054/21-074/0	31	0054/21-218/8	64
0054/21-074/7	41	0054/21-219/2	23
0054/21-074/8	5	0054/21-294/5	74
0054/21-075/3	8, 63, 68	0054/22-040/9	37, 48
0054/21-076/9	32	0054/22-041/0	14
0054/21-079/6	64	0054/22-042/0	42
0054/21-079/8	24	0054/22-060/8	47
0054/21-100/1	24	0054/22-061/9	67
0054/21-100/3	24	0054/22-100/5	3
0054/21-100/6	2	0054/22-181/2	73, 74
0054/21-103/0	75	0054/22-181/7	59
0054/21-110/4	25	0054/22-182/2	46
0054/21-110/6	56, 62	0054/22-183/7	48
0054/21-153/2	56, 62	0054/22-184/9	48
0054/21-156/5	2	0054/22-190/3	48
0054/21-156/6	2, 81	0054/22-190/8	50
0054/21-157/8	39	0054/22-191/3	80
0054/21-159/7	26, 27	0054/22-191/5	3
0054/21-162/0	56	0054/22-290/6	52
0054/21-164/4	39	0054/23-030/1	42
0054/21-166/7	9	0054/23-030/4	11, 48
0054/21-190/4	28, 32	0054/23-030/6	34, 36
0054/21-200/9	2	0054/23-031/0	17
0054/21-210/3	6, 37, 65	0054/23-031/3	24
0054/21-210/4	2, 23, 70, 71	0054/23-031/4	3, 14

URSUS C-330M, C-335M 1988

DZNA CZENIE	TABLICA	DZNA CZENIE	TABLICA
0054/23-031/7	33	0054/23-151/6	23
0054/23-031/9	32	0054/23-151/7	50
0054/23-032/2	3	0054/23-170/6	33
0054/23-032/3	26, 27, 50	0054/23-171/5	77
0054/23-032/5	35, 36	0054/23-191/5	79
0054/23-032/9	1	0054/23-280/9	77
0054/23-034/7	30	0054/24-020/1	37
0054/23-040/2	17	0054/24-020/4	1, 24
0054/23-060/8	70, 72, 75, 76	0054/24-020/7	47
0054/23-061/6	41	0054/24-022/1	59, 54, 73, 74
0054/23-061/7	41	0054/24-023/5	66
0054/23-062/1	12	0054/24-025/0	79
0054/23-063/3	23	0054/24-035/7	52
0054/23-070/1	3	0054/24-040/4	60, 69
0054/23-071/1	1	0054/25-081/0	21
0054/23-080/1	11	0054/26-010/1	9
0054/23-080/3	41	0054/26-010/4	12
0054/23-080/5	41	0054/26-010/5	41
0054/23-081/0	87	0054/26-010/8	5, 23, 87
0054/23-090/1	7, 37	0054/26-011/1	4
0054/23-100/4	28	0054/26-020/9	40
0054/23-100/6	41	0054/26-030/4	25, 31
0054/23-120/4	3	0054/26-031/0	87
0054/23-130/6	47, 66	0054/26-031/7	64
0054/23-130/8	7, 11, 37, 38, 66, 70	0054/26-031/9	68
0054/23-131/0	82	0054/27-010/5	66
	2, 6, 37, 38, 42, 43,	0054/27-015/4	57, 55
	48, 68, 70, 71, 74,	0054/27-017/8	3
	75, 80, 81	0054/27-018/2	42, 57
0054/23-131/2	2, 8, 11, 80	0054/27-018/5	26, 27
0054/23-131/3	41, 68	0054/27-019/5	79
0054/23-131/9	60, 69	0054/27-019/9	59, 64
0054/23-132/1	40	0054/27-080/8	24
0054/23-132/5	34	0054/27-083/4	59
0054/23-132/6	50	0054/27-084/1	2
0054/23-132/8	26, 27	0054/27-084/3	62
0054/23-134/1	56, 62	0054/27-085/3	3
0054/23-150/2	64	0054/27-085/4	9
0054/23-150/3	14	0054/27-086/2	40
0054/23-150/5	21, 64	0054/28-010/3	11, 21, 42
0054/23-151/1	57, 65	0054/28-010/6	41, 62, 63, 80
0054/23-151/5	50	0054/28-010/7	4, 42

URSUS C-330M, C-335M 1988

OZNACZENIE	TABLICA	OZNACZENIE	TABLICA
0054/28-010/9	17	0054/36-011/6	67, 73, 74
0054/28-011/3	39, 48	0054/36-011/7	59, 67
0054/28-011/4	17, 56, 63	0054/36-012/0	59
0054/28-011/5	33, 41	0054/37-011/5	25
0054/28-011/6	9	0054/39-011/1	32
0054/28-011/9	2, 80	0054/41-010/1	89
0054/28-012/0	68	0054/41-050/1	88
0054/28-012/1	33, 60, 68, 69, 79	0054/41-070/1	22, 88
0054/28-012/3	40, 87	0054/41-070/2	22, 88
0054/28-012/7	56, 62	0054/41-071/0	22, 88
0054/28-013/0	11, 17, 33	0054/41-071/1	22, 88
0054/28-013/1	77	0054/41-071/5	22, 88
0054/28-013/2	80	0054/41-071/8	88
0054/28-013/3	33	0054/41-080/8	22, 88
0054/28-013/5	68	0054/41-080/9	22, 88
0054/28-013/8	79	0054/41-081/1	22, 88
0054/28-013/9	60	0054/41-081/4	88
0054/28-016/6	21	0054/41-180/2	22, 88
0054/28-017/1	52	0054/41-180/4	22, 88
0054/28-030/4	60, 69, 78	0054/41-180/5	22, 88
0054/28-043/4	69, 77, 78, 79	0054/41-180/6	22, 88
0054/28-043/5	77	0054/41-230/1	89
0054/31-010/8	28	0054/41-250/3	22, 88
0054/31-010/9	25, 68	0054/46-010/1	47
0054/31-011/0	25	0054/51-010/4	25
0054/31-011/1	25, 87	0054/51-010/6	87
0054/31-011/8	82	0054/51-010/8	41
0054/31-012/5	60, 69	0054/51-010/9	28
0054/31-013/8	4, 12	0054/51-011/1	68
0054/31-014/4	12	0054/51-011/4	24
0054/31-015/4	40	0054/51-011/7	87
0054/31-018/2	40	0054/51-012/0	2
0054/32-010/8	41	0054/51-016/7	59
0054/32-010/9	87	0054/51-019/0	31
0054/32-011/0	30	0054/51-020/2	32
0054/32-011/5	28	0054/51-030/4	66
0054/32-011/6	32	0054/51-030/5	59
0054/32-012/6	40	0054/51-030/9	61
0054/32-017/5	32	0054/51-031/0	4, 26, 27, 59
0054/32-018/7	25	0054/51-031/2	26, 27
0054/36-010/0	25	0054/51-031/6	61
0054/36-010/1	3, 24, 28	0054/51-031/9	24, 68, 80

URSUS C-330M, C-335M 1988

02NACCENIE	TABLICA	02NACCENIE	TABLICA
0054/51-032/0	73, 74	0054/61-030/1	46
0054/51-032/1	63, 68	0054/61-030/3	46
0054/51-032/3	61	0054/61-030/5	66
0054/51-032/4	62, 64	0054/61-030/7	66, 82
0054/51-032/6	64	0054/61-031/0	81, 82
0054/51-032/8	40	0054/61-050/2	2, 25
0054/51-033/0	3, 56, 59, 63, 67, 73	0054/61-060/1	5
	74	0054/61-060/7	9
0054/51-033/3	61	0054/61-061/7	40
0054/51-033/6	61	0054/61-080/1	41
0054/51-034/6	12	0054/61-120/3	42
0054/51-050/5	28	0054/61-120/5	11, 48
0054/51-050/6	67, 73, 74	0054/61-120/6	47, 50, 59, 64
0054/51-050/8	67, 73, 74	0054/61-120/7	2, 11, 31, 32, 37, 48
0054/51-051/2	33		63, 64, 68, 73, 74
0054/51-051/5	73, 74	0054/61-120/9	2, 3, 6, 13, 14, 21,
0054/51-052/4	73, 74		23, 24, 27, 28, 32,
0054/51-054/1	26		37, 38, 41, 42, 43,
0054/51-054/9	31, 67		48, 57, 59, 64, 65,
	1		70, 71, 73, 74, 75,
0054/51-055/6	56		79, 80, 81, 87
0054/51-059/0	52	0054/61-121/0	1, 2, 8, 11, 26, 27,
0054/51-061/0	50		33, 37, 51, 53, 56,
0054/52-011/1	35, 36		62, 68, 70, 72, 76,
0054/53-010/3	34, 36		78, 79, 80, 87
0054/53-010/4	40	0054/61-121/1	2, 3, 14, 26, 27, 31,
0054/53-011/0	40		39, 41, 42, 51, 53,
0054/53-020/1	35, 36		56, 61, 68, 70, 72,
0054/53-020/3	34, 36		75, 76, 87
0054/53-023/5	43, 88	0054/61-121/2	34, 40
0054/54-010/3	81, 88	0054/61-121/3	1, 26, 27, 34, 35, 36
0054/54-011/0	21, 37		39, 56, 60, 62
0054/61-010/4	2, 3, 37, 42, 43	0054/61-121/4	50
0054/61-010/6	2, 23, 43, 63, 81	0054/61-121/5	32
0054/61-011/2	39, 41, 60, 68, 69	0054/61-127/0	24
0054/61-011/5	68	0054/61-150/1	48
0054/61-011/8	68, 87	0054/61-150/2	8, 38
0054/61-011/9	33	0054/61-151/8	51, 53
0054/61-020/1	17, 21	0054/61-151/9	53, 70, 72, 75, 76
0054/61-020/4	33, 80	0054/61-152/0	63
0054/61-020/7	17	0054/61-152/1	34, 79
0054/61-021/2	2	0054/61-152/3	60, 69

URSUS C-330M, C-335M 1988

DZNACCZENIE	TABLICA	DZNACCZENIE	TABLICA
0054/61-161/0	17, 23	0054/65-011/3	60, 69
0054/61-170/4	11	0054/66-010/9	56
0054/61-190/7	32	0054/66-013/9	60, 69
0054/61-210/6	61	0054/66-018/7	60, 69
0054/61-210/9	63	0054/66-022/2	62
0054/61-211/4	68	0054/66-023/2	39
0054/61-230/2	47	0054/66-030/6	33, 80
0054/61-230/4	28, 42	0054/66-032/7	60, 69
0054/61-240/6	61, 62, 65	0054/66-032/8	60
0054/61-250/9	80	0054/66-034/6	21
0054/61-251/2	27, 32	0054/66-039/1	60, 69
0054/61-252/0	57, 70, 71, 72, 75, 76	0054/69-020/2	24
		0054/69-020/3	17
0054/61-253/1	87	0054/69-020/5	59, 73, 74
0054/61-254/0	2, 61	0054/69-067/0	24
0054/61-322/4	80, 81	0054/69-067/3	24
0054/61-324/2	80, 81	0054/69-090/1	21
0054/62-020/1	9	0054/69-090/3	11
0054/62-021/1	32	0054/69-130/1	80
0054/62-021/5	24	0054/69-320/2	87
0054/62-040/2	67	0054/81-120/9	3
0054/62-040/3	3	0054/61-121/13	37
0054/62-041/5	28		
0054/62-041/8	25, 28, 58		
0054/62-041/9	25, 32		
0054/62-042/6	32		
0054/62-044/2	52		
0054/62-050/5	4		
0054/62-050/9	12		
0054/62-051/3	82		
0054/62-052/1	25		
0054/62-052/2	25		
0054/62-053/7	32		
0054/62-070/2	63, 64, 67		
0054/63-020/1	33, 40, 41, 60, 69		
0054/63-020/2	23, 33, 39, 55		
0054/63-040/2	33		
0054/63-040/3	33		
0054/63-050/3	12		
0054/64-070/3	80		
0054/65-010/9	87		
0054/65-011/2	24		

URSUS C-330M, C-335M 1988

ERRATA

błędów dostrzeżonych w druku Katalogu Ursus C-330M/C-335M

Tablice opisowe

str.	kolumna	wiersz	jest	powinno być
3	2	15 od dołu	... WJS50.8	... WJ1S50.8
3	2	19 od dołu	UKŁAD PALIWOWY-POMPA WTRYSKOWA	UKŁAD PALIWOWY-POMPA WTRYSKOWA P22T17a-7,5.69B1RVF
4	2	8 od dołu	...POMPA HYDRAULICZNA PZ18AT	...POMPA HYDRAULICZNA PZ-18AT
5	2	12 od góry	...POMPA HYDRAULICZNA PZ18AT	...POMPA HYDRAULICZNA PZ-18AT
6	1	4 od góry	Katalog zawiera tablica	Katalog zawiera tablice
6	2	21 od góry	C-335M 1987"	C-335M 1988"
7	2	1 od góry	... ZAMIANNYCH	... ZAMIENNYCH
14	7	poz. 17		C
14	4	10 od góry	/na części zamienne/	
15	Uwaga: pod opisem			C-stosować alternatywnie
25	w prawym górnym rogu			T-4
25	4	13 od góry poz. 10	... odoliwiający	... odoliwiający, wymiar naprawczy
25	5	15 od góry poz. 12	2	-
25	4	12 od dołu poz. 15	Tłok na części zamienne	Tłok, wymiar naprawczy
26	3	1 od dołu		21
51		2 od góry	POMPA WTRYSKOWA PZZT....	POMPA WTRYSKOWA P22T17a-7,5.69 B1RVF
61		2 od góry	WTRYSKIWACZ WJ1550.8	WTRYSKIWACZ WJ1S50.8
71	4	2,3 od dołu	...obsługi C-330 i C-335	...obsługi C-330M i C-335M
93	4	5 od dołu	Oś dźwigni napędu pompy kompletna	Dźwignia napędu pompy kompletna
93	4	7 od dołu	Oś dźwignienki przekaźnika kompletna	Dźwignia przekaźnika WOM kompletna
94	4	5 od góry	... pompy kompletna	... pompy
145	3	5,6 od góry poz. 5 i 6	10,22 10,22	10,21 10,21
145	3	10,11,12,13, 14,15,16,17 od góry	22	21
145	3	18,19,20,21 22 od góry	31	30
146	3	4,5 od góry	31	30
169	4	2 od góry	siedzenie	siedzisko

str.	kolumna	wiersz	jest	powinno być
179	4	12 od góry	... zębate pędzące	... zębate napędzające
179	4	13 od góry	... zębate pędzone	... zębate napędzane
191	4	21 od dołu	Korba prawa	Korba zewnętrzna
200	5	8 od dołu		-
200	6	8 od dołu		1
276	2	2 od dołu	0080/25-007/9	0050/18-208/0
276	4	3 od dołu	Trójkąt ostrzegawczy...	Trójkąt ostrzegawczy w pokro- wcu miękkim...
276	4	1 od dołu	Pasek dł. 450	Pasek dł. 380


Brak numeracji następujących stron : 3, 4, 5, 6.

TABLICE RYSUNKOWE

str.	rysunek tablicy	jest	powinno być
84	T-25	podkładka zabezpieczająca poz."27" przy łożysku poz.54	podkładka zabezpieczająca poz "28"
84	T-25	nakrętka "26" przy wałku przekaznika mocy poz. 44.	nakrętka poz."27"
277	T-88	pudełko trójkąta ostrzegawczego i trójkąt ostrzegawczy "39"	trójkąt ostrzegawczy "39"

WYDAWNICTWO ZSL 00-131 WARSZAWA, GRZYBOWSKA 4

Druk i oprawa: Prasowe Zakłady Graficzne RSW
„Prasa-Książka-Ruch” w Łodzi, ul. Armii Czerwonej 28
Zam. 2687/88



~~URSUS~~

**KOŁOWE
CIĄGNIKI ROLNICZE
URSUS
C-355, C-355M, C-360**

Katalog części

0046/65-700/0	Instalacja elektryczna. Maska	54/1	0046/67-000/0	Łotniki przednie (na ządanie)	64
0046/65-700/0	Instalacja elektryczna. Tył ciągnika	54/2	0046/68-090/0	Podnosnik hydrauliczny	65
0046/65-700/0	Instalacja elektryczna. Tablica rozdzielcza	54/3	0046/48-000/1	Podnosnik hydrauliczny. Mechanizm podnoszenia	66
0046/46-100/0	Przystawka pasowa (na ządanie)	55	0046/48-100/2	Podnosnik hydrauliczny. Rozdzielacz	67
0046/56-200/4	Obciążniki kół tylnych	56	0046/48-200/1	Podnosnik hydrauliczny. Mechanizm sterujący	68
0046/66-300/1	Obciążniki osi przedniej	57	0046/48-400/0	Pokrywy tylnego mostu	69
0046/67-600/0	Dolny hak transportowy, zaczep wahliwy - standard. Zaczep do przyczep jednoosiowych - (na ządanie)	58	0046/48-500/0	Wyposażenie narzędziowe ciągnika - standard	70
0046/66-600/0	Kabina kierowcy (I)	59	0046/48-700/0	Wyposażenie narzędziowe ciągnika - (na ządanie)	71
0046/66-600/0	Kabina kierowcy (II)	60	0046/49-000/0	Części różne	72
0046/66-600/0	Kabina kierowcy (III)	61			
0046/66-800/0	Układ sterowania hamulców powietrznych przyczepy	62			
0046/66-800/0	Układ sterowania hamulców powietrznych przyczepy. Zawór hamulcowy	62A			
0046/46-900/0	Zbiornik powietrza z przewodami	63			
0046/46-900/0	Zbiornik powietrza z przewodami. Regulator ciśnienia	63A			

SKOROWIDZ

1. Części rysunkowe wg oznaczeń ZM „Ursus”	158
2. Części rysunkowe wg oznaczeń kooperantów	173
3. Części znormalizowane wg kolejności numerów indeksowych	178
4. Części znormalizowane wg kolejności norm	180

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Katalog obejmuje części kołowych ciągników rolniczych Ursus C-355, C-355M i C-360.

Część, która uległa zmianom wpływającym na zamienność jest podana w tablicy katalogu kilkakrotnie pod jedną pozycją oznaczoną dodatkowo kolejnymi literami, np.: 5, 5a 5b itd. W tych przypadkach za nazwą części zaznaczono w nawiasie numer silnika, ciągnika lub podnośnika, ograniczający zastosowanie danej części. Dla części, które uległy zmianom nie wpływającym na zamienność podano w kolumnie „Oznaczenie” aktualne numery części, a w kolumnie „Nazwa” — w nawiasie numery części przed zmianą oraz dla informacji numery silnika, ciągnika lub podnośnika, od których zmiany zostały wprowadzone.

Na końcu niektórych tablic są podane podzespoły nie mające pozycji na rysunkach. W tych przypad-

kach za nazwami podzespołów wymieniono w nawiasie numery pozycji wchodzących w skład danych podzespołów. W przypadku zastąpienia kompletnego zespołu nowym zespołem o odmiennej konstrukcji nowa tablica otrzymuje numer tablicy dotychczasowej łamany przez kolejną cyfrę, np.: 36/1, 36/2 itd. z zaznaczeniem numeru ciągnika, od którego obowiązuje.

Skorowidz numerowy opracowano oddzielnie dla części rysunkowych i znormalizowanych. W skorowidzu numerowym części rysunkowych podano również części obce, wchodzące w skład zespołów dostarczanych przez zakłady kooperujące.

Opisy ważniejszych zmian w katalogu są publikowane w Informatorze ZPC „Ursus” stanowiącym wkładkę do dwutygodnika „Mechanizacja Rolnictwa”.

OZNACZENIA

Do oznaczenia zespołów, podzespołów i części zastosowano dziesięciocyfrowe symbole. Pierwsze cztery cyfry symbolu są numerem kierunkowym (członem rozpoznawczym). Zespoły i podzespoły ciągników C-355, C-355M i C-360 mają numer kierunkowy 0046, części rysunkowe numer 0050, a części znormalizowane numer 0054. Numer kierunkowy jest oddzielony ukośną kreską od pozostałych cyfr.

W oznaczeniach zespołów i podzespołów pierwsza cyfra następująca po numerze kierunkowym 0046 oznacza rodzaj zespołu. Druga i trzecia cyfra, rozdzielone kreską poziomą, oznaczają kolejny numer zespołu. Dwie ostatnie cyfry w członie zawartym między kreskami ukośnymi oznaczają numer podzespołu, zaś cyfra za drugą kreską ukośną jego wersję.

Przykład: w tablicy 7, poz. 12 ~~saak~~ kompletny ma oznaczenie 0046/60-705/1: 0046 — numer kierunkowy dla C-355, C-355M, C-360, 6 — rodzaj zespołu, 07 —

numer zespołu, 05 — numer podzespołu, 1 — wersja podzespołu.

W oznaczeniach części pięć cyfr między kreskami ukośnymi oznacza kolejny numer części, zaś cyfra za drugą kreską ukośną wersję części.

Przykład: w tablicy 3, poz. 10 tłok ma oznaczenie 0050/50-307/0: 0050 — numer kierunkowy części rysunkowej, 50-307 — numer części, 0 — wersja części.

W oznaczeniach części znormalizowanych wśród sześciu cyfr następujących po numerze kierunkowym 0054 można wyróżnić trzy grupy dwucyfrowe. Pierwsza grupa cyfr oznacza rodzaj części znormalizowanej, druga, numer normy, a ostatnia wymiar części i materiał, z którego ta część została wykonana.

Wyjątek od wyżej podanych zasad oznaczania stanowią niektóre podzespoły i części obce produkowane przez kooperantów.

SPIS TREŚCI

Wiadomości ogólne	4
Oznaczenia	4
Sprzedaż	4
Adresy PHSR „Agroma”	5


WYKAZ TABLIC KATALOGOWYCH

0046/60-100/0	Kadłub silnika (I)	1	0046/62-600/0	Hamulce nożne (III). Pompa hamulców hydraulicznych i pompa hamulców hydraulicznych z wyrównywaczem ciśnienia	31
0046/60-200/0	Kadłub silnika (II)	2	0046/62-700/0	Pedały i dźwignie	32
0046/60-200/0	Kadłub silnika (II). Przekładnia napędu licznika motogodzin	2/A	0046/42-800/0	Półoś ze zwolnicami i kołami	33
0046/40-300/0	Układ korbowy	3	0046/42-900/0	Hamulec ręczny	34
0046/40-400/0	Układ rozrządu	4	0046/63-300/0	Oś przednia	35
0046/40-500/0	Głowica	5	0046/83-300/0	Oś przednia	35/1
0046/40-600/1	Pompa wodna	6	0046/63-400/0	Półoś wysuwne nieresorowane z kołami 6.00-18	36
0046/60-700/1	Układ smarowania	7	0046/63-400/1	Półoś wysuwne nieresorowane z kołami 6.00-16	36/1
0046/60-700/1	Układ smarowania. Pompa olejowa	8	0046/83-400/0	Półoś wysuwne z kołami 6.00-16	36/2
0046/60-700/1	Układ smarowania. Filtrowanie oleju	9	0046/63-500/0	Mechanizm kierowniczy	37, 37/1
0046/40-800/0	Instalacja paliwowa	10	0046/63-800/0	Sterowanie pompą paliwową	38
0046/40-800/0	Instalacja paliwowa. Pompa wtryskowa	11	0046/44-600/1	Pompa hydrauliczna	39
0046/40-800/0	Instalacja paliwowa. Regulator obrotów	12	0046/65-000/0	Układ zawieszenia narzędzi	40
0046/40-800/0	Instalacja paliwowa. Pompa zasilająca	13	0046/55-100/1	Hak transportowy	41
0046/40-800/0	Instalacja paliwowa. Wtryskiwacz jarzmowy	14	0046/65-200/1	Zbiornik paliwa, wspornik deski rozdzielczej	42
0046/40-800/0	Instalacja paliwowa. Filtrowanie paliwa	15, 15/1	0046/65-300/0	Maska	43
0046/40-900/0	Sprężarka	16	0046/65-400/0	Siedło kierowcy	44
0046/40-900/0	Odolejacz powietrza	17	0046/64-000/0	Siedzisko kierowcy DS44/7	44/1
0046/41-100/0	Sprężko dwustopniowe	18	0046/67-100/0	Siedzenie Grammera DS20/4 z zamocowaniem	44/2
0046/51-200/0	Filtrowanie powietrza	19	0046/67-100/0	Siedzenie Grammera DS20/4	44/2/A
0046/61-200/0	Filtrowanie powietrza	19/1	0046/65-500/0	Blotniki tylne i pomosty	45
0046/61-300/0	Układ chłodzenia	20	0046/65-700/0	Instalacja elektryczna I	46
0046/41-400/1	Przewody wydechowe górne	21	0046/65-700/0	Instalacja elektryczna I. Przewody końcówki, osłony	47
0046/41-600/0	Wypożyczenie narzędziowe silnika S-4002, S-4003 sprzedawanego luzem	22	0046/65-700/0	Instalacja elektryczna I. Aparatura	48, 48/1
0046/61-800/0	Obudowa skrzyni biegów i bieg wsteczny	23	0046/65-700/0	Instalacja elektryczna I. Reflektory i lampy	49, 49/1
0046/61-900/2	Wałki kompletne: sprzęgłowy, pośredni napędowy oraz reduktor (I)	24	0046/65-700/0	Instalacja elektryczna I. Rozrusznik R7a	50
0046/61-900/2	Wałki kompletne: sprzęgłowy, pośredni, napędowy oraz reduktor (II)	25	0046/65-700/0	Instalacja elektryczna I. Rozrusznik R11a	50/1
0046/62-000/0	Mechanizm zmiany biegów	26	0046/65-700/0	Instalacja elektryczna I. Prądnica P20d	51
0046/62-500/1	Przekładnia główna i mechanizm różnicowy z blokowaniem (I)	27	0046/65-700/0	Instalacja elektryczna I. Regulator prądu RG15d	52
0046/62-500/1	Przekładnia główna i mechanizm różnicowy z blokowaniem (II)	28	0046/65-700/0	Instalacja elektryczna I. Zespół wskaźników obrotowych	53
0046/62-600/0	Hamulce nożne (I)	29	0046/65-700/0	Instalacja elektryczna II	54
0046/62-600/0	Hamulce nożne (II). Sterowanie hamulców	30			

KADŁUB SILNIKA (I)

Zespół 0046/60-100/0

T-1



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/50-117/0	Pierścień uszczelniający	8	9	0050/50-133/0	Śruba dwustronna głowicy I	15
2	0050/50-116/0	Tuleja cylindrowa	4	10	0050/50-131/0	Śruba dwustronna głowicy II	1
3	0054/21-082/2	Śruba M8×16-5.6 fosf. PN-58/M-82117	2	11	0054/21-102/2	Śruba dwustronna M8×20-5.8 fosf. PN-60/M-82131	2
4	0054/61-120/8	Podkładka sprężysta 8,2 fosf. PN-65/M-82028	2	12	0050/72-140/0	Podkładka uszczelniająca 18×24 (zamiast 0050/40-150/0)	1
5	0050/60-155/0	Wspornik prądnic (od nr 228200 zamiast 0050/60-154/0)	1	13	0050/50-127/0	Korek kanału olejowego	1
6*	0050/60-125/0	Kadłub silnika	1	14	0046/50-121/0	Wskaźnik oleju kompletny	1
7	0050/50-124/0	Korek	5	15	0050/40-144/0	Zaślepka	1
8	0050/72-127/0	Podkładka uszczelniająca 10×14 (zamiast 0050/40-155/0)	5				


1	2	3	4	1	2	3	4
16	00 50/50-125/0	Śruba	2	39	00 50/50-613/0	Uszczelka	1
17	00 54/21-101/0	Śruba dwustronna M10×3,5-5,8 fosf. PN-60/M-82131	2	40	00 50/72-563/1	Korek z wycięciem	1
18	00 54/21-100/6	Śruba dwustronna M10×28-5,8 fosf. PN-60/M-82131	1	41	00 50/50-118/0	Kranik spustowy wody	1
19	00 50/50-122/0	Uszczelka	1	42	00 54/61-120/7	Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg PN-77/M-82008	1
20**	00 50/50-111/0	Półpiersień łożyska ustala- jącego – górny	1	-	00 46/60-107/0	Kadłub silnika z pokrywami łożysk (poz. 6, 26, 29, 32, 33, 36)	1
21**	00 50/50-109/0	Panewka tylnego łożyska – górna	1	-	00 46/40-101/0	Komplet panewek łożysk głównych i korbowodowych na części zamienne (poz. 20-25, 34, 35 oraz poz. 3 – tablica 3)	1
22**	00 50/50-128/0	Półpiersień łożyska ustala- jącego – górny	1	-	00 46/40-102/0	Komplet panewek łożysk głównych na części zamienne (poz. 20-25, 34, 35)	1
23**	00 50/50-129/0	Półpiersień łożyska ustala- jącego – dolny	1				
24**	00 50/50-110/0	Panewka tylnego łożyska – dolna	1				
25**	00 50/50-123/0	Półpiersień łożyska ustala- jącego – dolny	1				
26*	00 50/60-103/0	Pokrywa łożyska tylnego (od nr silnika 334250 zamiast 00 50/50-130/0)	1	Części z wymiarami naprawczymi			
27	00 46/60-113/0	Wspornik II z nakładką	1	-	00 46/40-103/0	Komplet panewek łożysk głów- nych i korbowodowych, I wymiar naprawczy (N025)	1
28	00 50/50-106/0	Podkładka zabezpieczająca	10	-	00 46/40-104/0	Komplet panewek łożysk głównych i korbowodowych, II wymiar naprawczy (N050)	1
29	00 50/50-105/0	Nakrętka M14×1,5	10	-	00 46/40-105/0	Komplet panewek łożysk głównych i korbowodowych, III wymiar naprawczy (N075)	1
30	00 54/61-230/3	Podkładka okrągła 6,5 PN-65/M-82030	1	-	00 46/40-109/0	Komplet panewek łożysk głównych i korbowodowych, IV wymiar naprawczy (N100)	1
31	00 54/21-063/9	Śruba M6×12-5,6 PN-58/M- 82117	1	-	00 46/40-110/0	Komplet panewek łożysk głównych i korbowodowych, V wymiar naprawczy (N125)	1
32*	00 50/60-102/0	Pokrywa łożyska środkowego (od nr silnika 334250 zamiast 00 50/50-102/0)	3	-	00 46/40-106/0	Komplet panewek łożysk głównych I wymiar naprawczy (N025)	1
33*	00 50/60-101/0	Pokrywa przedniego łożyska (od nr silnika 334250 zamiast 00 50/50-101/0)	1	-	00 46/40-107/0	Komplet panewek łożysk głównych II wymiar naprawczy (N050)	1
34**	00 50/50-108/0	Panewka łożyska dolna	4	-	00 46/40-108/0	Komplet panewek łożysk głównych III wymiar naprawczy (N075)	1
35**	00 50/50-107/0	Panewka łożyska górna	4	-	00 46/40-111/0	Komplet panewek łożysk głównych, IV wymiar naprawczy (N100)	1
36	00 50/50-132/0	Śruba dwustronna łożyska (do nr silnika 334249)	10	-	00 46/40-112/0	Komplet panewek łożysk głównych, V wymiar naprawczy (N125)	1
36a	00 50/60-104/0	Śruba dwustronna łożyska do nr silnika 334250)	10	-	00 50/40-105/0	Podkładka tulei cylindrowej (wymiar naprawczy)	4
37	00 54/21-212/9	Śruba M10×40-5,6 fosf. PN-58 M-82109	4				
38	00 54/61-121/0	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	4				

* Nie zamawiać na części zamienne.
** Zamawiać parami

KADŁUB SILNIKA (II)

Zespół 0046/60-200/0

T-2




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/21-215/7	Sruba M8×55-5.6 fosf. PN-58/M-82109	2	11	0050/40-220/0	Sruba	2
2	0064/61-120/8	Podkładka sprężysta 8,2 fosf. PN-65/M-82029	45	12	0050/40-221/0	Podkładka	2
3	0050/50-218/0	Jarżmo prądnicy	1	13	0050/50-122/0	Uszczelka	2
4	0054/61-010/6	Podkładka okrągła 8,4 fosf. PN-67/M-82006	1	14	0050/50-216/0	Uszczelka pokrywy bocznej	2
5	0054/27-083/3	Kolek walcowy 3n6×10 PN-66/M-85021	2	15	0054/21-061/5	Sruba M8×25-5.6 cynk. PN-58/M-82117 (od nr ciągnika 145500)	1
6	0050/50-203/0	Uszczelka	1	16	0050/50-212/0	Uszczelka pokrywy tylnej	1
7	0046/50-202/0	Wkładka kondensacyjna	1	17	0050/50-211/0	Pokrywa tylna	1
8	0050/50-204/0	Sprężyna	1	18	0054/21-210/3	Sruba M8×30-5.6 fosf. PN-58/M-82109	30
9	0050/50-205/0	Pokrywa	1	19	0050/60-213/0	Uszczelka miski olejowej	1
10	0050/50-217/0	Pokrywa boczna	2				

1	2	3	4	1	2	3	4
20	0050/60-211/0	Miska olejowa	1	25	0050/60-223/1	Pokrywa przednia	1
21	0050/72-156/0	Podkładka uszczelniająca (zamiast 0050/40-222/0)	1	26	0054/21-210/6	Sruba M8×45-8.8 fosf. PN-58/M-82109	11
22	0046/41-823/0	Korek spustowy M30×1,5	1	27	0050/60-214/0	Przekładnia napędu licznika motogodzin (od nr ciagnika 145500)	1
23	0054/21-084/2	Sruba M8×25-P-8.8 cynk. PN-58/M-82117 (od nr ciagnika 145500)	1	28	0050/55-223/0	Uszczelka (od nr ciagnika 145500)	1
24	0050/50-208/0	Uszczelka pokrywy przedniej	1				

KADŁUB SILNIKA (II)
Przekładnia napędu licznika motogodzin
0050/60-214/0

Zespół 0046/60-200/0

T-2A




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/62-051/4	Pierścień osadczy 24W PN-63/M-85111	2	5	0050/60-219/0	Wałek	1
2	0050/60-221/0	Korek	2	6	0050/60-216/0	Korpus przekładni napędu licznika	1
3	0050/60-222/0	Podkładka	2	7	0050/60-220/0	Wałek	1
4	0050/60-217/0	Koło zębate	1	8	0050/60-218/0	Koło zębate	1

UKŁAD KORBOWY

Zespół 0046/40-300/0

T-3



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/26-030/8	Wpust zaokrąglony pełny 10×8×45 PN/M-85044 (do nr silnika 333499)	1	10	0050/50-307/0	Tłok	4
1a	0054/26-034/8	Wpust zaokrąglony A 10×8×56 PN-70/M-85005 (od nr silnika 333500)	1	11	0050/73-285/0	Pierścień tłokowy zgarniający 95×5	8
2	0050/00-559/0	Wkręt	4	12	0050/50-325/0	Sruba korbowodu	8
3	0050/50-312/0	Półpanewka korbowodu	8	13	0050/40-303/0	Podkładka odginana dwuotworowa (od nr silnika 204245)	1
4*	0050/50-308/0	Korbowód	4	14	0050/50-303/0	Sruba przeciwcieżaru (do nr silnika 267195)	8
5	0050/50-311/0	Tulejka korbowodu	4	14a	0050/40-310/0	Sruba przeciwcieżaru (od nr silnika 267196)	8
6	0054/62-050/4	Pierścień osadczy sprężynujący 35w PN-63/M-85111	8	15	0050/50-304/0	Podkładka śrub przeciwcieżaru (do nr silnika 267195)	4
7	0050/50-313/0	Sworzeń tłokowy	4	15a	0050/10-089/0	Podkładka odginana (od nr silnika 267196)	8
8	0050/73-138/0	Pierścień tłokowy uszczelniający 95×3	8				
9	0050/73-238/0	Pierścień tłokowy uszczelniający 95×3 (chromowany)	4				

1	2	3	4	1	2	3	4
16	0050/50-322/0	Zazębiacz	1	28a	0048/50-397/2	Koło zamachowe z wieńcem	1
17	0050/50-321/0	Podkładka zabezpieczająca	1	29	0050/50-318/0	Podkładka śrub koła zamachowego	1
18	0050/50-324/1	Koło pasowe	1	29a	0050/40-302/0	Podkładka odginana dwuotworowa	2
19	0050/50-319/0	Odrzutnik oleju przedni	1	30	0050/50-317/0	Śruba koła zamachowego (do nr silnika 204244)	6
20	0050/50-308/0	Koło zębate rozrządu	1	—	0048/50-323/0	Korbowód kompletny (poz. 4, 5, 12, 21, 22)	4
21	0054/28-011/4	Zawlecza 3,2×25 PN-69/M-82001	8	Części z wymiarami naprawczymi			
22	0050/50-328/0	Nakrętka śruby korbowodowej	8	8'	0050/73-145/0	Pierścień tłokowy uszczelniający 96×3	8
23	0048/40-399/2	Wał korbowy kompletny (od nr silnika 268283 zamiast 0046/40-399/0, 0046/40-399/1)	1	9'	0050/73-239/0	Pierścień tłokowy uszczelniający 96×3 (chromowany)	4
24	0048/50-314/0	Odrzutnik oleju tylny kompletny	1	10'	0050/50-396/0	Tłok (wymiar naprawczy Ø 96)	4
25	0054/31-014/0	Łożysko kulkowe 6304Z PN-66/M-86111	1	11'	0050/73-284/0	Pierścień tłokowy zgarniający 96×5	8
26	0054/27-080/3	Kolek walcowy 12n6×30 PN-66/M-85021 (do nr silnika	1				
27	0050/50-316/0	Wieniec koła 333500 - 2 szt.) zamachowego	1				
28	0048/50-397/1	Koło zamachowe z wieńcem (do nr silnika 267195)	1				


* Zamawiać w komplecie 0048/50-322/0.

UWAGA. Panewki korbowodowe z wymiarami naprawczymi znajdują się w kompletach panewek łożysk głównych i korbowodowych — tablica 1.

UKŁAD ROZRZĄDU

Zespól 0046/40-400/0

T-4




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/40-429/0	Drażek popychacza (od nr silnika 196300, zamiast 0046/50-406/0)	8	10	0054/26-030/4	Wpust zaokrąglony 6×6×20 PN/M-85044	2
2	0046/50-405/0	Popychacz kompletny	8	11	0050/40-401/0	Walek rozrządu Ø 38	1
3	0054/23-062/0	Nakrętka M18×1,5-5 PN-58/M-82154	2	12	0054/82-04C/9	Pierścień osadczy sprężynujący 20z PN-63/M-85111	1
4	0050/50-404/0	Podkładka zabezpieczająca	2	13	0050/50-421/0	Oś koła pośredniego	1
5	0050/50-424/0	Koło zębate rozrządu	2	14	0050/50-422/0	Podkładka	2
6	0054/21-062/2	Śruba M8×16-5.8 PN-58/M-82117	6	15	0050/50-415/0	Górne koło pośrednie	1
7	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 PN-65/M-82029	6	16	0050/70-703/0	Nakrętka łożyskowa KM4	1
8	0050/50-402/0	Kończnik wałka rozrządu	1	17	0050/50-425/0	Podkładka zabezpieczająca	1
9	0050/50-401/0	Podkładka oporowa wałka rozrządu	1	18	0054/31-011/5	Łożysko kulkowe 6204 PN-55/M-86102	2

1	2	3	4	1	2	3	4
19	0054/62-050/9	Pierścień osadczy sprężynujący 47w PN-63/M-85111	1	28	0054/31-014/5	Łożysko kulkowe 6305N PN-57/M-86113	1
20	0054/62-040/4	Pierścień osadczy sprężynujący 17z PN-63/M-85111	2	29	0050/50-410/0	Tulejka łożyska	1
21	0050/50-412/0	Oś koła pośredniego	1	30	0054/62-041/5	Pierścień osadczy sprężynujący 35z PN-63/M-85111	1
22	0054/31-010/5	Łożysko kulkowe 6203 PN-55/M-86102	2	31	0054/31-010/1	Łożysko kulkowe 6007 PN-55/M-86101	1
23	0054/62-050/6	Pierścień osadczy sprężynujący 40w PN-63/M-85111	1	32	0050/50-428/0	Walek napędzający pompę wtryskową	1
24	0050/50-416/0	Dolne koło pośrednie	1	Części z wymiarami naprawczymi			
25	0050/50-414/0	Podkładka koła pośredniego		2'	0048/40-410/0	Popychacz kompletny (wymiar naprawczy Φ 27,5)	8
26	0050/50-408/0	Tarcza dociskająca łożysko	1	11'	0050/40-402/0	Walek rozrządu (wymiar naprawczy Φ 38,5)	1
27	0054/62-080/3	Pierścień osadczy sprężynujący R62 (czerniony lub fosf.) PN-68/M-86401	1				

GŁOWICA

Zespół 0046/40-500/0

T-5




Nr poz.	Ornaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Ornaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/21-062/8	Śruba M8×18-5.6 fosf. PN-58/M-82117	16			wego (od nr silnika 129000)	8
2	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 fosf. PN-65/M-82029	16	7*	0050/50-533/0	Kapturek (do nr silnika 128999)	4
3	0046/40-501/0	Rura wodna	1	8	0054/23-120/2	Nakrętka kołpakowa M8-5 cynk. PN-61/M-82181	4
4	0046/40-502/0	Rura ssąca	1	9*	0050/50-510/0	Zamek talerzyka sprężyny zaworowej (do nr silnika 128999)	4
5*	0050/50-531/0	Talerzyk sprężyny zaworu wydechowego (do nr silnika 128999)	4	9a	0050/40-580/0	Zamek talerzyka sprężyny zaworu ssącego (od nr silnika 129000)	8
5a	0050/40-558/0	Talerzyk sprężyny zaworu (od nr silnika 129000)	4	10*	0050/50-509/0	Talerzyk sprężyny zaworowej (do nr silnika 128999)	4
6	0050/50-532/0	Zamek cylindryczny (do nr silnika 128999)	4				
6a	0050/40-559/0	Zamek talerzyka sprężyny zaworu wydechowego					

1	2	3	4	1	2	3	4
10a	0050/40-558/0	Talerzyk sprężyny zaworu (od nr silnika 129000)	4	33	0054/21-101/4	Śruba dwustronna M10×25 cynk. PN-60/M-82131	2
11	0054/23-062/6	Nakrętka M12-5 PN-58/M-82154	4	34	0054/21-051/2	Śruba M10×22-5.8 cynk. PN-58/M-82117	8
12	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 PN-65/M-82029	4	35	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 cynk. PN-65/M-82029	8
13	0050/50-511/0	Śruba wspornika dźwigienek zaworowych	4	36	0050/50-534/0	Wspornik rurki paliwowej	1
14	0054/27-016/4	Kołek walcowy 6n8×14 PN-56/M-85021	8	37	0050/40-503/0	Przewód wydechowy	1
15	0050/50-512/0	Wspornik dźwigienek zaworowych	4	38	0050/50-527/0	Uszczelka	4
16	0050/50-521/0	Pokrywa głowicy	4	39*	0050/50-501/0	Głowica	4
17	0050/50-522/0	Uszczelki pokrywy	4	40	0046/50-512/0	Uszczelka głowicy	4
18	0050/50-508/0	Sprężyna zaworu zewnętrzna	8	41*	0050/50-506/0	Zawór wydechowy (do nr silnika 128999)	4
19	0050/50-507/0	Sprężyna zaworu wewnętrzna	8	41a	0050/50-506/1	Zawór wydechowy (od nr silnika 129000)	4
20	0050/50-517/0	Nakrętka śruby regulacyjnej	8	42*	0050/50-505/0	Zawór ssący (do nr silnika 128999)	4
21	0050/50-516/0	Śruba regulacyjna	8	42a	0050/50-505/1	Zawór ssący (od nr silnika 129000)	4
22	0054/62-040/3	Pierścień osadczy sprężynujący 16z PN-63/M-85111	8	43	0050/10-148/0	Zaslepka	20
23	0050/50-518/0	Podkładka dźwigienki zaworowej	8	44	0046/50-597/0	Dźwigienka zaworu wydechowego kompletna	4
24	0050/50-515/0	Tulejka dźwigienki zaworowej	8	45	0050/50-526/0	Uszczelka	4
25	0046/50-598/0	Dźwigienka zaworu ssącego kompletna	4	46	0050/50-529/0	Uchwyt	4
26	0050/50-504/0	Prowadnica zaworu ssącego	4	47	0050/50-524/0	Uszczelka	4
27	0050/50-530/0	Prowadnica zaworu wydechowego	4	48	0046/50-528/0	Prowadnica linki	1
28	0054/21-100/5	Śruba dwustronna M8×60-5.8 fosf. PN-60/M-82131	8	—	0046/50-534/0	Głowica (poz. 26, 27, 29, 30, 39, 43)	4
29	0050/50-502/0	Tuleja uchwytu wtryskiwacza	4	Części z wymiarami naprawczymi			
30	0050/50-503/0	Podkładka uszczelniająca	4	23*	0050/40-563/0	Podkładka dźwigienki zaworowej (wymiar naprawczy Ø 15)	8
31	0054/23-033/2	Nakrętka M14-8 fosf. PN-58/M-82146	16	24*	0050/40-561/0	Tulejka dźwigienki zaworowej (I wymiar naprawczy Ø 15,5)	8
32	0050/40-538/0	Podkładka	16	24"	0050/40-562/0	Tulejka dźwigienki zaworowej (II wymiar naprawczy Ø 15)	8
* Nie zamawiać na części zamiennie.				49	0050/40-565/0	Gniazdo zaworu ssącego (naprawcze)	4
				50	0050/40-566/0	Gniazdo zaworu wydechowego (naprawcze)	4

POMPA WODNA

Zespół 0046/40-600/1

T-6




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/23-062/1	Nakrętka M14×1,5-5 foaf. PN-58/M-82154	1	14	0054/21-062/2	Sruba M8×16-5,6 fosf. PN-58/M-82117	4
2	0050/50-612/0	Podkładka	1	15	0054/51-034/6	Pierścień 36,2×3 PN-60/M-86961	
3	0048/50-614/0	Koło pasowe pompy wodnej	1			(od nr silnika 207000 zamiast 0050/10-219/0)	1
4	0050/40-611/0	Plasta	1	16	0050/10-324/0	Pierścień oporowy (od nr silnika 207000 zamiast 0050/10-220/0)	1
5	0050/10-212/0	Podkładka sprężysta falista	1	17	0042/08-302/0	Uszczelka pompy wodnej 17.39.12.EP	1
6	0054/62-050/0	Pierścień osadczy sprężynujący 47w PN-63/M-85111	1	18	0054/26-010/4	Wpust czółenkowy 4×6,5 PN-70/M-85008	1
7	0054/31-014/4	Łożyisko kulkowe 6303Z PN-58/M-86111	1	19	0050/10-214/0	Wałek pompy	1
8	0050/10-213/0	Tulejka dystansowa	1	20	0050/10-215/0	Wirnik	1
9	0054/31-013/8	Łożyisko kulkowe 6203Z PN-58/M-86106	1	21	0054/63-040/4	Smarowniczka St. B1/8"/90° PN-69/M-860023	1
10	0050/10-222/0	Pierścień	1		0046/50-615/0	Pompa wodna jako pod- zespół na części zamien- ne (poz. 1, 2, 5—12, 15— —21)	
11	0050/10-217/0	Pierścień zabezpieczający	1				
12	0050/40-610/0	Korpus pompy wodnej	1				
13	0050/50-615/0	Podkładka odgięta	2				

UKŁAD SMAROWANIA

Zespół 0046/60-700/1

T-7




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0050/40-712/0	Sruba z łbem sześciokąt- nym	2	15	0050/60-731/0	Podkładka	1
2	0050/50-710/0	Podkładka	1	16	0050/60-703/0	Łącznik (do nr silnika 239374)	1
3	0046/60-702/1	Pompa olejowa (tablica 8)	1	16a	0050/60-703/1	Łącznik (od nr silnika 239375)	1
4	0050/50-711/0	Tulejka centrująca	2	17	0050/02-116/0	Podkładka złączki	3
5	0054/25-040/6	Sruba 13 ZN-67/MPC/06-03156.2 (od nr silnika 333500 zamiast 0050/72-473/0)	1	18	0046/60-704/0	Rura tłocząca kompletna	1
6	0050/72-140/0	Podkładka uszczelniająca 18X24	4	19	0050/60-724/0	Łącznik	1
7	0046/60-703/0	Rura filtru oleju kompletna	1	20	0054/21-029/2	Śruba M10X115-10.9 PN-58/M-82110 (do nr silnika 228249)	2
8	0046/60-708/0	Filtr oleju (od nr silnika 228250 zamiast 0046/60-701/0)	1	20a	0054/21-066/3	Śruba M10X30-8.8 PN-58/M-82117 (od nr silnika 228250)	3
9	0054/21-029/1	Śruba M10X75-10.9 PN-58/M-82110 (do nr silnika 228249)	1	21	0050/60-736/1	Łącznik (od nr silnika 228250)	1
10	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 PN-65/M-82029	3	22	0050/60-737/0	Korpus filtru oleju (od nr silnika 269300 zamiast 0050/60-704/0) WJIS78.7A (poz. 1-14)	1
11	0050/60-701/0	Uszczelka	1	23	0050/60-739/0	Łącznik 13X41 (od nr silnika 228250)	1
12	0046/60-705/1	Ssak kompletny	1	24	0050/60-735/0	Podkładka regulacyjna	1
13	0054/21-071/4	Śruba M8X14-5.6 PN-58/M-82118	2	—	0050/60-733/0	Drut zabezpieczający (Φ 0,8 długość 177 mm)	1
14	0054/61-160/8	Podkładka odginana 8,5 PN-59/M-82021	2				

UKŁAD SMAROWANIA Pompa olejowa

Zespół 0046/60-700/1

T-8




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/23-080/7	Nakrętka M10-5 PN-58/M-82154	1	14	0054/28-011/5	Zawlecčka 3,2×28 PN-69/M-82001	1
2	0050/50-703/0	Podkładka	1	15	0050/60-715/0	Korpus zaworu przelewowego (do nr silnika 126999)	1
3	0050/50-702/0	Koło napędzające pompę olejową	1	15a	0050/60-715/2	Korpus zaworu przelewowego (od nr silnika 127000)	1
4	0054/26-030/2	Wpust zaokrąglony pełny 4×4×12 PN/M-85044	2	16	0050/10-306/0	Rurka regulacyjna	1
5	0050/60-713/0	Walek pompy olejowej	1	17	0050/10-305/0	Sprężyna zaworu	1
6	0050/60-711/0	Koło zębate napędzające	1	18	0054/27-084/4	Kolek walcowy 6n6×50 PN-66/M-85021	2
7	0054/62-021/3	Pierścień zabezpieczający 14 ZN-62/MPC/06-00080	2	19	0050/60-708/0	Korpus pompy olejowej (część środkowa)	1
8	0050/60-712/0	Koło zębate napędzane	1	20	0050/60-709/0	Korpus pompy olejowej (część przednia)	1
9	0050/60-714/0	Oś koła zębatego napę- dzanego	1	21	0050/60-741/0	Ogranicznik	1
10	0050/60-710/1	Pokrywa pompy olejowej	1	22	0054/51-030/4	Pierścień uszczelniający 9,3×2,4 PN-60/M-86961	1
11	0054/61-160/8	Podkładka odginana 8,5 PN-59/M-82021	4	—	0046/60-702/1	Pompa olejowa kompletna, poz. 1—20 (od nr silnika 251100 zamiast 0046/60-702/0)	1
12	0054/21-020/3	Sruba M8×55-5.6 PN-58/M-82110	4				
13	0050/10-053/0	Tłoczek zaworu (do nr silnika 126999)	1				
13a	0050/60-734/1	Tłoczek zaworu (od nr silnika 127000)	1				

UKŁAD SMAROWANIA Filtr oleju (do nr silnika 228249)

Zespół 0046/60-700/1

T-9




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/60-707/0	Łącznik	1	12*	0050/10-352/0	Korpus zaworka	1
2	0050/72-140/0	Podkładka uszczelniająca 18X24 fosf.	2	13	0050/10-344/0	Tulejka dolna	1
3	0054/51-030/3	Pierścień uszczelniający 8,3X2,4 PN-60/M-86961	1	14	0050/10-350/0	Dysza	2
4	0050/60-704/0	Korpus filtru oleju	1	15*	0050/10-343/0	Podstawa wirnika	1
5	0050/10-333/0	Pierścień uszczelniający	1	16	0050/10-349/0	Rurka	2
6*	0050/10-335/0	Oś wirnika	1	17	0050/10-345/0	Tulejka górna	1
7*	0050/60-706/0	Rurka	1	18	0042/07-104/0	Siatka filtru kompletna	1
8*	0050/10-354/0	Pierścień sprężynujący	1	19	0050/00-592/0	Pierścień uszczelniający	1
9*	0050/10-351/0	Ogranicznik	1	20	0050/10-348/0	Pokrywa wirnika	1
10*	0050/10-353/0	Sprężyna zaworu zabezpieczającego	1	21	0050/10-347/0	Podkładka uszczelniająca	1
11*	0054/38-010/2	Kulka 5/16" IV PN-64/M-86452	1	22	0050/10-355/0	Pierścień zabezpieczający	1
				23	0050/10-330/0	Pokrywa filtru (do nr silnika 184999)	1
				23a	0050/10-330/1	Pokrywa filtru (od nr silnika 185000)	1

1	2	3	4	1	2	3	4
24	0050/00-817/0	Podkładka (do nr silnika 184999)	1	25a	0042/07-107/0	Sruba kompletna (od nr silnika 185000)	1
24a	0034/51-030/9	Pierścień uszczelniający 15,3X2,4 PN-80/M-86981 (od nr silnika 185000)	1	—	0046/60-701/0	Filtr oleju kompletny (poz. 1—25)	1
25	0050/10-331/0	Sruba (do nr silnika 184999)	1	—	0042/07-101/0	Wirnik filtru oleju (poz. 13—22)	1
* Nie zamawiać na części zamienne.				—	0042/07-106/0	Zaworek (poz. 8—12)	1
				—	0046/60-707/0	Oś wirnika kompletna (poz. 6, 7)	1

INSTALACJA PALIWOWA

Zespół 0046/40-800/0

T-10




poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0050/50-835/0	Nakrętka specjalna	1	13	0046/60-810/0	Rurka zlewna wtryskiwacza (zamiast 0046/40-871/0)	1
2	0054/61-031/6	Podkładka sprężysta 12,2 fosf. PN-65/M-82008	1	14	0046/40-869/0	Przewód wysokiego ciśnienia III cylindra	1
3	0054/62-051/1	Pierścień osadczy sprężynujący 37w PN-63/M-85111	1	15	0046/40-870/0	Przewód wysokiego ciśnienia IV cylindra	1
4	0050/50-836/0	Tuleja z wielowypustem	1	16	0046/40-874/1	Pompa wtryskowa P24T8-3a. 71BIFVR do nr silnika 267195 (tablica 11, 12, 13)	1
5	0050/50-834/0	Sprzęgło	1	16a	0046/40-877/0	Pompa wtryskowa P24-49 (od nr silnika 267196)	1
6	0054/51-054/1	Pierścień 75x3 PN-64/M-73093 (od nr silnika 207000 zamiast 0050/74-524/0)	1	17	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 fosf. PN-65/M-82029	5
7	0046/40-879/0	Przewód wysokiego ciśnienia I cylindra (od nr silnika 333500 zamiast 0046/40-867/0)	1	18	0054/21-051/2	Śruba M10x22-5,6 fosf. PN-58/M-82117	2
8	0046/40-880/0	Przewód wysokiego ciśnienia II cylindra (od nr silnika 333500 zamiast 0046/40-868/0)	1	19	0046/40-865/0	Przewód pompy wtryskowej	1
9	0046/40-863/0	Wtryskiwacz jarzmowy WJIS78.7 tablica 14	4	20	0046/40-862/0	Filtr paliwa FVD10RP1.8 (tablica 15)	1
10	0050/50-825/0	Kolnierz wtryskiwacza	4	21	0046/40-866/0	Przewód pompy zasilającej	1
11	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 fosf. PN-65/M-82029	8	22	0054/23-033/6	Nakrętka M10-5 PN-58/M-82146	3
12	0054/23-131/1	Nakrętka M8-5 fosf. PN-58/M-82144	8	23	0054/61-010/8	Podkładka okrągła 10,5 PN-67/M-82006	3

INSTALACJA PALIWOWA **Pompa wtryskowa P24T8-3a 71BIFVR**

Zespół 0046/40-800/0

T-11



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Istuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Istuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	P2.1.14.38	Korpus	1	13	P2.6.14.01	Tulejka zębatego	2
2	KN9-11	Nitkołęk	4	14	KN6-2	Uszczelka	6
3	KN15-20/M	Tabliczka firmowa	1	15	KN8-1	Łącznik obrotowy	2
4	P2.1.96.03	Uszczelka	1	16	KN4-1	Korek	2
5	P2.1.95.05	Kolnierz centrujący	1	17		Wkręt M5×20-5.8 I Zn-6-5c	
6		Wkręt M6×14-5.8 I Zn-6-5c		18		PN-74/M-82227	2
7		PN-74/M-82227	4			Podkładka sprężysta 5,1 Zn-6-5c	
8	KN5-13	Nakrętka specjalna	1	19	KN6-4	PN-65/M-82029	2
9		Pierścień uszczelniający A17×28×6		20	KN67-00	Uszczelka (do nr silnika 266000)	2
10	P1.1.84.11	PN-66/M-86960	1	21	KN4-4	Łącznik z rurką kompletny	1
11	P2.6.04.01	Tulejka gwintowana	4	22	KN4-26	Śruba łącznika	1
12	KN4-2	Zębatego regulacyjna	1	23	P2.7.01.00	Wkręt do plombowania	1
		Śruba łącznika	1			Ustalcz króćca	2

Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r.


1	2	3	4	1	2	3	4
24	P1.7.88.30	Zawór tłoczący DV83 kompletny	4	50	P2.1.35.03	Uszczelka pokryw bocznej	1
25	P1.7.39.10	Króciec dociskowy	4	51		Nakrętka M8-5 I Zn-6-5c	
26	P1.7.10.10					PN-75/M-82144	3
27	FPE8-3a	Element pompy	4	52		Podkładka sprężysta 6.1 Zn-6-5c PN-65/M-82029	3
28	P1.7.39.00	Uszczelka	4	53	P2.1.48.00	Uszczelka pompy zasilającej	1
29	H1.2.16.01	uszczelka lub uszczelka 8M3G-M PN-64/M-78153	1	54	P2.1.97.00	Korek korpusu pompy	4
30	P1.1.75.07	Wkręt odpowietrzający	1	55	350-02	Szpilkka M6X25	3
31	P2.1.70.01	Sruba ustalająca	4	56	KN6-34	Uszczelka	
32	F2.3.00.M00	Zawór przelewowy kompletny	1	57	P2.1.120.70	Filtr kompletny (łącznie z poz. 58)	1
33	P2.3.07.00	Sruba popychacza	4	58	P2.1.123.00	Pierścień filtrujący	1
34	P1.5.02.09	Dolna miseczka sprężyny	4	59	P2.7.01.02	Ustalacz króćca	2
35	P2.5.01.11	Sprężyna popychacza	4	60	P2.1.21.03	Osiłonka	1
36	P2.3.08.00	Przeciwnakrętka	4	61	P1.1.162.00	Uszczelka	1
37	P2.3.00.03	Popychacz kompletny (poz. 33, 36)	4	62	P2.1.93.00	Podkładka regulacyjna 0,05	wg potrzeb
38	P1.6.13.03	Wkręt wieńca	4	63	P2.1.93.01	Podkładka regulacyjna 0,1	wg potrzeb
39	P2.6.12.03	Wieniec zębaty	4	64	P2.1.93.02	Podkładka regulacyjna 0,2	wg potrzeb
40	P2.6.11.01	Tuleja regulacyjna	4	65	P2.1.93.03	Podkładka regulacyjna 0,5	wg potrzeb
41	P1.5.05.14	Górna miseczka sprężyny	4		P2.1.14.105	Korpus kompletny (poz. 1, 2, 10, 13, 54, 55, 60)	1
42	P1.1.160.80	Wskaźnik oleju kompletny	1		P2.1.95.M70	Kolnierz centrujący (poz. 5, 9)	1
43		Łożysko stożkowe 30203 DIN 720/I 1/SV-28 firmy Steyer	2		P2.2.41.73	Walek kompletny (poz. 43, 44)	1
44	P2.2.41.02	Walek krzywkowy	1		P2.6.00.70W	Tuleja regulacyjna kompletna (poz. 38, 39, 40)	4
45		Wpust czólenkowy 3X6,5 PN/M-85008	1				
46		Wkręt M6X25-5,8 I Zn-6-5c PN-74/M-8222,	1				
47	P1.1.42.11	Uszczelka	2				
48	KN4-24	Wkręt do plombowania	2				
49	P2.1.34.08/M	Pokrywa boczna	1				

INSTALACJA PALIWOWA

Regulator obrotów: R8V20-120/74D (do nr silnika 265999)
R8V25-110/74D1 (od nr silnika 266000)

Zesp61 0046/40-800/0

T-12




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	R8.1.01.W8	Korpus regulatora (do nr silnika 265999)	1	8	R8.1.11.00	Nakrętka specjalna (do nr silnika 265999, szt. 1)	2
1a	R8.1.05.W5	Korpus regulatora (od nr silnika 266000)	1	9	R8.1.10.01	Sruba nastawcza (do nr silnika 265999, szt. 1)	2
2	KN6-25	Pierścień uszczelniający	1	10	R8.1.12.00	Kapturek (do nr silnika 265999, szt. 1)	2
3		Podkładka 6,5 Zn-6-5c PN-62/M-82006	1	11		Nit 2x8 AL PN-70/M-82952	2
4		Pierścień uszczelniający 16,3x2,4 PN-60/M-86961 (do nr silnika 265999)	2	12	R8.4.46.01	Sruba nastawcza (do nr silnika 265999, szt. 2)	1
5	KN14-11/M	Tabliczka firmowa (do nr silnika 265999)	1	13		Nakrętka M6-5 I Zn-6-5c PN-75/M-82144 (do nr silnika 265999)	2
5a	KN14-178/M	Tabliczka firmowa (od nr silnika 266000)	1				
6	P2.8.06.04	Kolpak	1				
7	R8.2.41.73/M3	Cieżarek kompletny	1				

1	2	3	4	1	2	3	4
14	R8.4.53.70	Dźwignia	1	43	R8.4.38.02	Tulejka dystansowa	1
15	R8.3.19.00	Sprężyna regulatora	1	44	R8.2.30.03	Mufa	1
16	R8.4.61.70	Dźwignia sprężyny	1	45	R8.2.19.03	Nakrętka głowicy	1
17	KN6-26	Pierścień osadczy	2	46	R8.2.41.73/M2	Ciętarek kompletny	1
18	R8.4.66.00	Dźwignia zewnętrzna	1	47	R8.3.15.M02	Sprężyna ściągająca	1
19	R8.5.05.72	Łącznik kompletny	1	48		Kołek 2,5×16	
20	R8.4.57.00	Podkładka regulacyjna	max 2			PN-68/M-85021	4
21	R8.4.57.01	Podkładka regulacyjna	max 2	49	KN6-24	Podkładka ząbkowana	1
22	R8.4.57.02	Podkładka regulacyjna	max 2	50		Sruba M6×25-8.8	
23	R8.4.57.03	Podkładka regulacyjna	max 2			I Zn-6-5c	
24	R8.4.57.04	Podkładka regulacyjna	max 2			PN-74/M-82105	1
25	R8.2.12.00	Podkładka wspornika		51	R8.2.21.06	Nośnik	1
		0,8	max 1	52		Wpuszczalnikowy 3×6,5	
26	R8.2.12.01	Podkładka wspornika				PN/M-85008	1
		1,0	max 1	53	KN4-23-1	Wkręt	5
27	R8.2.12.02	Podkładka wspornika		54	R8.2.23.03	Sworzeń obrotowy	2
		1,2	max 1	55	R8.4.57.00	Uszczelka	1
28	R8.2.12.03	Podkładka wspornika		56	R8.2.27.02	Sworzeń prowadzący	2
		1,4	max 1	57	P2.3.05.01	Rolla popychacza	2
29	R8.2.12.04	Podkładka wspornika		58		Igielki 2,5×13,8 I	
		1,6	max 1			PN-68/M-86426	26
30	R8.2.12.05	Podkładka wspornika		59	R8.4.07.04	Oś dźwigni	1
		1,8	max 1	60	KN9-12-4	Kołek rozprężny	1
31	R8.2.12.06	Podkładka wspornika		61	R8.4.62.74/M	Walek kompletny	1
		2,0	max 1	62	KN9-13	Czop kulisty	1
32	R8.2.12.07	Podkładka wspornika		63		Podkładka sprężysta 6,1	
		2,2	max 1			Zn-6-5c	
33	H1.2.16.01	Uszczelka				PN-65/M-82029	1
		lub uszczelka SMG-M		64		Pierścień osadczy 11z	
		PN-64/M-73153	1			PN-63/M-85111	
34	R2.1.14.00	Sruba	1			(do nr silnika 265999)	1
35		Sruba M6×35 5.6		65	R8.1.14.00	Zasleпка	1
		I Zn-6-5c		—	R8.2.00.06/M5	Głowica regulatora	
		PN-74/M-82101	5			kompletna	
36	KN6-36	Podkładka	6			(poz. 7, 45, 48, 51, 54, 56)	1
37	R8.1.02.M82	Pokrywa regulatora		—	R8.1.02.M70	Pokrywa regulatora	
		z tuleją	1			kompletna	
38	KN4-29/M	Korek	1			(poz. 33, 34, 37, 38, 39)	1
39	KN6-34	Uszczelka		—	R8.1.01.W81	Korpus regulatora	
		(do nr silnika 223499)	1			kompletny (poz. 1, 4, 65	
40	R8.2.43.01	Wspornik	1			(do nr silnika 265999)	1
41		Sruba M6×35-P-5.6		—	R8.1.01.W76	Korpus kompletny	
		I Zn-6-5c				(poz. 1, 65 od nr silnika	
		PN-74/M-82101	1			266000)	1
42	R8.4.32.78	Dźwignia głowicy		—	R8.4.66.70	Dźwignia kompletna	
		kompletna	1			(poz. 3, 13, 18, 50, 62, 63)	1

INSTALACJA PALIWOWA Pompa zasilająca V2HF01A

Zespół 0046/40-800/0

T-13




Nr pos.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr pos.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	V2.1.01.M76	Korpus kompletny	1	19	V1.2.02.01	Rolka	1
2	V1.3.01.00	Tłok	1	20	V2.2.02.00	Sworzeń popychacza	1
3	V2.3.02.00	Sprężyna tłoka	1	21	V2.2.04.00	Pierścień zabezpieczający	1
4	V2.3.01.00	Zaślepka	1	22	V1.6.10.76	Wkład filtra kompletny	1
5	KN5-1	Króciec	2	23	V1.6.08.01	Uszczelka	1
6	KN6-2	Uszczelka	3	24	V1.6.08.01	Naczynie filtra	1
7	KN8-1	Łącznik obrotowy	2		lub V1.6.08.02		
8	KN4-2	Sruba łącznika	3		albo V1.6.08.03		
9	V1.5.13.70	Rączka pompki	1	25	V1.6.20.00	Korpus	1
10	V1.5.05.00	Pokrywka	1	26	V1.6.05.00	Sworzeń kabliaka	1
11	V2.5.01.00	Cylinder	1	27	V1.6.04.00	Kabliak	1
12	V1.5.04.00	Kolek	1	28	V1.6.08.02	Nakrętka dociskowa	1
13	V1.5.12.00	Tłok	1	29	V1.6.22.00	Uszczelka	1
14	V1.4.03.W70	Korek zaworu kompletny	2	30	KN9-11	Nitokolek	2
15	V1.4.10.01	Sprężyna zaworu	2	31	KN21-3/M	Tabliczka firmowa	1
16	V1.4.11.01	Zawór dociskowy	2	32		Kulka 1/4" IV	
17	V1.2.05.02	Sprężyna popychacza	1			PN-64/M-86452	1
18	V1.2.01.02	Korpus popychacza	1				

1	2	3	4	1	2	3	4
33		Pierścień miedziano- -azbestowy 14x20 PN-65/L-74150	2	—	V1.6.00.10	(poz. 9, 10, 11, 12, 13, 32) Filtr wstępny kompletny	1
—	V23.00.00	Pompka ręczna kompletna		—	V15.12.M70	(poz. 6, 8, 22—29, 33) Tłok kompletny	1
						(poz. 13, 32)	1

INSTALACJA PALIWOWA **Wtryskiwacz jarzmowy WJ1S78.7**

Zespół 0046/40-800/0

T-14




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	OS-32-5C	Nakrętka rozpylacza (zamiast OS-32-5)	4	9	OS-27-1	Talerzyk górny	4
2	0050/50-873/0	Rozpylacz DSL 150A2	4	10	OS-30-1	Nakrętka sprężyny wtryskiwacza	4
3	OJS-20-5	Korpus wtryskiwacza	4	11	KN6-21	Uszczelka	4
4	OS-43-A	Uszczelka filtru	4	12	OS-31-1	Kolpak wtryskiwacza	4
5	OS-42	Element filtrujący	4	13	KN6-1	Uszczelka miedziana	8
6	OS-41-1	Korpus filtru	4	14	KN4-12-1	Śruba łącznika (zamiast KN4-12)	4
7	OS-03-8B	Drażek wtryskiwacza kompletny	4	—	0046/40-883/0	Wtryskiwacz jarzmowy WJ1S78.7A (poz. 1-14)	1
8	H1.3.01.00	Sprężyna wtryskiwacza (zamiast OS-26-1)	4				

INSTALACJA PALIWOWA Filtr paliwa FVD1ORP1.8

Zespół 0046/40-800/0

T-15



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość
1	2	3	4	1	2	3	4
1	F5-04-01	Naczynie filtru	2	15	KN4-2	Sruba łącznika	2
2	F50-36	Uszczelka	2	16	327-86	Uszczelka	2
3*	F50-07	Pokrywa wkładu	2	17	327-90-N	Wkręt odpowietrzający	2
4*	F50-43	Podkładka	2	18	2201/10/A	Wkład papierowy (od nr silnika 228250 zamiast 0050/00-419/0)	1
5	F50-42	Wkład filcowy	1	19*	F10-10-3	Pokrywa filtru	1
6*	F50-41	Siatka filtru	1	20	F50-22	Uszczelka	2
7*	F50-44	Drut	4	21	819 340 05	Uszczelka	2
8*	F50-45	Ucho	1	—	F10-01-3	Pokrywa filtru kompletna (poz. 13, 19, 20)	1
9	KN6-2	Uszczelka	5	—	0050/00-410/0	Wkład filcowy kompletny F50-06 (poz. 2-8)	1
10	KN4-1	Korek	1				
11	F50-25-1	Sruba	2				
12	KN6-1	Uszczelka	2				
13	KN5-1	Króciec	2				
14*	KN8-1	Złącznik obrotowy	2				


* Nie zamawiać na części zamienną.

INSTALACJA PALIWOWA **Filtr paliwa FVD10RP1.8**

(od nr ciągnika 376612)

Zespół 0046/40-800/0

T-15/1




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	F5-04-1	Naczynie filtru	2	9	F50-22	Uszczelka	2
2	F50-06	Wkład filtru filcowy kpl.	1	10	F10-01-5	Pokrywa filtru	1
3	F50-36	Uszczelka	2	11	F50-35-1	Śruba	2
4	F50-41	Siatka filtru	1	12	KN6-1	Uszczelka	2
5	F50-42	Wkład filcowy	1	13	327-86	Uszczelka	2
6	KN4-2	Śruba łącznika	2	14	327-90N/1	Wkręt odpowietrzający	2
7	KN6-2	Uszczelka	4	15	2201/10/A	Wkład filtru papierowy	1
8	KN5-1	Króciec	2				

SPRĘŻARKA

Zespół 0046/40-900/0

T-16




Nr poz	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0050/02-736/0	Uszczelka	2	19	83-041-491	Tłok sprężarki	1
2	0050/02-739/0	Korpus łącznika jednostronnego	2	20	0046/50-915/0	Zabezpieczenie dźwigny	1
3*	0050/72-145/0	Uszczelka 22x27 BN-70/3611-09	4	21	0054/23-061/4	Nakrętka M6x5 PN-58/M-82154	1
4**	0050/50-947/0	Głowica sprężarki	1	22		Wkręt M6x14 PN-62/M-82276	1
5	0054/23-062/4	Nakrętka M22x1,5-5 fosf. PN-58/M-82154	1	23	0050/74-244/0	Pierścień uszczelniający 7,6x2,3	1
6	0050/50-953/0	Podkładka uszczelniająca	2	24*	0050/02-723/0	Korek	1
7	0050/50-950/0	Dysza zaworu	2	25***	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta ZR2 Fe Zn9 PN-77/M-82008	10
8	410.05.11.0	Płytkę zaworu (zamiast 0050/50-954/0)	2	26	0054/21-210/9	Śruba M8x80-5.6 fosf. PN-58/M-82109	2
9	0050/50-952/0	Sprężyna zaworu	2	27	0042/48-015/0	Odolejacz powietrza (od nr silnika 212100 zamiast 0050/50-927/0 tablica 17)	1
10	0050/50-949/0	Gniazdo zaworu	2	28	0046/60-901/0	Rura odolejacza kompletna (zamiast 0046/50-947/0)	1
11	0050/50-951/0	Podkładka uszczelniająca	1	29	0050/50-944/0	Wodzik widełek	1
12	0050/50-948/0	Korek	1	30	0046/50-945/0	Widelki sprzęgła	1
13	0050/50-960/0	Kolano (od nr silnika 333500 zamiast 0050/50-924/0)	1	31	0050/50-928/0	Sprzęgło kłowe	1
14	0050/50-931/0	Przewód gumowy	1	32	0046/40-901/0	Korbowód sprężarki kompletny	1
15	0050/50-943/0	Uszczelka głowicy	1	33	0050/50-958/0	Panewka kabowodu	1
16	0050/40-901/0	Cylinder sprężarki	1	34	0046/50-935/0	Mimośród kompletny	1
17	0050/50-941/0	Uszczelka cylindra	1				
18	0054/62-052/4	Pierścień osadczy sprężynujący 16w PN-76/M-85111	2				

Nr poz	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
35	00 50/ 50-957/0	Tulejka mimośrod	1	Części z wymiarami naprawczymi			
36	00 50/ 10-902/0	Tulejka korbowodu	1	19'	83-041-491-8	Tłok (wymiar naprawczy Ø 62,5)	1
37	83-042-101	Sworzeń tłokowy	1	19''	83-041-491-9	Tłok (wymiar naprawczy Ø 63)	1
38	00 54/ 61-200/6	Pierścień tłokowy zgarniający Z 62x4 PN-71/S-36507	1	38'		Pierścień tłokowy zgarniający Z 62,5x4 PN-71/S-36507	1
39	00 54/ 61-200/5	Pierścień tłokowy uszczelniający 62x2,5 PN-71/S-36507	1	38''		Pierścień tłokowy zgarniający Z 63x4 PN-71/S-36507	1
40	00 50/ 40-911/0	Śruba dwustronna	4	39'		Pierścień tłokowy uszczelniający 62,5x2,5 PN-71/S-36507	2
41	00 54/ 23-131/1	Nakrętka M8-5 fosf. PN-58/M-82144	4	39''		Pierścień tłokowy uszczelniający 63x2,5 PN-71/S-36507	2
42***	00 54/ 21-071/4	Śruba M8x14-5,6 fosf. PN-58/M-82118	4	47'	00 50/ 73-306/0	Pierścień tłokowy uszczelniający stożkowy S62,5x2,5	1
43***	00 50/ 50-920/0	Pokrywa sprężarki	1	47''	00 50/ 73-307/0	Pierścień tłokowy uszczelniający stożkowy S63x2,5	1
44***	00 50/ 50-921/0	Uszczelka pokrywy sprężarki	1	* Pozycje: 3 (1 szt.) i 24 stosuje się, gdy nie są montowane zespoły 0046 66-800/0 i 0446/46-900/0.			
45***	00 50/ 50-922/0	Korek	1	** Nie zamawiać na części zamienne.			
46	00 50/ 50-933/0	Głowica sprężarki kompletna (łącznie z poz. 4)	1	*** Pozycje: 25 (4 szt.), 42, 43, 44, 45 stosuje się tylko w silnikach bez sprężarki.			
47	00 50/ 73-305/0	Pierścień tłokowy uszczelniający stożkowy S62x2,5	1				

ODOLEJACZ POWIETRZA

Zespół 0646/40-900/0

T-17




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	42.480.150.08	Korek	1	17	42.480.150.25/c	Tulejka	1
2	42.480.150.09	Uszczelka	1	18	42.480.150.24/d	Uszczelka	1
3	42.480.150.04	Sprężyna	1	19	42.480.150.17/c	Uszczelka	1
4	42.480.150.19/a	Talerzyk	1	20	42.480.150.07/d	Korek	1
5	42.480.150.20	Uszczelka	1	21	42.480.150.16	Sruba spustowa	1
6	42.480.150.21	Trzpień rozpirający	1	22	42.480.150.15	Ucho łańcuszka	1
7	42.480.150.10	Uszczelka	1	23	42.480.150.02/a	Korpus	1
8	42.480.150.22	Rurka	1	24	42.480.150.12	Uszczelka	1
9	42.480.150.01/c	Korpus	1	25	42.480.150.13	Talerzyk oporowy	1
10	42.480.150.11	Uszczelka	1	26		Nakrętka M18×1,5-04-I PN-74/M-82153	1
11	42.480.150.03/c	Filtr	1	27	42.480.150.23	Uszczelka	1
12	42.480.150.05	Sprężyna	1	28	42.480.150.14/b	Nakrętka motylkowa	1
13		Nakrętka niska M6×5-II PN-75/M-82144	1	29	TZ-35-08-49	Zaslepka	1
14	42.480.150.10/c	Sruba specjalna	1	—		Łańcuszek instalacji sanitarnej miedziany	1
15	42.480.150.06	Sprężyna	1	—	42.480.150.00/d	Odolejacz (poz. 1—29)	1
16		Kolek ϕ 2,5h8×15 PN-66/M-85021	1				

SPRZĘGŁO DWUSTOPNIOWE

Zespół 0046/41-100/0

T-18




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/23-061/3	Nakrętka M10×1-5 fosf. PN-58/M-82154 (do nr silnika 115499)	12	11	0054/24-070/3	Nit rurkowy Ms5×10 PN-55/S-82001	36
1a	0054/23-063/3	Nakrętka M10×1,25-5 fosf. PN-58/M-82154 (od nr silnika 115500)	12	12	0050/41-128/0	Tarcza dociskowa	1
2	0054/61-010/8	Podkładka okrągła 10,5 fosf. PN-67/M-82006	3	13	0050/41-128/0	Tarcza dociskowa	1
3	0050/51-113/1	Dźwigenka wyłączająca napęd ciągnika	3	14	0050/41-131/1	Śruba regulacyjna I (od nr silnika 115500 zamiast 0050/41-131/0)	3
4	0050/51-116/0	Wkładka oporowa	3	15	0046/41-101/0	Tarcza sprzęgła napędu ciągnika kompletna	1
5	0050/51-122/0	Kolek oporowy	3	16	0050/51-118/0	Kamień sprzęgła	3
6	0054/21-210/4	Śruba M8×35-5,6 fosf. PN-58/M-82109	12	17	0050/51-117/0	Dźwigenka wyłączająca napęd przekładnika	3
7	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 fosf. PN-65/M-82029	12	18	0050/51-112/0	Sprężyna napinająca	6
8	0046/41-122/0	Pokrywa sprzęgła kompletna	1	19	0050/51-123/0	Kolek wyłączający	3
9	0046/51-106/0	Tarcza sprzęgła napędu przekładnika kompletna	1	20	0050/51-138/1	Śruba regulacyjna II (od nr silnika 115500 zamiast 0050/51-138/0)	3
10	0050/75-002/1	Okladzina cierna 280 (zamiast 0050/75-002/0)	4	21	0050/51-104/0	Podkładka izolacyjna	24
				22	0050/51-106/0	Sprężyna sprzęgła	12
				—	0046/41-110/0	Sprzęgło dwustopniowe kompletnie (poz. 1-5, 8, 9, 12-14, 16-22)	1

FILTR POWIETRZA (anulowany od nr silnika 267600)

Zespół 0046/51-200/0

T-19




Nr pos.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr pos.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	406.42.00.33	Uszczelka pokrywy	1	13	0046/51-211/0	Rura ssąca (tylko do ciągników bez sprężarki)	1
2	406.42.00.32	Uszczelka gardzieli	1	14	0050/51-214/0	Przewód gumowy II	1
3	206-8158.78	Pokrywa kompletna	1	15	306-8154.67	Sito kompletne	1
4	406-42.00.62	Uszczelka sekcji wstępnej	1	16		Zawleczka 2,5×32 cynk. PN-89/M-82001	1
5	0050/51-308/0	Przewód gumowy I	1	17	0054/23-131/1	Nakrętka M8-5 cynk. PN-59/M-82144	4
6	206-8163.67a	Zbiornik pyłu z dnem	1	18	0054/61-120/0	Podkładka sprężysta 8,2 cynk. PN-65/M-82029	4
7	406-42.00.50	Uszczelka pokrywy	1	19	0046/51-202/1	Wspornik filtra powietrza	1
8	306-5656.31	Pokrywa filtra	1	20	0046/51-205/0	Wkładka amortyzująca	2
9	306-7202.84	Podkładka 6,4	1				
10		Nakrętka skrzydełkowa M6 PN-64/M-82439	1				
11	0046/51-212/0	Rura ssąca z odprowadzeniem do sprężarki	1				
12	0054/89-090/6	Opaska zaciskowa B 420 cynk. PN-63/M-74905	4				

1	2	3	4	1	2	3	4
21	0054/22-191/3	Wkręt M8×20-5.8 cynk. PN-60/M-82210	2	27	406-8180-43-2	Odrzutnik kompletny	1
22		Zawleczka 3×25 cynk. PN-60/M-82001	6	28		Nakrętka M6-4 PN-58/M-82143	2
23	406-7202.80	Sprężyna zamka	3	29	306-8180.21	Plaszcz filtra (podzespół)	1
24	406-8111.87	Napinacz zamka	3	30	306-5651.71	Podkładka 8	1
25	306-8100.13-1	Wkład sekcji dokładnego oczyszczania	1	—	0950/51-201/0	Filtr powietrza Vt-251 kompletny (poz. 1—4, 6—10, 15, 16, 22—29)	1
26	306-5652.88	Rozdzielacz łopatkowy	1				

FILTR POWIETRZA

Zespół 0046/61-200/0

T-19/1




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0046/61-202/3	Wspornik filtra powietrza	1	11		Nakrętka M6-5 II	
2	0046/61-211/0	Rura ssąca	1	12	0050/61-223/0	Podkładka zabezpieczająca	2
3	0046/61-212/0	Rura ssąca z odprowadzeniem do sprężarki	1	13	GFB-5.60.24	Podkładka	2
4	0050/61-214/0	Przewód gumowy II	2	14	GF-7.60.19a	Sruba obejmy	2
5	0054/69-090/6	Opaska zaciskowa B420c PN-63/M-74905	4	15	0046/61-213/0	Obejma kompletna	2
6	0046/61-205/0	Wkładka amortyzująca	2	16	0046/61-203/0	Pokrywa górna kompletna	1
7	0054/22-191/3	Wkręt M8×20-5.8 PN-60/M-82210	2	17	0050/61-201/0	Uszczelka sekcji wstępnej	1
8	0054/23-191/1	Nakrętka M8×5 PN-58/M-82144	4	18	0046/61-216/0	Korpus filtra	1
9	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 cynk. PN-65/M-82029	4	19	0046/61-218/0	Zbiornik pyłu z kierownicą	1
10	406-4200.32	Uszczelka gardzieli	1	20	406-4200.59	Uszczelka pokrywy	1
				21	0054/61-054/2	Pierścień uszczelniający 5×2 PN-64/M-73093	1
				22	0050/61-233/0	Pokrywa filtra	1
				23	0046/61-219/0	Sruba mocująca	1

1	2	3	4	1	2	3	4
24	0050/61-203/0	Uszczelka	2	28	0046/61-208/0	Miska olejowa kompletna	1
25	0046/61-209/0	Sekcja dokładnego oczyszczania (łącznie z poz. 26, 27)	1	29	0046/61-201/0	Filtr powietrza (oprócz poz. 8, 9) (zamiast 0050/61-201/0 od nr silnika 287600)	1
26	0046/61-210/0	Kaseta wymienna kompletna	1	30	0046/61-215/0	Wstępny filtr powietrza	1
27	0050/61-218/0	Zacisk sprężynujący	1				

UKŁAD CHŁODZENIA

Zespół 0046/61-300/0

T-20



Tablica 20

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/51-321/0	Uchwyt zasłony	1	14	0050/41-314/0	Nakrętka z uchem	1
2	0054/28-010/2	Zawlecзка 1X8 cynk. PN-69/M-82001	2	15	0054/61-011/4	Podkładka okrągła 15 fosf. PN-67/M-82008	1
3	0050/51-318/0	Zasłona chłodnicy	1	16	0054/69-080/3	Opaska zaciskowa B355 cynk. PN-63/M-74905	8
4	0050/51-319/0	Walek zasłony	1	17	0050/51-344/0	Przewód gumowy (od nr 187 100 zamiast 0050/51-343/0)	1
5	0050/51-320/0	Rama zasłony chłodnicy	1	18	0054/21-089/2	Sruba M6X20-5.6-II cynk. PN-74/M-82105	4
6	0050/51-334/0	Oko linki	1	19	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta Z6.1 Fe/Fg PN-77/M-82008	10
7	0054/22-100/2	Wkręt M4X10-5.8 cynk. PN-62/M-82273	1	20	0050/51-311/0	Pokrywa termostatu	1
8	0050/41-381/0	Korek chłodnicy kompletny	1	21	0050/51-309/0	Termostat kompletny Ts4	1
9	0046/41-303/0	Łańcuch kompletny	1	22	0050/51-310/0	Uszczelka termostatu	1
10	0054/21-077/7	Sruba M8X12-5.6-I cynk. PN-74/M-82105	1	23	0050/51-308/0	Obudowa termostatu	1
11	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta Z8.2 Fe/Fg PN-77/M-82008	1	24	0050/51-312/0	Przewód gumowy	1
12	0054/23-131/1	Nakrętka M8-5-II cynk. PN-75/M-82144	1	25	0054/22-181/7	Wkręt M5X12-5.8-II cynk. PN-74/M-82227	1
13	0050/51-342/0	Wspornik chłodnicy	1				

1	2	3	4	1	2	3	4
26	0046/51-328/0	Prowadnica linki	1	40	0054/28-010/4	Zawleczka 2X22 cynk. PN-69/M-82001	2
27	0054/61-120/6	Podkładka sprężysta ŁS. i Fe Fg PN-77/M-82008	1	41*	0054/21-061/7	Śruba M12X25-5.8 PN-58/M-82117	
28	0054/23-130/6	Nakrętka M5-5. cynk. PN-75/M-82144	1			(do nr ciągnika 142999)	2
29*	0050/51-313/0	Przewód gumowy	1	41a**	0050/63-313/0	Śruba dwustronna (do nr ciągnika 143000)	2
30	0054/23-130/8	Nakrętka M6-5 cynk. PN-75/M-82144	6	41b**	0054/23-131/3	Nakrętka M12-5 PN-75/M-82144	
31	0050/51-306/0	Rura ssąca	1			(od nr ciągnika 143000)	2
32	0046/51-344/0	Wentylator	1	42	0054/61-211/0	Podkładka odginana 13 fosf. PN-59/M-82022	2
33	0046/41-302/0	Tunel chłodnicy kompletny	1	43*	0046/61-307/0	Wspornik chłodnicy kompl. (do nr ciągnika 142999)	1
34	0050/61-326/0	Podkładka chłodnicy	2	43a**	0050/61-325/1	Wspornik chłodnicy (od nr ciągnika 143000)	
35	0050/51-330/0	Oprawka podkładki górna	2			(zamiast 0050/61-325/0)	1
36	0050/61-327/0	Podkładka chłodnicy dolna	2	44	0050/50-118/0	Kranik spustowy wody	1
37	0050/55-227/0	Miseczka (do nr silnika 145999)	2	45	0050/61-303/0	Chłodnica (od nr silnika 236370 zamiast 0050/61-324/0)	1
37a	0050/61-329/0	Podkładka (od nr silnika 146000)	2				
38	0054/61-010/8	Podkładka okrągła 10,5 cynk. PN-67/M-82008	2				
		(do nr silnika 145999)	2				
39	0054/23-040/2	Nakrętka koronowa M10-5 cynk. PN-75/M-82148	2				


* Stosować w ciągnikach do nr 132999 z zamontowanym
wspornikiem maski 0046/63-302/0 (tablica 35).

** Stosować w ciągnikach od nr 143000 z zamontowanym
wspornikiem maski 0046/63-304/0.

PRZEWODY WYDECHOWE GÓRNE

Zesp6l 0046/41-400/1

T-21




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/51-403/0	Uszczelka	1	9	0050/51-403/0	Uszczelka	1
2	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 fosf. PN-65/M-82029	2	10	0046/41-402/0	Tłumik dolny	1
3	0054/23-131/5	Nakrętka M10-4 cynk. PN-58/M-82144	2	11	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 cynk. PN-65/M-82029	3
4	0054/28-011/3	Zawlecza S-Zn-3,2×20 cynk. PN-69/M-82001	1	12	0054/23-031/8	Nakrętka M10-4 cynk. PN-58/M-82146	2
5	0050/61-401/0	Kolano rury wydechowej	1	13	0054/21-072/5	Sruba M10×25-5.6 cynk. i chrom. PN-58/M-82118	1
6	0054/61-150/2	Podkładka okrągła 6,6 cynk. PN-67/M-82005	1	14	0054/61-151/8	Podkładka okrągła 11 cynk. i chrom. PN-67/M-82005	2
7	0054/21-075/3	Sruba M6×10-5.6 cynk. PN-58/M-82118	1	15	0050/51-407/0	Uchwyt górny	1
8	0042/10-201/0	Tłumik wielokomorowy Przewody wydechowe dolne 0046/41-400/0. Wykonanie specjalne (na żądanie) (nie należy montować do ciągników wyposażonych w hamulce pneumatyczne)	1	16	0054/23-033/6	Nakrętka M10-5 cynk. i chrom. PN-58/M-82146	1

WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE SILNIKA S-4002, S-4003 SPRZEDAWANEGO LUZEM

Zespół 0046/41-600/0

T-22



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0046/41-601/0	Korba ręczna silnika (do nr silnika 143659)	1			(zamiast 0050/02-859/0 PN-71/M-65010	1
1a	0046/41-601/1	Korba ręczna silnika (od nr silnika 143660)	1	7	0050/77-945/0	Przetyczka 8	1
2	0054/41-070/2	Klucz dwustronny płaski RWPd 19×12-C fosf. PN-71/M-65010	1	8	0050/77-946/0	Przetyczka 10	1
3	0054/41-071/0	Klucz dwustronny płaski RWPd 13×17-C fosf. PN-71/M-65010	1	9	0054/41-050/1	Szczypce uniwersalne płaskie RSUa180 PN-64/M-64440	1
4	0054/41-071/1	Klucz dwustronny płaski RWPd 19×22-C fosf. (zamiast 0050/02-858/0) PN-71/M-65010	1	10	0042/44-004/0	Młotek ślusarski	1
5	0054/41-071/5	Klucz dwustronny płaski RWPd 24×27-C fosf. PN-71/M-65010	1	11	0054/41-040/6	Wkrętak montażowy 9 PN/M-64953	1
6	0054/41-071/8	Klucz dwustronny płaski RWPd 30×32-C fosf.	1	12	0054/41-030/8	Klucz nasadowy dwustronny sześciokątny RWSd 13×17A PN-71/M-64990	1
				13	0054/41-081/0	Klucz nasadowy dwustronny sześciokątny RWSd 19×22B PN-/M-64993	1
				14	0046/48-504/0	Przepychacz kompletny	1


Uwaga. Wyposażenie dodawane do każdego silnika obejmuje części wg specyfikacji znajdującej się w skrzynce z wyposażeniem

Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r.

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW I BIEG WSTECZNY

Zespół 0046/61-800/0

T-23




Nr poz	Oznaczenie	Nazwa podzestępu lub części	Sztuk	Nr poz	Oznaczenie	Nazwa podzestępu lub części	Sztuk
1	0050/61-801/1	Obudowa skrzyni biegów (od nr ciągnika 390022 zamiast 0050/61-801/0)	1	14	0054/23-131/7	Nakrętka M10-5-11 fosf. PN-75/M-82144	3
2	0046/51-807/0	Prowadnica linki (do nr ciągnika 361110)	1	15	0054/21-063/6	Śruba M12×40-5.6 II PN-74/M-82105 (od nr ciągnika 172400 zamiast 0054/21-077/8)	11
3	0054/21-104/5	Śruba dwustronna M12-M12×1,25×45-8.8 fosf. PN-60/M-82131	4	16	0054/21-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 fosf. PN-65/M-82029	11
4	0050/41-805/0	Oś koła wstecznego biegu	1	17	0046/41-823/0	Korek spustowy M30×1,5	1
5	0054/31-019/0	Łożysko igielkowe K28×33×13 PN-58/M-86310	4	18	0050/72-157/0	Podkładka uszczelniająca 30×38	1
6	0050/41-806/0	Śruba ustalająca	1	19	0054/21-102/0	Śruba dwustronna M12×25-5.6 fosf. PN-60/M-82131	4
7	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 fosf. PN-65/M-82029	21	20	0054/21-100/8	Śruba dwustronna M10×22-5.6 fosf. PN-60/M-82131 (do nr ciągnika 331149 - 3 szt.)	1
8	0050/41-802/0	Koło wstecznego biegu	1	21	0050/51-805/0	Uszczelka pokryw dolnej przedniej	1
9	0050/41-812/0	Pierścień oporowy	1	22	0050/51-804/0	Pokrywa dolna	1
10	0054/21-101/8	Śruba dwustronna M8×25-8.8 fosf. PN-60/M-82131	6	23	0054/21-061/8	Śruba M10×16-5.6 II PN-74/M-82105	18
11	0050/51-810/0	Uszczelka pokryw dolnej tylnej	1				
12	0050/51-809/0	Pokrywa dolna tylna	1				
13	0050/41-811/0	Śruba dwustronna	2				

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
24	0054/21-072/0	Śruba M10×12-5.6 II PN-74/M-82105	1	28	0054/22-183/9	Wkręt M6×10-5.8 II tost. PN-74/M-82227 (od nr 121800 zamiast 0054/21-075/3)	2
25	0050/41-807/0	Pokrywa boczna	2	29	0050/51-815/0	Zaslepka	1
26	0046/51-802/0	Pokrywa z rurką	1	30	0050/51-806/0	Tulejka centrująca	2
27	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta 6,1 fosf. PN-65/M-82029	2	31	0050/01-893/0	Wspornik rurki paliwowej	1
				32	0050/61-802/0	Korek (od nr ciągnika 390022)	1

WAŁKI KOMPLETNE: SPRZĘGŁOWY, POŚREDNI, NAPĘDOWY ORAZ REDUKTOR (I)

Zespół 0046/61-900/2

T-24



Tablica 24


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/41-803/0	Pierścień zabezpieczający (do nr ciągnika 235329)	1	8	0054/62-041/8	Pierścień osadczy sprężynujący 40z PN-63/M-85111	1
2	0050/41-804/0	Pierścień oporowy	1	9	0054/62-052/0	Pierścień osadczy sprężynujący 80w PN-63/M-85111	1
3	0050/71-917/0	Łożysko igielkowe (do nr ciągnika 235329)	4	10	0054/31-010/9	Łożysko kulkowe 6208 PN-69/M-86100	1
3a	0054/37-010/9	Igielka 4X23,8 II-0-3 PN-68/M-86456 (od nr ciągnika 235330)	23	11	0050/41-902/0	Pokrywa górna	1
4	0050/41-901/0	Wałek sprzęgłowy (do nr ciągnika 235329)	1	12	0050/41-903/0	Wałek sprzęgłowy przekaznika	1
4a	0050/41-901/1	Wałek sprzęgłowy (od nr ciągnika 235330)	1	13	0050/41-904/0	Pierścień oporowy	1
5	0054/31-015/2	Łożysko kulkowe 6210 N PN-57/M-86108	1	14	0046/41-963/0	Pierścień uszczelniający	1
6	0050/70-783/0	Pierścień zabezpieczający 80	1	15	0050/41-905/0	Pierścień oporowy	1
7	0054/62-042/2	Pierścień osadczy sprężynujący 50z PN-63/M-85111	1	16	0050/74-225/0	Pierścień uszczelniający 48X72X12	1
				17	0050/41-914/0	Uszczelka pokrywy przedniej	1

1	2	3	4	1	2	3	4
18	0050/61-901/0	Pokrywa przednia	1			PN-59/M-82030	4
19	0054/21-061/4	Sruba M8×22-5.6		34	0054/21-061/6	Sruba M10×25-5.6 fosf.	4
		PN-58/M-82117	4			PN-58/M-82117	4
20	0054/61-120/8	Podkładka sprężysta 8,2 fosf.		35	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 fosf.	
		PN-65/M-82029	17			PN-65/M-82029	4
21	0050/61-803/0	Pokrywka	1	36	0050/07-291/0	Pokrywa wałka	1
22	0050/61-904/0	Uszczelka	1	37	0050/02-300/0	Korpus osłony WOM	1
23	0054/23-131/0	Nakrętka M8-5		38	0050/01-905/0	Pokrywa	1
		PN-75/M-82144	0	39	0050/51-003/0	Uszczelka	1
24	0054/62-041/2	Pierścień osadczy sprężynujący 25z		40	0050/14-224/0	Pierścień uszczelniający 35×50×12	1
		PN-63/M-85111	1	41	0054/62-041/5	Pierścień osadczy sprężynujący 35z	
25	0054/31-011/8	Łożyisko kulkowe 6305				PN-63/M-85111	2
		PN-69/M-86100	1	42	0050/51-907/0	Podkładka	2
26	0054/62-051/3	Pierścień osadczy sprężynujący 62w		43	0054/31-012/0	Łożyisko kulkowe 6307	
		PN-63/M-85111	1			PN-69/M-86100	1
27	0050/41-947/0	Koło obrotów niezależnych	1	44	0054/23-132/8	Nakrętka M12-8 fosf.	
28	0046/61-902/0	Walek przekładnika mocy I (łącznie z częścią 0050/01-152/0)	1	45	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 fosf.	4
29	0054/21-260/8	Sruba z łbem z gniazdem M8×20-8.8 fosf.		46	0054/21-292/3	Sruba dwustronna M12×30-8.8 fosf.	
		PN-62/M-82302	3			PN-60/M-82163	4
30	0050/61-902/0	Walek przekładnika mocy (do nr ciągnika 240149)	1	47	0050/61-906/0	Korpus pośredni	1
30a	0050/61-902/1	Walek przekładnika mocy II (od nr ciągnika 240150)		48	0050/61-908/0	Uszczelka	1
		Zatyczka kompletna	1	49	0050/61-907/0	Pierścień centrujący	1
31	0042/39-007/0			50	0050/51-913/0	Tuleja	1
32	0054/21-061/5	Sruba M8×25-5.6		51	0046/61-901/0	Tuleja napędu pompy	1
		PN-58/M-82117	4	52	0050/01-152/0	Tulejka wałka przekładnika mocy	1
33	0054/61-230/4	Podkładka okrągła 8,5 fosf.					

**WAŁKI KOMPLETNE:
SPRZĘGŁOWY, POŚREDNI, NAPĘDOWY
ORAZ REDUKTOR (II)**

Zespół 0046/61-900/2

T-25




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/41-952/0	Sprzęgło IV i V biegu	1	9a	0050/81-906/0	Wałek główny (od nr ciągnika 235330)	1
2	0054/62-042/5	Pierścień osadczy sprężynujący 55z PN-63/M-85111	3	10	0050/71-925/0	Łożysko igielkowe K40X45X17 wg DKF (do nr ciągnika 235329)	1
3	0050/41-909/0	Pierścień oporowy	2	10a	0050/81-915/0	Łożysko walcowe NU2305E (od nr ciągnika 235330)	1
4	0050/41-943/0	Koło IV biegu	1	11	0050/41-939/0	Pierścień oporowy (do nr ciągnika 235329)	1
5	0050/41-950/0	Koło przesuwne II i III biegu	1	12	0054/62-021/1	Pierścień zabezpieczający 45 ZN-62/MPC-06-00080 (do nr ciągnika 235329)	1
6	0050/41-951/0	Koło przesuwne I i wstępnego biegu	1	12a	0054/62-051/3	Pierścień osadczy sprężynujący 62w PN-63/M-85111 (od nr ciągnika 235330)	1
7	0054/31-014/9	Łożysko kulkowe 6311 PN-69/M-86100	1				
8	0054/62-052/6	Pierścień osadczy sprężynujący 120w PN-63/M-85111	1				
9	0050/41-906/0	Wałek główny (do nr ciągnika 235329)	1				

1	2	3	4	1	2	3	4
13	0050/41-948/0	Koło przesuwne reduktora	1	29	0054/31-014/8	Łożyisko kulkowe 6310	
14	0054/39-011/1	Nakrętka łożyskowa KM11				PN-69/M-86100	2
		PN-62/M-86478	1	30	0054/62-042/2	Pierścień osadczy	
15	0050/70-741/0	Podkładka zabezpieczająca	1			sprężynujący 50z	
16	0054/21-062/2	Śruba M8×16-8.8 fosf.				PN-63/M-85111	1
		PN-58/M-82117	3	31	0054/31-014/3	Łożyisko kulkowe 6310N	
17	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 fosf.				PN-69/M-86100	1
		PN-65/M-82029	3	32	0050/70-786/0	Pierścień zabezpieczający 110	1
18	0050/41-922/0	Pokrywa dolna	1	33	0050/41-926/0	Koło stałego	
19	0050/70-785/0	Pierścień				zazębienia reduktora	1
		zabezpieczający 100	1	34	0046/41-945/0	Walek reduktora	
20	0054/81-013/7	Łożyisko kulkowe 6211N				kompletny	1
		PN-69/M-86100	1	35	0054/26-031/3	Wpust zaokrąglony pełny	
21	0050/41-921/0	Koło stałego zazębienia				16×10×45	
		(do nr ciągnika 235329)	1			PN-70/M-85005	1
21a	0050/81-921/0	Koło stałego zazębienia		36	0050/71-872/0	Podkładka dystansowa	
		(od nr ciągnika 235330)	1			95×115×0,2	2
22	0050/41-967/0	Koło III biegu	1	37	0050/71-873/0	Podkładka dystansowa	
23	0050/41-968/0	Koło IV biegu	1			95×115×0,3	2
24	0050/41-965/0	Koło II biegu	1	38	0050/71-874/0	Podkładka dystansowa	
25	0050/41-966/0	Koło I biegu	1			95×115×0,5	2
26	0050/50-311/0	Tulejka		39	0050/41-930/0	Pierścień dociskowy	1
		(zamiast 0050/41-954/0)	1	40	0050/41-955/0	Tuleja	1
27	0046/41-944/1	Walek pośredni kompletny	1	41	0054/62-041/2	Pierścień osadczy	
28	0050/41-970/0	Wpust	3			sprężynujący 25z	
						PN-63/M-85111	1

MECHANIZM ZMIANY BIEGÓW

Zespół 0046/62-000/0

T-26




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 fosf. PN-65/M-82029	13	10	0050/75-308/0	Gałka	1
2	0054/21-061/4	Śruba M8×22-5.6 II fosf. PN-74/M-82105	3	11	0046/52-017/0	Dźwignia zmiany biegów	1
3	0050/42-049/0	Uszczelka	1	12	0050/52-010/0	Mieszek	1
4	0050/62-001/2	Pokrywa skrzyni przekładniowej (od nr ciagnika 357200 zamiast 0050/62-001/0, 0050/62-001/1)	1	13	0046/42-010/0	Wskaźnik oleju (do nr ciagnika 157499)	1
5	0054/21-210/3	Śruba M8×30-5.6 II PN-74/M-82101	9	13a	0046/42-010/1	Wskaźnik oleju z gwintem M24×1,5 (od nr ciagnika 157500)	1
6	0050/52-015/0	Uszczelka	1	14	0050/78-406/0	Korek M30×1,5 (do nr ciagnika 172399)	1
7	0054/27-083/7	Kołek walcowy 6n8×16 PN-66/M-85021 (od nr ciagnika 221900 zamiast 0054/27-013/4)	2	15	0050/72-157/0	Podkładka uszczelniająca 30×38 (do nr ciagnika 172399)	1
8	0050/52-014/0	Łożysko kulkowe	1	16	0050/72-087/0	Podkładka uszczelniająca 16×22 (do nr ciagnika 157499)	1
9	0054/21-213/1	Śruba M8×45-8.8 PN-74/M-82101 (do nr ciagnika 250699, szt. 4)	2	16a	0050/00-055/0	Podkładka 24,2×30 (od nr ciagnika 157500)	1
				17	0046/52-016/0	Zatrask kompletny	5
				18	0050/42-038/0	Śruba (do nr ciagnika 165489)	2

1	2	3	4	1	2	3	4
18a	0054/21-111/5	Śruba M6×16 PN-62/M-82303 (od nr ciągnika 165470)	2	32	0054/61-210/6	Podkładka odginana 9,5 PN-59/M-82022	2
19	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta 6,7 fosf. PN-65/M-82029	2	33	0050/52-001/0	Prowadnica (do nr ciągnika 235329)	1
20	0054/21-084/5	Kolek walcowy 3n6×22 PN-66/M-85021 (od nr ciągnika 221900 zamiast 0054/27-012/9)	1	33a	0050/52-001/1	Prowadnica (od nr ciągnika 235330)	1
21	0050/42-020/1	Palec zmiany biegów (od nr ciągnika 235330 zamiast 0050/42-020/0)	1	34	0054/65-011/2	Zaslepka 16 BN-65/3611-01 (od nr ciągnika 190600 zamiast 0050/42-051/0)	1
22	0050/52-003/0	Sprężyna	1	35	0054/36-012/7	Kulka 10 III PN-69/M-86452 (od nr ciągnika 113580)	2
23	0050/42-048/0	Czop prowadzący	1	36	0050/42-052/0	Kolek blokujący (od nr ciągnika 113580)	1
24	0046/52-005/0	Dźwignia reduktora	1	37	0046/42-016/0	Wodzik II i III biegu z widelkami	1
25	0046/52-006/0	Dźwignia przekładnika	1	38	0046/42-020/0	Wodzik IV i V biegu z widelkami	1
26	0054/51-033/0	Pierścień uszczelniający 11,3×2,4 PN-60/M-86981 (od nr ciągnika 212000 zamiast 0050/74-247/0)	1	39	0054/61-160/8	Podkładka odginana 8,5 PN-59/M-82021	2
27	0050/52-007/0	Dźwignienka	2	40	0050/52-013/0	Śruba	2
28	0054/21-083/8	Kolek walcowy 5n6×28 PN-66/M-85021 (od nr ciągnika 221900, zamiast 0054/27-013/5)	2	41	0050/42-005/0	Widelki napędu	2
29	0046/42-018/0	Wodzik reduktora z widelkami	1	42	0050/42-004/0	Wodzik przekładnika	1
30	0046/42-017/0	Wodzik I i wstecznego biegu z widelkami	1	43	0054/21-213/9	Śruba M8×35-9.8 PN-58/M-82109 (od nr ciągnika 250700)	2
31	0054/21-190/4	Śruba M8×20-5.8-II fosf. PN-74/M-82242	2	44	0054/21-061/5	Śruba M8×25-5.8 II PN-74/M-82105 (od nr ciągnika 272800)	1
				45	0050/52-003/1	Sprężyna	5
				46	0050/52-033/1	Trzpień	5

PRZEKŁADNIA GŁÓWNA I MECHANIZM RÓŻNICOWY Z BLOKOWANIEM (I)

Zespół 0046/62-500/1

T-27




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/42-502/0	Wałek koła atakującego (do nr ciągnika 235329)	1	11	0050/42-528/0	Podkładka dystansowa 0,1 mm	1
1a	0050/82-502/0	Wałek koła atakującego (od nr ciągnika 235330)	1	12	0050/42-504/0	Tuleja łożyskowa	1
2	0054/32-011/1	Łożysko stożkowe 30309 PN-55/M-86222	2	13*	0050/42-542/0	Koło atakujące	1
3	0050/71-793/0	Podkładka dystansowa 45×55×0,1	2	14	0050/52-501/0	Podkładka	1
4	0050/71-794/0	Podkładka dystansowa 45×55×0,2	2	15	0054/23-081/0	Nakrętka koronowa M20×1,5-3.6 PN-86/M-82160	1
5	0050/71-798/0	Podkładka dystansowa 45×55×0,5	2	16	0054/21-061/9	Sruba M14×35-5.6 fosf. PN-58/M-82117	12
6	0050/42-527/0	Podkładka dystansowa 0,05 mm	1	17	0054/61-121/2	Podkładka sprężysta 14,2 fosf. PN-85/M-82029	12
7	0050/42-503/0	Pierścień dystansowy	1	18	0050/42-522/0	Uszczelka	1
8	0050/42-505/0	Podkładka dystansowa 0,2 mm	2	19**	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 PN-85/M-82029	12
9	0050/42-506/0	Podkładka dystansowa 0,3 mm	2	20	0054/21-060/9	Sruba M10×20-5.6 PN-58/M-82117	3
10	0050/42-507/0	Podkładka dystansowa 0,5 mm	1	21	0054/28-012/3	Zawlecza 4×40 PN-87/M-82001	1
				22	0050/52-513/0	Pokrywa hamulców	2

1	2	3	4	1	2	3	4
23	0050/52-518/0	Łapka	1	35**	0054/21-212/8	Śruba M10×35-5.6 PN-58/M-82109 (od nr ciągnika 172400 zamiast 0054/21-021/4)	7
24	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 fosf. PN-65/M-82029	2	36**	0050/72-156/0	Podkładka uszczelniają- ca 30×36	1
25	0054/21-075/6	Śruba M8×10-5.8 fosf. PN-58/M-82118	2	37**	0048/41-823/0	Korek spustowy M30×1,5	1
26**	0054/21-061/7	Śruba M12×25-5.8 fosf. PN-58/M-82117	11	38**	0054/21-211/1	Śruba M10×50-5.8 PN-58/M-82109 (od nr ciągnika 172400 zamiast 0054/21-021/6)	1
27**	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 fosf. PN-65/M-82029	11	—	0046/62-507/0	Koło talerzowe i koło atakujące (na żądanie obowiązujące na części za- mienne)	1
28**	0050/42-519/0	Pokrywa	1	<p>* Nie zamawiać na części zamienne.</p> <p>** Pozycje: 18 (sztuk 9), 28—29, 32—38 montuje się tylko w ciągnikach bez podnośnika hydraulicznego i bez baka transpor- towego.</p>			
29**	0050/44-809/0	Uszczelka	1				
30	0046/62-501/0	Korpus tylnego mostu	1				
31*	0050/42-541/0	Zasleпка otworu M14	6				
32**	0050/54-626/0	Uszczelka	1				
33**	0050/52-543/0	Pokrywa	1				
34**	0054/21-212/9	Śruba M10×40-5.8 PN-58/M-82109 (od nr ciągnika 172400 zamiast 0054/21-025/6)	1				

PRZEKŁADNIA GŁÓWNA I MECHANIZM RÓŻNICOWY Z BLOKOWANIEM (II)

Zespół 0046/62-500/1

T-28



Nr pos.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr pos.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/21-061/1	Śruba M10×30-5,6 fosf. PN-58/M-82117	7	14*	0050/42-526/0	Obudowa mechanizmu różnicowego, prawa	1
2	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 PN-65/M-82029	12	15*	0050/42-543/0	Koło talerzowe	1
3	0054/62-040/1	Pierścień osadczy spręży- nujący 15z PN-63/M-83111	1	16	0050/42-523/0	Podkładka koła koronowego	2
4	0050/52-505/0	Pokrywa mechanizmu blokującego	1	17	0050/42-539/0	Koło koronowe	2
5	0050/52-519/0	Uszczelka	1	18	0050/42-509/0	Sworzeń satelitów	2
6	0054/51-019/9	Pierścień uszczelniający dwu- wargowy A58×80×13DW (zamiast 0050/74-233/0)	2	19	0050/42-540/0	Satelit	4
7	0050/42-517/0	Sprzęgło mechanizmu blokującego	1	20	0050/42-531/0	Podkładka kulista	4
8	0050/52-522/0	Widelki	1	21*	0050/42-512/0	Obudowa mechanizmu różnicowego, lewa	1
9	0050/42-516/0	Nakrętka regulacyjna (do nr ciągnika 272699)	2	22	0050/52-506/0	Uszczelka	1
9a	0080/42-516/1	Nakrętka regulacyjna (od nr ciągnika 272700)	2	23	0050/52-504/0	Pokrywa	1
10	0050/42-515/0	Tuleja łożyskowa	2	24	0054/21-065/4	Śruba M6×12-5,6 PN-58/M-82117 (od nr ciągnika 172400 zamiast 0054/21-070/6)	2
11	0050/52-502/0	Uszczelka	2	25	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta 6,1 fosf. PN-65/M-82029	2
12	0050/42-518/0	Sprężyna	1	26	0050/52-503/0	Zabezpieczenie (do nr ciągnika 224459)	2
13	0054/32-012/4	Łożysko stożkowe 30216 PN-55/M-86226	2	26a	0050/52-503/1	Zabezpieczenie (od nr ciągnika 224460)	1


1	2	3	4	1	2	3	4
27	0054/21-063/7	Sruba M10X25-9.8 fosf. PN-58/M-82117 (od nr ciągnika 172400 zamiast 0054/21-072/6)	5	35	0054/28-030/3	Wpust A5X5X50 PN-70/M-85005	1
28	0054/21-027/7	Sruba M10X40-8.8 PN-58/M-82110	8	36	0046/52-521/0	Wałek mechanizmu blokującego	1
29	0050/42-514/0	Podkładka zabezpiecza- jąca	4	37	0054/28-011/3	Zawlecзка 3,2X20 cynk. PN-67/M-82001	2
30	0054/24-023/8	Nit 8X35 PN-70/M-82952 (od nr ciągnika 172400 zamiast 0054/24-022/3)	12	38	0054/61-010/6	Podkładka okrągła 8,4 fosf. PN-67/M-82006	2
31	0050/52-509/0	Kamień widełek	2	39	0050/42-704/0	Cięgło sprzęgła	1
32	0054/51-030/5	Pierścień uszczelniający 10,3X2,4 PN-60/M-86961 (od nr ciągnika 212000 zamiast 0050/24-246/0)	1	40	0054/23-150/5	Nakrętka M8-5 PN-58/M-82153 (od nr ciągnika 172400 zamiast 0054/23-060/3)	1
33	0054/51-030/9	Pierścień uszczelniający 15,3X2,4 PN-60/M-86961 (zamiast 0050/74-250/0)	1	41	0050/52-737/0	Nakrętka regulacyjna	1
34	0054/62-040/9	Pierścień osadczy spręży- nujący 20z PN-63/M-85111	1	42*	0050/62-502/0	Cięgło	1
				—	0046/42-598/0	Obudowa mechanizmu różnicowego z kołem ta- lerzowym i atakującym, kompletna (poz. 14, 15, 21, 28—30 oraz T-27, poz. 13)	1

* Nie zamawiać na części zamienne.

HAMULCE NOŻNE (I)

Zespół 0046/62-600/0

T-29



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/62-041/9	Pierścień osadczy sprężynujący 45 z PN-63/M-86111	2	11	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 fosf. PN-65/M-82029 (do nr ciągnika 162499)	4
2*	0050/42-608/0	Pierścień oporowy 2 mm	2	12	0054/21-060/5	Sruba M8×20-5.6 fosf. PN-58/M-82117	4
3*	0050/42-618/0	Pierścień oporowy II 2,5 mm	2	13	0050/52-601/0	Uchwyt szczęk hamulcowych (do nr ciągnika 162499)	2
4*	0050/42-609/0	Pierścień oporowy 1 mm (od nr ciągnika 115000 zamiast 0050/71-798/0)	2	13a	0050/52-601/1	Uchwyt szczęk hamulcowych (od nr ciągnika 162500) (stosować łącznie z poz. 6a oraz poz. 16a i 35a, tabl. 33)	2
5	0050/42-607/0	Uszczelka profilowa	2	14	0054/51-013/0	Pierścień uszczelniający A52×72×10 PN-66/M-86960 (do nr ciągnika 162499)	2
6	0050/42-601/0	Bęben hamulcowy (do nr ciągnika 162499)	2	15	0054/31-011/0	Łożysko kulkowe 6209 PN-55/M-86102 (do nr ciągnika 162499)	2
6a	0050/42-601/1	Bęben hamulcowy (od nr ciągnika 162500 stosować łącznie z poz. 13a oraz poz. 16a i 35a, tabl. 33)	2				
7	0050/52-628/0	Okładzina	4				
8	0046/52-606/0	Szczeka hamulcowa (łącznie z poz. 7, 25)	4				
9	0050/52-607/0	Sprężyna szczęk	4				
10	0050/52-620/0	Cylinderek hamulcowy II (poz. 26-32)	2				

1	2	3	4	1	2	3	4
16	0050/52-627/0	Uszczelka (do nr ciągnika 162499)	2	28	PV-3251-56-004	Końcówka szczękowa	4
17	0054/51-012/9	Pierścień uszczelniający A45×62×10 PN-66/M-86960 (do nr ciągnika 162499)	2	29	PV-3251-56-008	Drażek naciskowy	4
18	0050/52-622/0	Pokrywa (do nr ciągnika 162499)	2	30	PV-3251-56-009	Pierścień przeciwkurzowy	4
19	0054/21-071/4	Śruba M8×14-5.6 fosf. PN-58/M-82118 (do nr ciągnika 162499)	6	31	PV-3251-56-011	Śruba odpowietrzająca	2
20	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,3 fosf. PN-65/M-82029	12	32	CSN 50 3537	Kolpak	2
21	0054/21-060/9	Śruba M10×20-5.6 fosf. PN-58/M-82117	12	33	0054/51-034/5	Pierścień uszczelniający 44,2×5,7 PN-60/M-86961 (od nr ciągnika 162500 stosować łącznie z poz. 8a i 13a)	2
22	0054/66-035/2	Sworzeń 20×45 PN-63/M-83002	4	34	0054/62-021/1	Pierścień zabezpiecza- jący 45 ZN-62/MPC/06-00080 (od nr ciągnika 162500 stosować łącznie z poz. 8a i 13a)	2
23	0050/52-629/0	Blacha zabezpieczająca	2	35	0050/53-604/0	Pierścień oporowy (od nr ciągnika 162500 stosować łącznie z poz. 6a i 13a)	2
24	0054/21-075/3	Śruba M6×10-5.6 fosf. PN-58/M-82118	2				
25	0050/42-635/0	Nit 4×15	48				
26**	NC 40-3402	Cylinderek hamulcowy	2				
27	CSN 02 9280	Pierścień uszczelniający	4				


* Liczba sztuk poz. 2, 3, 4 — zależnie od wielkości luksu.

** Nie zamawiać na części zamienne.

HAMULCE NOŻNE (II) Sterowanie hamulców

Zesp61 0046/62-600/0

T-30



Tablica 30


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespolu lub czesci	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespolu lub czesci	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/23-130/7	Nakr6tka M6-5 PN-58/M-82144	2	8	0050/62-628/0	W6z gumowy Z-1-6,3, dl. 150 mm (od nr ci6gnika 162831 stosowa6 z poz. 3 i 21)	1
2	0054/61-120/7	Podk1adka spr6żysta 6,1 PN-65/M-82029	2	9	0050/62-634/0	Opaska zbiorniczka (od nr ci6gnika 264600)	1
3	0046/62-606/0	Wspornik zbiorniczka (od nr ci6gnika 371343 zamiast 0050/62-605.0 0050/62-605/1)	1	10	0054/28-013/4	Zawlecza 2,5X18 PN-69/M-82001 (od nr ci6gnika 135500 zamiast 0054/28-011/3)	2
4	0050/62-633/0	Zbiornik plynu hamulcowego (od nr ci6gnika 264600 zamiast 0050/42-610/0 i 0080.227.901)	1	11	0054/61-010/8	Podk1adka okrag1a 10,5 PN-67/M-82006	2
5	0054/61-150/2	Podk1adka okrag1a 6,5 PN-67/M-82005	2	12	0046/32-613/0	Widelki z ku1akiem (od nr ci6gnika 217100 zamiast 0050/62-602/0 i 0050/62-601/0)	2
6	0054/21-065/4	Śruba M6X12-5.6 PN-58/M-82117	2	13	0054/66-033/4	Sworze1 10X30/25 PN-63/M-83002	2
7	0054/69-030/1	Opaska zaciskowa B 170 PN-63/M-74905 (od nr ci6gnika 162830)	2				

1	2	3	4	1	2	3	4
14	0054/23-131/1	Nakrętka M8-5 PN-58/M-82144	2	25	0046/62-609/0	Przewód: wyrównywacz — cylinderek hamulcowy II, prawy (do nr ciągnika 240149)	1
15	0050/62-603/0	Sworzeń dociskowy	2	25a	0046/62-609/1	Przewód: wyrównywacz — cylinderek hamulcowy II, prawy (od nr ciągnika 240150)	1
16	0054/23-131/3	Nakrętka M12-5 PN-58/M-82144	2	26	0050/62-608/0	Uchwyt przewodu	1
17	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 PN-65/M-82029	3	27	0046/62-610/0	Przewód: wyrównywacz — cylinderek hamulcowy II, lewy (do nr ciągnika 240149)	1
18	0046/62-608/0	Wspornik pomp	1	27a	0046/62-610/1	Przewód: wyrównywacz — cylinderek hamulcowy II, lewy (od nr ciągnika 240150)	1
19	0050/62-604/0	Ośłona	2	28	0050/62-615/0	Przewód: pompa lewa — wyrównywacz (od nr ciągnika 287500 zamiast 0046/62-612/0)	1
20	0050/75-032/0	Pompa hamulców hydraulicznych ϕ 19	1	29	0054/21-082/6	Śruba M8 \times 20-8,8 PN-58/M-82117	4
21	0046/62-607/1	Przewód: zbiorniczek — pompa hamulców hydraulicznych (do nr ciągnika 162829 zamiast 0046/62-607/0 stosować łącznie z 0050/42-610/0)	1	30	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 PN-65/M-82029	4
21a	0046/62-607/2	Przewód I kompletny (od nr ciągnika 162830)	1	31	0050/62-629/0	Pompa hamulcowa z wyrównywaczem (od nr ciągnika 240150)	1
21b	0046/62-607/3	Przewód I kompletny (od nr ciągnika 284600 zamiast 0046/62-607/2)	1	32	0054/21-080/9	Śruba M10 \times 20-5,6 PN-58/M-82117	1
22	0046/42-616/0	Hydrauliczny włącznik światła „stop” kompletny	1				
23	0050/42-637/0	Hydrauliczny włącznik światła „stop”	1				
24	0050/72-100/0	Podkładka uszczelniająca 12 \times 18	2				

HAMULCE NOŻNE(III) **Pompa hamulców hydraulicznych i pompa hamulców** **hydraulicznych z wyrównywaczem ciśnienia**

Zespół 0046/62-600/0

T-31




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1		Pierścień osadczy sprężynujący 21w PN-63/M-85i/1	2	9	TKS-2210	Tłoczek pomocniczy	2
2	409-3941.03	Pierścień zaciskający	1	10	TKS-2211	Tłoczek gumowy \varnothing 19 (od nr ciągnika 275450 zamiast 409-7100.03)	2
3	409-7101.02	Uszczelka tłoka	1	11	403-4200.51	Podkładka uszczelniająca	2
4	403-8033.10	Tłok \varnothing 19	2	12	409-408.00	Zakrętka	2
5	403-5020.38	Zawór	2	13	50.02633.0A	Zespół tłoczka	1
6	409-7100.03	Tłoczek gumowy \varnothing 19	2	14	TK-1146	Pierścień uszczelniający 21,3X2,4	1
7	403-8908.02	Gniazdo oporowe	2	15	50.62829.0A	Korek	1
8	409-4500.26	Sprężyna	2				

PEDAŁY I DŹWIGNIE

Zespół 0046/62-700/0

T-32




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0050/62-724/0	Rekojeść	1	10	0054/66-034/5	Sworzeń 10x22/18 PN-63/M-83002 (do nr ciągnika 178499)	1
2	0050/62-725/0	Przycisk	1	11	0054/28-012/0	Zawlecza 4x25 PN-69/M-82001	1
3	0050/62-726/0	Sprężyna	1	12	0054/61-020/9	Podkładka do wkrętów 17 PN-62/M-82007	1
4	0054/61-230/1	Podkładka okrągła 4.3 PN-59/M-82030	1	13	0046/62-705/0	Zębátka z podstawą (do nr ciągnika 178499)	1
5	0050/62-705/0	Cięgło (do nr ciągnika 178499)	1	13a	0046/62-705/1	Zębátka z podstawą (od nr ciągnika 178500)	1
5a	0050/62-705/1	Cięgło (od nr ciągnika 178500)	1	14	0054/66-039/5	Sworzeń 16x60/55 PN-63/M-83002	1
6	0054/61-020/4	Podkładka okrągła 10.5 PN-62/M-82007 (do nr ciągnika 178499)	1	15	0046/62-711/0	Cięgło kompletne (od nr ciągnika 240150 zamiast 0050/60-702/1) (do nr ciągnika 392 921)	1
7	0054/28-013/2	Zawlecza S-Zn 2,5x16 PN-69/M-82001 (do nr ciągnika 178499)	1	15a	0046/62-711/1	Cięgło kompletne (od nr ciągnika 392922)	1
8	0046/62-709/0	Dźwignia z tuleją (do nr ciągnika 178499)	1	16	0046/62-701/0	Pedał sprzęgła	1
8a	0046/62-709/1	Dźwignia z tuleją (od nr ciągnika 178500)	1	17	0050/62-704/0	Dźwignia hamulca ręcznego (do nr ciągnika 178499)	1
9	0050/62-723/0	Zapadka (do nr ciągnika 178499)	1	17a	0050/62-704/1	Dźwignia hamulca ręcznego (od nr ciągnika 178500)	1
9a	0050/62-723/1	Zapadka (od nr ciągnika 178500)	1				

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
18	0054/61-010/6	Podkładka okrągła R,4 PN-67/M-82006	5	42	0054/62-041/0	Pierścień osadczy sprężynujący 22z PN-76/M-85111	1
19	0054/28-011/3	Zawlecza 3,2x20 PN-69/M-82001	6	43	0054/61-012/1	Podkładka okrągła 23 PN-67/M-82006	2
20	0054/51-010/4	Pierścień uszczelniający A25x35x 7 PN-66/M-86960	2	44	0050/52-703/0	Widelki wyłączające łożysko	1
21	0054/26-032/0	Wpust zaokrąglony pełny A-6x6x16 PN-70/M-85005 (od nr ciągnika 224500V zamiast 0050/52-734/0)	3	45	0054/63-020/1	Smarowniczka St. M6x1 PN-69/M-86002 (do nr ciągnika 165469)	1
22	0050/42-701/0	Walek pedałów	1	45a	0054/63-020/2	Smarowniczka St.B. 1/8" PN-69/M-86002 (od nr ciągnika 165470)	1
23	0046/62-710/0	Uchwyt pedału (do nr ciągnika 331149)	1	46	0046/52-744/0	Walek sprzęgła	1
23a	0046/62-710/1	Uchwyt pedału (od nr ciągnika 331150)	1	47	0054/26-023/2	Wpust ścięty pełny B-6x6x56 PN-70/M-85005 (od nr ciągnika 182140 zamiast 0050/52-733/0)	1
24	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta Z10,2 PN-77/M-82008	2	48	0050/42-704/0	Cięgło sprzęgła	1
25	0054/23-131/7	Nakrętka M10-5 PN-58/M-82144 (do nr ciągnika 331149)	2	49	0054/23-150/5	Nakrętka M8-5 PN-58/M-82153 (zamiast 0054/25-060/6)	1
25a	0054/21-060/9	Śruba M10x20-5,6-II PN-74/M-82105 (od nr ciągnika 331150)	2	50	0050/52-737/0	Nakrętka regulacyjna	1
26	0050/62-719/0	Pedał mechanizmu blokującego	1	51	0050/52-738/0	Cięgło	1
27	0050/52-717/0	Sprężyna pedału	3	52	0050/52-716/0	Uchwyt	1
28	0054/61-001/4	Podkładka okrągła 15 PN-67/M-82006	1	53	0050/52-711/0	Piasta hamulca	1
29	0054/28-011/4	Zawlecza 3,2x25 PN-69/M-82001	1	54	0054/63-020/1	Smarowniczka St. M6x1 PN-69/M-86002	1
30	0054/62-041/2	Pierścień osadczy sprężynujący 25w PN-63/M-85111	2	55	0054/21-072/5	Śruba M10x25-5,6 PN-74/M-82105 (od nr ciągnika 331150 zamiast 0054/21-082/5)	1
31	0050/62-701/0	Tulejka dystansowa	1	56	0050/62-729/0	Sprężyna pedału (od nr ciągnika 240150)	1
32	0046/62-702/0	Pedał hamulca lewy	1	57	0050/62-728/0	Uchwyt (od nr ciągnika 224460)	1
33	0046/62-703/0	Pedał hamulca prawy	1	58	0054/23-031/7	Nakrętka M10x1,25-5 PN-58/M-82146 (od nr ciągnika 240150)	1
34	0050/62-713/0	Oś pedału (od nr ciągnika 165470 zamiast 0046/62-706/0)	1	59	0050/62-727/0	Podkładka 2 mm (stosować przy przenoszeniu luzu osiowego 3 mm pedału hamulca)	1
35	0050/62-703/0	Płytki ustalające	1	60	0054/21-061/2	Śruba M10x25-5,6-II PN-74/M-82105 (od nr ciągnika 331150 zamiast 0054/21-082/5)	1
36	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta Z6,1 PN-77/M-82008	2	61	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	3
37	0054/21-065/4	Śruba M6x12-5,6 PN-58/M-82117	2	62	0054/21-061/7	Śruba M12x25-5,6-II PN-74/M-82105	2
38	0050/52-707/0	Sprężyna pierścienia wyłączającego	2				
39	0050/52-704/0	Pierścień wyłączający	1				
40	0050/52-705/0	Wkładka filcowa	1				
41	0046/52-706/0	Łożysko wyłączające	1				

PÓŁOSIE ZE ZWOLNICAMI I KOŁAMI

Zespół 0046/42 -800/0

T-33



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/53-010/7	Opona 14,9/13-28/8PR1 PN-73/C-94300/052 (zamiast 0050/73-753/0)	2	12	0050/91-797/0	Śruba pasowana M16×48	4
1	0054/53-012/2	Opona 12,4/11-36-6PRAN3-I PN-73/C-94300/052 (na specjalne żądanie eksportu)	2	13	0050/42-832/1	Korpus zwolnicy lewy (od nr 217100 zamiast 0050/42-832/0)	1
2	0054/53-020/2	Dętka 14,9/13-28 Butyl GP6MB ZN-77/MPCh-G/D-1	2	14	0050/42-833/1	Korpus zwolnicy prawy (od nr 217100 zamiast 0050/42-833/0)	1
2	0054/53-021/3	Dętka 12,4/11-36-T-GP6MB PN-74/C-94300/078 (na specjalne żądanie eksportu)	2	15	0050/52-810/0	Wkładka zabezpieczająca	6
3	0046/42-814/0	Obręcz z uchwytyami	2	16	0050/42-822/0	Półos (do nr ciągnika 189069)	2
4	0050/52-805/0	Tarcza	2	16a	0050/82-822/0	Półos (od nr ciągnika 189070)	2
5	0054/21-062/2	Śruba M8×16-5,6-11; PN-74/M- -82105	8	17	0050/42-803/0	Podkładka	6
6	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta Z,8,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	36	18	0054/23-131/6	Nakrętka M16-5-II PN-75/M-82144	4
7	0050/4-805/0	Pokrywa górna	2	19	0054/21-078/2	Śruba M14×40-8,8-1 PN-74/M-82105	24
8	0050/42-806/0	Uszczelka I	2	20	0054/61-121/2	Podkładka sprężysta Z,14,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	24
9	0050/42-815/0	Śworek koła	16	21	0050/42-801/0	Pochwa tylnego mostu	2
10	0054/31-013/5	Łożysko kulkowe 6410 PN-79/M-86100	4	22	0050/42-823/0	Śruba M16×40	8
11	0054/51-012/6	Pierścień zabezpieczający A,50×72×10 PN-72/M-86964	2	23	0050/73-769/0	Wkładka 13-28 „Wide Base”	2
				24	0050/73-635/0	Nakrętka M22×1,5	16
				25	0054/23-031/2	Nakrętka M18×1,5-5-I PN-75/M-82144	12
				26	0054/61-121/3	Podkładka sprężysta Z,16,3 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	12


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
27	0054/21-028/7	Śruba M18×1,5×60-8.8-1 PN-74/M-82101	12
28	0050/42-807/0	Wał koła	2
29	0054/21-060/5	Śruba M8×20-5.6-II PN-74/M-82105	8
30	0050/52-801/0	Pokrywa przednia	2
31	0050/52-802/0	Uszczelka II	2
32	0050/74-229/0	Pierścień uszczelniający 80×100×13D	2
33	0054/32-011/0	Łożysko stożkowe 30214 PN-75/M-86220	2
34	0054/62-042/6	Pierścień osadczy sprężynujący 70z PN-76/M-85111	2
35	0050/42-809/0	Koło zębate (do nr ciągnika 160799)	2
35a	0050/82-809/0	Koło zębate (od nr ciągnika 160800 stosować z poz. 6a i 13a T-29)	2
36	0050/42-812/0	Uszczelka IV	2
37	0050/42-811/1	Pokrywa korpusu zwolnicy (od nr 217100 zamiast 0050/42-811/0)	2
38	0050/72-156/0	Podkładka uszczelniająca 30×36 (do nr ciągnika 217049)	4
38a	0050/00-055/0	Podkładka (od nr ciągnika 217050)	4

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
39	0050/78-406/0	Korek spustowy M30×1,5 (do nr ciągnika 217049)	4
39a	0050/00-056/0	Korek spustowy M24×1,5 (od nr ciągnika 217050)	4
40	0054/21-061/5	Śruba M8×25-5.6-II PN-74/M-82105	20
41	0050/42-808/0	Sprężyna	2
42	0046/42-818/0	Wkładka kompletna (zamiast 0050/42-834/0)	2
43	0054/32-011/6	Łożysko stożkowe 32211 PN-75/M-86220	2
44	0050/52-811/1	Pierścień	2
45	0050/52-812/0	Podkładka zabezpieczająca	2
46	0050/42-844/0	Nakrętka łożyskowa (zamiast 0054/39-011/1)	2
47	0050/52-804/0	Uszczelka III	2
48	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Eg PN-77/M-82008	6
49	0054/21-060/9	Śruba M10×20-5.6-II PN-74/M-82105	6
50	0050/52-803/1	Pokrywa tylna	2
51	0050/01-593/0	Wkładka zabezpieczająca (od nr 240150)	8
52	0046/52-810/0	Obręcz z tarczą kompletna W11×36 (na specjalne ządanie eksportu)	2

HAMULEC RĘCZNY

Zespół 0046/42-900/0

T-34




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespół lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespół lub części	Sztuk
	00 50/52-909/1	Okladzina taśmy (na części zamiennie) (od nr ciągnika 328200 zamiast 00 50/52-909/0)	2	14	0046/52-904/0	Sruba regulacyjna	2
2	00 54/24-100/2	Nit do okładzin 293908-P wg FSO	28	15	00 50/52-912/0	Dźwignia hamulcowa	2
3	0046/52-907/0	Tasma hamulcowa kompletna	2	16	00 54/61-010/6	Podkładka 8,5 łosf. PN-67/M-82006	2
4	0046/52-905/0	Tuleja dystansowa kompletna	2	17	00 54/28-011/3	Zawlecзка 3,2×20 łosf. PN-69/M-82001	2
5	00 54/23-132/6	Nakrętka M12-5 PN-58 M-82144	4	18	00 50/42-901/0	Cięgło ręcznego hamulca	2
6	00 50/42-904/0	Sworzeń	2	19	00 54/23-150/5	Nakrętka M8-5 cynk. PN-58/M-82153 (zamiast 00 54/23-060/3)	2
7	00 50/52-903/0	Sprężyna	2	20	00 50/52-737/0	Nakrętka regulacyjna	2
8	00 50/52-906/0	Czop taśmy	2	21	00 50/52-738/0	Cięgło	2
9	00 50/52-910/0	Czop dźwigni I	2	22	00 50/52-902/0	Sprężyna taśmy (od nr ciągnika 310450)	2
10	0046/42-902/0	Wspornik taśmy hamulcowej (do nr ciągnika 184000)	2	23	00 50/52-907/0	Czop dźwigni II (od nr ciągnika 346483)	2
10a	0046/42-902/1	Wspornik taśmy hamulcowej (od nr ciągnika 184001)	2	24	00 54/28-015/7	Zawlecзка S-Zn 3,2×40 PN-69/M-82001 (od nr ciągnika 346483)	2
11	00 54/61-121/0	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe-Fg PN-77/M-82008	8				
12	00 54/21-061/6	Sruba M10×2,5-5,6 łosf. PN-58/M-82117	2				
13	00 54/21-060/9	Sruba M10×20-5,6 łosf. PN-58/M-82117	6				

OŚ PRZEDNIA

Zespół 0046/63-300/0

(do nr ciągnika 356281)

T-35



Nr poz.	Oznaczenia	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenia	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1*	0046/63-301/0	Rama obciążników	1	7a	0050/63-311/2	Sworzeń osi	
2*	0054/21-062/0	Sruba M16×35-5.6 fosf. PN-58/M-82117	4			(od nr ciągnika 235330)	1
3	0054/61-121/3	Podkładka sprężysta 16,3 fosf. PN-65/M-82029 (do nr ciągnika 265999, szt. 30)	16	8	0054/61-151/9	Podkładka 14 fosf. PN-67/M-82005	2
4	0054/21-061/7	Sruba M12×25-5.6 fosf. PN-58/M-82117	4	9**	0054/21-077/7	Sruba M8×12-5.6 PN-58/M-82118	2
5	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 fosf. PN-65/M-82029	4	10	0050/63-301/0	Wspornik osi przedniej	1
6	0050/63-303/0	Pokrywa sworzni (do nr ciągnika 235329)	1	11	0054/21-063/4	Sruba M16×40-8.8 PN-58/M-82117	2
6a	0050/63-303/1	Nakładka (od nr ciągnika 235330)	1	12	0050/01-163/0	Zaślepka	10
7	0050/01-560/1	Sworzeń osi (do nr ciągnika 235329)	1	13	0054/21-151/7	Sruba M16×110-8.8 PN-58/M-82109	6
				14	0050/43-321/0	Pierścień remontowy 0,5 mm (stosować przy luzie wzdłużnym powyżej 0,6 mm)	1
				15	0050/53-357/0	Tuleja	2
				16	0054/23-132/5	Nakrętka M16×1,5-5 fosf. PN-58/M-82144	8

1	2	3	4	1	2	3	4
17	0050/43-304/0	Nakładka strzemięcia	4	25	0046/63-302/0	Wspornik maski (do nr ciągnika 142999 stosować łącznie z poz. 41 i 43, tablica 20)	1
18	0046/43-303/0	Strzemię z kołkiem	2				
19	0050/43-302/0	Strzemię osi przedniej	2				
20	0046/43-301/1	Oś przednia kompletna	1				
21	0054/63-020/2	Smarownicza St. B. 1/8" PN-69/M-86002	1	25a	0046/63-304/0	Wspornik maski (od nr ciągnika 143000 stosować łącznie z poz. 41a, 41b i 43a, tablica 20)	1
22	0054/27-017/8	Kolek 5n6×12 PN-66/M-85201 (do nr ciągnika 235329)	1				
23**	0050/63-304/0	Wspornik numeru rejestracyjnego	2	26	0054/21-102/0	Sruba dwustronna M12×25-5.6 PN-60/M-82131 (zamiast poz. 41, tablica 20, od nr ciągnika 143000) łoż.	2
24**	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 łoż. PN-65/M-82029	2				

* Przeniesiono do zespołu 0046/66-300/1, tablica 37.


** Anulowano do produkcji bieżącej i produkcji części zamiennych.

OŚ PRZEDNIA

(od nr ciągnika 356282)

Zespół 0046/83-300/0

T-35/1




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/21-061/7	Śruba M12×25-5.6-II PN-74/M-82105	2	11	0054/21-063/4	Śruba M16×40-8.8-II PN-74/M-82105	2
2	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg PN-77/M-82008	2	12	0054/21-151/7	Śruba M16×110-8.8-II PN-74/M-82101	6
3	0046/63-304/0	Wspornik maski	1	13	0054/63-020/2	Smarowniczka StB ^{1/8} PN-76/M-86002	2
4	0054/61-151/9	Podkładka 13 Fe/Fg PN-67/M-82005	2	14	0050/83-309/0	Sworzeń osi	1
5	0054/66-012/7	Sworzeń 12h8×85/75-5.8 PN-63/M-83001	1	15	0080.200.014	Tulejka	2
6	0054/28-011/3	Zawlecza S-Zn 3,2×20 PN-69/M-82001	2	16	0050/83-308/0	Tulejka	1
7	0054/21-102/0	Śruba dwustronna M12×25-5.6 PN-60/M-82131	2	17	0054/21-164/4	Śruba M16×1.5×110-8.8-II PN-74/M-82101	4
8	0050/83-306/0	Wspornik osi	1	18	0046/83-302/0	Oś przednia	1
9	0050/01-163/0	Zaslepka	8	19	0080.200.016	Nakrętka	4
10	0054/61-121/3	Podkładka sprężysta Z16,3 Fe/Fg PN-77/M-82008	12	20	0050/83-310/0	Pierścień	1
				21	0050/83-307/0	Tulejka	1

PÓŁOSIE WYSUWNE NIERESOROWANE Z KOŁAMI 6.00-18

Zespół 0046/63-400/0

(do nr ciągnika 160099 – standard,
od nr ciągnika 160100 – na życzenie)

T-36



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/63-404/0	Ogranicznik	1	11*	0050/63-408/0	Dźwignia zwrotnicza prawa (od nr ciągnika 115300 zamiast 0050/63-401/0)	1
2	0050/43-602/0	Tuleja	4	12	0080.220.015	Pierścień	2
3	0046/43-417/0	Półos prawa kompletna (od nr 250700 zamiast 0042/27-217/0)	1	13	0080.220.014	Oslona	2
4	0054/31-015/4	Łożysko kulkowe wzdłużne 51108 PN-55/M-88260	2	14	0080.220.015	Pierścień	2
5	0050/43-412/0	Pierścień	2	15	0054/63-020/1	Smarownicza St. M6×1 cynk. PN-69/M-86002	2
6	0054/51-032/8	Pierścień uszczelniający 52,2×5,7 PN-60/M-86961	2	16	0901.0.2.000	Przegub kulowy II (łącznie z poz. 15)	1
7	0050/98-022/0	Wpust 10×8×29	2	17	0054/23-152/7	Nakrętka M24×2-5 cynk. PN-58/M-82153	1
8	0050/43-415/0	Sworzeń zwrotnicy prawy	1	18	0902.0.0.100	Drażek poprzeczny (do nr ciągnika 250999)	1
9	0054/28-012/1	Zawlecza S-Zn-4×32 cynk. PN-69/M-82001	2				
10	0054/23-190/7	Nakrętka koronowa B M16×1,5-5 PN-74/M-82159	2				

1	2	3	4	1	2	3	4
18a	0902.0.0.300	Drążek poprzeczny (od nr ciągnika 251000)	1	38	0054/23-132/1	PN-65/M-82029 Nakrętka M14×1,5-5 fosf.	2
19	0080.220.017	Śruba (do nr ciągnika 250999)	1	39	0050/73-732/0	PN-58/M-82144 Dętka 6.00×18	2
19a	0054/21-213/1	Śruba M8×45-8.8 II PN-74/M-82101	2	40	0050/73-712/0	Opona 6.00×18	2
20	0054/32-011/3	Łożysko stożkowe 32208 PN-70/M-86220	2	41	0054/32-011/2	Łożysko stożkowe 30305 PN-70/M-86220	2
21	0050/53-408/0	Pokrywka	4	42	0080.205.028	Podkładka (od nr ciągnika 184800 zamiast 0050/53-413/0)	2
22	0050/53-407/0	Pierścień uszczelniający	2	43	0050/43-646/0	Nakrętka koronowa M24×1 (do nr ciągnika 150299)	2
23	0050/43-645/1	Czop zwrotnicy (od nr ciągnika 150300 zamiast 0050/43-645/0)	2	43a	0050/43-646/1	Nakrętka koronowa M24×1,5 (od nr ciągnika 150300)	2
24	0050/66-518/0	Kołek 12n6×63	2	44	0054/28-012/3	Zawlecza S-Zn-4×40 fosf. PN-69/M-82001	2
25		Nakrętka M16×1,5-5C PN-58/M-82153 (do nr ciągnika 250999)	1	45	0050/01-595/0	Nakrętka	2
25a	0054/23-130/3	Nakrętka M8-8 II PN-75/M-82144 (od nr ciągnika 251000)	3	46	0050/73-824/0	Śruba M14×1,5	8
26	0050/43-633/0	Nakrętka M14×1,5	8	47	0050/43-409/0	Płata koła przedniego	2
27	0050/73-722/0	Opaska ochronna 6.00×18	2	48	0050/43-424/0	Obciążnik przedniego koła (na żądanie)	2
28	0902.0.1.000	Przegub kulowy I (łącznie z poz. 15 do nr ciągnika 250999)	1	49	0054/61-121/3	Podkładka sprężysta 16,3 fosf. PN-65/M-82029	8
28a	0902.0.2.000	Przegub kulowy I (od nr ciągnika 251000)	1	50	0054/21-082/0	Śruba M16×35-5.6 fosf. PN-58/M-82117	8
29	0054/21-032/3	Śruba M14×1,5×60-8.8 fosf. PN-58/M-82110	8	51	0050/43-423/0	Koło przednie 4.00×18	2
30	0054/61-061/7	Podkładka odginana dwuotworowa 15×60 cynk. PN-59/M-82012	4	52	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 PN-65/M-82029	3
31*	0050/63-409/0	Dźwignia zwrotnicza lewa (od nr ciągnika 115300 zamiast 0050/63-402)	1	53	0901.0.0.003/1	Obejma I	2
32	0080/43-416/0	Sworzeń zwrotnicy lewy	1	54	0054/21-213/9	Śruba M8×35-8.8 II PN-74/M-82101	1
33	0046/43-418/0	Półś lewa kompletna (od nr 250700 zamiast 0042/27-218/0)	1	—	0902.0.0.000/2	Drążek poprzeczny kompletny (poz. 10, 12—19, 25, 28, 52—54 od nr ciągnika 251000 zamiast 0902.0.0.000)	1
34	0054/63-020/2	Smarownicza St. B. 1/8" PN-69/M-86002	4	—	0046/63-410/0	Czop zwrotnicy z nakręt- ką, na części zamienne (poz. 23 i 43a)	2
35	0054/21-027/9	Śruba M14×1,5×75-8.8 fosf. PN-58/M-82110	2				
36	0050/63-403/0	Ramię zwrotnicy	1				
37	0054/61-121/2	Podkładka sprężysta 14,2 fosf.					


* W ciągłkach do nr 115300 wymienić jednocześnie dźwignię zwrotniczą lewą i prawą.

PÓŁOSIE WYSUWNE NIERESOROWANE Z KOŁAMI 6.00-16

(od nr ciągnika 160100 do nr ciągnika 356282)

Zespół 0046/63-400/1

T-36/1



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/63-404/0	Ogranicznik	1	10	0054/23-190/7	Nakrętka koronowa BM16X1,5-5 cynk. PN-74/M-82159	2
2	0050/43-602/0	Tuleja	4	11	0050/63-408/0	Dźwignia zwrotnicza prawa (od nr ciągnika 115300 zamiast 0050/63-401/0)	1
3	0046/43-417/0	Półos kompletna prawa (od nr ciągnika 166200 zamiast 0042/27-217/0)	1	12	0080.220.016	Pierścień	2
4	0054/31-015/4	Łożysko kulowe wzdłużne 51108 PN-55/M-86260	2	13	0080.220.014	Oslona	2
5	0050/43-412/0	Pierścień	2	14	0080.220.015	Pierścień	2
6	0054/51-032/8	Pierścień uszczelniający 52,2X5,7 PN-60/M-86961	2	15	0054/63-020/1	Smarowniczk. St. M6X1 cynk. PN-69/M-86002	2
7	0054/26-020/9	Wpust B 10X8X28 PN-70/M-85005 (od nr ciągnika 179300 zamiast 0050/98-022/0)	2	16	0901.0.2.000	Przegub kulowy II (łącznie z poz. 15)	
8	0050/43-415/0	Sworzeń zwrotnicy prawy	1	17		Nakrętka M24X2-5 cynk. PN-58/M-82153 (do nr ciągnika 250999 łącznie z poz. 18)	1
9	0054/28-012/1	Zawlecza S-Zn-4X32 cynk. PN-69/M-82001	2				


1	2	3	4	1	2	3	4
18	0090.0.0.100	Drażek poprzeczny (do nr ciągnika 250999)	1	34	0054/63-020/2	Smarownicza St. B. 1/8"	
18a	0902.0.0.300	Drażek poprzeczny (od nr ciągnika 251000)	1	35	0054/21-032/2	PN-69/M-86002	4
19		Nakrętka M18×1,5-5 cynk. PN-58/M-82153	1	36	0050/63-403/0	Sruba M14×1,5×85-8.8	2
19a	0054/23-130/3	(do nr ciągnika 250999)	1	37	0054/61-121/2	PN-58/M-82110	1
20	0080.220.017	Nakrętka M8-8II PN-75/M-82144	3	38	0054/23-132/1	Ramię zwrotnicy	2
20d	0054/21-213/1	Sruba M8×45-8.8 II PN-74/M-82101	2	39	0050/01-585/0	Podkładka sprężysta 14.2	2
21	0050/01-550/2	Piasta koła przedniego	2	40	0054/53-090/1	PN-65/M-82029	2
22	0050/01-554/0	Sruba M14×1,5	12	41	0050/01-564/1	Nakrętka M14×1,5-5 fosf	2
23	0054/32-012/8	Łożysko stożkowe 30 307 PN-70/M-86220	2	42	0042/27-009/1	PN-58/M-82144	2
24	0042/27-216/1	Pierścień uszczelniający	2	43	0054/61-121/1	Opona 6.00-18/8PR	2
25	0050/01-573/0	Pierścień	2	44	0054/21-081/2	Dętka 6.00-16 I	2
26	0042/27-221/2	Czop zwrotnicy	2			ZN-74/MPch-G/0-9 (zamiast 0054/53-020/1)	2
27	0054/27-018/2	Kolek 12n6×60 PN-66/M-85021	2	45	0054/31-018/2	Obciążniki koła przedniego	4
28	0902.01.000	Przegub kulowy I (łącznie z poz. 15 do nr ciągnika 250999)	1	46	0054/61-121/1	Koło przednie 4.00Ex18	2
28a	0902.0.2.000	Przegub kulowy I (od nr ciągnika 251000)	1	47	0080.205.026	Podkładka sprężysta 12.2	8
29	0054/21-032/3	Sruba M14×1,5×60-8.8 PN-58/M-82110	8			PN-65/M-82029	8
30	0054/61-061/7	Podkładka odginana dwustronna 15×60 cynk. PN-59/M-82012	4	48	0054/28-012/3	Sruba M12×30-5.8	8
31	0050/63-409/0	Dźwignia zwrotnicy lewa	1	49	0050/43-633/0	PN-58/M-82117	8
32	0050/43-416/0	Śworzeń zwrotnicy lewy	1	50	0054/31-018/2	Łożysko stożkowe 30206	2
33	0048/43-418/0	Półoś lewa (zamiast 0042/27-218/0 od nr ciągnika 166200)	1	51	0080.205.016	PN-75/M-86220	2
				52	0080.205.016	Podkładka	2
				53	0080.205.016	Nakrętka koronowa M24×1,5 (zamiast 0050/63-411/0 od nr ciągnika 190600)	2
				—	0902.0.0.000/2	Zawlecza S-Zn-4×40 PN-69/M-82001	2
						Nakrętka M14×1,5	12
						Nakrętka	2
						Podkładka sprężysta 8,2 PN-65/M-82029	3
						Obejma I	2
						Sruba M8-35-8.8 II PN-74/M-82101	1
						Drażek poprzeczny kompletny (poz. 10, 12—20, 28, 51—53)	1

PÓŁOŚ WYSUWNA Z KOŁAMI 6.00-16

(od nr ciągnika 356282)

Zespół 0046/83-400/0

T-36/2




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	S. il.	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Szcz.
1	00 50/63-404/0	Ogranicznik	1	19	00 54/23-130/3	Nakrętka M8-8-II	
2	00 50/43-602/0	Tuleja (zwijana z brązu)	4			PN-75/M-82144	3
3	0046/83-405/0	Półoś kompletna prawa	1	20	00 54/21-213/1	Śruba M8x45-8-8-II	
4	00 54/31-015/4	Łożysko 51108 PN-73/M-86260	2			PN-77/M-82101	2
5	00 50/43-412/0	Pierścien	2	21	00 50/01-550/2	Piasta koła przedniego	2
6	00 54/51-032/8	Pierścien uszczelniający		22	00 50/01-554/0	Śruba przedniego koła	12
		S2,2x5,7 PN-60/M-86961	2	23	00 54/32-012/6	Łożysko stożkowe 30307	
7	00 54/26-020/9	Wpust B10x8x28 PN-70/M-85005	2			PN-70/M-86220	2
8	00 50/43-416/1	Sworzeń zwrotnicy	2	24	0042/27-216/1	Uszczelniaacz	2
9	00 54-28-012/1	Zawleczka S4x32		25	00 50/01-573/0	Pierścien	2
		PN-69/M-82001	2	26	0042/27-221/2	Czop zwrotnicy kompletny	2
10	00 54/23-190/7	Nakrętka koronowa BM16x1,5-		27	00 54/27-085/6	Kolek wałkowy 12n6x55	
		-06-II PN-74/M-82159	2			PN-66/M-85021	2
11	00 50/63-408/0	Dźwignia zwrotnicza prawa	1	28	0902.02.000	Przegub kulowy I	1
12	0080.220.016	Pierścien	2	29	00 54/21-032/3	Śruba M14x1,5x60-8-8-I	
13	0080.220.014	Ostona	2			PN-74/M-82101	8
14	0080.220.015	Pierścien	2	30	00 54/61-061/7	Podkładka odginana dwuotworowa	
15	00 54/63-020/1	Smarownicza St. M6x1				15x60 PN-59/M-82012	4
		PN-76/M-86002	2	31	00 50/63-409/0	Dźwignia zwrotnicza lewa	1
16	0901.02.000	Przegub kulowy II	1			Pozycja wolna	
17		Pozycja wolna		32		Pozycja wolna	
18	0903.00.100	Drażek poprzeczny	1	33	0046/83-404/0	Półoś kompletna lewa	1

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzestępu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzestępu lub części	Sztuk
34	0054/63-020/2	Smarownicza St. B $\frac{1}{8}$ " PN-69/M-86002	4	49	0050/43-633/0	Nakrętka M14×1,5	12
35	0054/21-032/2	Śruba M14×1,5×85-8.8-II PN-74/M-82101	2	50	0050/01-595/0	Nakrętka	2
36	0050/63-403/0	Ramię zwrotnicy	1	51	0054/61-031/0	Podkładka sprężysta 8,2 PN-77/M-82008	3
37	0054/61-121/2	Podkładka sprężysta 14,2 PN-65/M-82029	2	52	0901.0.003/1	Obejma I	2
38	0054/23-132/1	Nakrętka M14×1,5-5-II PN-75/M-82144	2	53	0054/21-213/9	Śruba M8×35-8.8-II PN-74/M-82101	1
39	0054/53-011/0	Opona 6.00-16-6 PR PN-73/C-94300	2	54	0054/53-020/8	Dętka 7,50-16 PN-65/C-94124 (na żądanie dla odbiorców zagranicznych)	2
40	0054/53-090/1	Dętka 6.00-16 ZN-74/MPCh-6/09	2	55	0054/53-010/8	Opona 7.50-16-6 PR PN-65/C-94123 (na żądanie dla odbiorców zagranicznych)	2
41	0050/01-564/1	Obciążnik koła przedniego	4	56	0080.205.040	Koło przednie 5.50F×16 (na żądanie dla odbiorców zagranicznych)	2
42	0042/27-009/1	Koło przednie 4.00 E×16	2	57	0050/47-008/0	Kątownik	2
43	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 PN-65/M-82029	8	58	0903.0.0.000	Drażek poprzeczny kompletny (poz. 12-16, 18, 19, 20, 28, 51-53)	1
44	0054/21-061/2	Śruba M12×30-5.6-II PN-74/M-82105	8				
45	0054/31-018/2	Łożysko stożkowe 30206 PN-70/M-86220	2				
46	0080.205.026	Podkładka	2				
47	0080.205.016	Nakrętka koronowa	2				
48	0054/28-012/3	Zawleczka S4×40 PN-69/M-82001	2				

MECHANIZM KIEROWNICZY (do nr ciągnika 167999)

Zespół 0046/63-500/0

T-37



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1		Pierścień osadczy sprężynujący 25z PN-63/M-85111	1	10		Podkładka sprężysta 10,2 fosf. PN-65/M-82029	6
2		Łożysko walcowe NH 2305 PN-57/M-86198	1	11		Nakrętka M10×1-5 fosf. PN-58/M-82144	6
3	0900.0.0.003	Wał główny mechanizmu kierowniczego	1	12	0900.0.0.100	Nakrętka regulacyjna (łącznie z poz. 55)	1
4		Pierścień osadczy sprężynujący 55 w PN-63/M-85111	2	13	0900.0.0.010	Uszczelka	3
5	0900.0.1.003	Pierścień łożyska igielkowego	2	14	0900.0.0.011	Podkładka do plombowania	1
6	0900.0.1.002	Bieżnia zewnętrzna łożyska igielkowego	1	15	0900.0.0.014	Podkładka ustalająca	1
7		Igielka łożyskowa 3,5×29,8-0-5 PN-68/M-86456	39	16		Kolek walcowy 6h8×12 PN-66/M-85021	1
8	0900.0.0.007	Uszczelka pokrywy bocznej	1	17	0900.0.0.016	Wkrętka regulacyjna	1
9	0900.0.1.001	Pokrywa boczna (do nr mechanizmu 6499)	1	18	0050/00-584/0	Korek	2
9a	0900.0.1.001/1	Pokrywa boczna (od nr mechanizmu 6500)	1	19	0050/00-585/0	Uszczelka	2
				20	0054/23-133/5	Nakrętka M12×1,25-8 fosf. PN-58/M-82144	4
				21	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 fosf. PN-65/M-82029	4

Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r.


1	2	3	4	1	2	3	4
22		Podkładka sprężysta 8,2 fosf.		51	0901.0.2.000	PN-58/M-82153	1
		PN-65/M-82029	12			Przegub kulowy II (łącznie z poz. 52)	1
23		Nakrętka M8×1-8 fosf.		52		Smarownicza St. M6×1 cynk.	
		PN-58/M-82144	12			PN-69/M-86002	2
24		Sruba dwustronna M8×M8×1×22-8.8 fosf.		53	0901.0.0.100	Drażek podłużny	1
		PN-60/M-82131	12	54	0901.0.1.000	Przegub kulowy I (łącznie z poz. 52)	1
25	0900.0.0.001	Pokrywa dolna	1	55*		Zasłepka 40 BN-65/3611-01	1
26		Pierścień uszczelniający 75×3		56		Nakrętka M16×1,5-5 cynk.	
		PN-64/M-73093	1			PN-58/M-82153	1
27	0900.0.0.009	Obudowa mechanizmu kierowniczego (do nr mechanizmu 6499)	1	57	0080.220.017	Sruba	1
27a	0900.0.0.009/1	Obudowa mechanizmu kierowniczego (od nr mechanizmu 6500)	1	58		Wkręt M6×12-5.6 PN-60/M-82230	3
28		Sruba dwustronna M10-M10×1×22-5.6 fosf.		59		Podkładka sprężysta 6,2 fosf.	
		PN-60/M-82131	6	60	0900.0.0.006	PN-59/M-82023	3
29	0054/26-010/5	Wpust czóienkowy 5×7,5 fosf.		61	0900.0.0.005	Strzemię	1
		PN/M-85008	1	62		Prowadnik kulek Kulka łożyskowa 5/16" II-2-4	4
30	0900.0.0.200	Wał kierownicy	1			PN-69/M-86452	110
31	0054/28-011/4	Zawlecza 3,2×25 fosf.		63		Łożysko stołkowe 31 307 PN-55/M-86224	2
		PN-69/M-82001	1	64	0900.0.0.008	Zderzak	2
32	0050/53-513/0	Pokrywa koła kierownicy	1	65	0900.0.0.004	Nakrętka uzębiona	1
33	0054/23-190/5	Nakrętka koronowa M12-5 fosf.		66		Pierścień uszczelniający 89,2×5,7 PN-60/M-86961	1
		PN-66/M-82159	1			Podkładka regulacyj- na 0,1	wg potrzeb
34	0054/61-011/2	Podkładka okrągła 13 fosf.		67	0900.0.0.017	Podkładka regulacyj- na 0,2	wg potrzeb
		PN-67/M-82006	1	68	0900.0.0.018	Podkładka regulacyj- na 0,5	wg potrzeb
35	0046/43-513/0	Koło kierownicy	1	69	0900.0.0.019	Podkładka regulacyj- na 1,0	wg potrzeb
36	0900.0.2.100	Wkład elastyczny	1	70	0900.0.0.020	Podkładka regulacyj- na 0,16	wg potrzeb
37	0050/63-504/0	Uszczelka	1	71	0900.0.0.021	Podkładka regulacyj- na 0,16	wg potrzeb
38	0900.0.2.200	Kolumna kierownicy	1	72*	0900.0.0.013	Drut do plombowania L = 220 mm	1
39		Pierścień uszczelniający A40×55×7		73*		Plomba 6 PN-58/H-97002	1
		PN-66/M-86960	1			Mechanizm kierowniczy kompletny — podzespół mon- tażowy (oznaczenie pro- ducenta 0900.0.0.000) (poz. 1—19, 22—28, 30, 36, 38—40, 43—46, 55, 58—73)	1
40	0900.0.0.012	Pierścień uszczelniający	8			Drażek podłużny kompletny (oznaczenie producenta 0901.0.0.000) (poz. 42, 47—54, 56, 57)	1
41	0054/28-012/1	Zawlecza 4×32 cynk.			0046/63-590/1		
		PN-69/M-82001	2				
42		Nakrętka koronowa BM16×1,5-5 cynk.					
		PN-66/M-82159	2				
43	0900.0.0.002	Ramię mechanizmu kierowniczego	1				
44		Podkładka okrągła 26 cynk.					
		PN-67/M-82005	1				
45	0900.0.0.015	Nakrętka koronowa M24×1,5	1				
46		Zawlecza S-Zn-5×50					
		PN-69/M-82001	1				
47	0080.220.016	Pierścień	2				
48	0080.220.014	Ośłona	2				
49	0080.220.015	Pierścień	2				
50		Nakrętka M24×2-5 cynk.					

* Nie zamawiać na części zamienne.

MECHANIZM KIEROWNICZY (od nr ciągnika 168000)

Zespół 0046/63-500/0

T-37/1



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1		Pierścień osadcy sprężynujący 25z PN-63/M-85111	1	11		Śruba M10×25-5.8 II PN-74/M-82105	4
2		Łożysko walcowe NH 2305 PN-70/M-86184	1	12		Nakrętka M14×1,5-5 II PN-74/M-82153	1
3	0910.0.0.040	Wał główny mechanizmu kierowniczego	1	13		Pierścień uszczelniający 12,3×2,4 RN-60/M-86961	1
4		Pierścień osadcy sprężynujący 55w PN-63/M-85111	1	14		Kulka 5/16" II-2-4 PN-75/M-88452	1
5	0900.0.1.003	Pierścień łożyska igielkowego	2	15	0910.0.0.039	Śruba regulacyjna	4
6	0900.0.1.002	Bieżnia zewnętrzna łożyska igielkowego	1	16	0050/00-884/0	Korak	2
7		Igielki łożyskowe 3,5×29,2-0-5 PN-74/M-88456	39	17		Pierścień uszczelniający 14×20 ZN-63/MPC/06-031268	2
8	0910.0.0.038	Uszczelka	1	18		Nakrętka M12×1,25-8 PN-58/M-82144	4
9	0910.0.0.031	Pokrywa boczna	1	19	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 PN-65/M-82029	4
10		Podkładka sprężysta 10,2 PN-65/M-82029	10	20		Śruba M10×20-5.8 II PN-74/M-82105	6
				21	0910.0.0.041	Wkładka	1

1	2	4	1	2	3	4	
22		Pierścień uszczelniający 90×3 PN-64/M-73093	1	44	0901.0.0.100	Drażek podłużny (do nr ciągnika 242199)	1
23	0920.0.0.100	Korpus kompletny (od nr ciągnika 240150 zamiast 0910.0.0.030 i 0910.0.0.500)	1	44a	0901.0.0.200	Drażek podłużny (od nr ciągnika 242200)	1
24		Łożysko stożkowe 31306 PN-75/M-86220	2	45		Smarowniczka St. M6×1 PN-69/M-86002	2
25		Pierścień uszczelniający 42×2 PN-64/M-73093 (do nr ciągnika 240149)	1	46	0080.220.069	Przegub kulowy II (zamiast 0901.0.2.000/1)	1
26	0910.1.1.000	Wał kierownicy z nakrętką	1	47	0080.220.015	Pierścień	2
27	0054/26-010/5	Wpust członkowy I-5×7,5 PN-70/M-85008	1	48	0080.220.040	Oslona gumowa kompletna (zamiast 0080.220.014)	2
28	0054/28-011/4	Zawlecza 3,2×25 PN-69/M-82001	1	49	0080.220.016	Pierścień	2
29	0050/53-513/0	Pokrywa koła kierownicy	1	50		Nakrętka M24×2-5.6 PN-58/M-82153 (do nr ciągnika 242199)	1
30	0054/23-190/5	Nakrętka koronowa M12-5 PN-66/M-82159	1	51		Nakrętka M30×2-5 PN-75/M-82144	1
31	0054/61-011/2	Podkładka okrągła 13 PN-67/M-82006	1	52		Podkładka sprężysta 30,5 PN-65/M-82029	1
32	0046/43-513/0	Koło kierownicy	1	53	0900.0.0.002-1	Ramię mechanizmu kierowniczego	1
33	0900.0.2.100	Wkład elastyczny	1	54		Pierścień uszczelniający A40×55×7 PN-72/M-86964	1
34	0050/63-504/0	Uszczelka	1	55	0054/28-012/1	Zawlecza 4×32 PN-69/M-82001	2
35	0910.0.0.042	Podkładka dystansowa 1,5	wg potrzeb	56		Nakrętka koronowa BM16×1,5-5 II PN-74/M-82159	2
36	0910.0.0.035	Podkładka dystansowa 1	wg potrzeb	57	0901.000	Przegub kulowy I (łącznie z poz. 45) (do nr ciągnika 242199)	1
37	0910.0.0.034	Podkładka dystansowa 0,5	wg potrzeb	57a	0901.0.5.000	Przegub kulowy I (zamiast 0901.0.4.000)	1
38	0910.0.0.033	Podkładka dystansowa 0,2	wg potrzeb	58	0901.0.0.003/1	Obejma 1 (od nr ciągnika 242200)	2
39	0910.0.0.032	Podkładka dystansowa 0,1	wg potrzeb	59	0080.220.017	Śruba (do nr ciągnika 242199)	1
40	0910.0.0.037	Pierścień	1	59a		Śruba M8×45-8.8-II PN-74/M-82101 (od nr ciągnika 242200)	2
41		Śruba M8×35-8.8 II PN-74/M-82101 (od nr ciągnika 242200)	1	60	0901.0.0.000-4	Drażek podłużny kompletny zamiast 0901.0.0000/2)	1
42		Podkładka sprężysta Z8, 2Fc PN-77/M-82008	3	-	0920.0.0.000/1	Mechanizm kierowniczy kompletny (poz. 17, 20-24, 26, 33, 35-40, 51-54)	1
43		Nakrętka M16×1,5-5.6 PN-58/M-82153 (do nr ciągnika 242199)	1				
43a		Nakrętka M8-8-II PN-75/M-82144 (od nr ciągnika 242200)	3				


Uwaga: Pozycje 3, 5, 6, 8, 9, 15, 21, 23, 26, 33, 35-40 nie zamawiać na części zamienne

Uwaga: Pozycje 3, 5, 6, 8, 9, 15, 21, 23, 26, 33, 35, 40 nie zamawiać na części zamienne

STEROWANIE POMPY PALIWOWEJ

Zespół 0046/63-800/0

T-38



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Istuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Istuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/28-010/5	Zawlecztka 2X18 cynk. PN-69/M-82001	4	8	0050/63-805/0	Cięgło krótkie	1
2	0050/43-511/0	Tulejka pedału	1	9	0054/28-010/9	Zawlecztka 1,6X12 fosf. PN-69/M-82001	3
3	0054/61-010/8	Podkładka okrągła 10,5 cynk. PN-67/M-82006	4	10	0054/61-010/4	Podkładka okrągła 6,5 fosf.	3
4*	0046/63-804/0	Dźwignia gazu (od nr ciągnika 150300 zamiast 0050/63-824/0)	1	11	0050/63-804/0	Dźwignia	1
5	0060/75-342/0	Pierścień zabezpieczający	2	12	0050/63-810/0	Cięgło II	1
6	0046/63-890/1	Łożysko kulkowe	1	13	0050/96-108/0	Kołek 3X22	1
7	0054/23-130/7	Nakrętka M6-5 fosf. PN-58/M-82144	3	14	0050/63-842/0	Śruba regulacyjna	1
				15	0050/63-811/0	Cięgło III	1
				16	0050/01-664/0	Przelotka	1
				17	0046/63-802/0	Zacisk (do nr ciągnika 135699)	1


1	2	3	4	1	2	3	4
18	0054/21-210/3	Sruba M8×30-5.6 fosf. PN-58/M-82109 (do nr ciągnika 135699)	1	28	0054/61-020/2	Podkładka do wkrętów 8,5 fosf. PN-62/M-82007 (do nr 135699)	1
19	0046/63-805/0	Wspornik prawy	1	29	0054/23-131/0	Nakrętka M8-5 fosf. PN-58/M-82144 (do nr ciągnika 135699)	1
20	0050/63-807/0	Tulejka dystansowa 1	2	30	0046/63-810/0	Dźwignia (łącznie z poz. 37) (od nr ciągnika 135700 zamiast 0050/63-801/0)	1
21	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 fosf. PN-65/M-82029	4	31	0050/52-717/0	Sprężyna pedału	1
22	0054/21-051/2	Sruba M10×22-5.6 PN-58/M-82117	1	32*	0054/21-060/9	Sruba PN-58/M-82117	3
23	0054/28-013/0	Zawleczka 2,5×25 cynk. PN-69/M-82001	1	33	0050/63-825/0	Wspornik lewy	1
24	0054/23-041/4	Nakrętka koronowa M10-5 cynk. PN-66/M-82149	1	34	0046/63-803/0	Walek z dźwignią	1
25	0050/63-812/0	Sprężyna talerzowa gwiazdzista	1	35	0050/63-808/0	Cięgło I	1
26	0050/63-803/0	Podkładka cierna	1	36	0054/69-020/3	Galka kulista B-25 czarna PN-63/M-56170	1
27	0050/63-802/0	Podkładka (do nr ciągnika 135699)	1	37	0050/63-818/0	Czop kulowy	1

* Nie zamawiać na części zamiennie.

POMPA HYDRAULICZNA

Zespół 0046/44-600/1

T-39




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0046/54-651/0	Filtr kompletny (zamiast 0046/54-614/0)	1	11	0054/61-010/8	Podkładka okrągła 10,5 PN-67/M-82006	1
2	0046/54-631/0	Pompa hydrauliczna zębata	1	12	0054/23-060/7	Nakrętka M10-5 PN-58/M-82154	1
3	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 łosf. PN-65/M-82029	15	13	0050/54-622/0	Wspornik	1
4	0054/23-031/7	Nakrętka M10-5 PN-58/M-82146	6	14	0054/51-033/0	Pierścień uszczelniający 11,3X2,4 PN-60/M-86961	2
5	0050/54-644/0	Krzyżak przesuwany sprzęgła	1	15	0054/25-040/6	Łącznik 13 ZN-67/MPC/06-03156.22	1
6	0050/54-645/0	Koło zębate z wałkiem	1	16	0054/61-252/0	Pierścień uszczelniający 18X22 ZN-63/MPC/06-03126.3	4
7	0050/71-909/0	Łożysko igielkowe 18X22X17 wg DKF	2	17	0046/54-615/0	Przewód łączący	1
8	0050/54-623/0	Tuleja	2	18	0046/64-601/0	Zawór bezpieczeństwa	1
9	0050/50-633/0	Pierścień	1	19	0054/61-030/4	Pierścień uszczelniający 9,3X2,4 PN-60/M-86961	
10	0050/54-646/0	Koło zębate	1				

1	2	3	4	1	2	3	4
20	0054/51-031/9	Pierścień uszczelniający 20,3×2,4 PN-60/M-86981	1	28	0050/99-177/0	Sruba pasowana M10×80	2
21	0054/61-253/9	Pierścień uszczelniający 30×36 ZN-63/MPC/06-03126.3	1	29	0050/54-657/0	Podkładka uszczelniająca 10×18,5	2
22	0046/78-416/0	Korek spustowy M30×1,5	1	30	0054/21-152/7	Sruba M10×80-3.8 fosf. PN-58/M-82109	2
23	0054/51-050/5	Pierścień uszczelniający 14×2 PN-64/M-73093	2	31	0050/99-175/0	Sruba pasowana M10×85	2
24	0050/58-013/0	Tuleja centrująca	1	32	0054/21-212/8	Sruba M10×35-5.6 fosf. PN-58/M-82109	7
25	0046/54-641/0	Pokrywa mocująca pompe	1	33	0054/21-212/9	Sruba M10×35-5.6 fosf. PN-58/M-82109	1
26	0054/21-211/0	Sruba M10×50-5.6 fosf. PN-58/M-82109	1	34	0050/51-806/0	Tuleja centrująca	1
27	0050/54-658/0	Podkładka uszczelniająca 11×18,5	4	35	0050/54-626/0	Uszczelka	1
				—	0046/44-600/1	Pompa hydrauliczna kompletna (poz. 1—35)	1

UKŁAD ZAWIESZENIA NARZĘDZI

Zespół 0046/65-000/0

T-40



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/28-030/4	Zawlecztka sprężysta A71 BN-63/1902-04	4	7a	0046/65-021/1	Strzemię wieszaka kompletne (do nr ciągnika 222900)	1
2	0054/61-152/3	Podkładka okrągła zgrubna 22 PN-67/M-82005	2	8	0054/28-013/8	Zawlecztka 5x40 PN-69/M-82001	2
3*	0046/65-023/0	Wieszak lewy część dolna (do nr ciągnika 156999)	1	9	0054/66-013/5	Sworzeń 25x95/76 PN-63/M-83001 (do nr ciągnika 232499)	1
3a*	0046/65-023/1	Wieszak lewy - część dolna (od nr ciągnika 157000 do nr ciągnika 222899)	1	9a	0054/66-017/4	Sworzeń 25x95/79 PN-63001 (od nr ciągnika 232500)	2
4	0054/66-038/1	Sworzeń 12x50/41 PN-63/M-83002 (do nr ciągnika 222899)	1	10	0054/66-039/1	Sworzeń 20x60/50 PN-63/M-83002	2
5	0050/65-022/1	Tuleja wieszaka lewego (od nr ciągnika 222900 zamiast 0050/65-022/0) do nr ciągnika 223000)	1	11	0054/28-042/1	Pierścień A44 BN-73/1902-31	0
6	0054/28-030/2	Zawlecztka sprężysta A48 BN-63/1902-04 (do nr ciągnika 222899)	1	12	0054/28-040/9	Przetyczka 11/50 BN-73/1902-31	6
7	0046/65-021/0	Strzemię wieszaka (do nr ciągnika 222899)	1	13	0050/65-003/0	Pierścień dla narzędzi wg PN	5
				3a	0050/65-008/0	Pierścień dla narzędzi ISO, kat. I (na żądanie)	3
				14	0054/66-060/1	Kula przegubu 25,5 dla narzędzi wg PN PN-68/R-36111	1
				4a	0054/66-060/3	Kula przegubu 19,3 dla narzędzi wg ISO, kat. I (na żądanie) PN-68/R-36111	1


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sznok	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sznok
15	0046/65-006/0	Główka łącznika tylna dla narzędzi wg PN	1	45	0054/31-012/5	Łożysko wzdłużne 51105 PN-55/M-86260	1
15a	0046/65-007/0	Główka łącznika tylna dla narzędzi wg ISO kat. I	1	46	0050/65-012/0	Cięgło z kółkiem zębatym	1
16	0046/65-026/0	Sworzeń dla narzędzi wg PN (do nr ciągnika 326499 – 2 szt.)	1	47	0054/65-011/3	Zaslepka 45 BN-65/3611-01	1
16a	0046/65-028/0	Sworzeń dla narzędzi wg ISO kat. I (na żądanie)	1	48	0046/65-004/0	Cięgło dolne dla narzędzi wg PN (poz. 11-13, 37, 39)	2
17	0046/65-025/1	Nakrętka łącznika (od nr 256100 zamiast 0046/65-025/0)	1	48a	0046/65-003/0	Cięgło dolne kompletne dla narzędzi wg ISO, kat. I (na żądanie)	2
18	0046/55-038/0	Przeciwnakrętka	1	49	0050/65-013/0	Tulejka (od nr ciągnika 326500)	1
19	0046/65-005/0	Główka łącznika przednia kompletna	1	50	0046/65-012/0	Tulejka z nakładkami (do nr ciągnika 222899, 1 szt.)	2
20	0050/65-009/0	Kula	1	51	0054/23-011/1	Nakrętka M20-5.6 PN-58/M-82143	2
21	0050/65-008/0	Pierścień	1	52	0054/61-121/5	Podkładka sprężysta 20,5 PN-65/M-82029	2
22	0054/63-020/2	Smarownicza St. B. ^{III} /A ^{II} PN-62/M-86002	2	53	0046/55-051/0	Śruba oczkowa	2
23	0054/62-040/7	Pierścień osadzący sprężynujący 19z PN-63/M-85111	4	54	0050/55-052/1	Nakrętka napinająca (od nr ciągnika 326500 zamiast 0050/55-052/0)	2
24	0050/55-026/0	Cięgło	1	55	0054/23-151/7	Nakrętka M16-4 PN-74/M-82153	2
25	0050/55-032/0	Sworzeń	2	56	0046/45-009/1	Wspornik łańcucha kompletny (od nr ciągnika 326500 zamiast 0046/45-009/0)	2
26	0054/21-079/2	Śruba M16×50-8.8 PN-58/M-82118	14	57	0054/23-011/0	Nakrętka M16-4 PN-58/M-82143	8
27	0054/61-121/3	Podkładka sprężysta Z 16,3 PN-77/M-82008	14	58	0054/28-013/7	Zawlecza 5×50 PN-69/M-82001	1
28	0050/55-024/0	Wspornik	1	59	0046/65-008/0	Główka cięgła dolnego wg PN kompletna (tylko na części zamiennie)	4
29	0050/45-046/0	Sworzeń	1	60	0046/65-011/0	Wieszak prawy kompletny	1
30	0050/02-041/0	Zawlecza (od nr ciągnika 177330 zamiast 0050/45-045/0)	1	61	0046/65-020/0	Wieszak lewy kompletny	1
31	0050/55-020/0	Podkładka odginana	4	62	0054/63-040/4	Smarownicza St. B. 1/8" – 90° PN-69/M-86003	1
32	0054/21-032/9	Śruba M14×50-8.8 PN-58/M-82110	4	63	0046/65-041/0	Sworzeń kompletny (od nr ciągnika 326500)	1
33	0050/55-003/1	Sworzeń	2	–	0046/65-001/0	Łącznik centralny kompletny dla narzędzi wg PN (poz. 11, 13, 14, 15, 16-21, 63)	1
34	0050/55-023/2	Wspornik	2	–	0046/65-002/0	Łącznik centralny kompletny dla narzędzi wg ISO kat. I (poz. 11, 12, 13a, 14a, 15, 16a, 17-21, 63)	1
35	0054/21-068/6	Śruba M14×40-8.8 PN-58/M-82117	4	–	0046/45-039/0	Łańcuch kompletny (poz. 53-56 od nr ciągnika 326500 zamiast 0046/45-090/3)	1
36	0050/45-011/0	Wspornik	1				
37	0054/66-060/2	Kula przegubu 28 dla narzędzi wg PN PN-68/R-36111	4				
38	0054/45-080/1	Łańcuch PD20, długość 151 mm (7 ogniów) PN 56/M-80503	4				
39	0046/65-017/0	Łańcuch z ogniwem	2				
40	0046/65-030/0	Korba cięgła pionowego	1				
41	0050/65-014/0	Sprężyna	1				
42	0050/02-097/0	Koło zębate cięgła pionowego	1				
43	0054/24-040/1	Nit 4×25 PN-70/M-82954	1				
44	0050/65-018/0	Korpus przekładni (od nr ciągnika 326500 zamiast 0046/65-150/0)	1				

* Nie zamawiać na części zamienne.

HAK TRANSPORTOWY

Zespół 0046/55-100/1

T-41




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/28-011/0	Zawlecza 8×71 cynk. PN-09/M-82001	1	7	0050/55-103/0	Sprężyna tłumiąca	1
2	0050/55-155/1	Nakrętka (od nr ciągnika 290000 zamiast 0050/55-155/0)	1	8	0046/55-153/0	Hak kompletny	1
3	0050/55-154/0	Pierścień amortyzujący	1	9	0050/55-182/0	Sprężyna bezpiecznika	1
4	0046/55-151/0	Wspornik z uchem	1	10	0050/96-145/0	Kolek 8×38	1
5	0046/55-152/0	Sworzeń	1	11	0050/55-110/0	Bezpiecznik	1
6	0054/28-040/5	Przetyczka A12×45 cynk. i chromian. (od nr 150000 BN-73/1902-31 zamiast 0050/02-080/0 i 0050/02-120/0)	1	12	0046/55-107/0	Sworzeń haka	1
				13	0054/24-110/3	Nitokolek 5×14 cynk. PN/M-82981	1
				14	0050/55-108/0	Ucho	1

ZBIORNIK PALIWA, WSPORNIK DESKI ROZDZIELCZEJ

Zespół 0046/65-200/1

T-42



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	znaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/69-090/1	Opaska zaciskowa B170k PN-63/M-74905	4		0046/65-215/4	Wspornik deski rozdzielczej kompl.	
2	0050/00-430/3	Końcówka przewodu paliwowego	3	12	0050/45-211/0	Zespół wskaźników obrotowych (od nr ciągnika 25700)	1
3	0050/45-285/1	Rurka gumowa	1			(tablica 53 do nr ciągnika 145499)	1
4	0050/72-463/0	Sruba wydrążona	1	13	0054/22-070/6	Wkręt M5×20-5.8 cynk. PN-60/M-82227	2
5	0050/72-176/0	Podkładka uszczelniająca 8×12	2	14	0054/22-200/4	Wkręt M5×20 cynk. PN-60/M-82213	1
6	0050/45-215/0	Sruba łącznika	1	15*	0060/45-289/0	Drut	1
7	0050/72-177/0	Podkładka uszczelniająca 14×20	3	16*	0050/45-288/0	Plomba aluminiowa 140 (13×14)	2
8	0046/65-208/0	Sitko wlewu	1	17*	0050/45-287/0	Drut	1
9	0046/65-235/0	Pokrywa wlewu	1	18	0050/45-212/0	Napęd szybkościomierza N701-07-1650	
10	0046/65-201/0	Zbiornik paliwa	1			(do nr ciągnika 145499)	1
11	0046/65-215/1	Wspornik deski rozdzielczej (do nr ciągnika 145499)	1				
11a	0046/65-215/2	Wspornik deski rozdzielczej (od nr ciągnika 145500) (do nr ciągnika 257499)	1				


1	2	3	4	1	2	3	4
19*	0050/45-288/0	Drut	1	33	0054/24-090/3	Nit rurkowy 4X4Ms	
20*	0054/24-130/4	Nit 3X6 A1				PN/M-82972	8
		PN-61/M-82056	4	34	0050/55-243/0	Wkładka	4
21*	0050/65-213/0	Tabliczka znamionowa		35	0050/55-228/0	Podkładka uszczelniająca	1
		do ciągnika 355		36	0050/55-229/0	Podkładka uszczelniająca	1
		(do nr ciągnika 240149)	1	37	0050/55-231/0	Podkładka uszczelniająca	1
22	0054/61-120/6	Podkładka sprężysta		38	0050/55-232/0	Podkładka uszczelniająca	1
		5,1 cynk.		39	0050/55-211/0	Kran paliwowy	1
		PN-65/M-82029	8	40	0050/72-276/0	Nakrętka dociskająca	1
23	0054/23-130/5	Nakrętka M5-5 cynk.		41	0050/45-260/0	Końcówka przewodu	1
		PN-58/M-82144	8	42	0054/21-061/5	Sruba	
24	0050/45-290/0	Rurka gumowa	1			M8X25-5.6 cynk.	
25	0054/28-013/4	Zawlecza 2,5X18 cynk.				PN-58/M-82117	
		PN-69/M-82001	4	43	0050/55-234/0	(do nr ciągnika 145499)	1
26	0050/51-329/0	Podkładka				Przekładnia napędu	
		(od nr ciągnika 240150				szybkościomierza (do nr	
		zamiast 0050/45-210/0)	4			ciągnika 145499)	1
27	0050/55-227/0	Miseczka	8	44	0054/61-064/2	Sruba	
28	0050/55-209/0	Podkładka gumowa	8			M8X25-P-5.6 cynk.	
29	0050/45-209/0	Uchwyt	2			PN-58/M-82117	
30	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta		45	0054/61-120/9	(do nr ciągnika 145499)	1
		10,2 fosf.				Podkładka sprężysta	
		PN-65/M-82029	2			8,2 cynk.	
31	0054/21-060/9	Sruba				PN-65/M-82029	
		M10X20-5.6 fosf.				(do nr ciągnika 145499)	2
		PN-58/M-82117	2	46	0050/55-223/0	Uszczelka do nr ciągnika	
32	0054/23-080/2	Nakrętka M10-5 cynk.				145499)	1
		PN-66/M-82160	4				

* Nie zamawiać na części zamienne.

MASKA

Zespół 0046/65-300/0

T-43



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/65-308/0	Podpórka pokrywy	1	7	0054/61-150/1	Podkładka okrągła 5,5 cynk. PN-67/M-82005	84
2	0054/61-151/7	Podkładka okrągła 9 cynk. PN-67/M-82005	2	8	0050/65-301/0	Plat górny	1
3	0050/65-315/0	Podkładka (do nr ciagnika 115299)	2	9	0054/21-057/3	Sruba M5×20-5.6 II PN-74/M-82105 (od nr ciagnika 208900 zamiast 0054/22-183/7)	8
4	0054/28-010/3	Zawlecza 2×14 cynk. PN-69/M-82001	3	10	0050/65-313/0	Podkładka tylna	1
5	0046/65-307/0	Pokrywa maski (od nr ciagnika 135500 zamiast 0046/65-302/0)	1	11	0054/61-120/6	Podkładka sprężysta 5,1 cynk. PN-65/M-82029	45
6	0054/21-057/5	Sruba M5×16-5.6 cynk. PN-58/M-82117 (od nr ciagnika 267599 zamiast 0054/21-053/8)	37	12	0054/23-130/6	Nakrętka M5-5 PN-58/M-82144	45
				13	0050/65-312/0	Podkładka górna	2


1	2	3	4	1	2	3	4
14	0050/65-348/0	Sworzeń (od nr ciagnika 131000 zamiast 0054/65-035/0)	2	30	0046/65-303/0	Siatka maski kompletna (poz. 33, 34)	1
15	0054/61-150/2	Podkładka okrągła 6,6 cynk. PN-67/M-82005 (do nr ciagnika 189069)	2	31	0046/65-309/0	Podstawa znaku przedniego (do nr ciagnika 267599)	1
16	0054/28-010/9	Zawlecza 1,6×12 cynk. PN-69/M-82001 (do nr ciagnika 130999)	2	32	0050/01-748/0	Tulejka gumowa (do nr ciagnika 267599)	1
16a	0054/28-013/2	Zawlecza S-Zn-2,5×16 PN-69/M-82001 (od nr ciagnika 131000)	2	33	0050/65-330/0	Wkręt z uchwytem	4
17	0050/65-302/0	Zawiasa maski dolna (do nr ciagnika 187999)	2	34	0050/65-331/0	Podkładka	8
17a	0050/65-302/1	Zawiasa maski dolna (od nr ciagnika 188000)	2	35	0054/21-211/3	Śruba M12×45-Z-5.6 PN-58/M-82169	2
18	0050/65-303/1	Poprzeczka	1	36	0054/61-230/6	Podkładka okrągła 13 cynk. PN-58/M-82030	8
19	0050/65-306/0	Część górna sprężyny dzielonej	1	37	0046/65-305/2	Plat lewy kompletny (od nr ciagnika 100000 zamiast 0046/65-305/1)	1
20	0050/65-307/0	Część dolna sprężyny dzielonej	1	38	0050/65-316/0	Podkładka	4
21	0050/65-346/0	Zde. zak zawiasowy	2	39	0054/28-011/4	Zawlecza S-Zn-3,2×25 PN-69/M-82001 (od nr ciagnika 131000 zamiast 0054/61-121/1)	2
22	0054/22-320/4	Wkręt do drewna 3×25 cynk. PN-64/M-82503	2	40	0054/23-170/8	Nakrętka koronowa AM12-5 PN-58/M-82148 (od nr ciagnika 131.000 zamiast 0054/23-131/3)	2
23	0050/65-310/0	Zderzak	8	41	0046/65-315/0	Poprzeczka kompletna (od nr ciagnika 160000)	1
24	0046/65-304/2	Plat prawy kompletny (od nr ciagnika 160000 zamiast 0046/65-304/1)	1	42	0046/65-311/0	Klamka	2
25	0050/65-311/0	Podkładka przednia	2	43	0050/65-342/0	Uszczelka	2
26	0046/65-308/0	Część przednia maski (od nr ciagnika 135500 zamiast 0046/65-301/0)	1	44	0046/65-313/0	Część górna zamka	2
27*	0050/65-309/0	Zderzak centrujący (do nr ciagnika 114999)	12	45	0046/65-310/0	Hak	2
27a	0080.302.045	Zderzak gumowy (od nr ciagnika 115000)	10	46	0050/65-305/0	Sprężyna	2
28	0054/23-030/2	Nakrętka M3-3.6 cynk. PN-58/M-82146 (do nr ciagnika 267599)	2	47	0050/65-314/0	Płytki łożyskowa	2
29	0054/61-120/3	Podkładka sprężysta 3,1 PN-65/M-82029 (do nr ciagnika 267599)	2	48	0050/65-304/0	Korpus zamka	2
				49	0050/65-340/0	Podkładka sprężysta	2
				—	0046/65-312/0	Zamek maski kompletny na części zamienne (poz. 4 — szt. 2; 6 — szt. 4; 7 — szt. 4; 11 — szt. 4; 12 — szt. 4; 41—48)	2

* Nie zamawiać na części zamienne.

SIODŁO KIEROWCY
(do nr ciągnika 240149)

Zespół 0046/65-400/0

T-44



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/55-421/0	Poduszka siodeła	1	14	0054/21-211/1	Śruba M10×50-5.6 fosf.	
2	0046/55-411/0	Siodeło	1			PN-58/M-82109	4
3	0054/21-250/8	Śruba podsadzona M8×25		15	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 fosf.	4
		PN-59/M-82406	4			PN-65/M-82029	4
4	0046/55-419/0	Zderzak	1	16	0054/23-131/1	Nakrętka M8-5 fosf.	4
5	0050/55-413/0	Śruba	1			PN-58/M-82144	4
6	0050/55-416/0	Podkładka sprężysta	2	17	0054/28-011/4	Zawleczka S-Zn-3,2×25 cynk.	
7	0050/55-415/0	Podkładka	2			PN-69/M-82001	1
8	0050/55-414/0	Wkładka	4	18	0046/55-404/0	Dźwignia	2
9	0046/55-409/0	Wspornik nośny	1	19	0046/55-410/0	Ramię amortyzatora	1
10	0050/55-412/0	Rura	4	20	0054/62-040/2	Pierścień osadczy sprężynujący 14z	
11	0050/55-403/0	Tulejka samosmarująca	16			PN-63/M-85111	8
12	0050/55-411/0	Segment	2				
13	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta PN-65/M-82029	4				


1	2	3	4	1	2	3	4
21	0054/28-011/1	Zawlecza S-Zn-2×16 PN-69/M-82001	4	27	0050/55-418/0	Końcówka	4
22	0050/55-405/0	Sworzeń	8	28	0050/55-407/0	Sprężyna	2
23	0050/55-406/0	Przetyczka	8	29	0054/86-032/0	Sworzeń 8×28/25 fosf.	
24	0050/55-417/0	Podkładka zabezpieczająca	1	30	0054/21-069/5	PN-63/M-83002 Śruba	4
25	0054/23-090/3	Nakrętka skrzydełkowa M8-4 fosf.	1			M12×50-5.6 cynk. PN-58/M-82117	6
26	0050/65-402/0	PN-64/M-82439 Wspornik	2	31	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 cynk. PN-65/M-82029	6

SIEDZENIE KIEROWCY DS44/7

(od nr ciągnika 240150 do nr 334399)

Zespół 0046/64-000/0

T-44/1



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	104297	Siedzenie	1	13	0050/45-404/0	Tulejka	2
2	102226	Zawieszenie	1	14	101968	Amortyzator	1
3	200014	Roller	2	15	200008	Tulejka ustalająca	4
4	102295	Śruba regulacyjna	1	16		Pierścień sprężysty 10z	
5	101625	Wieszak sprężyn	1			PN-63/M-85111	1
6	101979	Sprężyna	2	17	102162	Wspornik amortyzatora	1
7		Wkręt A 4,8×45		18	102575	Oś wahacza II	1
		PN-61/M-83106	2	19		Kolek sprężysty 4×24	
8	200811	Zderzak	2			PN/M-85023	2
9	104279	Skrzynka sprężyn	1	20	200072	Zderzak wahacza	1
10		Śruba M8×16		21	104272/1	Wahacz	1
		PN-58/M-82118	1	22	102815	Oś wahacza I	1
11		Podkładka Ø 8,4		23	0050/45-403/0	Tulejka dystansowa	1
		PN-67/M-82006	1	24	0054/23-131/3	Nakrętka M12-5	
12		Nił drążony St 4×24				PN-58/M-82144	4
		PN-56/M-82975	1				

1	2	3	4	1	2	3	4
25	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 oc. PN-85/M-82029	8	28	0046/64-004/0	Sruba kompletna	4
26	0054/61-011/2	Podkładka okrągła 13 oc. PN-87/M-82008	8	29	0050/64-007/0	Tulejka wspierająca I	4
27	0054/21-069/5	Sruba M12X50-5.6 II PN-74/M-82105	4	30	0050/64-008/0	Tulejka wspierająca II	2
				31	0050/45-102/0	Płytki dystansowa hamulca ręcznego	1
				32	0050/01-143/0	Zaślepka otworu gwintowanego	2

Uwaga


W przypadku niemontowania części 0046/64-001/0, 0046/64-002/0 i 0046/64-003/0, w miejsce 2 sztuk tulejek 0050/64-007/0 i 2 sztuk podkładek 0054/61-011/2 montować tulejkę 0050/64-008/0.

SIEDZENIE GRAMMERA DS20/4 Z ZAMOCOWANIEM

(od nr ciągnika 335000)

Zespół 0046/67-100/0

T-44/2



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0050/67-106/0	Siedzenie Grammera DS20/4	1	11	0050/01-143/0	Zaslepka otworu gwintowanego M12	2
2	0054/23-132/8	Nakrętka M12-8-II PN-75/M-82144	8	12	0050/45-403/0	Tulejka dystansowa (do nr ciągnika 392922)	1
3	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Zn9c PN-77/M-82008	4	13	0054/61-151/8	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn5 PN-78/M-82005	4
4	0050/67-103/0	Śruba	4	14	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Zn9c PN-77/M-82008	4
5	0050/67-104/0	Tulejka wspierająca	4	15	0054/21-051/2	Śruba M10x22-5.6-II PN-74/M-82105	4
6*	0050/67-105/0	Tulejka wspierająca	2				
7	0054/61-011/2	Podkładka okrągła 13 Fe/Zn5 PN-78/M-82006	4				
8	0046/67-101/0	Płyta pośrednia kompletna	1				
9	0050/45-402/0	Płyta (do nr ciągnika 392922)	1				
10	0054/21-069/5	Śruba M12x50-5.6-II PN-74/M-82105 (do nr ciągnika 392922)	4				


Tulejkę 0050/67-105/0 trzeba zamontować w przypadku nieremontowania części 0046/64-002/0 0046/64-001/0, 0046/64-003/0 w miejsce 2 szt. tulejek 0050/67-104/0

SIEDZENIE GRAMMERA DS20/4

(od nr ciągnika 335000)

Zespół 0046/67-100/0

T-44/2/A




Nr poz.	Opis	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Opis	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	01.00.000	Siedzenie	1	11	-	Wkręt A4.8x26oc PN-61/M-83104	2
2	200.014	Rolla	2	12	200.811	Zderzak	2
3		Zawlecza 4x20S-Zn PN-75/M-82001	3	13	03.00.000/1	Łuska kompletna	1
4	00.00.003	Oś wahacza II	1	14	00.00.005	Podstawa	1
5	02.00.000	Wahacz kompletny	1	15	00.00.002	Oś wahacza I	1
6	044.0.67.00	Amortyzator	1	16	-	Pierścień sprężysty 8z PN-53/M-85111	2
7	-	Nit 4x24oc PN-70/M-82952	1	17	102.487	Oś zapadki	1
8	04.00.000	Śruba regulacyjna kompletna	1	18	00.00.004	Zapadka	1
9	00.00.001	Wieszak sprężyn	1	19	102.0.90	Sprężyna zapadki	1
10	00.00.006	Sprężyna	2				

BŁOTNIKI TYLNE I POMOSTY

Zespół 0046/65-500/0

T-45



Tablica 45

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0046/65-500/0	Skrzynka akumulatora prawa	1	6	0054/23-010/7	Nakrętka M10 cynk. PN-58/M-82143	8
2	0054/61-230/3	Podkładka okrągła 6,5 cynk. PN-59/M-82030	4	7	0050/45-523/0	Wkładka I	4
3	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta 6,1 cynk. PN-65/M-82029	4	8	0046/45-530/0	Błotnik prawy	1
	0054/21-075/3	Sruba M6×10-5.6 PN-58/M-82118	4	9	0050/45-524/0	Wkładka II	4
5	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 foaf. PN-65/M-82029 (do nr ciągnika 135499 — szt. 18)	20	10	0046/45-525/0	Listwa dociskająca (do nr ciągnika 165499)	4
				11	0050/65-501/0	Pokrywa izolująca (do nr ciągnika 165499)	2
				11a	0050/65-523/0	Nakładka (od nr ciągnika 165000 zamiast poz. 9 i 10)	4
				12	0054/23-131/1	Nakrętka M8-5 PN-58/M-82144	6

1	2	3	4	1	2	3	4
13*	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 cynk. PN-65/M-82029	35			PN-59/M-82030 (od nr ciągnika 217100 zamiast 0050/74-538/0)	4
14	0046/55-507/0	Wspornik uchwyty	2	38	0054/21-061/3	Sruba M8×25-5.6	
15*	0054/21-060/5	Sruba M8×20-5.6 PN-58/M-82117 cd. tablicy 45	10	39	0054/21-064/4	Sruba M8×28-5.6 PN-58/M-82117	2
16	0050/45-511/0	Łącznik nośny prawy	1	40	0050/45-528/0	Wspornik	2
17	0054/61-010/8	Podkładka okrągła 10,5 cynk. PN-67/M-82006	2	41	0046/65-505/0	Skrzynka akumulatora lewa	1
18	0054/21-060/9	Sruba M10×20-5.6 cynk. PN-58/M-82117	2	42	0050/45-568/0	Wspornik akumulatora tylny (od nr ciągnika 135500 zamiast 0046/45-527/0)	1
19	0046/65-503/0	Pokrywa akumulatorowa lewa	1	43	0054/23-131/7	Nakrętka M10-5 fosf. PN-58/M-82144 (do nr ciągnika 135499, szt. 2)	4
20	0050/45-521/0	Łącznik nośny lewy	1	44	0054/21-212/9	Sruba M10×40-5.6 fosf. PN-58/M-82109 (do nr ciągnika 135499)	2
21	0046/45-590/1	Pokrywa	1	44a	0050/45-570/0	Sruba wspornika (od nr ciągnika 135500)	2
22	0054/23-131/1	Nakrętka M8-5 cynk. PN-58/M-82144	4	45	0054/21-060/8	Sruba M10×16-5.6 fosf. PN-58/M-82117	2
23	0050/01-548/0	Podkładka gumowa (od nr ciągnika 217100 zamiast 0050/45-512/0)	4	46	0046/65-506/0	Wspornik akumulatora przedni (od nr ciągnika 135500 zamiast 0046/45-527/0)	1
24*	0054/61-230/4	Podkładka 8,5 cynk. PN-59/M-82030 (od nr ciągnika 232500 zamiast 0050/45-567/0)	4	47	0054/21-061/7	Sruba M12×25-5.6 fosf. PN-58/M-82117	1
25	0050/65-502/0	Wspornik błotnika prawy	1	48	0046/65-507/0	Wspornik lewy	1
26	0050/65-503/0	Wspornik błotnika lewy	1	49	0054/23-132/6	Nakrętka M12-5 PN-58/M-82144	2
27*	0054/23-131/1	Nakrętka M8-5 fosf. PN-58/M-82144	12	50	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 fosf. PN-65/M-82029	3
28	0046/45-529/0	Błotnik lewy	1	51	0046/45-501/1	Pomost lewy	1
29	0054/21-010/6	Sruba M10×40-5.6 cynk. PN-58/M-82101	4	52	0046/45-502/1	Pomost prawy	1
30	0046/65-504/0	Pokrywa akumulatora prawa	1	53**	0046/45-590/0	Skrzynka narzędziowa	1
31	0054/21-073/0	Sruba M10×14-5.6 fosf. PN-58/M-82118	2	54**	0046/74-412/1	Przetyczka zawiasy (od nr 224500 zamiast 0046/74-412/0)	1
32	0054/21-062/2	Sruba M8×16-5.6 cynk. PN-58/M-82117	12	55	0054/21-212/8	Sruba M10×35-5.6 PN-58/M-82109	4
33	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 cynk. PN-59/M-82029	2	—	0046/45-522/0	Skrzynka narzędziowa kompletna (poz. 21, 53, 54)	1
34	0054/21-077/7	Sruba M8×12-5.6 PN-58/M-82118	1				
35	0054/21-062/8	Sruba M8×18-5.6 PN-58/M-82117	6				
36	0050/45-513/0	Podkładka dolna	4				
37	0054/61-230/4	Podkładka okrągła 8,5 cynk.					

* Pozycje: 13 — szt. 4; 15 — szt. 4; 34, 27 — szt. 4 montować do ciągników bez kabiny kierowcy.


** Nie zamawiać na części zamienne.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I

(do nr ciągnika 413000)

Zespół 0046/65-700/0

T-46



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/52-011/1	Przelotka 11×2 ZN-64/MPC/06-03134 (do nr ciągnika 240149)	2	8	- 0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 cynk. PN-65/M-82029	3
1a		Przelotka B0×1 BN-65/3688-02	2	9	0054/21-064/4	Sruba M8×28-5,6 PN-58/M-82117	3
2	0050/02-418/0	Opaska przewodów	1	10	0050/45-737/0	Wspornik regulatora	1
3	0050/55-741/0	Regulator prądu RO-15d/12V/12A (tabl. 52)	1	11	0054/61-120/6	Podkładka sprężysta 8,1 cynk. PN-65/M-82029	2
4	0050/45-731/0	Podkładka	1	12	0054/22-180/4	Wkręt M5×10-5,6 cynk. PN-60/M-82230	2
5	0054/61-020/2	Podkładka 8,5 cynk. PN-62/M-82007 Stosować alternatywnie zamiast poz. 4	1	13	0054/61-140/9	Podkładka sprężysta 8,2 fosf. PN-65/M-82024	1
6	0054/23-131/1	Nakrętka M8-5 PN-58/M-82144	8	14	0050/02-427/1	Sygnał dźwiękowy 12 V (zamiast 0050/45-793/0)	1
7	0054/61-010/6	Podkładka okrągła 8,4 fosf. PN-67/M-82006	1	15	0054/21-060/5	Sruba M8×20-5,6 PN-58/M-82117	1

1	2	3	4	1	2	3	4
16	0050/45-794/0	Prądnicą P20d	1	25a	0050/45-781/1	Ośłona listwy zaciskowej	
17	0050/76-846/0	Czujnik ciśnienia oleju	1			(od nr ciągnika 90001)	1
18	0050/45-795/0	Rozrusznik R7a		26	0050/77-174/0	Złącze	1
18a	0050/65-716/0	Rozrusznik R11a		27	0054/22-193/4	Wkręt M4×20-5,6 cynk.	
		(od nr ciągnika 240150)	1			PN-60/M-82210	
19	0054/21-061/1	Śruba				(od nr 121800	
		M10×30-5.6 fosf.				zamiast 0054/22-190/6)	2
		PN-58/M-82117	3	28	0050/74-311/0	Pasek klinowy	
20	0050/45-720/0	Uchwyt	1			17×11×1120	
21	0054/16-020/6	Akumulator 3SE160				(do prądnic)	1
		PN-69/E-83001	2	29	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2	
22	0050/45-738/1	Ośłona przewodu	1			PN-65/M-82029	3
23	0054/23-063/4	Nakrętka M4-5 cynk.		30	0054/62-010/9	Przelotka A12×1	
		PN-58/M-82154	2			BN-65/3688-01	2
24	0054/61-120/5	Podkładka sprężysta		31		Przelotka B12×1	2
		4,1 cynk.				BN-65/3688-01	2
		PN-65/M-82029	2	32	0054/62-010/2	Przelotka A8×2,5	
25	0050/55-732/0	Wspornik listwy				BN-65/3688-01	4
		zaciskowej		33	0050/02-418/0	Opaska przewodów	1
		(do nr ciągnika 90000)	2				


INSTALACJA ELEKTRYCZNA I

Przewody, końcówki, osłony

(do nr ciągnika 413000)

Zespół 0046/65-700/0

T-47



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/55-745/1	Lampa tylna lewa (do nr ciągnika 240149)	1	5	0080.350.980	Lampa przednia prawa z bocznym kierunkowska- zem 068	1
1a	0080.350.972	Lampa tylna lewa E426AL (od nr ciągnika 240150)	1	6*	0080.350.975	Lampa przednia lewa E424 (anulowana)	1
2	0050/55-746/0	Przednie światła kierunko- wskazów (do nr ciągnika 240149)	2	7*	0080.350.974	Lampa przednia prawa E425 (anulowana)	1
2a	0080.350.987	Lampa przednia lewa z bocz- nym kierunkowskazem 065 (od nr ciągnika 240150)	1	8	0046/45-713/0	Przewód lewego kierunko- wskazu (do nr ciągnika 240149)	1
3	0054/11-061/0	Zarówka jednoświatłowa 12 V, 15 W BA 15s PN-67/E-85101 (do nr ciągnika 240149)	4	8a	0046/65-713/0	Wiązka przewodów — złą- cze — lampa przednia lewa (od nr ciągnika 240150)	1
3a	0054/11-061/0	Zarówka 21 W BA 15s ZN-72/MPM-14/L2-01 (od nr ciągnika 240150)	6	9	0046/45-707/1	Przewód: akumulator pra- wy — akumulator lewy	1
4	0054/11-060/9	Zarówka 5 W BA 15s PN-67/E-85101 (od nr ciągnika 240150)	5				

1	2	3	4	1	2	3	4
10	0046/45-717/1	Przewód: akumulator — masa	1	31	0050/45-792/0	Wyłącznik wyciągany	1
11	0046/65-738/0	Wiązka przewodów: skrzynka bezpieczników — wskaźnik podwójny (do nr ciagnika 240149)	1	32	0046/45-712/0	Przewód prawego kierunku kowskazu (do nr ciagnika 240149)	1
11a	0046/65-738/1	Wiązka przewodów: skrzynka bezpieczników — wskaźnik podwójny (od nr ciagnika 240150)	1	32a	0046/65-712/0	Wiązka przewodów: złącze — lampa przednia prawa (od nr ciagnika 240150)	1
12	0046/65-736/0	Wiązka przewodów: przerywacz — przełącznik kierunkowskazów	1	33	0050/45-791/0	Lampa tylna prawa (od nr ciagnika 240149)	1
13	0080.350.320	Przewód: lampka kontrolna świateł długich — masa	1	33a	0050/65-719/0	Lampa tylna prawa (od nr ciagnika 240150)	1
14	0054/21-062/2	Sruba M8X16-5.6 cynk. PN-58/M-82117	6	34	0054/19-610/4	Sygnal odblaskowy II 50cA PN-65/S-83100 (do nr ciagnika 246849)	2
15	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 cynk. PN-65/M-82029	8	34a	0050/65-720/0	Urządzenie odblaskowe UO-ICA (od nr ciagnika 264850)	2
16	0050/02-421/1	Reflektor przedni lewy (do nr ciagnika 240149)	1	35	0046/45-719/0	Przewód reflektora tylnego (do nr ciagnika 240149)	1
16a	0050/02-421/2	Reflektor przedni lewy (od nr ciagnika 240150)	1	35a	0046/65-716/0	Przewód: reflektor tylny — lampa zespolona prawa (od nr ciagnika 240150)	1
17	0054/11-061/2	Zarówka dwuświatłowa 12 V/25/25 W BA 20d PN-67/E-85100	2	36	0046/45-715/0	Wiązka przewodów: lampa tylna prawa (do nr ciagnika 240149)	1
18	0054/11-060/1	Zarówka jednoświatłowa 12 V, 2 W BA 9s PN-67/E-85101	2	36a	0046/65-715/0	Wiązka przewodów: złącze — lampa tylna prawa (od nr ciagnika 240150)	1
19	0046/65-741/0	Uchwyt	2	37	0046/45-706/0	Wiązka przewodów gniazda przyczepy	1
20	0046/65-743/1	Wiązka przewodów reflektora lewego	1	38	0046/65-737/0	Przewód: stacyjka zacisk 15 — lampka ładowania	1
21	0042/34-170/1	Przewód: sygnał — masa	1	39	0046/65-739/0	Wiązka przewodów: stacyjka — skrzynka bezpieczników (do nr ciagnika 256099)	1
22	0046/65-740/1	Wiązka przewodów reflektora prawego	1	39a	0046/65-739/1	Wiązka przewodów: stacyjka — skrzynka bezpieczników (od nr ciagnika 256100)	1
23	0050/02-422/1	Reflektor przedni prawy (do nr ciagnika 240149)	1	40	0050/55-739/0	Sruba	2
23a	0050/02-422/2	Reflektor przedni prawy (od nr ciagnika 240150)	1	41	0050/55-707/0	Wieszak	2
24	0046/45-786/0	Przewód: prądnicza zacisk 10—masa	1	42	0054/17-010/1	Gniazdo 7-biegunowe „a” PN-74/S-76055	1
25	0046/45-708/1	Przewód: akumulator — rozrusznik	1	43	0054/22-190/8	Wkręt M5x30-5.8 PN-60/M-82210	3
26	0046/65-701/0	Przewód główny	1	44	0046/55-783/0	Wspornik	1
27	0046/65-718/0	Tablica rozdzielcza	1	45	0046/45-703/1	Wiązka przewodów: lampa tylna lewa (do nr ciagnika 240149)	1
28	0046/65-702/0	Wiązka przewodów: tablica rozdzielcza — złącze tylne	1	45a	0046/65-703/0	Wiązka przewodów: złącze — lampa tylna lewa (od nr ciagnika 240150)	1
29	0050/45-790/0	Reflektor tylny (do nr ciagnika 240149)	1				
29a	0050/45-790/1	Reflektor tylny (od nr ciagnika 240150)	1				
30	0054/11-061/5	Zarówka jednoświatłowa 12 V/35 W BA 20s PN-67/E-85101	1				

* Na żądanie — tylko na eksport.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I

Zestawienie rodzajów osłon, węży, przewodów, nasadek, końcówek

cd. T-47


Oznaczenie	Ilość	Oznaczenie	Ilość
Oslony wg PN-67/S-76009			
6,5 A	2 szt.	LgY-S(z)1,5	0,560 m
5 B	2 szt.	LgY-S(z)4	1,500 m
20 c	1 szt.	LgY-S(c)50	2,650 m
80.12.00.000 A26	1 szt.	Nasadki wg BN-71/3687-02	
Węże wg PN-67/C-89209		G 1 Sn	16 szt.
0 z PCW 4X0,5	0,540 m	F 2,5 Sn	44 szt.
0 z PCW 5X0,5	0,665 m	J 2,5 Sn	1 szt.
0 z PCW 6X0,5	1,205 m	Końcówki wg BN-74/9687-08	
0 z PCW 6X1	1,280 m	M3AWP2X3,8	1 szt.
0 z PCW 7X1	4,640 m	M3-W-1,5	2 szt.
0 z PCW 8X0,5	0,100 m	M4-W-2,5	5 szt.
0 z PCW 8X1	0,920 m	M5-AOP2X3,8	2 szt.
0 z PCW 10X1	1,380 m	M5-0-2,5	1 szt.
0 z PCW 15X2	1,360 m	M6-0-2,5	2 szt.
0 z PCW 16X2	1,660 m	M8-AOP2X3,8	2 szt.
Przewody samochodowe wg PN-74/E-90181		M10-AOL	1 szt.
LgY-S(c)1	5,520 m	M10A	1 szt.
LgY-S(k)1	16,830 m	M12A	1 szt.
LgY-S(o)1	1,450 m	16X13LA	1 szt.
LgY-S(n)1	10,720 m	OA 16X20	1 szt.
LgY-S(s)1	2,000 m	OA 17,5X20	1 szt.
LgY-S(t)1	12,750 m	17,5X13LA	1 szt.
LgY-S(z)1	12,830 m	27-48-00.000	2 szt.
LgY-S(o)1,5	0,900 m	34.08.4.200.A26	3 szt.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I

Aparatura
(do nr ciągnika 145499)

Zespół 0046/65-700/0

T-48



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/74-311/0	Pasek klinowy 17X11X1117 (do prądnicy)	1	10	0054/23-130/5	Nakrętka M5-5 cynk. PN-58/M-82144 (od nr 115300 zamiast 0054/23-082/3)	2
2	0050/45-786/0	Przycisk sygnału 4013	1	11	0054/61-120/6	Podkładka sprężysta 5,1 cynk. PN-65/M-82029	2
3	0054/11-060/1	Żarówka jednoświetłowa 12 V 2 W BA9s PN-67/E-85101	6	12	0046/55-785/0	Skrzynka bezpieczników 8-krotna	1
4	0050/45-749/0	Przełącznik kierunkowskazów	1	13	0054/14-081/0	Bezpiecznik topikowy cylindryczny 8-25 BN-66/3687-03	8
5	0050/55-752/0	Korek gniazda lampy montażowej	1	14	0050/55-737/0	Oslona	1
6	0050/45-753/0	Gniazdo lampy przenośnej	1	15*	0050/02-510/0	Stacyjka samochodowa	1
7	0054/69-090/1	Opaska zaciskowa B170c PN-63/M-74905	1	16*	0050/02-511/0	Klucz do stacyjki	1
8	0050/02-481/1	Przerwyacz kierunkow- skazów P101 (12 V, 50 W)	1	17	0050/45-787/0	Przycisk rozrusznika 4012	1
9	0054/22-180/5	Wkręt M5X16-5,8 cynk. PN-60/M-82230	2	18	0050/55-790/0	Oprawka żarówki BA9s	6
				—	0042/34-210/0	Stacyjka samochodowa z kluczykiem (poz. 15, 16)	1


* Nie zamawiać na części zamienne.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I

Aparatura
(od nr ciągnika 145500)

Zespół 0046/65-700/0

T-48/1



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/55-737/0	Ośłona	1	6	0054/23-130/5	Nakrętka M5	
2	0054/14-081/0	Bezpiecznik topikowy cylindryczny BN-70/3687-03 (do nr ciągnika 224459, szt. 8)	6	7	0050/65-710/0	Wskaźnik podwójny	1
3	0054/22-180/5	Wkręt M3×16 PN-61/M-82230	2	8	0054/61-253/1	Podkładka 14×20 ZN-63/MPC/06-03126.3	1
4	0046/65-785/0	Skrzynka bezpieczników 8-krotna (do nr ciągnika 257489)	1	9	0050/02-509/0	Podkładka amortyzująca	1
4a	0050/18-094/0	Skrzynka bezpieczników 8-krotna (od nr ciągnika 257500)	1	10	0050/45-787/1	Przycisk rozrusznika P-4014	1
5	0054/61-120/8	Podkładka sprężysta 5,1 cynk. PN-65/M-82029	2	11	0050/45-788/1	Przycisk sygnału P-4015	1
				12	0046/65-718/0	Tablica rozdzielcza	1
				13	0050/45-749/0	Przełącznik kierunko- wskazów	1
				14	0050/02-475/1	Jarżmo licznika motogodzin	1
				15	0042/34-110/0	Stacyjka samochodowa z kluczykiem	1

1	2	3	4	1	2	3	4
16	0050/45-753/0	Gniazdo lampy przenośnej	1	19	0050/55-730/0	Śruba	1
17	0050/02-481/1	Przerywacz kierunkowskazów P101 (do nr ciągnika 162830)	1	20	0050/02-508/0	Podkładka amortyzująca	1
17a	0050/02-481/2	Przerywacz kierunkowskazów (od nr ciągnika 162830 do nr ciągnika 260399)	1	21	0050/45-212/0	Napęd szybkościomierza	1
17b	0050/02-481/3	Przerywacz kierunkowskazów DLB3 (od nr ciągnika 260400)	1	22	0050/65-715/0	Licznik motogodzin (do nr ciągnika 240149)	1
18	0050/55-752/0	Korek gniazda lampy montażowej	1	22a	0050/65-715/1	Licznik motogodzin 674/22 (od nr ciągnika 240150)	1
				23	0054/11-060/1	Żarówka jednoświatłowa 12 V, 2 W BA9S PN-67/E-85101	5
				24*	0050/18-093/0	Skrzynka bezpieczników 6-krotna (od nr ciągnika 251500)	1


* Na żądanie — wodoodporna tropik.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I

Reflektory i lampy (do nr ciągnika 240149)

Zesp61 0046/65-700/0

T-49



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0211.5.029.2	Sruba	2	13	0218.4.008.1	Podkładka	3
2	0246.9.001.2	Ramka kompletna	2	14	0218.4.009.1	Podkładka	3
3	0246.3.001.1	Szyba	2	15		Podkładka sprężysta 18,3 cynk. 7	
4	0233.4.002.1	Uszczelka	3	16		PN-65/M-82029	3
5	0246.3.002.1	Lustro	2			Nakrętka M18×1,5 cynk. 7	
6	0233.4.005.1	Sprężynka	18			PN-58/M-82154	4
7	7294.8.000.2	Oprawka	2	—	0246.9.000.7	Element optyczny prawy kompletny (poz. 1—8, 8)	1
8	0246.4.005.1	Sprężynka	2	—	0246.9.000.6	Element optyczny lewy kompletny (poz. 1—8, 8)	1
9	0218.9.001.1	Korpus prawy kompletny	1				
10	0218.9.001.2	Korpus lewy kompletny	1				
11	0218.9.002.5	Uchwyt kompletny (łącznie z poz. 12)	2				
12		Nasadka końcówki płaskiej 1 BN-65/3687-02	2				


1	2	3	4	1	2	3	4
—	0050/02-422/1	Reflektor przedni prawy kompletny, oznaczenie producenta 0218.8.000.5 (poz. 1—9, 11—16)	1	37		Śruba M6×12 cynk. 7 PN-58/M-82118	8
—	0050/02-421/1	Reflektor przedni lewy kompletny, oznaczenie producenta 0218.8.000.6 (poz. 1—8, 10—16)	1	38	E81A.00.01	Podkładka gumowa lewa	1
17	0233.4.004.2	Ramka	1	39	E81D.01.01	Korpus kompletny lewy (łącznie z poz. 40—45, 48)	1
18	0233.4.008.1	Łapka	1	40	E81A.01.02	Szybka	1
19		Wkręt M4×12 cynk. 7 PN-60/M-82214	1	41	E81.01.03	Uszczelka	1
20	0320.2.004.1	Szyba	1	42	E81A.02.00	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej kompletna	2
21	0320.9.002.1	Oslona żarówki kompletna	1	43		Podkładka sprężysta 4,1 cynk. 15	
22	0320.3.001.1	Lustro	1	44		PN-65/M-82008	8
23	0233.4.007.1	Sprężyna	1	45	E80.01.02	Wkręt M4×8 cynk. 7 PN-60/M-82230	8
24	7284.9.000.1	Oprawka	1	46	E80.00.05/II	Oprawka kompletna I	4
25		Wkręt M4×8 cynk. 7 PN-60/M-82230	2	47	E80.00.06	Sprężyna	6
26	0320.9.003.1	Korpus kompletny	1	48	E80.01.05	Płytki	4
27	0218.9.002.3	Uchwyt kompletny	1	49		Oprawka kompletna II	2
28		Nakrętka M18×1,5 PN-58/M-82154	2	50	E80.00.07	Podkładka izolacyjna NZ-P2/20	2
—	0320.8.001.4	Element optyczny kompletny (poz. 4 — szt. 1, poz. 6 — szt. 6, 17—23)	1	—	0050/45-791/1	Płytki	2
—	0050/45-790/0	Reflektor tylny kompletny, oznaczenie producenta 0320.8.000.4 (poz. 4 — szt. 1, poz. 6 — szt. 6, poz. 13 — szt. 1, poz. 14 — szt. 1, poz. 15 — szt. 1, 17—28)	1	51		Lampa tylna prawa E82D kompletna (poz. 29—37, 43—50)	1
29		Wkręt M4×10 cynk. 7 PN-60/M-82214	4	—	0050/55-745/1	Lampa tylna lewa E81D kompletna (poz. 29—33, 36—50)	1
30	NZ-P2/4	Podkładka	8	52	E83.00.02	Wkręt M4×10 chromian. PN/M-82214	4
31	E80.00.03	Ramka	2	53	E83B.00.01	Ramka	2
32	E80D.03.00	Klosz kompletny (polimetakrylan)	2	54	E83.00.03	Klosz (polimetakrylan)	2
33	E80.00.04	Uszczelka	2	55	E83.01.00	Uszczelka	2
34	E82D.01.01	Korpus kompletny prawy (łącznie z poz. 43—45, 48)	1	56	E83.00.04	Korpus kompletny (łącznie z poz. 43—45, 59)	2
35	E80 A.00.01	Podkładka gumowa prawa	1	57		Podkładka	2
36		Podkładka sprężysta 6,1 cynk. 15 PN-65/M-82008	8	58		Podkładka sprężysta 6,1 chromian. PN-65/M-82008	6
				—	0050/55-746/0	Śruba M6×12 chromian. PN-58/M-82118	6
						Przednie światła kierunkowskazów E83B kompletne (poz. 30 — 2 szt., 43—47 po 2 szt., 51—58)	2
						Pozycji 9, 10, 26, 55 nie zamawiać na części zamienne	

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I

Reflektory i lampy (od nr ciągnika 240150)

Zespół 0046/65-700/0

T-49/1



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0246.9.000.7	Element optyczny	1	10	0050/45-790/1	Reflektor tylny kompletny oznaczenie producenta 0330.0.000.8 (poz. 7, 8, 9)	1
2	0246.9.000.6	Element optyczny	1	11	E426.L.3.60	Klosz kompletny lewy	1
3	7294.8.000.3	Oprawka	2	12	E426.P.3.00	Klosz kompletny prawy	1
4	0246.4.005.1	Sprężyna	2	13	0080.350.972	Lampa tylna zespolona lewa	1
5	0050/02-422/2	Reflektor przedni prawy kompletny, oznaczenie producenta 0218.0.000.5 (poz. 1, 3, 4)	1	14	0050/65-719/0	Lampa tylna zespolona prawa	1
6	0050/02-421/2	Reflektor przedni lewy kompletny, oznaczenie producenta 0218.0.000.6 (poz. 2, 3, 4)	1	15	0050/65-713/0	Wspornik lamp tylnych	2
7	0331.0.000.6	Element optyczny	1	16	0054/23-130/8	Nakrętka M6-5 PN-58/M-82144	14
8	0233.4.007.1	Sprężyna	1				
9	7295.8.000.2	Oprawka	1				


1	2	3	4	1	2	3	4
17	0054/61-120/7	Podkładka spr. 6,1 PN-65/M-82029	14	22	0060.350.975	Lampa przednia zespolona lewa (do nr 264849)	1
18	0054/61-230/3	Podkładka okrągła 6,5 (stosować pod otwór owalny) PN-59/M-82030	6	22a	0060.350.987	Lampa przednia lewa z bocznym kierunko- wskazem (od nr 264850)	1
19	0054/21-065/4	Sruba M6×12-5.8 PN-58/M-82117	14	23	0060.350.974	Lampa przednia zespolona (do nr 264849)	1
20	E424.3.00	Klosz kompletny lewy (do nr 264849)	1	23a	0060.350.986	Lampa przednia prawa z bocznym kierunko- wskazem (od nr 264850)	1
20a	100502800	Klosz kompletny lewy (od nr 264850)	1	24	0060/65-712/0	Wspornik lewy lampy zespolonej przedniej	1
21	E425.3.00	Klosz kompletny prawy (do nr 264849)	1	25	0060/65-711/0	Wspornik prawy lampy zespolonej przedniej	1
21a	100502800	Klosz kompletny prawy (od nr 264850)	1				

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I

Rozrusznik R7a
(do nr ciągnika 240149)

Zespół 0046/65-700/0

T-50



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	841.500.0	Głowica kompletna (poz. 2—4)	1	12	841 700.0	Zespół sprzęgający	1
2	130 010.23	Pierścień osadczy sprężysty ZN-67/MPC/ /06-03117	1	13	841 718.0	Dźwignia	1
3	841 502.0	Tulejka łożyskowa $\varnothing 15 \times 20 \times 20$	2	14	941 001.0	Wyłącznik kompletny	1
4	841 501.0	Głowica	1	15		Śruba M6×15	
5		Zawlecza 2×16 PN-69/M-82001	2	16		PN-58/M-82105	2
6	841 735.0	Podkładka	2			Podkładka sprężysta 6,1	
7	841 719.0	Sworzeń dźwigni	1			PN-65/M-82008	6
8	841 916.0	Podkładka dystansowa	4	17	941 813.0	Podkładka	2
9	841 915.0	Nakrętka koronowa	1	18		Podkładka sprężysta 10,2	
10		Zawlecza 2,5×32 PN-69/M-82001	1			PN-65/M-82008	2
11	841 704.0	Tulejka łożyskowa $\varnothing 18,5 \times 21 \times 26$	1	19		Nakrętka M10	
						PN-58/M-82154	2
				20	841 726.0	Tulejka łożyskowa $\varnothing 23 \times 27 \times 20$	1
				21	841 720.0	Tarcza pośrednia kompletna	1
				22	841 903.0	Podkładka hamulcowa	1
				23	841 300.0	Wirnik	1


1	2	3	4	1	2	3	4
24	841 100.0	Korpus kompletny (poz. 25—33)	1	37		Wkręt M4×8 PN-60/M-82230	4
25	841 135.0	Sworzeń z szyną (poz. 26, 27)	1	38	821 405.0	Sprężyna spiralna szczotkowa	8
26	841 148.0	Szyna prądowa	1	39		Podkładka sprężysta 4,1 PN-65/M-82008	4
27	841 150.0	Sworzeń zaciskowy	1	40	841 445.0	Nakładka miseczkowa	1
28	841 139.0	Tulejka izolacyjna	1	41	841 910.0	Śruba ściągająca	4
29	841 138.0	Podkładka	1	42	841 909.0	Uszczelka pod opaskę	1
30	841 125.0	Wkręt z łbem stożkowym M10×18	4	43	841 908.0	Opaska	1
31	841 155.0	Podkładka izolacyjna	2	44		Nakrętka M4 PN-58/M-82146	1
32	841 101.0	Tuleja korpusu	1	45		Wkręt M4×25 PN-60/M-82230	1
33	841 120.0	Cewki wzbudzenia	1	—	0050/45-795/0	Rozrusznik R7a kompletny (4 KM, 12 V). oznaczenie producenta 841 000.0	1
34	841 400.0	Tarcza łożyskowa kompletna (poz. 35—40)	1			(poz. 1—45)	1
35	841 406.0	Szczotka	4				
36	841 404.0	Szczotka	4				

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I

Rozrusznik R11a
(od nr ciagnika 240150)

Zespół 0046/65-700/0

T-50/1



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespół lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespół lub części	Sztuk
1	851 502.0	Głowica kompletna	1	22	851 913.0	Pokrywa	1
2	851 502.0	Tulejka łożyskowa	1	23	106 005.20	Podkładka sprężysta 5,1	4
3	117 644.23	Wkręt z łbem walcowym M6x55	2	24	851 405.0	Sprężyna spiralna	4
4	851 720.0	Tarcza pośrednia kompletna	1	25	854 404.0	Szczotka kompletna	4
5	851 734.0	Pierścień	2	26	851 919.0	Podkładka zabezpieczająca	1
6	851 736.0	Podkładka	1	27	852 427.0	Podkładka	2
7	962 001.0	Wylłącznik kompletny	1	28	851 918.0	Podkładka (wg potrzeb)	1
8	106 009.20	Podkładka sprężysta 10,2	1	29	851 916.0	Podkładka	5
9	961 857.0	Nakrętka 6-kątna M10	1	30	851 340.0	Podkładka	1
10	961 840.0	Nakładka	1	31	854 300.0	Wirmik kompletny	1
11	118 150.21	Wkręt z łbem walcowym M4x6	1	32	851 910.1	Śruba ściągająca	2
12	851 135.0	Łącznik cewek	1	33	106 006.20	Podkładka sprężysta 6,1	4
13	851 115.0	Podkładka sprężysta	1	34	851 125.0	Wkręt z łbem stożkowym	4
14	851 155.0	Podkładka izolacyjna	4	35	851 101.0	Tulejka korpusu	1
15	851 139.0	Tulejka izolacyjna	1	36	851 726.0	Tulejka łożyskowa	1
16	851 113.0	Podkładka izolacyjna	2	37	851 923.0	Podkładka	2
17		Pozycja wolna		38	852 700.0	Zespół sprężynujący kompletny	1
18	851 922.0	Uszczelka	1	39	851 704.0	Tulejka łożyskowa	2
19	851 402.0	Tulejka łożyskowa	1	40	851 354.0	Pierścień oporowy zębniaka	1
20	854 400.0	Tarcza tylna kompletna	1	41	851 355.0	Pierścień sprężysty	1
21	118 163.21	Wkręt z łbem walcowym M5x10	4	42	851 719.0	Śruba z łbem walcowym M8	1

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Szuk
43	851 718.0	Dźwignia kompletna	1
44	114 902.21	Nakrętka 6-kątna M8	1
45	106 008.20	Podkładka sprężysta 8.2	1
46	854 120.0	Uzwojenie wzbudzenia kompletne	1

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Szuk
47	851 105.0	Nadbiegunnik	1
48	854 100.0	Korpus kompletny	1
49	111 601 21	Nakrętka 6-kątna M6	2
50	851 921.0	Uszczelka	2

Zespół 0046/65-700/0

This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, featuring 41 numbered components. The parts are organized into several sub-assemblies:

- Top Section:** Includes a small pin (1), a washer (2), a large gear (3), a shaft assembly (4-6), a flange (7), a washer (8), another flange (9), and a pulley (10).
- Left Section:** Shows a large flange (11) with a central hub, followed by a flange (12), a washer (13), a pin (14), and another flange (15). Below this is a bracket (29) and a small pin (30).
- Center Section:** Features a pin (16), a large threaded shaft (17), and a nut (18).
- Right Section:** Depicts a cylindrical housing (19) with internal components (20-25), a pin (26), a washer (27), and a nut (28).
- Bottom Section:** Includes a bracket (31), a pin (32), a washer (33), a pin (34), a large flange (35), a pin (36), a washer (37), a long shaft (38), a pin (39), a washer (40), and a large gear (41).

The diagram uses dashed lines to indicate the assembly sequence and alignment of the various components.

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1		Nakrętka sześciokątna M16×1,5 PN-58/M-82143	1	12	268 501.0	Tarcza łożyskowa przednia	1
2		Podkładka sprężysta 16,3 PN-65/M-82008	1	13	261 528.0	Nakładka miseczkowa	1
3	268 209.0	Koło pasowe	1	14	261 534.0	Podkładka filcowa	1
4		Wkręt M5×25 PN-60/M-82206	3	15	261 530.0	Nakładka miseczkowa	1
5		Podkładka sprężysta 5,1 PN-65/M-82008	7	16		Wpust czółenkowy 4×6,5 PN/M-85008	1
6		Nakrętka M5 PN-58/M-82143	7	17	268 300.0	Twornik kompletny	1
7	261 531.0	Nakładka miseczkowa	1	18*	266 312.0	Komutator	1
8	261 533.0	Podkładka filcowa	1	19	268 100.0	Korpus kompletny (poz. 20—26)	1
9	261 529.0	Nakładka miseczkowa	1	20	268 120.0	Cewka wzbudzenia kompletna	1
10	136 008	Łożysko kulkowe	1	21	261 105.0	Nasada biegunowa	2
11	268 500.0	Tarcza łożyskowa przednia kompletna (poz. 12—15)	1	22	268 101.0	Tuleja korpusu	1
				23	841 125.0	Wkręt z łbem stożkowym M10×18	2
				24	261 135.0	Wkładka izolacyjna	1


1	2	3	4	1	2	3	4
25	261 152.0	Podkładka izolacyjna Ø 5,3×17×3	1	36		Podkładka sprężysta 6,1 PN-65/M-82008	3
26	261 157.0	Podkładka stalowa Ø 5,3×14,3×1	1	37		Wkręt M6×12 PN-60/M-82206	1
27	266 901.0	Odrzutnik smaru	1	38	261 910.0	Śruba z łbem sześciokątnym M6×186	2
28	136 005	Łożysko kulkowe	1	39		Nakrętka M4 PN-58/M-82143	1
29	261 404.0	Szczotka kompletna	2	40		Wkręt M4×25 PN-60/M-82206	1
30		Podkładka sprężysta 4,1 PN-05/M-82008	2	41	266 908.0	Opaska ochronna	1
31		Wkręt M4×6 PN-60/M-82206	2	—	0050/45-794/0	Prądnica P20d kompletna (12 V, 12 A, 2400 obr/min.), oznaczenie producenta 268000.0 (poz. 1—41)	1
32	268 400.0	Tarcza łożyskowa tylna kompletna (poz. 33—35)	1				
33	261 407.0	Dźwignia przyciskowa	2				
34	261 405.0	Sprężyna śrubowa skręcana	2				
35	268 401.0	Tarcza łożyskowa tylna	1				

* Zamawiać na części zamienne.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I Regulator prądnic RG15d

Zespół 0046/65-700/0

T-52




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Istuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Istuk
1		Wkręt M4×12-5.6 PN-60/M-82206	6	20	631 912.0	Płytki mocująca sworę	2
2		Podkładka sprężysta 4,1 PN-65/M-82008	11	21		Podkładka sprężysta 3,1 PN-65/M-82008	4
3	631 917.0	Wspornik	1	22		Wkręt M3×8-5.6 PN-60/M-82206	4
4	631 920.0	Podkładka izolacyjna	5	23	637 100.0	Podstawa kompletna	1
5	231 423.0	Podkładka izolacyjna Φ 4,2×6×0,8	6	24		Rezystor RDC-210-II-E-12-10-12W-456 BN-67/3281-05	1
6	631 802.0	Wspornik ze styczką	1	25	634 933.0	Łącznik	1
7	631 805.0	Wspornik kompletny	1	26		Rezystor RDC-210-II-E-15-5-12W-456 BN-67/3281-05	1
8	631 400.0	Rdzeń kompletny	1	27	631 120.0	Łącznik	2
9	636 300.0	Rdzeń kompletny	1	28	634 918.0	Wspornik zacisku „M”	1
10	631 907.0	Przekładka uszczelniająca	1	29	634 916.0	Wspornik zacisku „D.”	1
11		Wkręt M4×8-5.6 PN-60/M-82206	6	30	622 935.0	Nakładka	3
12	637 905.0	Pokrywa	1	31	631 662.0	Zwora wyłącznika kompletna	1
13		Podkładka Φ 4,2×8×0,5 PN-62/M-82007	2	32		Wkręt M4×10-5.6 PN-60/M-82206	2
14	631 910.0	Płytki mocująca	1	—	0050/55-741/0	Regulator prądnic RG15d kompletny (12 V, 12 A), oznaczenie producenta 637.000.0 (poz. 1—32)	1
15	631 801.0	Wspornik ze styczką	1				
16	631 911.0	Płytki ograniczająca	1				
17	631 921.0	Podkładka	2				
18	631 931.0	Podkładka dystansowa	3				
19	631 601.0	Zwora regulatora napięcia kompletna	1				

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I

Zespół wskaźników obrotowych
(do nr ciągnika 145499)

Zespół 0046/65-700/0

T-53




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	93 7001	Obrotomierz (składa się z pozycji 1, 1a, 1b na rysunku)	1			12 V, 2 W BA9s PN-67/E-85101	6
2	93 2002	Wskaźnik temperatury wody	1	10	93 2006	Przesłona	4
3	93 2016	Kolek walcowy	6	11	89 2041	Sruba M5×15CSN 02 1134	2
4	0050/55-790/0	Oprawka żarówki BA9s	6	12	93 2013	Tulejka izolacyjna	1
5	93 2011	Rurka izolacyjna	2	13	93 2001	Wskaźnik ciśnienia powietrza	1
6	93 2004	Pokrywa zamykająca	1	14	95 5739	Sruba	2
7	93 2012	Rurka izolacyjna	3	—	0050/45-211/0	Zespół wskaźników obrotowych p-07-2:1-48 kompletny (poz. 1—14 — patrz tablica 42, poz. 12)	1
8	93 2005	Pokrywa	1				
9	0054/11-060/1	Żarówka jednoświatłowa					

INSTALACJA ELEKTRYCZNA II

Zespół 0046/65-700/0

T-54




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	M9b 00.00	Mechanizm napędowy	1	7	0054/14-080/1	Nasadka końcówki płaskiej 1 BN-65/3687-02	2
2	2WK2380.00.00z	Ramka wycieraka	1	—	0050/15-803 0	Wycieraczka WS9a kom- pletna (poz. 1-3)	1
3	2WK2370.00.00a	Pióro wycieraka	1				
4	0054/12-022/0	Przewód LGY-S1/K PN-74/E-90181	1				
5	0054/12-010/5	Wąż OZ PCW czarny 6X1X800 PN-67/C-82209	1				
6	0050/45-804/0	Wtyczka końcowa lampy prze- nośnej	1				
						Pozycji 1 nie zamawiać na części zamienne. Od nr ciągnika 179500 zespół 0046/55-800/0 wchodzi w skład zespołu 0046/66-600/0.	

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Maska
(od nr ciągnika 413001)

Zespół 0046/65-700/0

T-54/1



Nr poz	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0046/65-740/1	Wiązka przewodów reflektora prawego	1	16	0050/65-720/0	Uchwyt	1
2	0054/54-011/0	Pasek klinowy B1120 PN-66/M-85201	1	17	0046/45-708/1	Przewód: akumulator – rozrusznik	1
3	0046/65-732/0	Oslona paska prądniccy	1	18	0050/45-738/1	Oslona przewodu	1
4	0050/45-794/0	Prądnicca	1	19	0050/02-418/0	Opaska przewodów	1
5	0054/21-064/4	Śruba M8×28-5.6 PN-58/M-82117	3	20	0046/65-702/0	Wiązka przewodów: tablica rozdzielcza – złącze tylne	1
6	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8.2 PN-65/M-82029	11	21	0046/45-707/1	Przewód: akumulator prawy akumulator lewy	1
7	0054/23-131/1	Nakrętka M8-5 PN-58/M-82144	6	22	0054/16-021/0	Akumulator rozruchowy 3SE-165 PN-77/E-83001/02	2
8	0050/45-731/0	Podkładka	1	23	0046/45-717/1	Przewód: akumulator – masa	1
9	0054/61-020/2	Podkładka do wkrętów 8,5 cynk. PN-62/M-82007	1	24	0046/65-701/0	Wiązka przewodów główna	1
10	0054/22-180/4	Wkręt M5×10-5.8-11 PN-74/M-82227	2	25	0050/76-646/0	Czujnik ciśnienia oleju	1
11	0054/61-120/6	Podkładka sprężysta 5,1 cynk. PN-65/M-82029	2	26	0054/21-061/1	Śruba M10×30-5.6 PN-58/M-82117	3
12	0050/55-741/0	Regulator prądniccy	1	27	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 cynk. PN-59/M-82029	3
13	0050/45-737/0	Wspornik regulatora	1	28	0046/65-743/1	Wiązka przewodów reflektora lewego	1
14	0054/61-140/9	Podkładka sprężysta 8.2 cynk. PN-65/M-82024	1	29	0054/21-060/5	Śruba M8×20-5.6-11 PN-74/M-82105	1
15	0050/65-716/0	Rozrusznik R11a/4 kW/12 V	1	30	0080.350.971	Sygnal dźwiękowy	1
				31	0042/34-170/1	Przewód: sygnal – masa	1


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
32	0054/62-010/9	Przelotka A 12x1 BN-65.3688-01	2	37	0046/65-721/0	Reflektor prawy kompletny	1
33	0046/65-741/1	Uchwyt	2	38	0046/65-722/0	Reflektor lewy kompletny	1
34	0054/21-062/2	Śruba M8x16-5.6-11 PN-74/M-82105	6	39	0050/65-701/0	Reflektor prawy	1
35	0054/11-060/7	Zarówka 12 V 4 W BA9s PN-78/E-85101	2	40	0050/65-702/0	Reflektor lewy	1
36	0054/11-062/0	Zarówka dwuswiatłowa asymetryczna 12 V 45/40 W P45t-41 PN-78/E-85100	2	41	0046/45-786/0	Przewód: prądnicza - masa	1

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Tyl ciągnika

Zespół 0046/65-700/0

T-54/2



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzestępu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzestępu lub części	Sztuk
1	10050.2800	Klosz kompletny lewy	1	15	7295.8.000.2	Oprawka	1
2	10050.2800	Klosz kompletny prawy	1	16	0233.4.007.1	Sprężyna	1
3	0080.350.986	Lampa przednia prawa z bocznym kierunkowskazem	1	17	0331.0.000.6	Element optyczny	1
4	0080.350.987	Lampa przednia lewa z bocznym kierunkowskazem	1	18	0046/65-716/0	Przewód reflektor tylny – lampa zespolona prawa	1
5	0046/65-712/0	Wiązka przewodów: złącze – lampa przednia prawa	1	19	0050/45-792/0	Włącznik wyciągany	1
6	0054/52-011/1	Przelotka 11x2 ZN-64/MPC/06-03134.1	4	20	0054/61-121/4	Podkładka sprężysta Z18,3 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	1
7	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta Z6.1 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	12	21	0054/11-061/5	Zarówka jednoświatłowa 12Vx35W BA20S PN-78/E-85101	1
8	0054/23-130/8	Nakrętka M6-S-11 PN-75/M-82144	12	22	0050/65-719/0	Lampa tylna prawa ES49 P/1	1
9	0054/61-230.3	Podkładka okrągła 6.5 cynk. PN-59/M-82030	6	23	0080.350.972	Lampa tylna lewa ES49 L	1
10	0054/21-065/4	Sruba M6x12-5.6-11 PN-74/M-82105	12	24	E426.L.3.00	Klosz kompletny lewy	1
11	0050/65-711/0	Wspornik prawy lampy przedniej	1	25	E426.P.3.00	Klosz kompletny prawy	1
12	0050/65-713/0	Wspornik lampy tylnej prawej	1	26	0046/65-720/0	Wspornik lampy tylnej lewej	1
13	0050/65-720/0	Urządzenie odblaskowe	2	27	0054/11-061/9	Zarówka 12 V 21 W BA15s ZN-72/MPM/14/L2/01	6
14	0050/45-790/1	Reflektor tylny	1	28	0054/11-060/9	Zarówka 12 V 5 W BA15s PN-78/E-85101	2
				29	0046/65-703/0	Wiązka przewodów: złącze – lampa tylna lewa	1

T-54/2


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
30	0046/65-713/0	Wiązka przewodów: złącze - lampa przednia lewa	1	38	0054/17-010/1	Gniazdo 7- biegunowe „a”	1
31	0050/77-174/0	Złącze przewodów	1	39	0050/65-724/0	Przewód: gniazdo przyłącza (zacisk 58P - 58L)	1
32	0050/45-781/1	Ostona listwy zaciskowej	1	40	0054/22-190/8	Wkręt M5x30-5.8-II	3
33	0054/61-120/5	Podkładka sprężysta Z4.1 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	2	41	0050/65-712/0	Wspornik lewy lampy przedniej	1
34	0054/23-063/4	Nakrętka M4-06-1 PN-74/M-82153	2	42	0046/43-706/0	Wiązka przewodów gniazdo przyłącza	1
35	0054/62-010/9	Przelotka A12x1 BN-65/3688-01	2	43	0054/22-193/4	Wkręt M4x20-5.8-II	2
36	0046/65-715/0	Wiązka przewodów: złącze - lampa tylna prawa	1	44	0054/11-060/6	Żarówka 12 V 10 W BA15s PN-67/E-85101	2
37	0046/55-783/0	Wspornik kompletny	1				

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Tablica rozdzielcza
 (od nr ciągu 413001)

Zespół 0046/65-700/0

T-54/3




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0046/65-739/0	Wiązka przewodów: stacyjka – skrzynka bezpieczników	1	15	0050/65-715/1	Licznik motogodzin	1
2	0046/65-738/1	Wiązka przewodów: skrzynka bezpieczników – wskaźnik podwójny i licznik motogodzin	1	16	0054/11-060/1	Żarówka jednoświatłowa 12 V 2 W BA9s PN-67/E-85101	5
3	0046/65-736/0	Wiązka przewodów: przerywacz – przełącznik kierunkowskazów	1	17	0042/34-110/0	Stacyjka samochodowa z kluczykiem	1
4	0080.350.320	Przewód: lampka kontrolna świateł długich – masa	1	18	0050/02-165/0	Płomba	2
5	0050/18-094/0	Skrzynka bezpiecznikowa 6-krotna 581.11.00	1	19	0050/02-478/1	Drut	2
6	0050/18-093/0	Skrzynka bezpiecznikowa 6-krotna 581.11.20 (wodoodporna i tropikalna)	1	20	0050/65-710/0	Wskaźnik podwójny	1
7	0054/14-081/0	Bezpiecznik topikowy D-8 BN-74/3687-05	6	21	0050/02-509/0	Podkładka amortyzująca	1
8	0050/45-753/0	Gniazdo lampy przenośnej	1	22	0050/45-786/1	Przycisk sygnału P-4015	1
9	0050/55-752/0	Korek gniazda lampy montażowej	1	23	0050/45-749/0	Przełącznik kierunkowskazów	1
10	0054/61-150/1	Podkładka okrągła 5,5 cynk. PN-67/M-82005	2	24	0046/65-737/0	Przewód: stacyjka zacisk 15 – lampka kontrolna ładowania	1
11	0054/22-184/9	Wkręt M5x14-5.8-II PN-74/M-82227	2	25	0046/65-734/0	Przycisk rozrusznika	1
12	0050/65-721/0	Wkręt	1	26	0054/61-120/6	Podkładka sprężysta 5,1 cynk. PN-65/M-82029	2
13	0080.302.053	Wkręt	2	27	0054/23-130/5	Nakrętka M5 PN-58/M-82144	2
14	0050/02-508/0	Podkładka amortyzująca	1	28	0054/61-253/1	Podkładka 14x20 ZN-63/MPC/06-03126.3	1
				29	0046/65-733/0	Napęd szybkościomierza	1
				30	0054/69-090/1	Opaska B170c PN-63/M-74905	1
				31	0050/02-481/3	Przerywacz kierunkowskazów DLB-3	1
				32	0050/02-475/1	Jazdzo licznika motogodzin	1
				33	0046/65-719/0	Tablica rozdzielcza	1

PRZYSTAWKA PASOWA

Zespół 0046/46-100/0

(na zamówie)

T-55



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/21-081/5	Sruba M6×12-3.6 fosf. PN-58/M-82118	4	12	0054/32-011/7	Łożyisko stożkowe 32210 PN-55/M-86221	1
2	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta 6,1 fosf. PN-65/M-82029	12	13	0050/56-102/0	Koło stożkowe napędzające	1
3	0050/56-122/0	Pokrywa	1	14	0054/65-011/3	Zaslepka A45 BN-74/3611-01	1
4	0050/56-122/0	Uszczelka	1	15	0050/56-121/0	Uszczelka	1
5	0050/46-106/0	Nakrętka M45×1,5	2	16	0050/56-122/0	Pokrywa (do nr ciągnika 217065)	1
6	0054/61-190/4	Podkładka zębata MB9 PN-62/M-86482	2	16a	0050/56-122/1	Pokrywa (od nr ciągnika 217066)	1
7	0054/32-012/3	Łożyisko stożkowe 30209 PN-55/M-86220	2	17	0054/21-054/9	Sruba M6×14-3.6 fosf. PN-58/M-82117	4
8	0050/56-101/0	Obudowa przystawki pasowej	1	18	0050/72-084/0	Podkładka uszczelniająca 30×38 (do nr ciągnika 217065)	1
9	0050/71-866/0	Podkładka dystansowa 80×90×0,1	2	18a	0054/61-324/3	Podkładka fibrowa 24×30×2 PN-69/M-86970 (od nr ciągnika 217066)	1
10	0050/71-867/0	Podkładka dystansowa 80×90×0,2	2				
11	0050/71-869/0	Podkładka dystansowa 80×90×0,5	2				


1	2	3	4	1	2	3	4
19	0050/78-406/0	Korek spustowy M30×1,5 (do nr ciagnika 222900)	1	30	0054/32-010/6	Łożyisko stożkowe 30213 PN-55/M-86220	1
19a	0050/00-056/0	Korek spustowy (od nr ciagnika 222901)	1	31	0050/74-261/0	Pierścień uszczelniający 34,3×4,6	1
20	0054/21-075/3	Sruba M6×10-5,6 fosf. PN-74/M-82105	4	32	0050/56-114/0	Uszczelka	1
21	0046/56-107/0	Pokrywa	1	33	0054/51-012/5	Pierścień uszczelniający 80×100×10 PN-66/M-86960	1
22	0050/56-106/0	Uszczelka	1	34	0050/56-115/0	Pokrywa	1
23	0054/51-011/1	Pierścień uszczelniający A40×52×7 PN-66/M-86960	1	35	0054/51-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 fosf. PN-65/M-82029	6
24	0054/51-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 fosf. PN-65/M-82029	4	36	0054/21-060/5	Sruba M8×20-5,6 fosf. PN-58/M-82117	6
25	0054/21-212/3	Sruba M12×65-5,6 PN-58/M-82109	4	37	0046/46-105/0	Koło pasowe	1
26	0050/56-132/1	Walek (od nr ciagnika 245000 zamiast 0050/56-132/1)	1	38	0054/51-012/5	Podkładka okrągła 31 cynk. PN-67/M-82006	1
27	0050/56-133/0	Tuleja dystansowa (do nr ciagnika 244999)	1	39	0050/93-994/0	Nakrętka koronowa M30×1,5	1
28	0050/56-109/0	Koło stożkowe napędzane	1	40	0054/28-011/8	Zawlecza 6,3×56 cynk. PN-69/M-82001	1
29	0050/56-124/0	Pierścień dystansowy	1	—	0046/46-100/0	Przystawka pasowa, kom- pletna (nr 1—40)	1

OBCIĄŻNIKI KÓŁ TYLNYCH

(od nr ciągnika 235300 zespół na żądanie zamiast 0046/56-200/0)

T-56

Zespół 0046/56-200/4




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/21-010/9	Sruba M16×50-3.6 PN-58/M-82101	6	8	0050/01-378/4	Obeciążnik zewnętrzny koła tylnego	6
2	0050/56-203/2	Obciążnik wewnętrzny	2	7	0054/61-152/1	Podkładka 18 oc PN-67/M-82005	6
3	0054/61-170/8	Podkładka 18 PN-59/M-82019	6	8	0054/21-157/8	Sruba M16×110-5.6 PN-58/M-82109	3
4	0054/61-121/3	Podkładka sprężysta 16,3 cynk. PN-65/M-82029	12	9	0054/21-410/2	Sruba M16×80-5.6 PN-58/M-82117	3
5	0054/23-011/0	Nakrętka M16-4 PN-58/M-82143	6	10	0054/21-410/3	Sruba M16×50-5.6-II PN-74/M-82105	3

OBCIĄŻNIKI OSI PRZEDNIEJ

(od nr ciągnika 266000
zamiast 0046/66-300/0)

Zespół 0046/66-300/1

T-57



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Istuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Istuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0046/66-302/0	Belka przednia kompletna	1	7*	0054/61-120/0	Podkładka sprężysta 8,2 PN-68/M-82029	2
2	0050/66-301/2	Obciążniki osi przedniej	4	8*	0054/21-077/7	Śruba M8×12-5.6-II PN-74/M-82105	2
3	0046/66-301/0	Belka boczna	2	9	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 PN-65/M-82029	4
4	0054/21-062/0	Śruba M16×35-5.6-II PN-74/M-82105	4	10	0054/21-063/6	Śruba M12×40-5.6-II PN-74/M-82105	4
5	0054/61-121/3	Podkładka sprężysta 10,3 PN-65/M-82029	4				
6*	0050/63-304/0	Wspornik numeru rejestracyjnego	2				


* Przeniesiono z zespołu 0046/63-300/0, tablica 24.

**DOLNY HAK TRANSPORTOWY. ZACZEP WAHLIWY — STANDARD,
ZACZEP DO PRZYCZEP JEDNOOSIOWYCH**
(od nr ciągnika 245000 zamiast 0046/66-400/0)

Zespół 0046/67-600/0

(na zamówienie)

T-58




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/21-061/1	Śruba M10×30-5,6 PN-58/M-82117	7	11	0054/66-036/7	Sworzeń z małym łbem walcowym 10×22/18,5-5,8 PN-63/M-83002	1
2	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 PN-65/M-82029	7	12	0050/67-637/0	Sworzeń	1
3	0046/67-603/0	Wspornik	1	13	0050/67-609/0	Sworzeń	1
4	0046/67-604/0	Sworzeń	1	14	0046/67-605/0	Linka sterownicza	1
5	0050/67-604/0	Sprężyna I	1	15	0046/66-403/0	Sworzeń kompletny	1
6	0050/67-602/0	Wieszak	2	16	0050/67-608/0	Haczyk	1
7	0054/61-121/3	Podkładka sprężysta 16,3 PN-65/M-82029	4	17	0046/67-613/0	Widłak	1
8	0054/21-156/1	Śruba M16×115-8,8 PN-58/M-82109	4	18	0050/67-607/0	Ucho	2
9	0046/67-609/0	Dźwignia zapadki	1	19	0054/28-013/8	Zawleczka S-5×40 PN-69/M-82001	2
10	0054/28-012/2	Zawleczka S-2,5×16 PN-69/M-82001	1	20	0050/67-648/0	Rurka	1
				21	0054/28-040/5	Przetyczka A12×45 BN-67/1902-31	3
				22	0046/67-602/0	Hak kompletny I	1

1	2	3	4	1	2	3	4
23	0054/27-019/5	Kolek 8n6X45 PN-68/M-85021	1	31	0046/67-601/0	Rama dolnego haka tran- sportowego	1
24	0050/67-629/0	Zapadka	1	32	0050/67-610/0	Wspornik tylny	1
25	0050/67-605/0	Sprężyna II	1	33	0046/67-611/0	Wspornik przedni	1
26	0050/67-606/0	Dźwignia	1	—	0046/67-615/0	Zaczep wahliwy (poz. 1—4, 6—8, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 29—31)	1
27	0054/21-062/8	Sruba M8X18-5.6 PN-58/M-82117	1	—	0046/67-616/0	Zaczep do przyczep jedno- osiowych (poz. 1—11, 14, 16, 18, 19, 22—33 na żada- nie)	1
28	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 PN-65/M-82029	1				
29	0054/28-030/4	Zawlecza sprężysta A71 BN-63/1002-04	2				
30	0050/67-603/0	Sworzeń	1				

KABINA KIEROWCY (I)

Zespół 0046/66-600/0

T-59



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/66-670/0	Wieszak (do nr 140 199)	2	10		Śruba M8×20	
2	0046/66-648/0	Okno przednie	1			PN-58/M-82118	16
3	0046/66-699/0	Okno boczne skośne kompl. (do nr 140199)	1	11		Nakrętka M8-5	
4	0046/66-603/1	Sciana prawa (od nr 140200 zamiast 0046/66-603/0)	1			PN-58/M-82146	21
5	0046/66-614/1	Sciana przednia kompl (od nr 140200 zamiast 0046/66-614/0)	1	12		Podkładka spr. 8,2 cynk	
6		Śruba M6×14	11			PN-65/M-82029	22
7		PN-58/M-82118		13*	0046/66-605/1	Oslona prawa (od nr 140200 zamiast 0046/66-605/0)	1
		Nakrętka M6-5	11	14	0046/66-611/1	Uszczelka osłony prawej (od nr 140200 zamiast 0050/66-646/0)	1
8		Podkładka spr. 6,1 cynk.	15	15	0050/66-638/0	Uszczelka osłony gazu (do nr 140199)	1
9		PN-65/M-82029		16*	0046/66-612/0	Oslona gazu (do nr 140199)	1
		Podkładka 7 cynk	3	17		Wkręt M5×12-5.8	
		PN-59/M-82019				PN-60/M-82206	3


1	2	3	4	1	2	3	4
18		Nakrętka M5-5 cynk. (do nr 140199) PN-58/M-82146	10	36	0050/66-685/0	Uchwyt osłony prawy (do nr 140199)	1
19		Podkładka spr 5,1 cynk. (do nr 140199) PN-85/M-82028	7	37	0046/66-659/1	Drzwi kabiny kompl. (łączenie z poz. 35)	1
20	0050/66-645/0	Uszczelka dolna osłony prawej (do nr 140199)	1	38		Podkładka 8,5 fosf. PN-67/M-82006	3
21		Wkręt z łbem kulistym M5X12-4.8-II PN-74/M-82201	6	39		Sruba M8X25-5.6 cynk. PN-58/M-82118	7
22	0050/66-803/0	Uchwyt przewodu	1	40		Podkładka okrągła 8,4 cynk. PN-67/M-82206	4
23	0046/66-606/1	Oslona prawa	1	41	0050/46-811/0	Kątownik	1
24*	0046/66-609/1	Oslona lewa (od nr 140200 zamiast 0046/66-609/1)	1	42	0050/66-684/0	Uchwyt osłony lewy (do nr 140199)	1
25	0050/66-626/1	Uszczelka osłony lewej (od nr 140200 zamiast 0050/66-626/0)	1	43	0050/66-676/0	Haczyk (do nr 140199)	4
26	0050/17-175/0	Sznurowadlo (do nr 140199)	1	44	0046/66-692/0	Okno boczne kompl. (do nr 140199)	2
27	0050/66-650/0	Nakładka (do nr 140199)	1	45	0046/66-620/0	Ściana lewa kompl. (z drzwiami, poz. 37)	1
28	0046/66-610/0	Fartuch kompletny (do nr 140199)	1	45	0046/66-604/1	Ściana lewa kompl. (bez drzwi, poz. 37)	1
29	0050/66-639/1	Ramka osłony (od nr 140200 zamiast 0050/66-639/0)	1	46	0050/66-666/0	Lapka	2
30		Sruba M6X16-4.8-II PN-74/M-82205	8	47	0046/46-613/0	Ściana tylna kompl.	1
31		Nakrętka M6-5-II PN-75/M-82144	8	48	0046/66-649/0	Dach kompl.	1
32		Sruba M6X10-5.6 PN-58/M-82118	4	—	0046/66-600/1	Kabina kierowcy kompl. (od nr 140200 zamiast 0046/66-600/0)	1
33		Podkładka 6,5 cynk. PN-67/M-82006	4	—	0046/66-608/1	Oslona lewa kompl. (od nr 140200 zamiast 0046/66-608/0, poz. 24, 25, 29.	1
34	0046/66-607/1	Oslona lewa	1	—	0046/66-611/1	Oslona prawa kompl. (od nr 140200 zamiast 0046/66-611/0), poz. 13, 14.	1
35	0046/46-650/2	Zamek kompl. (od nr 140200 zamiast 0046/46-640/0)	1	—	0046/66-613/0	Oslona gazu kompl. (do nr 140199)	1

* Nie zamawiać na części zamienne.

KABINA KIEROWCY (II)

Zespół 0048/66-600/0

T-60



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	LCm22.00 lub LCm18.00	Lusterko samochodowe	2	7	50.466.208.0	Podkładka gumowa (do nr 140199)	4
2	50.466.208.1	Ramię lusterka (do nr 140199)	2	8		Podkładka sprężysta 8,2 cynk. PN-65/M-82029 (do nr 140199)	4
3		Sruba skrzydełkowa M8×20 cynk. PN-64/M-82436 (do nr 140199)	2	9		Nakrętka M8 cynk. PN-58/M-82155 (do nr 140199)	4
4	46.466.200.1	Wspornik lewy kompletny (do nr 140199)	1	10	50.466.211.0	Wspornik (do nr 140199)	2
5	46.466.300.1	Wspornik prawy kompletny (do nr 140199)	1	11	0050/56-882/2	Profil uszczelniający	2
6		Sruba M8×30 cynk. PN-58/M-82210 (do nr 140199)	4	12	0050/56-883/2	Uszczelka	1
				13	0050/56-808/0	Szyba przednia	1
				14	0050/56-810/2	Uszczelka szyby	1
				15	0050/45-803/0	Wycieraczka WS9a	1
				16	0048/45-828/0	Przewód kompletny	1


1	2	3	4	1	2	3	4
17	0050/56-811/2	Uszczelka szyby	2	30		Nakrętka M10-5-II	
18	0050/56-809/0	Szyba przednia boczna	2			PN-75/M-82144 (od nr	
19	0050/56-842/1	Szyba boczna (od nr				140200)	4
		140200 zamiast 0046/56-		31		Podkładka spr. 10,2	
		-898/0)	2			PN-65/M-82008 (od nr	
20	0046/56-632/0	Szyba narożna (od nr				140200)	4
		140200 zamiast 0050/56-		32*	0046/66-619/0	Wspornik (od nr 140200)	2
		-623/1) poz. 21, 33, 34, 35	2	33	0050/56-632/2	Szyba narożna środkowa	
21	0050/56-624/3	Uszczelka profilowa	2			(od nr 140200)	2
22	0050/56-635/0	Szyba drzwi	1	34	0050/56-633/2	Szyba narożna boczna	
23	0050/56-636/2	Uszczelka szyby	2			(od nr 140200)	4
24	0050/56-643/2	Uszczelka szyby (do nr		35	0050/56-690/0	Uszczelka narożna	
		140199)	3			(od nr 140200)	2
25	0050/46-606/0	Uszczelka profilowa	2	—	0046/46-615/0	Lusterko lewe kompl. (do	
26	0050/56-639/0	Rolla górna	1			nr 140199), poz. 1—4, 6—9	1
27	0046/66-616/0	Ramię lusterka (od nr		—	0046/46-614/0	Lusterko prawe kompl.	
		140200)	2			(do nr 140199), poz. 1—3,	
28	0046/66-617/0	Uchwyt lusterka (od nr				5—9	1
		140200)	2				
29		Śruba M10X85-5.8-II					
		PN-74/M-82101 (od nr					
		140200)	2				

* Nie zamawiać na części zamienne.

KABINA KIEROWCY (III)

Zespół 0046/66-600/0

T-61




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/56-640/0	Poprzeczka	4	12	0050/56-690/1	Uszczelka szyby (do nr 140199)	2
2		Śruba M8×16-5.8-II	2	13	0050/56-623/2	Szyba narożna boczna	4
3		Podkładka sprężysta 8,2	10	14		Podkładka sprężysta 10,2	2
4		Śruba M8×25-5.8-II	4	15		cynk. PN-65/M-82020	4
5		PN-74/M-82105	4	16		Podkładka 10,5 cynk.	2
6	0050/56-651/2	Nakrętka M8-5-II	4	17		PN-67/M-82006	4
7		PN-75/M-82144	4	18		Nakrętka M10-5	2
8		Uszczelka szyby (do nr 140199)	1	19		PN-58/M-82146	2
9		Nakrętka motylkowa M10-4	2	20		Śruba M8×20	1
10	0050/56-669/0	PN-64/M-82439	1	21		PN-56/M-83118	1
11	0050/56-667/0	Uszczelka szyby (do nr 140199)	1			(do nr 140199)	2
		Zastrzał	2		0046/56-619/0	Wieszak ściany tylnej	2
		Wkładka gumowa przednia	1		0050/56-652/2	(do nr 140199)	2
		(do nr 140199)	1			Zawias	2
		Wkładka gumowa tylna	1		0050/56-652/1	Uszczelka szyby	1
		(do nr 140199)	1			(do nr 140199)	1
						Szyba boczna przednia (od nr 140200 zamiast 0050/56-626/0)	2

1	2	3	4	1	2	3	4
22	0050/56-648/0	Pas uszczelniający	1	30	0050/56-678/1	Płaskownik (od nr 140200 zamiast 0050/56-678/0)	1
23	0050/56-606/0	Uszczelka szyby	2	31	0050/46-614/2	Oslona brezentowa (od nr 140200 zamiast 0050/46-614/0)	1
24	0050/56-605/0	Szyba wizjera	2	32	0050/56-663/3	Uszczelka szyby	1
25	0050/56-622/2	Uszczelka profilowa	1	33	0050/56-662/1	Szyba tylna	1
26		Sruba M8X16 PN-58/M-82118	4	34		Nakrętka M5-5-II PN-75/M-82144	3
27	0046/56-637/0	Uchwyt rolek kompletny	2	35		Wkręt M5X12-4.8-II PN-74/M-82201	3
28	0050/56-638/1	Rolla dolna (od nr 140200 zamiast 0050/56-638/0)	2	36		Podkładka 5,5 PN-67/M-82003	3
29	0050/56-677/1	Pasek kompl. (od nr 140200 zamiast 0050/56-677/0)	2				

UKŁAD STEROWANIA HAMULCÓW POWIETRZNYCH PRZYCZEPY

Zespół 0046/66-800/0

T-62



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0046/46-804/0	Przewód: złącze — zawór hamulcowy	1	10	0050/02-739/0	Korpus łącznika jedno drożnego	2
2	0054/21-213/0	Sruba M10×65-5.6 fosf. PN-58/M-82109	2	11	0042/48-013/0	Złącze przewodów powietrznych z zaworem (od nr 155000 zamiast 0050/56-808/0)	1
3	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 fosf. PN-65/M-82029	2	12	0050/66-809/0	Dźwignia	1
4	0054/66-031/2	Sworzeń 10×40/36 PN-63/M-83002	1	13	0054/61-010/8	Podkładka okrągła 8,4 fosf. PN-67/M-82006	1
5	0054/23-131/1	Nakrętka M8-5 fosf. PN-58/M-82144	3	14	0054/28-011/1	Zawleczka 2×16 fosf. PN-69/M-82001	1
6	0050/56-827/1	Sprężyna (od nr 264850 zamiast 0050/56-827/0)	1	15	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 fosf. PN-65/M-82029	1
7	0050/66-802/0	Sruba z uchem	1	16	0050/66-808/0	Łącznik	1
8	0050/66-801/1	Cięgło (od nr 269850 zamiast 0050/66-801/0)	1	17	0054/23-131/1	Nakrętka M8-5 fosf. PN-58/M-82144	1
9	0054/61-322/4	Uszczelka fibrowa 12×20×1,5 PN-69/M-86970 (od nr ciągnika 305600 zamiast 0050/02-736/0)	2				


1	2	3	4	1	2	3	4
18	0050/66-804/0	Korek	1	27	0054/61-324/2	Uszczelka fibrowa 22x27x1,5	
19	0050/56-823/0	Sprężyna	1			PN-69/M-86970 (od nr ciągnika	
20	0046/66-803/0	Cięgło	1	28	TZ-35-06-01	305600 zamiast 0050/56-906/0)	1
21	0046/66-804/0	Tuleja sprężyny	1	29	TZ-35-06-03	Korpus złącza	1
22	0054/28-013/4	Zawleczka		30	TZ-35-06-02	Sprężyna	1
		2,5X18 fosf.		31	TZ-35-05-08	Zawór	1
		PN-69/M-82001	2	32	TZ-35-05-07/b	Uszczelka	1
23	0054/61-010/8	Podkładka okrągła		33	TZ-35-06-04/O	Pierścień dociskowy	1
		10,5 fosf.		34	TZ-35-06-09	Pokrywa	1
		PN-67/M-82006	2	—	0046/66-801/0	Kolek	1
24	0054/66-030/6	Sworzeń 10X18/25				Cięgło hamulca powietrz-	
		PN-63/M-83002	1			nego kompletne	
25	0046/66-802/0	Uchwyt hamulcowy	1			(poz. 16—21)	1
26	0050/56-805/0/b	Zawór hamulcowy	1				
						Pozycji 11, 28 nie zamawiać na części zamienne.	

UKŁAD STEROWANIA HAMULCÓW POWIETRZNYCH PRZYCZEPY

Zawór hamulcowy

Zespół 0046/66-800/0

T-62A




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	42.480.160.10/c	Korek	1	14	TZ 35-03-49	Zaslepka	2
2	42.480.160.12/c	Uszczelka	1	15	50.568 05.01a	Korpus	1
3	42.480.160.15/c	Sprężyna	1	16	50.568 05.0/a	Sworzeń ϕ 10×40	1
4	42.480.160.13/c	Grzybek	1	17	42.480.160.19/a	Dźwignia	1
5	50.568.05.02/a	Korpus	1	18	42.480.160.26/f	Tłoczek kompletny	1
6		Nakrętka M6 PN-58/M-82144	4	19		Śruba M6×35 PN-58/M-82117	4
7		Podkładka spr. 6,1 PN-65/M-82008	4	20	42.480.160.18/c	Siatka	2
8	42.480.160.09	Sprężyna	1	21	42.480.160.16/c	Podkładka	1
9	42.480.160.08	Uszczelka	1	22		Podkładka okrągła 1loc PN-67/M-82005	1
10	42.480.160.07/f	Tłoczek	1	23		Zawlecza S-Zn-2×18 PN-69/M-82001	1
11	42.480.160.05/c	Nakrętka naprężająca	1	—	50.56805.0/b	Zawór hamulcowy (poz. 1 23)	1
12	42.480.160.17	Sprężyna	1				
13	42.480.160.06/c	Siatka	1				

ZBIORNIK POWIETRZA Z PRZEWODAMI

Zespół 0046/46-900/0

T-63




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/61-324/2	Uszczelka fibrowa 22×27×1,5 PN-69/M-86970 (od nr ciągnika 331150 zamiast 0050/56-906/0)	5	13	0046/46-905/0	(od nr 247760 zamiast 0050/56-905/0) Przewód: regulator ciśnie- nia — zbiornik powietrza	1
2	0050/02-739/0	Korpus łącznika jednodrożnego	4	14	0050/46-919/0	Zbiornik powietrza 20L	1
3	0054/61-324/2	Uszczelka fibrowa 12×20×1,5 PN-69/M-86970 (od nr ciągnika 331150 zamiast 0050/02-73610)	4	15	0050/02-746/0	Uszczelka	1
4	0046/46-906/0	Przewód odolejacza	1	16	0050/75-049/0	Korek spustowy M22×1,5	1
5	0054/21-026/4	Śruba M12×40-8.8 fosf. PN-58/M-82110	1	17	0046/56-909/0	Opaska zbiornika powietrza	2
6	0054/23-131/7	Nakrętka M10-5 fosf. PN-58/M-82144	2	18	0054/64-030/0	Nakrętka d M22×1,5 BN-65/3617-04	1
7	0054/62-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 fosf. PN-65/M-82029	6	19	0050/56-902/0	Łącznik teowy CM22×1,5	1
8	0046/46-902/0	Wspornik zbiornika tylny	1	20	0046/46-903/0	Przewód manometru	1
9	0054/21-061/8	Śruba M10×16-5.6 fosf. PN-58/M-82117	3	21	0050/56-904/0	Nakrętka przesuwna M12×1,5	1
10	0054/21-032/8	Śruba M12×45-8.8 fosf. PN-58/M-82110	2	22	0050/56-903/0	Pierścień dociskowy	1
11	0046/46-901/0	Wspornik zbiornika powietrza przedni	1	23	0054/21-051/2	Śruba M10×22-5.6 fosf. PN-58/M-82117	2
12	42.480.170.00/B	Regulator ciśnienia	1	24	0046/46-904/0	Przewód do zaworu hamulcowego	1

ZBIORNIK POWIETRZA Z PRZEWODAMI

Regulator ciśnienia

Zespół 0046/46-900/0

T-63A



T-63A


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Iztek	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Iztek
1	2	3	4	1	2	3	4
1	42.480.170-21	Sruba M8X35	1	17	42.480.170-20	Sprężyna	1
2		Nakrętka M8-5-II PN-75/M-82144	5	18	42.480.170-18/B	Korek	1
3	42.480.170-08/C	Czeplac sprężyny	1	19		Sruba M8X35 PN-58/M-82105	4
4		Podkładka sprężysta 8,3 PN-59/M-82024	4	20	TZ-35-03-49	Zaslepka	1
5	42.480.170-07	Podkładka sprężyny	2	21	42.480.170-32	Kolek 3h11X30	1
6	42.480.170-17	Sprężyna	1	22	42.480.170-27/a	Tłoczek	1
7	42.480.170-06/b	Talerz dociskowy	1	23	42.480.170-26/b	Uszczelka gumowa	1
8	42.480.170-05/a	Przekładka	1	24	42.480.170-24	Podkładka	1
9	42.480.170-04	Membrana	1	25	42.480.170-22/b	Korek odpowietrzający	1
10	42.480.170-03	Uszczelka	1	26	42.480.170-23/c	Korek	1
11	42.480.170-01a	Korpus	1	27		Podkładka 4,3 PN-82/M-82007	2
12	42.480.170-12/a	Zawór	2	28	42.480.170-31/a	Siatka filtru	1
13	42.480.170-13	Uszczelka zaworu	2	29	42.480.170-02	Korek odpowietrzający	1
14	42.480.170-11	Sprężyna stożkowa	1	—	42.480.170-00/B	Regulator ciśnienia (poz. 1—29)	1
15	42.480.170-10	Podkładka	2				
16	42.480.170-09/C	Łącznik	1				

BLOTNIKI PRZEDNIE

Zesp61 0046/67-000/0

(na z6danie)

T-64




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0046/67-002/0	Błotnik przedni prawy	1	7	0054/23-130/8	Nakr6tka M6-5 II cynk.	
2	0046/67-001/0	Błotnik przedni lewy	1			PN-75/M-82144	8
3	0054/23-131/0	Nakr6tka M8-5 II cynk.		8	0054/61-150/2	Podkł6dka okr6gła 6,8	
		PN-58/M-82144	4 lub 8			cynk.	
4	0054/61-120/8	Podkł6dka sprężysta 8,2		9	0050/57-004/0	PN-67/M-82005	8
		cynk.				Osiłona	2
		PN-65/M-82029	4 lub 8	10	0060/57-003/0	Nakł6dka	2
5	0050/47-008/0	K6townik	2	11	0054/21-663/8	Śruba M6×16-5.6 II cynk.	
6	0054/21-061/4	Śruba M8×22-5.6 II				PN-74/M-82105	8
		PN-74/M-82105	4 lub 8				

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

Zespół 0046/68-090/0

T-65



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Istut	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Istut
1	2	3	4	1	2	3	4
1*	0046/48-000/1	Mechanizm podnoszenia (tablica 66)	1	7	0054/21-153/0	Sruba M12×150-5.6 fosf. PN-58/M-82109 (do nr podnośnika 50719499)	2
2	0054/51-050/5	Pierścień uszczelniający 14×2 PN-64/M-73093 (od nr podnośnika 40513000 zamiast 0050/74-503/0)	2	8	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 fosf. PN-65/M-82029 (do nr podnośnika 50719499, szt. 11)	7
3	0050/58-013/0	Tuleja centrująca	1	9	0050/44-800/0	Uszczelka	1
4	0046/48-100/2	Rozdzielacz (tablica 67) (od nr podnośnika 30925100 zamiast 0046/48-100/1)	1	10	0054/21-152/9	Sruba M12×110-5.6 fosf. PN-58/M-82109	4
5*	0046/48-200/1	Mechanizm sterujący (tablica 68)	1	11	0054/21-152/8	Sruba M12×95-5.6 fosf. PN-58/M-82109	3
6	0054/21-153/1	Sruba M12×180-5.6 fosf. PN-58/M-82109 (do nr podnośnika 50719499)	2	—	0046/68-090/0	Podnośnik hydrauliczny kompletny (poz. 1—11)	1


* Nie zamawiać na części zamienne.

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

Mechanizm podnoszenia

Zesp61 0046/48-000/1

T-66



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Iztyk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Iztyk
1	2	3	4	1	3	3	4
1	0054/21-076/3	Sruba M12X20-5,6 fosf. PN-74/M-82105 (zamiast 0054/21-065/6)	2	8	0054/23-250/1	Nakr6tka M8-5 PN-86/M-82166 (od nr 60616700 zamiast 0050/58-023/0)	1
2	0054/61-121/1	Podk1adka spr6żysta 12,2 fosf. PN-65/M-82029	4	9	0050/58-010/0	Wkr6t dociskowy z czo- pem soczewkowym	1
3	0054/62-051/4	Pier6cień osadczy spr6żynujący 24w PN-63/M-85111	2	10	0050/58-024/0	Tuleja III	1
4	0050/58-008/0	Pokrywa	1	11	0050/58-045/0	Tuleja IV	2
5	0050/74-261/0	Pier6cień uszczelniający 34,3X4,8	4	12	0050/55-630/0	Kula przegubu	2
6	0050/58-004/0	Tuleja II	2	13	0050/58-030/0	Sruba	1
7	0050/58-022/0	Dźwignia	1	14	0046/58-011/0	Sruba z uchem (do nr podnośnika 60411199)	1


1	2	3	4	1	2	3	4
14a	0054/21-161/7	Sruba M10×45-5.6-II PN-74/M-82101 (od nr podnośnika 60411200)	1	33	0054/61-121/3	Podkładka sprężysta 16,3 fosf. PN-65/M-82029	4
15	0054/61-010/8	Podkładka okrągła 10,5 PN-67/M-82006 (do nr podnośnika 60411199)	1	34	0050/44-812/0	Podkładka	2
15a	0050/48-008/0	Ucho (od nr podnośnika 60411200)	1	35	0046/68-005/0	Ramię kompletne (łącznie z poz. 12)	2
16	0054/51-030/4	Pierścień uszczelniający 9,3×2,4 PN-60/M-86961 (od nr podnośnika 50925100 zamiast 0050/74-245/0, szt. 2)	1	36	0054/51-031/6	Pierścień uszczelniający 58,2×5,7 PN-60/M-86961 (od nr podnośnika 40513000 zamiast 0050/74-273/0)	2
7	0050/58-018/1	Korek (od nr podnośnika 21233400 zamiast 0050/58-018/0)	1	37	0050/48-008/0	Pierścień	2
18	0046/58-019/0	Magnes kompletny (łącznie z poz. 17)	1	38	0050/48-007/0	Wał	1
19	0046/58-020/0	Sitko kompletne	1	39	0050/48-005/0	Tuleja	4
20	0054/51-035/1	Pierścień uszczelniający 55,2×5,7 PN-60/M-86961 (od nr podnośnika 40513000 zamiast 0050/74-271/0)	1	40	0050/48-010/0	Tuleja dystansowa	1
21	0050/58-015/0	Korpus filtru	1	41	0050/48-001/2	Korpus	1
22	0050/58-005/0	Dźwignia	1	42	0054/21-151/9	Sruba M16×75-5.6 PN-74/M-82101	1
23	0050/58-002/0	Tuleja zderzaka	1	43	0050/58-049/0	Uszczelka	1
24	0054/51-059/2	Pierścień uszczelniający 24×3 PN-64/M-73093 (od nr podnośnika 50925100 zamiast 0050/54-932/0)	1	44	0054/21-150/6	Sruba M16×60-5.6 PN-74/M-82101	1
25	0050/78-405/0	Korek spustowy M26×1,5	1	45	0050/58-048/0	Uszczelka	1
26	0050/58-006/0	Rura zębata	1	46	0054/61-252/1	Pierścień uszczelniający 19×24 ZN-63/MPC/06-03126.2	4
27	0046/58-016/0	Złączka rurowa	1	47	0046/44-808/0	Rurka łącząca kompletna	1
28	0050/58-007/0	Tuleja I	1	48	0054/25-040/6	Sruba 13 ZN-67/MPC/06-03156.22	1
29	0050/58-031/0	Drążek skrętny	1	49	0046/54-845/0	Zawór bezpieczeństwa cylindra	1
30	0050/58-003/0	Wkładka	1	50	0050/48-003/1	Cylinder	1
31	0050/90-562/0	Sruba M12×35	2	51	0050/54-850/0	Pierścień uszczelniający	2
32	0054/21-076/4	Sruba M16×1,5×40-5.6 PN-74/M-82105 (zamiast 0054/21-051/1)	2	52	0054/61-200/4	Pierścień tłokowy uszczelniający 80×2,5 PN-71/S-36507	2
				53	0050/58-025/0	Tłok	1
				54	0050/44-806/0	Tłoczysko	1
				55	0050/58-029/0	Gniazdo	1
				56	0046/48-004/0	Dźwignia kompletna (łącznie z poz. 55 i 58)	1
				57	0050/96-802/0	Sworzeń	1
				58	0046/54-821/0	Zderzak	1
				59	0054/25-050/7	Łącznik 10 ZN-67/MPC/06-03156.22 (zamiast 0054/25-040/5)	1
				60	0054/61-251/4	Pierścień uszczelniający 16×20	
				61	0054/51-051/6	Pierścień uszczelniający 30×2 PN-64/M-73093 (od nr ciągnika 334200)	1

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

Rozdzielacz

Zespół 0046/48-100/2

T-67



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Istuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Istuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/52-021/3	Pierścień zabezpieczający 14 ZN-63/MPC-06-00080	1	9	0050/58-151/0	(od nr ciągnika 128600 zamiast 0050/74-247/0)	2
2	0050/58-149/0	Korek zaworu redukcyjnego	1	10	0050/58-148/0	Sprężyna	1
3	0054/51-030/4	Pierścień uszczelniający 9,3×2,4 PN-60/M-86961 (od nr podnośnika 40513000 zamiast 0050/74-245/0)	3	11	0050/58-150/0	Płasta redukcyjna	1
4	0050/58-122/0	Sprężyna	1	12	0050/58-108/0	Sprężyna	1
5	0050/58-147/0	Zawór redukcyjny	1	13	0050/58-121/0	Zawór zwrotny	1
6	0050/58-146/0	Sruba zaworu redukcyjnego	1	14	0054/51-010/8	Uszczelka	1
7	0054/51-251/0	Pierścień uszczelniający 12×16 ZN-63/MPC-06-031263 (do nr 30825000)	2	15	0054/21-054/6	Podkładka 10,5 PN-67/M-82606 (do nr podnośnika 30825100 zamiast 0050/58-152/0)	1
8	0054/51-033/0	Pierścień uszczelniający 11,3×2,4 PN-60/M-86961	2	16	0050/58-153/0	Sruba M10×28-5.8 — II PN-75/M-82105 (do nr podnośnika 30825100 zamiast 0050/58-155/0)	1
				17	0054/51-032/6	Zaślepka 12 Pierścień uszczelniający 7,3×2,4 PN-60/M-86961 (od nr ciągnika 128600 zamiast 0050/74-244/0)	1

1	2	3	4	1	2	3	4
18*	0050/58-102/1	Tuleja rozdzielacza I (od nr podnośnika 30925100 zamiast 0050/58-102/0)	1	43	0050/58-118/0	Sprężyna zaworu obrotowego (do nr podnośnika 30925099)	1
19*	0050/58-105/0	Zasuwa I	1	44	0050/58-117/0	Zawór obrotowy (do nr podnośnika 30925099)	1
20	0054/61-252/8	Pierścień uszczelniający 22X27 ZN-63/MPC-06-03126.3 (do nr podnośnika 30925099)	1	45	0050/58-115/0	Tuleja (do nr podnośnika 30925099)	1
21	0050/58-125/0	Nakrętka (do nr podnoś- nika 30925099)	1	46	0050/58-116/0	Zawór (do nr podnośnika 30925099)	1
22		Korek M18X1,5 ZN-65/H-008 (od nr podnośnika 30925100 zamiast 0050/58-156/0)	2	47	0050/58-122/0	Sprężyna (do nr podnośnika 30925099)	1
23	0050/58-153/0	Złączka	1	48	0050/58-121/0	Nakrętka zabezpieczająca (do nr podnośnika 30925099)	1
24	0054/61-033/3	Pierścień uszczelniający 19,3X2,4 PN-60/M-86961 (od nr podnośnika 51233400 zamiast 0050/74-252/0)	2	49	0054/62-020/5	Pierścień zabezpieczający 8 ZN-62/MPC-06-00080 (do nr podnośnika 30925099)	2
25	0054/21-216/5	Sruba M8X50-5-II PN-74/M-82101	1	50	0050/58-120/0	Sruba zabezpieczająca (do nr podnośnika 30925099)	1
26	0050/58-152/0	Złączka	1	51	0050/74-241/0	Pierścień uszczelniający (do nr podnośnika 30925099)	1
27	0054/61-010/8	Podkładka okrągła 8,5 PN-67/M-82006	1	52	0050/58-157/0	Sprężyna zaworu (do nr podnośnika 30925099)	1
28	0054/61-252/0	Pierścień uszczelniający 18X22 ZN-63/MPC-06-03126.3	2	53*	0050/58-114/0	Tłoczek zderzaka (do nr podnośnika 30925099)	1
29*	0050/58-104/1	Tuleja rozdzielacza III (od nr podnośnika 30925100 zamiast 0050/58-104/0)	1	54	0050/58-113/0	Tulejka zamykająca (do nr podnośnika 30925099)	1
30	0054/61-030/9	Pierścień uszczelniający 15,3X2,4 PN-60/M-86961 (od nr podnośnika 51233400 zamiast 0050/74-250/0)	3	55	0050/58-126/0	Nakrętka (do nr podnośnika 30925099)	1
31	0050/58-128/0	Korek rozdzielacza	2	56	0050/58-134/0	Sprężyna zaworu	1
32	0054/62-020/1	Pierścień zabezpieczający 20 ZN-62/MPC-06-00080	2	57*	0050/58-107/1	Zawór jednolity (do nr podnośnika 30925099 zamiast 0050/58-107/0)	1
33*	0050/58-103/0	Tuleja rozdzielacza II	1	58*	0050/58-106/0	Tłoczek rozdzielczy (do nr podnośnika 30925099)	1
34*	0050/58-137/0	Zasuwa II	1	59*	0050/48-101/2	Korpus rozdzielacza (od nr podnośnika 30925100 zamiast 0050/48-101/1)	1
35	0050/58-143/0	Sprężyna	1	60*	0050/58-136/0	Wkrętka dociskowa (do nr podnośnika 30925099)	1
36	0050/58-139/0	Podkładka	1	61*	0050/58-135/0	Sprężyna (do nr podnośnika 30925099)	1
37	0050/58-140/0	Tulejka oporowa I	1	62*	0050/58-134/0	Grzybek zaworu (do nr podnośnika 30925099)	1
38	0050/58-142/0	Sprężyna	1	63*	0050/58-133/0	Korpus zaworu (do nr podnośnika 30925099)	1
39	0050/58-138/0	Tulejka dystansowa	1	64	0050/58-119/0	Sruba centrująca (do nr podnośnika 30925099)	1
40	0050/58-141/0	Tulejka oporowa II	1				
41	0054/62-020/7	Pierścień zabezpieczający 10 ZN-62/MPC-06-00080	1				
42	0054/62-051/7	Pierścień osadczy sprężynujący 28w PN-63/M-85111	1				


1	2	3	4	1	2	3	4
65	0054/61-252/2	Pierścień uszczelniający 20X24 ZN-63/MPC-06-03128.3 (od nr podnośnika 30925100)	1	—	0048/58-112/0	zamiast 0048/48-101/1) (poz. 12, 16, 18, 19, 29, 33, 34, 57, 58)	1
—	0048/48-100/2	Rozdzielacz kompletny (od nr podnośnika 30925100 zamiast 0048/48-100/1)	1	—	0048/58-132/0	Zderzak kompletny (poz. 53, 54) (do nr podnośnika 30925099)	1
—	0048/48-101/2	Mechanizm rozdzielacza kompletny (od nr podnośnika 30925100)	1	—		Zawór zwrotny kompletny (poz. 60—63) (do nr podnośnika 30925099)	1
				* Nie zamawiać na części zamiennie.			

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

Mechanizm sterujący

Zespół 0046/48-200/1

T-68



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/58-215/0	Nakrętka	3			60822300 zamiast 0080.402.072)	1
2	0050/58-298/0	Tuleja dystansowa	1	11	0050/16-389/0	Sprężyna (od nr podnośnika 60822300 zamiast 0080.402.076)	1
3	0050/58-280/1	Dźwignia zderzaka	1	12	0050/16-388/0	Podkładka (od nr podnośnika 60822300 zamiast 0080.402.067)	2
4	0050/58-295/0	Tulejka dystansowa	1	13	0046/58-214/1	Tarcza zewnętrzna	1
5	0050/58-276/1	Tabliczka	1	14	0080.402.074	Podkładka (do nr podnośnika 60822300)	1
6	0054/24-022/1	Nit NKz 2X6 Al PN-70/M-82252 (od nr podnośnika 40513000 zamiast 0054/24-023/2)	6	15	0054/28-010/0	Zawlecza 1,6X12 PN-69/M-82001	2
7	0080.402.055	Ogranicznik	1	16	0046/58-213/1	Dźwignia wewnętrznego obwodu	1
8	0054/23-190/3	Nakrętka koronowa AM8-04-II PN-74/M-82159	1	17	0050/58-258/0	Podkładka	1
9	0054/61-151/7	Podkładka okrągła 9 cynk. PN-67/M-82005	1	18	0050/58-259/0	Podkładka zabezpieczająca	1
10	0054/23-150/3	Nakrętka M8-04-II PN-74/M-82153 (od nr podnośnika					


1	2	3	4	1	2	3	4
19	0054/21-212/8	Śruba M10×35-5.6-II fosf. PN-74/M-82101	1	53	0050/58-221/0	ZN-64/MPC/06-03129.02	2
20	0050/58-207/0	Płytki (do nr podnośnika 31130699)	2	54	0046/58-222/0	Dźwignia wyłącznika	1
21	0054/27-030/4	Kolek z karbami 4×32 fosf. PN-52/M-85025	1			Dźwignia sterująca (od nr podnośnika 20612700 zamiast 0050/58-222/1)	1
22	0050/48-203/0	Dźwignia	1	55	0050/58-229/0	Sworzeń	3
23	0050/58-205/0	Sprężyna	1	56	0050/58-238/0	Dźwignia	1
24	0050/58-206/0	Podkładka (do nr podnośnika 31130699)	2	57	0050/58-255/0	Sworzeń dźwigni	1
25	0054/21-410/4	Śruba M10×25-5.6-II PN-74/M-82105	1	58	0050/58-230/0	Cięgło	1
26	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 fosf. PN-65/M-82029	1	59	0050/58-236/0	Sworzeń zderzakowy	1
27	0050/58-202/2	Korpus dźwigni wybierającej (od nr podnośnika 31130700 zamiast 0050/58-202/1)	1	60	0050/58-237/0	Sworzeń zderzaka	1
28	0054/62-020/7	Pierścień zabezpieczający 10		61	0054/51-030/4	Pierścień uszczelniający 9,3×2,4 PN-60/M-86961 (od nr podnośnika 40513000 zamiast 0050/74-245/0)	2
29	0050/58-257/1	ZN-62/MPC-06-00080 Podkładka (od nr podnośnika 31130700 zamiast 0050/58-257/0)	1	62	0050/58-247/0	Sworzeń złącza I	1
30	0054/62-040/9	Pierścień osadczy sprężynujący 20z fosf. PN-63/M-85111	2	63	0050/58-225/0	Sworzeń wahadła	1
31	0054/51-030/9	Pierścień uszczelniający 15,3×2,4 PN-60/M-86961	2	64	0050/58-244/0	Sworzeń	1
32	0050/58-203/1	Wahadło (od nr podnośnika 30925100 zamiast 0050/58-203/0)	1	65	0050/58-245/0	Złącze I	1
33	0050/98-109/0	Wpust czółenkowy 5×6,5	1	66	0054/62-070/1	Pierścień zabezpieczający zaciskowy 5 ZN-64/MPC/06-03129.02	3
34	0050/48-210/1	Kulisa stała	1	67	0050/54-953/0	Rolka	1
35	0046/58-233/1	Głowica kompletna	1	68	0050/58-256/0	Sworzeń wahadła	1
36	0050/58-239/0	Sprężyna	1	69	0050/58-246/0	Rolka I	1
37	0046/58-240/0	Prowadnica	1	70	0046/58-232/0	Dźwignia kątowa	1
38	0050/58-242/0	Wałeczek	2	71	0050/58-231/1	Sworzeń dźwigni kątovej	1
39	0050/58-241/0	Kostka	1	72	0046/58-254/0	Wahadło przełącznika	1
40	0050/58-243/0	Pierścień	1	73	0046/48-202/1	Wałek przełącznika (od nr podnośnika 31130700 zamiast 0046/48-202/0)	1
41	0054/27-084/0	Kolek walcowy 2n6×12 PN-66/M-85021 (od nr podnośnika 30925100 zamiast 0054/27-014/0)	2	74	0050/58-249/0	Tulejka dystansowa	1
42	0050/58-217/0	Ramię wybierające	1	75	0050/58-248/0	Złącze II	1
43	0050/58-235/0	Sprężyna	2	76	0046/58-251/0	Krzywka przełączająca	1
44	0050/58-250/0	Sworzeń kulisy stałej	1	77	0054/26-020/5	Wpust prymatyczny ścięty pełny 3×3×12 PN/M-85041	1
45	0050/58-216/0	Sworzeń	1	78	0054/28-013/3	Zawlecza 2×20 PN-69/M-82001	1
46	0054/62-070/2	Pierścień zabezpieczający zaciskowy 6 ZN-64/MPC/06-03129.02	9	79	0050/54-939/0	Ogranicznik	2
47	0050/58-224/0	Rolka II	3	80	0050/58-211/0	Dźwignia zewnętrznego obwodu	1
48	0050/58-234/0	Sworzeń	1	81	0046/58-210/0	Dźwignia zewnętrznego obwodu	1
49	0050/58-219/0	Sworzeń zabezpieczający	1	82	0050/98-052/0	Wpust 2,5×3,7	1
50	0050/58-220/0	Sprężyna	1	83	0054/51-032/2	Pierścień uszczelniający 25,3×2,4 PN-60/M-86961 (od nr podnośnika 60822300 zamiast 0050/54-932/0)	1
51	0050/58-218/0	Sworzeń zabezpieczający	1	84	0054/22-193/7	Wkręt M5×25-5.6-II PN-74/M-82209	1
52	0054/62-070/3	Pierścień zabezpieczający zaciskowy 7		85	0050/58-227/0	Sworzeń dźwigni zewnętrznego obwodu	1
				86	0050/54-928/0	Sworzeń	1
				87	0050/58-228/0	Cięgło zewnętrznego obwodu	1

1	2	3	4	1	2	3	4
88	0050/58-287/0	Rolka	1			4025500 zamiast	
89	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta				0054/23-130/7)	3
		6,1 fosf.		91	0046/48-204/0	Tuleja nośna	1
		PN-65/M-82029	3	92	0050/54-944/0	Pierścień uszczelniający	1
90	0054/23-130/8	Nakrętka M6-5-II fosf.		93	0046/58-212/1	Korba sterująca	1
		PN-75/M-82144		94	0050/58-223/0	Sworzeń	1
		(od nr podnośnika		95	0050/58-226/0	Sworzeń II	1

POKRYWY TYLNEGO MOSTU

Zespół 0046/48-400/0

T-69



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/21-076/3	Śruba M12×20-5.6 fosf. PN-58/M-82117	2	11	0054/21-152/8	Śruba M12×95-5.6 fosf. PN-58/M-82109	3
2	0054/61-121/1	Podkładka sprężysta 12,2 fosf. PN-65/M-82029	15	12	0046/48-401/0	Pokrywa górna tylnego mostu kompletna	1
3	0054/62-051/4	Pierścień osadczy sprężynujący 24w PN-63/M-85111	2	13	0050/44-809/0	Uszczelka	1
4	0050/58-008/0	Pokrywa	1	14	0054/21-153/0	Śruba M12×150-5.6 fosf. PN-58/M-82109	2
5	0050/74-261/0	Pierścień uszczelniający 34,3×4,6	4	15	0054/21-153/1	Śruba M12×160-5.6 fosf. PN-58/M-82109	2
6	0050/58-004/0	Tuleja II	2	16	0050/58-005/0	Dźwignia	1
7	0050/48-405/0	Tuleja (do nr ciągnika 192599)	1	17	0050/58-006/0	Rura zębata	1
8	0050/58-024/0	Tuleja III (do nr ciągnika 192599, szt. 1)	2	18	0054/21-212/9	Śruba M10×40-5.6 PN-58/M-82109	1
9	0050/58-045/0	Tuleja IV	2	19	0050/58-007/0	Tuleja I	1
10	0054/21-152/9	Śruba M12×110-5.6 fosf. PN-58/M-82109	4	20	0050/58-031/0	Drążek skrętny	1
				21	0050/58-003/0	Wkładka	1
				22	0050/90-562/0	Śruba M12×35	2
				23	0050/54-626/0	Uszczelka	1
				24	0050/52-543/0	Pokrywa dolna tylnego mostu	1


1	2	3	4	1	2	3	4
25	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 PN-63/M-82020	2	28	0054/61-253/0	Podkładka uszczelniająca 30×36 ZN-63/MPC/06-03126.2	1
26	0054/21-211/1	Sruba M10×50-5.6 PN-62/M-82100	1	29	0054/21-212/0	Sruba M10×35-5.6 PN-74/M-82101	7
27	0046/70-416/0	Korek spustowy M30×1,5	1	30	0046/58-011/1	Sruba z uchem (od nr ciągnika 224500)	1

Uwaga. Zespół ten montuje się tylko w ciągnikach bez podnośnika hydraulicznego, ale z hakiem transportowym. Nie montuje się wtedy podnośnika hydraulicznego (tablica 65-66) i pompy hydraulicznej (tablica 30).

WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE CIĄGNIKA — STANDARD

Zespół 0046/48-500/0

T-70



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0050/48-528/0	Przewód do pompowania opon	1	8	0054/41-071/5	Klucz płaski dwustronny RWPd 24×27-C-fosf. PN-71/M-65010	1
2	0054/41-070/1	Klucz płaski dwustronny RWPd 9×11-C-fosf. PN-71/M-65010	1	9	0054/41-071/8	Klucz płaski dwustronny RWPd 30×32-C-fosf. (zamiast 0050/02-859/0) PN-71/M-65010	1
3	0054/41-070/2	Klucz płaski dwustronny RWPd 10×12-C-fosf. PN-71/M-65010	1	10	0050/02-832/0	Klucz nasadowy dwustronny sześciokątny 8×10A	1
4	0054/41-070/3	Klucz płaski dwustronny RWPd 6×7-C-fosf. PN-71/M-65010	1	11	0054/41-080/8	Klucz nasadowy dwustronny sześciokątny RWSd 13×17A PN-65/M-64993	1
5	0054/41-070/4	Klucz płaski dwustronny RWPd 8×9-C-fosf. PN-71/M-65010	1	12	0054/41-080/9	Klucz nasadowy dwustronny sześciokątny RWSd 19×22A PN-65/M-64993	1
6	0054/41-071/0	Klucz płaski dwustronny RWPd 13×17-C-fosf. PN-71/M-65010	1	13	0054/41-081/1	Klucz nasadowy dwustronny sześciokątny 24×27A PN-65/M-64993	1
7	0054/41-071/1	Klucz płaski dwustronny RWPd 19×22-C-fosf. (zamiast 0050/02-856/0) PN-71/M-65010	1				

Ursus C-355, C-355M, C-360, 1978 r.


1	2	3	4	1	2	3	4
14	0050/77-943/0	Przetyczka 5	1	30	0054/11-061/3	Zarówka jednoświatłowa 12 V, 35 W BA20s	
15	0050/77-945/0	Przetyczka 8	1			PN-67/E-85101	1
16	0050/77-946/0	Przetyczka 10	1	31	0054/11-061/8	Zarówka dwuświatłowa 12 V, 21/5 W BAY15d	
17	0050/77-947/0	Przetyczka 12	1			ZN-72/MPM-14/L-2/041	1
18	0050/48-531/0	Wkrętak stały 4X125 RWWa	1	32	0054/11-061/9	Zarówka jednoświatłowa 12 V, 21 W BA15s	
19	0050/48-532/0	Wkrętak stały 9X250 RWWa	1			ZN-72/MPM-14/L-2/041	1
20	0048/48-505/0	Klucz fajkowy 27	1	33	0054/11-060/9	Zarówka jednoświatłowa 12 V, 5 W 15s	
21	0050/78-154/0	Klucz 9	1			PN-67/E-85101	1
22	0050/02-815/0	Smarownica ręczna	1	34	0054/14-061/0	Bezpiecznik toplikowy cylindr. D8	
23	0050/02-809/1	Klucz 60	1			BN-74/3687-03	5
24	0050/78-141/0	Przewód gumowy	1	35	0048/48-504/0	Przepychacz kompl.	1
25	0054/41-060/1	Szczypce uniwersalne RSUa 180		36	0050/18-105/0	Manometr MSB-1 (zamiast 0050/02-914/0)	1
		PN-64/M-84440	1	37	0042/44-004/0	Młotek ślusarski	1
26	0050/58-505/0	Pudełko do żarówek 128X77/43	1		0054/54-011/1	Pas klinowy B1180 PN-66/M-85201 (zamiast 0050/74-311/0)	1
27	0050/50-873/0	Rozpylacz DJL MK 150/W2	4	—	0050/02-511/0	Kluczyk do stacyjki	2
28	0054/11-060/1	Zarówka jednoświatłowa 12 V, 2 W BA9s		—	0042/44-005/0	Torba narzędziowa	1
		PN-67/E-85101	1	—	0050/48-513/0	Instrukcja obsługi	1
29	0054/11-061/2	Zarówka dwuświatłowa 12 V, 25X35 W BA20d					
		PN-67/E-85100	1				

WYPOSAŻENIE NARZĘDZIOWE CIĄGNIKA

Zespół 0046/48-700/0

(na żądanie)

T-71




Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość
1	2	3	4	1	2	3	4
1	0054/42-010/2	Podnośnik mechaniczny P-2T RN-53/MT-10/127	1	8	0054/89-090/3	Opaska zaciskowa PN-63/M-74905	2
2	0054/41-161/1	Łyżka do opon VI 715 PN-64/S-81064	1	9	0050/60-213/0	Uszczelka miski olejowej	1
3	0054/41-161/0	Łyżka do opon VI 475 PN-64/S-61064	1	10	0046/40-872/0	Przewód wysokiego ciśnienia	1
4	0054/47-010/1	Apteczka samochodowa BN-68/5949-01-B	1	11	0046/50-512/0	Uszczelka pod głowicę	3
5	0050/48-542/0	Lampa przenośna z wtyczką koncentryczną	1	—	0050/02-851/0	Emalia zaprawkowa w kolorze maski i błotników	1
6	0046/68-501/1	Korba ręczna	1	—	0050/02-852/0	Emalia zaprawkowa w kolorze korpusu ciągnika	1
7	0054/41-250/7	Szczelnomierz MWSb 3/11-100 (od nr 224500 zamiast 0046/46-502/6) PN-60/M-53390	1				

CZĘŚCI RÓŻNE

Zespół 0046/49-000/0

T-72



Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Ilość
1	0050/02-169/0	Belka zaczepowa dla narzędzi wg PN	1	14*	0050/59-075/0	Wleko (do nr ciągnika 133299)	2
2*	0050/59-066/0	Łącznik (do nr ciągnika 133299)	2	15	0050/59-066/0	Kółek (do nr ciągnika 133299)	2
3	0050/59-079/0	Pierścień uszczelniający (do nr ciągnika 133299)	2	16	0046/59-052/0	Szybkowłócznie-wtyczka (do nr ciągnika 133299)	2
4	0050/59-068/0	Pierścień uszczelniający (do nr ciągnika 133299)	2	16a	0050/49-003/0	Zawór-wtyczka ZSR5-160-13/200 (od nr ciągnika 13330 do nr 442000)	2
5*	0050/59-069/0	Sprężyna (do nr ciągnika 133299)	2	16b	0054/49-003/1	Zawór-wtyczka ZSR6-160-13/200 (od nr ciągnika 442001)	2
6*	0050/59-070/0	Pierścień przesuwany (do nr ciągnika 133299)	2	17	0046/59-053/0	Gniazdo wtyczki (do nr ciągnika 133299)	2
7	0050/59-078/0	Pierścień uszczelniający (do nr ciągnika 133299)	2	17a	0050/49-004/0	Gniazdo wtyczki ZSR5-160-13/400 (od nr ciągnika 133300 do nr 442000)	2
8*	0050/59-067/0	Tuleja (do nr ciągnika 133299)	2	17b	0054/49-004/1	Gniazdo wtyczki ZSR6160-13/300 (od nr ciągnika 442001)	2
9	0054/36-012/2	Kulka 5/32" PN-64/M-86452 (do nr ciągnika 133299)	12	18**	0050/59-094/0	Zaślepka	2
10	0050/59-073/0	Nakrętka (do nr ciągnika 133299)	2	19	0050/72-468/0	Łącznik 13	2
11	0050/59-022/0	Podkładka	2				
12*	0046/59-054/0	Korpus gniazda (do nr ciągnika 133299)	2				
13	0050/59-076/0	Sprężyna (do nr ciągnika 133299)	2				

1	2	3	4				
20**	0050/72-130/0	Podkładka uszczelniająca 18X22	4	24b	0050/49-002/1	Zawór-gniazdo ZSR6-100-13/100 (od nr ciagnika 442001)	2
21	0046/49-022/2	Przewód I kompletny (do nr ciagnika 224499)	1	25	0050/59-005/0	Pokrywa gumowa ZSR5-160-13/301 (od nr ciagnika 133300)	2
21a	0046/64-002/0	Przewód I (od nr ciagnika 224500)	1	—	0046/49-020/1	Tablica obwodu zewnętrznego (poz. 11, 19-24)	1
22	0046/49-023/2	Przewód II kompletny (do nr ciagnika 224499)	1	—	0054/51-031/4	Pierścień uszczelniający 17,3X2,4 PN-60/M-86961 (wchodzi w skład podzespołu 0046/59-052/0, poz. 16)	2
22a	0046/64-003/0	Przewód II (od nr ciagnika 224500)	1	—	ZSR5-160-13/200	Zawór szybkozłączny kompletny (poz. 16a, 17a, 24a, 25)	2
23	0046/49-021/0	Tablica przewodów (do nr ciagnika 224499)	1	—	ZSR5-160-13/300	Gniazdo wtyczki kompletne (poz. 17a, 25)	2
23a	0046/64-001/0	Tablica przewodów kompletna (od nr ciagnika 224500 do nr 1 442000)	1				
23b	0046/64-001/1	Tablica przewodów kompletna (od nr ciagnika 442001)	1				
24*	0046/59-051/0	Szybkozłącze-gniazdo RST-13 (od ciagnika nr 133299, poz. 2-10)	2				
24a	0050/49-002/0	Zawór-gniazdo ZSR5-160-13/100 (od nr ciagnika 133300 do nr 442000)	2				

* Nie zamawiać na części zamienne.

** W przypadku niemontowania na ciagniku instalacji hydraulicznej zewnętrznej montuje się tylko poz. 20 (art. 2) i poz. 19 zamiast poz. 17.

4 CZĘŚCI ZNORMALIZOWANE WG KOLEJNOŚCI NORM

Części znormalizowane zostały podzielone w skorowidzu na następujące grupy:

Śruby
Wkręty
Nakrętki
Zawlecza i podkładki
Nity i kołki
Swo. i kołki
Wpusty
Pierścienie zabezpieczające i uszczelniające
Łożyska
Smarowniczk
Instalacja elektryczna
Różne

ŚRUBY

Wymiar	Oznaczenie	Tablica	Pozycja	Wymiar	Oznaczenie	Tablica	Pozycja
PN-58/M-82101				M8×25-5.8-II	0054/21-081/5	26	44
Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym				M8×25-5.8-II	—	61	4
M10×40-5.6	0054/21-010/6	45	29	M10×12-5.6-II	0054/21-072/0	23	24
M16×50-3.6	0054/21-010/9	56	1	M10×16×5.6-II	0054/21-081/8	23	23
PN-74/M-82101				M10×10-5.8-II	—	37/1	20
Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym				M10×25-5.6-II	0054/21-410/4	68	25
M6×35-5.8-I	—	12	35	M10×25-5.8-II	—	37/1	11
M6×35-P-5.6	—	12	41	M12×20-5.8	0054/21-076/3	66	1
M8×30-5.6-II	0054/21-210/3	26	5	M12×40×5.6-II	0054/21-063/6	57	10
M8×35-8.8-II	0054/21-213/9	36	54			23	15
		36/1	53	M12×50-5.6-II	0054/21-069/5	44/1	27
		37/1	41	M16×15×40-5.6	0054/21-076/4	66	32
M8×45-8.8	0054/21-213/1	26	9	M16×35-5.6-II	0054/21-082/0	57	4
M8×45-8.8-II	0054/21-213/1	36	19a	PN-75/M-82105			
		36/1	20a	Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości			
		37/1	59/a	M10×28-5.8-II	0054/21-054/6	67	15
M8×50-5-II	0054/21-216/5	67	25	PN-58/M-82109			
M10×35-5.6-II	0054/21-212/8	68	19	Śruby średniokładne z łbem sześciokątnym			
M10×45-5.6-II	0054/21-161/7	66	14a	M8×30-5.6	0054/21-210/3	2	18
M10×85-5.8-II	—	60	29			38	18
M16×80-5.6	0054/21-150/6	66	44	M8×35-5.6	0054/21-210/4	18	6
M16×75-5.6	0054/21-151/9	66	42	M8×35-8.8	0054/21-213/9	26	43
PN-58/M-82105				M8×45-5.6	0054/21-210/5	2	26
Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości				M8×45-8.8	0054/21-213/1	26	9
M6×15	—	50	15	M8×55-5.6	0054/21-215/7	2	1
M8×35	—	63A	19	M8×80-5.6	0054/21-210/9	16	26
PN-74/M-82105				M10×35-5.6	0054/21-212/8	27	35
Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości						39	32
M5×20-5.6-II	0054/21-057/3	43	9			45	55
M6×16-4.8-II	—	59	30			69	29
M6×16-5.6-II	0054/21-063/8	64	11	M10×40-5.6	0054/21-212/9	1	37
M6×25-8.8-I	—	12	50			27	34
M8×12-5.6-II	0054/21-077/7	57	8			39	33
M8×16-5.8-II	—	61	2			45	44
M8×22-5.6-II	0054/21-061/4	26	2			69	18
		64	6	M-10×50-5.6	0054/21-211/1	27	38
						39	26

Wymiar	Oznaczenie	Tablica	Pozycja	Wymiar	Oznaczenie	Tablica	Pozycja
		44	14	M8×20-8.8	0054/21-062/8	30	29
		69	26	M8×22-5.6	0054/21-060/4	24	19
M10×65-5.6	0054/21-213/0	62	2	M8×25-5.6	0054/21-061/5	2	15
M10×80-8.8	0054/21-152/7	39	30			24	32
M12×45	0054/21-211/3	43	35			33	40
M12×65-5.6	0054/21-212/3	55	25			42	42
M12×95-5.6	0054/21-152/8	65	11			45	38
		69	11	M8×25-P-5.6	0054/21-064/2	2	23
M12×110-5.6	0054/21-152/9	65	10			42	44
		69	10	M8×28-5.6	0054/21-064/9	45	39
M12×150-5.6	0054/21-153/0	65	7			46	9
		69	14	M10×16-5.6	0054/21-061/8	63	9
M12×160-5.6	0054/21-153/1	65	6	M10×18-5.6	0054/21-060/8	45	45
		69	15	M10×20-5.6	0054/21-060/9	27	20
M16×110-8.8	0054/21-151/7	35	13			29	21
M16×110-5.6	0054/21-157/8	56	8			30	32
M16×115-8.8	0054/21-156/1	58	8			33	49
						34	13
	PN-58/M-82110					42	31
	Sruby dokładne z łbem sześciokątnym					45	18
M8×30	—	60	6	M10×22-5.6	0054/21-051/2	5	34
M8×55-5.6	0054/21-020/3	8	12			10	18
M10×35-5.8	0054/21-021/4	27	35			38	22
M10×40-5.6	0054/21-023/6	27	34			63	23
M10×40-8.8	0054/21-027/7	28	28	M10×25-5.6	0054/21-061/6	24	34
M10×50-5.6	0054/21-021/6	27	38			34	12
M10×75-10.9	054/21-029/1	7	9	M10×25-8.8	0054/21-063/7	28	27
M10×115-10.9	0054/21-029/2	7	20			30	6
M12×40-8.8	0054/21-026/4	63	5	M10×30-5.6	0054/21-061/1	28	1
M12×45-8.8	0054/21-032/8	63	10			46	19
M14×15×60-8.8	0054/21-032/3	36	29			58	1
		38/1	29	M10×30-8.8	0054/21-066/3	7	20a
M14×40-8.8	0054/21-026/5	33	19	M12×20-5.6	0054/21-065/6	66	1
M14×50-8.8	0054/21-032/9	40	32	M12×25-5.6	0054/21-061/7	20	41
M14×1.5×75-8.8	0054/21-027/9	36	35			27	26
M14×1.5×85-8.8	0054/21-032/2	36/1	35			35	4
M18×1.5×60-8.8	0054/21-028/7	33	27			45	47
				M12×30-5.6	0054/21-061/2	36/1	44
	PN-58/M-82117			M12×50-5.6	0054/21-069/3	44	30
	Sruby średniodokładne z łbem sześciokątnym z gwintem			M14×35-5.6	0054/21-061/9	27	16
	na całej długości			M14×40-8.8	0054/21-068/6	40	35
M5×16-5.6	0054/21-057/5	43	6	M16×35-5.6	0054/21-062/0	35	2
M6×12-5.6	0054/21-063/9	1	31			36	50
M6×12-5.6	0054/21-065/4	28	24	M16×40-8.8	0054/21-063/4	35	11
		32	37	M16×50-3.6	0054/21-410/3	56	10
		49/1	19	M16×80-5.6	0054/21-410/2	56	9
M6×14-3.6	0054/21-054/9	55	17				
M6×20-5.6	0054/21-065/2	20	18				
M8×35	—	62A	19				
M8×16-5.6	0054/21-062/2	1	3				
		4	6				
		6	14				
		25	16				
		33	5				
		45	32				
		47	14				
M8×18-5.6	0054/21-062/8	5	1				
		45	35				
		58	27				
M8×20-5.6	0054/21-060/5	29	12				
		33	29				
		45	15				
		46	15				
		55	36				

Wymiar	Oznaczenie	Tablica	pozycja	Wymiar	Oznaczenie	Tablica	pozycja
		35	9	Złącza śrubowe rur — lekkie. Śruby przelotowe			
M8×14-5.6	0054/21-071/4	45	34	10	0054/25-040/5	66	50
		7	13		0054/25-050/7	66	59
		18	42	13	0054/25-040/6	39	15
M8×16	—	29	19			66	48
M8×20	—	61	26		ZN-65/H-008		
		59	10		Korki		
		61	17	M18×1,5	—	67	22
M8×25-5.6	—	59	39				
M10×1.25×25-5.6	0054/21-082/5	32	55				
M10×14-5.6	0054/21-073/0	45	31				
M10×25-5.6	0054/21-072/5	21	13				
M10×25-8.8	0054/21-072/6	28	27				
M12×20-5.6	0054/21-076/3	69	1				
M12×40-5.8	0054/21-077/8	23	15				
M14×40-8.8	0054/21-078/2	33	19				
M16×50-8.8	0054/21-079/2	40	26				
	PN-60/M-82131						
	Śruby dwustronne dekladne						
	o długości części skręcanej 1,25 d						
M8×20-5.8	0054/21-102/2	1	11				
M8×1×22-8.8	—	37	24				
M8×25-8.8	0054/21-101/8	23	10				
M8×60-5.8	0054/21-100/5	5	28				
M10×22-5.6	0054/21-100/8	23	20				
M10×1×22-5.6	—	37	28				
M10×25	0054/21-101/4	5	33				
M10×28-5.8	0054/21-100/6	1	18				
M10×35-5.8	0054/21-101/0	1	17				
M12×25-5.8	0054/21-102/0	23	19				
		35	26				
M12×1,25×45-8.6	0054/21-104/5	23	3				
	PN-60/M-82163						
	Śruby dwustronne średniodekladne						
	o długości części wkręcanej 1,25 a						
M12×30-8.8	0054/21-292/3	24	46				
	PN-74/M-82242						
	Śruby średniodekladne z łbem sześciokątnym						
	zmniejszonym z gwintem na całej długości						
M8×20-5.6-II	0054/21-190/4	26	34				
	PN-62/M-82302						
	Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym						
M8×20-8.8	0054/21-260/8	24	29				
	PN-62/M-82303						
	Śruby z łbem sześciokątnym z czopem walcowym						
M8×16	0054/21-111/5	26	18a				
	PN-50/M-82406						
	Śruby podsadzone z łbem grzybkowym						
M8×25	0054/21-250/8	44	3				
	PN-64/M-82436						
	Śruby skrzydełkowe						
M8×20	—	60	3				
	ZN-67/MPC/						
	/06-03156.22						

Wymiar	Oznaczenie	Tablica	Pozycja	Wymiar	Oznaczenie	Tablica	Pozycja
PN-50/M-82227				M6-5	0054/23-130/8	49/1	16
Wkręty dokładne z łbem walcowym z gwintem na całej długości				M6X35	—	62A	19
M5X20-5.6	—	11	17	M8-5	0054/23-131/0	38	29
M5X20-5.8	0054/22-070/6	42	13	M8X1-8	—	37	23
M6X14-5.6	—	11	6	M8-5	0054/23-131/1	10	12
PN-74/M-82227						16	41
Wkręty dokładne z łbem walcowym						19	17
M6X10-5.8-II	0054/22-183/9	23	28			20	12
M6X25-5.8-I	—	11	46			24	23
PN-60/M-82230						30	14
Wkręty średniodokładne z łbem walcowym z gwintem na całej długości						44	16
M4X8	—	49	25			45	12
		49	44			45	22
		50	37			45	27
M4X25	—	50	45			46	6
M5X10-5.8	0054/22-180/4	46	12	M8-5-II	0054/23-131/0	64	3
M5X12-5.8	0054/22-181/7	20	25	M10-4	0054/23-131/5	21	3
M5X16-5.8	0054/22-180/5	48	9	M10X5	0054/23-131/7	32	25
		48/1	3			45	43
M6X10-5.8	0054/22-183/9	23	28			63	6
M6X12-5.6	—	37	58	M10X1-5	—	37	11
PN-62/M-82273				M12-5	0054/23-131/3	30	16
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym, bez łba, z gwintem na całej długości						43	40
M4X10	0054/22-160/2	20	7			44/1	24
PN-64/M-82503				M12-5	0054/23-132/6	20	41b
Wkręty do drewna z łbem stożkowym						34	5
3X25	0054/22-320/4	43	22			45	49
NAKRĘTKI				M12-8	0054/23-132/8	24	44
PN-58/M-82143				M12X1,25-8	0054/23-133/5	37	20
Nakrętki sześciokątne zgrubne						37/1	18
M4	—	51	39	M14X1,5-5	0054/23-132/1	36	38
M5	—	51	6			36/1	38
M6-4	—	19	28	M16-5	0054/23-131/6	33	18
M10	0054/23-010/7	45	6	M16X1 5-5	0054/23-132/5	35	16
M16X4	0054/23-011/0	40	57	PN-75/M-82144			
		56	5	Nakrętki sześciokątne średniodokładne			
M16-4	—	51	1	M3X2-5-II	—	37/1	51
M20-5	0054/23-011/1	40	51	M5-5-II	—	61	34
PN-58/M-82144				M6-5-I	—	11	51
Nakrętki sześciokątne średniodokładne						12	13
M5-5	0054/23-130/6	43	12	M6-5-II	0054/23-130/8	64	7
M5-5	0054/23-130/5	20	28			17	13
		42	23			59	31
		48	10			68	90
		48/1	6	M8-5-II	—	61	5
M6	—	62A	6			63A	2
M6-5	0054/23-130/7	20	30	M8-8-II	0054/23-130/3	36	25a
		30	1			36/1	18a
		38	7			37/1	43a
		68	80	M10-5-II	0054/23-131/7	23	14
						60	30
				PN-58/M-82146			
				Nakrętki sześciokątne dokładne			
				M3-4	0054/23-030/2	43	28
				M4	—	50	44
				M5-5	—	59	18
				M6-5	—	59	7
				M8-5	—	59	11
				M10-4	0054/23-031/8	21	12

Wymiar	Oznaczenie	Tablica	pozycja	Wymiar	Oznaczenie	Tablica	pozycja
M10-5	0054/23-031/7	39	4	BM16X1,5-5	0054/23-190/7	36	10
M10-5	0054/23-033/6	10	22	—	—	37	42
		21	16				
		61	16		PN-74/M-82159		
M10X1,25-5	0054/23-031/7	32	58		Nakrętki koronowe niskie, średniodekładne		
M14-8	0054/23-033/2	5	31	AM8-04-II	0054/23-190/3	68	8
M18X1,5-5	0054/23-031/2	33	25	BM16X1,5-5	0054/23-190/7	36/1	10
	PN-58/M-82148			BM16X1,5-5-II	—	37/1	56
AM12-5	0054/23-170/8	43	40		PN-66/M-82160		
	PN-66/M-82149				Nakrętki koronowe niskie, dokładne		
	Nakrętki koronowe dokładne			M10-5	0054/23-080/2	42	32
M10-5	0054/23-041/4	20	39	M20X1,5-5	0054/23-081/0	27	15
		38	24		PN-66/M-82166		
	PN-58/M-82153				Nakrętki sześciokątne niskie o zmniejszonym wymiarze pod klucz		
	Nakrętki sześciokątne niskie, średniodekładne			M8-5	0054/23-250/1	66	8
M8-5	0054/23-150/5	32	28		PN-61/M-82181		
		34	19		Nakrętki kołpakowe		
		49	40	M8-5	0054/23-120/2	5	8
M8-5	0054/23-080/3	32	49		PN-64/M-82439		
M16X1,5-5	—	36	25		Nakrętki skrzydełkowe		
		36/1	19	M6	—	19	10
		37	56	M8-4	0054/23-090/3	44	25
		37/1	43	M10-4	—	61	7
M24X2-5	0054/23-152/7	36	17		PN-62/M-86478		
		36/1	17		Nakrętki łuszkowe		
		37	50	KM11	0054/39-011/1	33	46
		37/1	50				
	PN-74/M-82153						
	Nakrętki sześciokątne niskie, średniodekładne						
M8-04-II	0054/23-150/5	68	10				
M14X1,5-5-II	—	37/1	12				
M16X4	0054/23-151/7	40	55				
M18X1,5-04-I	—	17	26				
	PN-58/M-82154						
	Nakrętki sześciokątne niskie, dokładne						
M4-5	0054/23-063/4	46	31				
M5-5	0054/23-062/3	48	10				
		61	34				
M6-5	0054/23-061/4	16	21				
M8-5	0054/23-060/3	28	40				
		34	19				
M10	—	50	19				
M10-5	0054/23-060/7	8	1				
		39	12				
M10X1-5	0054/23-061/3	18	1				
M10X1,25-5	0054/23-063/3	18	1a				
M12-5	0054/23-062/6	5	11				
M14X1,5-5	0054/23-062/1	6	1				
M18X1,5	—	49	16				
		49	29				
M18X1,5-5	0054/23-062/0	4	3				
M22X1,5-5	0054/23-062/4	16	5				
	PN-58/M-82155						
	Nakrętki sześciokątne wysokie, dokładne						
M8	—	60	9				
	PN-66/M-82159						
M12-5	0054/23-190/5	37	33				
		37/1	30				

ZAWLECZKI I PODKŁADKI

PN-69/M-82101

Zawlecзки

1X8	0054/28-010/2	20	2
1,6X12	0054/28-010/9	38	9
		43	16
		68	15
2X14	0054/28-010/3	43	4
2X16	—	50	5
2X16	0054/28-011/1	62	14
		44	21
2X18	0054/28-010/5	38	1
	—	62A	23
2X20	0054/28-013/3	68	78
2X22	0054/28-010/4	20	40
S-Zn-2,5X16	0054/28-013/2	32	7
		43	16a
		58	10
2,5X18	0054/28-013/4	30	10
		42	25
		62	22
2,5X25	0054/28-013/0	38	23
2,5X32	—	19	16
	—	50	10
3X25	—	19	22
3,2X20	0054/28-011/3	28	37

Ciągniki Ursus C-355, C-355M i C-360

Wprowadzenie zespołu — części z wymiarami naprawczymi

Dla części zamiennych o wymiarach naprawczych, do silników S-4002 i S-4003, został opracowany nowy zespół 0046/41-700/0 — części z wymiarami naprawczymi.

W związku z tym, do katalogu części ciągnika Ursus C-355, C-355M i C-360, wydanie 1978 r., opracowano nową tablicę 73 oraz rysunek 1 i wprowadzono następujące zmiany w tablicach 1, 3, 4 i 5.


Tablica 1. Przeniesiono komplety panewek łożysk głównych i korbowodowych z wymiarami naprawczymi do nowej tablicy 73; w tabli-

cy 73 zostały umieszczone również półpanewki o wymiarach naprawczych.

Tablica 3. Przeniesiono tłoki (poz. 10') i pierścienie tłokowe (poz. 8', 9', 11') z wymiarami naprawczymi do tablicy 73. Uwaga pod tablicą, dotycząca panewek korbowodowych z wymiarami naprawczymi, jest nieważna.

Tablica 4. Przeniesiono wałek rozrządu naprawczy (poz. 11') oraz popychacz kpl naprawczy (poz. 2') do tablicy 73.

Tablica 5. Przeniesiono części z wymiarami naprawczymi, a mianowicie — podkładki dźwi-



Tablica 73
ZESPÓŁ 040/41-700/0
CZĘŚCI Z WYMIARAMI NAPRAWCZYMI

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0050/40-159/8	Półpanewka główna górna, I wymiar naprawczy	4	8	0050/40-187/0	Półpięściel oporowy tylny dolny, IV wymiar naprawczy	1
1	0050/40-160/0	Półpanewka główna górna, II wymiar naprawczy	4	8	0050/40-188/0	Półpięściel oporowy tylny dolny, V wymiar naprawczy	1
1	0050/40-161/0	Półpanewka główna górna, III wymiar naprawczy	4	9	0046/40-106/0	Komplet panewek łożysk głównych, I wymiar naprawczy	1
1	0050/40-162/0	Półpanewka główna górna, IV wymiar naprawczy	4	9	0040/40-107/0	Komplet panewek łożysk głównych, II wymiar naprawczy	1
1	0050/40-163/0	Półpanewka główna górna, V wymiar naprawczy	4	9	0046/40-108/0	Komplet panewek łożysk głównych, III wymiar naprawczy	1
2	0050/40-164/0	Półpanewka główna dolna, I wymiar naprawczy	4	9	0046/40-111/0	Komplet panewek łożysk głównych, IV wymiar naprawczy	1
2	0050/40-165/0	Półpanewka główna dolna, II wymiar naprawczy	4	9	0046/40-112/0	Komplet panewek łożysk głównych, V wymiar naprawczy	1
2	0050/40-166/0	Półpanewka główna dolna, III wymiar naprawczy	4	10	0050/50-394/0	Półpanewka korbowodu, I wymiar naprawczy	8
2	0050/40-167/0	Półpanewka główna dolna, IV wymiar naprawczy	4	10	0050/50-393/0	Półpanewka korbowodu, II wymiar naprawczy	8
2	0050/40-168/0	Półpanewka główna dolna, V wymiar naprawczy	4	10	0050/50-392/0	Półpanewka korbowodu, III wymiar naprawczy	8
3	0050/40-169/0	Półpięściel oporowy górny przedni, I wymiar naprawczy	1	10	0050/50-386/0	Półpanewka korbowodu, IV wymiar naprawczy	8
3	0050/40-160/0	Półpięściel oporowy górny przedni, II wymiar naprawczy	1	10	0050/50-386/0	Półpanewka korbowodu, V wymiar naprawczy	8
3	0050/40-161/0	Półpięściel oporowy górny przedni, III wymiar naprawczy	1	11	0046/40-103/0	Komplet panewek łożysk głównych i korbowodowych, I wymiar na- prawczy	1
3	0050/40-162/0	Półpięściel oporowy górny przedni, IV wymiar naprawczy	1	11	0046/40-104/0	Komplet panewek łożysk głównych i korbowodowych, II wymiar na- prawczy	1
4	0050/40-163/0	Półpięściel oporowy górny przedni, V wymiar naprawczy	1	11	0046/40-103/0	Komplet panewek łożysk głównych i korbowodowych, III wymiar na- prawczy	1
4	0050/40-164/0	Półpięściel oporowy dolny przedni, I wymiar naprawczy	1	11	0046/40-109/0	Komplet panewek łożysk głównych i korbowodowych, IV wymiar na- prawczy	1
4	0050/40-165/0	Półpięściel oporowy dolny przedni, II wymiar naprawczy	1	11	0046/40-110/0	Komplet panewek łożysk głównych i korbowodowych, V wymiar na- prawczy	1
4	0050/40-166/0	Półpięściel oporowy dolny przedni, III wymiar naprawczy	1	12	0046/40-396/0	Wał korbowy kompletny, I wymiar naprawczy	1
4	0050/40-167/0	Półpięściel oporowy dolny przedni, IV wymiar naprawczy	1	12	0046/40-397/0	Wał korbowy kompletny, II wymiar naprawczy	1
4	0050/40-168/0	Półpięściel oporowy dolny przedni, V wymiar naprawczy	1	12	0046/40-398/0	Wał korbowy kompletny, III wymiar naprawczy	1
5	0050/40-169/0	Półpanewka główna tylna górna, I wymiar naprawczy	1	12	0046/40-394/0	Wał korbowy kompletny, IV wymiar naprawczy	1
5	0050/40-170/0	Półpanewka główna tylna górna, II wymiar naprawczy	1	12	0046/40-396/0	Wał korbowy kompletny, V wymiar naprawczy	1
5	0050/40-171/0	Półpanewka główna tylna górna, III wymiar naprawczy	1	13	0050/50-396/0	Tłok, I wymiar naprawczy	4
5	0050/40-172/0	Półpanewka główna tylna górna, IV wymiar naprawczy	1	13	0050/50-396/0	Tłok, II wymiar naprawczy	4
5	0050/40-173/0	Półpanewka główna tylna górna, V wymiar naprawczy	1	14	0050/73-144/0	Pierścień tłokowyuszczelniający, I wymiar naprawczy	8
6	0050/40-174/0	Półpanewka główna tylna dolna, I wymiar naprawczy	1	14	0050/73-146/0	Pierścień tłokowyuszczelniający, II wymiar naprawczy	8
6	0050/40-175/0	Półpanewka główna tylna dolna, II wymiar naprawczy	1	15	0050/73-237/0	Pierścień tłokowyuszczelniający, I wymiar naprawczy	4
6	0050/40-176/0	Półpanewka główna tylna dolna, III wymiar naprawczy	1	15	0050/73-239/0	Pierścień tłokowyuszczelniający, II wymiar naprawczy	4
6	0050/40-177/0	Półpanewka główna tylna dolna, IV wymiar naprawczy	1	16	0050/73-233/0	Pierścień tłokowyuszczelniający, I wymiar naprawczy	8
6	0050/40-178/0	Półpanewka główna tylna dolna, V wymiar naprawczy	1	16	0050/73-231/0	Pierścień tłokowyuszczelniający, II wymiar naprawczy	8
7	0050/40-179/0	Półpięściel oporowy tylny górny, I wymiar naprawczy	1	17	0050/40-105/0	Podkładka tulei cylindrowej, wymiar naprawczy	4
7	0050/40-180/0	Półpięściel oporowy tylny górny, II wymiar naprawczy	1	18	0050/40-565/0	Gniazdo zaworu ssącego naprawcze	4
7	0050/40-181/0	Półpięściel oporowy tylny górny, III wymiar naprawczy	1	18	0050/40-566/0	Gniazdo zaworu wydechowego naprawcze	4
7	0050/40-182/0	Półpięściel oporowy tylny górny, IV wymiar naprawczy	1	20	0050/40-561/0	Tulejka dźwigniaki zaworowej I wymiar naprawczy	8
7	0050/40-183/0	Półpięściel oporowy tylny górny, V wymiar naprawczy	1	20	0050/40-562/0	Tulejka dźwigniaki zaworowej, II wymiar naprawczy	8
8	0050/40-184/0	Półpięściel oporowy tylny dolny, I wymiar naprawczy	1	21	0050/40-563/0	Podkładka dźwigniaki zaworowej	8
8	0050/40-185/0	Półpięściel oporowy tylny dolny, II wymiar naprawczy	1	22	0046/40-410/0	Popychacz kompletny, wymiar naprawczy	1
8	0050/40-186/0	Półpięściel oporowy tylny dolny, III wymiar naprawczy	1	23	0050/40-402/0	Wałek rozrządowy, wymiar naprawczy	1

Informator nr 3—4 (138—139) 1982 r.

Ciągniki Ursus C-360, C-362 i C-360-3P

Koła tylne 12,4/11-32 do upraw międzyrzędowych (na żądanie)

Do ciągników Ursus C-360, C-362 i C-360-3P wprowadzono, na żądanie, do upraw między-

rzędowych koła tylne 12,4/11-32 W kołach tych są zastosowane obreże W11-32 W ągu

Katalog części „Kołowe ciągniki rolnicze Ursus C-355, C-355M, C-360”, wydanie 1978 r.

Tablica 33
ZESPÓŁ 0046/42-800/1
PÓŁOSIE ZE ZWOLNICAMI I KOŁAMI

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
25	0054/23-134/3	Nakrętka M18 × 1,5-8-II PN-75/M-82144 (zamiast 0054/23-031/2)	12
26	0054/61-121/4	Podkładka sprężysta Z 18,3 Fe/Zn9c PN-77/M-82008 (zamiast 0054/61-121/3)	12
27	0054/21-167/1	Śruba M18 × 1,5 × 60-8,8-II PN-74/M-82101 (zamiast 0054/21-028/7)	12

Katalog części „Kołowe ciągniki rolnicze Ursus C-362

Tablica 33
ZESPÓŁ 0046/42-800/1
PÓŁOSIE ZE ZWOLNICAMI I KOŁAMI

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
25	0054/23-134/3	Nakrętka M18 1,5-8-I PN 75 M 82144 (zamiast 0054/23-031 2)	12
26	0054/61-121/4	Podkładka sprężysta Z 18,3 Fe / 13 PN 77/M 82008 (zamiast 0054/61 121/3)	12
27	0054/21-167-1	Śruba M18 1,5 60-8,8-II PN 75/M 82144 (zamiast 0054/21-028 7)	12

Katalog części „Kołowe ciągniki rolnicze Ursus C-355, C-355M, C-360”, wydanie 1978 r.

Tablica 73
ZESPÓŁ 0046/42-800/1
KOŁA DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH (NA ŻĄDANIE)

Nr. poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/53-011/9	Opona 12,4/11-32 6PR I PN-81/C-94300.052	2
2	0054/53-021/9	Dełka 12,4/11-32 I GP0 PN-74/C-94300.078	2
3	0046/42-822/0	Obreż z uchwytnymi W11 32	2
4	0050/42-838/0	Tarcza	2
5	0054/23-133/8	Nakrętka M16 × 1,5-8-II PN-75/M 82144	12
6	0080.211.002	Podkładka	12
7	0054/61-121/3	Podkładka Z 16,3 Fe/Zn9c PN-77/M-82008	12
8	0054/21-152/2	Śruba M16 × 1,5 × 100-8,8-II PN-74/M-82101	12

Katalog części „Kołowe ciągniki rolnicze Ursus C-362”

Tablica 73
ZESPÓŁ 0046/42-800/1
KOŁA DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH (NA ŻĄDANIE)


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0054/53-011/9	Opona 12,4/11-32 6PR I PN-81 C-94300.052	2
2	0054/53-021/9	Dełka 12,4/11-32 I GP0 PN-74/C-94300.078	2
3	0046/42-822/0	Obreż z uchwytnymi W 11-32	2
4	0050/42-838/0	Tarcza	2
5	0054/23-133/8	Nakrętka M16 1,5-8-II PN-75/M-82144	12
6	0080.211.002	Podkładka	12
7	0054/61-121/3	Podkładka Z 16,3 Fe/Zn9c PN-77 M-82008	12
8	0054/21-152/2	Śruba M16 × 1,5 × 100-8,8-II PN-74/M-82101	12

mieniu kół 12,4/11-32 trzeba utrzymywać ciśnienie 150 kPa (1,5 at). Minimalny rozstaw kół tylnych 12,4/11-32 wynosi 1425 mm. Ze względu na kolizję uchwytności obreży ze zwolnicami, nie można stosować rozstawu 1350 mm.

Prędkości jazdy ciągnika na poszczególnych biegach dla kół 12,4/11-32 i kół 14,9/13-28 są jednakowe, gdyż promienie dynamiczne są takie same.

Do pracy ciągnika w międzyrzędziach nie można stosować obciążników.

Podajemy zmiany w tablicy 33 katalogu części „Kołowe ciągniki rolnicze Ursus C-355, C-355M i C-360”, wydanie 1978 r., oraz zamieszczamy nową tablicę 73. Podajemy również zmiany w tablicy 33 katalogu części „Kołowe ciągniki rolnicze C-362” oraz zamieszczamy nową tablicę 75. Rysunek 1 jest wspólny dla tablicy 73 i 75.



RYS. 1. Koło tylne do upraw międzyrzędowych; oznaczenia zgodne z tablicą 73 i 75

Informator nr 1 (151) 1984 r.

Ciągniki Ursus C-355 i C-360

Wał koła

Podajemy zmianę w tablicy 33 do naniesienia w suplemencie, wydanie 1981 r., do katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus

C-355, C-355M i C-360, wydanie 1978 r. Strzałka w tablicy oznacza, że trzeba dokonać zmiany informacji.

Tablica 33
ZESPÓŁ 0046/62-000/1
POŁOSIE ZE ZWOLNICAMI I KOŁAMI

Nr strony katalogu	Nr poz.	Dotychczasowy numer części	Symbol zmiany	Nowy nr części	Nazwa części (od początku produkcji)	Sztuk
66	28	0050/42-807/0	→	0050/42-807/1	Wał koła (od nr ciągnika 35070)	2

Hamulce nożne

W katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-360, wydanie 1978 r., zamiast

numeru zespołu 0046/62-600/0 — hamulce nożne, ma być numer 0046/62-600/1. Zmiana ta

TABELA 1

Nr strony katalogu	Nr poz.	Dotychczasowy numer i nazwa zespołu	Symbol zmiany	Nowy numer i nazwa zespołu	Sztuk
57		HAMULCE NOŻNE (I) Zespół 0046/62-600/0	→	HAMULCE NOŻNE (I) Zespół 0046/62-600/1	
59		HAMULCE NOŻNE (II) Sterowanie hamulców Zespół 0046/62-600/0	→	HAMULCE NOŻNE (II) Sterowanie hamulców Zespół 0046/62-600/1	
61		HAMULCE NOŻNE (III) Pompa hamulców hydraulicznych i pompa hamulców hydraulicznych z wyrównywaczem ciśnienia Zespół 0046/62-600/0	→	HAMULCE NOŻNE (III) Pompa hamulców hydraulicznych i pompa hamulców hydraulicznych z wyrównywaczem ciśnienia Zespół 0046/62-600/1	

TABELA 2

Nr strony katalogu	Nr poz.	Dotychczasowy numer części	Symbol zmiany	Nowy numer części	Nazwa części	Sztuk
59	1	0054/23-130/7	→	0054/23-130/7	Nakrętka M6-S PN-58/M-82144 (do nr ciągnika 302913)	2
59	1a		+	0054/23-130/8	Nakrętka M6-S-B PN-75/M-82144 (od nr ciągnika 302914)	2
59	12	0046/62-613/0	→	0046/62-613/0	Widelki z kulakiem (od nr ciągnika 217100 do nr ciągnika 422692 zamiast 0050/62-602/0 i 0050/62-601/0)	2
59	12a		+	0046/62-717/0	Widelki kompletne (od nr ciągnika 422693)	2
60	14	0054/23-131/1	→	0054/23-131/1	Nakrętka M8-S-II PN-75/M-82144 (do nr ciągnika 302913)	2
60	14a		+	0054/23-131/0	Nakrętka M8-S-B PN-75/M-82144 (od nr ciągnika 302914)	2
60	33		+	0054/21-063/6	Śruba M12 x 20-5.6-B PN-74/M-82105 (od nr ciągnika 240188)	1
60	34		+	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta Z 10,2 fosf. PN-77/M-87008	1

dotyczy tytułu trzech tablic, wchodzących w skład wymienionego zespołu, a mianowicie tablicy 29, 30 i 31.

Uaktualnieniu uległ również wykaz części do tablicy 29.

Zmian tych trzeba dokonać według opisu, podanego w tabeli 1 i 2.

Podajemy znaczenie symboli zmian, występu-


jących w tabelach: znak + oznacza, że trzeba dopisać podaną informację; strzałka oznacza, że trzeba dokonać zmiany informacji.

Sprostowanie do rysunku przy tablicy 30. We wspomnianym katalogu na rysunku tym występują dwa odnośniki 18. Odnośnik 18, zamieszczony nad pozycją 32 ma być 34. Pozycja 33 — śruba — nie jest pokazana na rysunku; przymocowuje ona wspornik pomp, poz. 18, do obudowy skrzyni biegów.

Ciągniki Ursus C-360, C-362 i C-360-3P

Pompa oleju

W ciągnikach Ursus C-360 i Ursus C-362 od nr silnika 498440 wprowadzono nową pompę oleju o nr katalogowym 0046/60-702/2, zamiast pompy oleju o nr katalogowym 0046/60-702/1. Nowa pompa oleju ma mniejszą szerokość



RYS. 1. Zawór przelewowy pompy oleju 0046/60-702/2: 1 — korpus zaworu, 2 — tłoczek zaworu, 3 — sprężyna zaworu, 4 — ogranicznik, 5 — podkładka, 6 — sawleczka 8-3,2X28, 7 — podkładka regulacyjna, 8 — otwór pod sawleczkę 8-3,2X28

kół zębatach zasysających i tłoczących olej. Zmieniono również konstrukcję zaworu przelewowego pompy oleju. Pozmianowy zawór przelewowy, tak jak i poprzedni, przystosowany jest do współpracy z filtrem oleju PP-8.4 i z filtrem oleju tzw. odśrodkowym. W zależności od rodzaju filtru oleju, trzeba dokonać

regulacji zaworu. Regulacja polega na zamontowaniu sawleczki ustalającej napięcie sprężyny we właściwym otworze w korpusie zaworu.

Przy współpracy zaworu z filtrem PP-8.4, sawleczkę trzeba zamontować w otworze 8 (rys. 1), a przy współpracy z filtrem odśrodko-

Tablica 7 (do ciągnika Ursus C-360)

ZESPÓŁ 0046/60-700/1 (do nr silnika 498439)

ZESPÓŁ 0046/60-700/2 (do nr silnika 498440)

UKŁAD SMAROWANIA

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0050/60-112/0	Sruba z łbem sześciokątnym	2	16	0050/60-703/0	Łącznik (do nr silnika 238374 i od nr silnika 498440)	1
2	0050/60-710/0	Podkładka	1	16a	0050/60-703/1	Łącznik (od nr silnika 238375 do nr silnika 498439)	1
3	0046/60-702/1	Pompa oleju (tablica 6) (do nr silnika 498439)	1	17	0050/01-116/0	Podkładka łączki	2
3a	0046/60-702/2	Pompa oleju (tablica 8/1) (od nr silnika 498440)	1	18	0046/60-704/0	Rura tłocząca kompletna (do nr silnika 498439)	1
4	0050/50-711/0	Tulejka centrująca	2	18a	0046/60-704/1	Rura tłocząca pompy oleju (od nr silnika 498440)	1
5	0050/72-473/0	Łącznik 13 (od nr silnika 333498)	1	19	0050/60-734/0	Łącznik	1
5a	0054/25-040/4	Sruba 12 ZN-74/MPC19/20, 902804 (od nr silnika 333500)	1	20	0054/21-028/2	Sruba M10X115-10.9 PN-58/M-82110 (do nr silnika 238349)	2
6	0050/72-140/0	Podkładka uszczelniająca 18X24	4	20a	0054/21-068/2	Sruba M10X10-8.8 PN-58/M-82117 (od nr silnika 238250 do nr silnika 238216)	2
7	0046/60-703/0	Rura filtru oleju kompletna	1	20b	0054/21-072/8	Sruba M10X25-8.8-A PN-74/M-82106 (od nr silnika 238217)	2
8	0050/60-732/0	Filtr oleju PP-8.4 (od nr silnika 238250 zamiast 0046/60-701/0)	1	21	0050/60-734/1	Łącznik (od nr silnika 238250)	1
9	0054/21-029/1	Sruba M10X75-10.9 PN-58/M-82110 (do nr silnika 238249)	1	22	0050/60-704/0	Korpus filtru oleju (od nr silnika 238250 do nr silnika 238200)	1
10	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta Z10,3 PN-77/M-82608	2	22a	0050/60-737/0	Korpus filtru oleju (od nr silnika 238300 do nr silnika 454360)	1
11	0050/60-701/0	Uszczelka	1	22b	0050/60-737/1	Korpusu filtru oleju (od nr silnika 454360)	1
12	0046/60-705/1	Ssak kompletny (do nr silnika 498439)	1	23	0050/60-737/0	Łącznik 13X41 (od nr silnika 238250)	1
12a	0046/60-705/2	Ssak pompy oleju (od nr silnika 498440)	1	24	0050/60-735/0	Podkładka regulacyjna	1
13	0054/21-071/4	Sruba M8X14-5.8-A PN-74/M-82108	2	—	0050/60-732/0	Drut zabezpieczający (Ø 0,8; długość 177 mm)	1
14	C354/61-160/3	Podkładka odginana 8,3 PN-58/M-82021 (do nr silnika 238300)	2				
14a	0050/10-128/0	Podkładka odginana (od nr silnika 238210)	2				
15	0050/60-731/0	Podkładka	1				

Tablica 7 (do ciągnika Ursus C-362)

ZESPÓŁ 0046/60-700/1 (do nr silnika 498439)
ZESPÓŁ 0046/60-700/2 (do nr silnika 498440)
UKŁAD SMAROWANIA

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	0050/60-712/0	Śruba z łbem sześciokątnym	2	14	0050/60-128/0	Podkładka odginana	3
2	0050/60-716/0	Podkładka	1	15	0050/60-731/0	Podkładka	1
3	0046/60-702/1	Pompa oleju (tablica 8) (do nr silnika 498439)	1	16	0050/60-703/1	Łącznik (do nr silnika 498439)	1
3a	0046/60-702/2	Pompa oleju (tablica 8/1) (od nr silnika 498440)	1	16a	0050/60-703/0	Łącznik (od nr silnika 498440)	1
4	0050/60-711/0	Tulejka centrująca	2	17	0050/02-118/0	Podkładka złączki	3
5	0050/73-473/0	Łącznik 13 (do nr silnika 333499)	1	18	0046/60-704/0	Rura tłocząca kompletna (do nr silnika 498439)	1
5a	0064/25-040/8	Śruba 13 ZN-74/MPC 29/20.002806 (od nr silnika 333500)	1	18a	0046/60-704/1	Rura tłocząca pompy oleju (od nr silnika 498440)	1
6	0050/72-140/0	Podkładka uszczelniająca 18x24	4	19	0050/60-724/0	Łącznik	1
7	0046/60-703/0	Rura filtru oleju kompletna	1	20	0054/21-072/6	Śruba M10x25-8.8-A PN-74/M-82105	2
8	0050/60-734/0	Filtr oleju PPS.4	1	21	0050/60-736/1	Łącznik	1
9	0050/61-131/0	Pozycja wołna	3	22	0050/60-737/0	Korpus filtru oleju (do nr silnika 454369)	1
10	0050/61-131/0	Podkładka sprężysta Z10,2 PN-77/M-82008	3	22a	0050/60-737/1	Korpus filtru oleju (od nr silnika 454370)	1
11	0050/60-701/0	Uszczelnienie	1	23	0050/60-739/0	Łącznik 13x41	1
12	0046/60-705/1	Ssak kompletny (do nr silnika 498439)	1	24	0050/60-735/0	Podkładka regulacyjna	1
12a	0046/60-705/2	Ssak pompy oleju (od silnika 498440)	1	—	0050/60-733/0	Drut zabezpieczający (Ø 0.8; długość 177 mm)	1
13	0054/21-071/4	Śruba M8x14-5.8-A PN-74/M-82105	2				

Tablica 8/1 (do ciągnika Ursus C-300 i Ursus C-362)

ZESPÓŁ 0046/60-700/2 (od nr silnika 498440)
UKŁAD SMAROWANIA — POMPA OLEJU

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1		Nakrętka M10-05-B PN-74/M-82153	1	14		Zawlecza a-3,2x28	1
2	0050/60-703/0	Podkładka	1	15	0050/60-742/0	Korpus zaworu	1
3	0050/60-702/0	Koło zębate napędzające pompę	1	16	0050/60-746/0	Podkładka	1
4		Wpust przyrządczy A4x4x12 PN-70/M-85005	2	17	0050/60-744/0	Sprężyna zaworu	1
5	0050/60-730/0	Wałek pompy	1	18		Igielka P4x39,8-II-3-6	2
6	0050/60-725/0	Koło zębate pędzące	1	19	0050/60-723/0	Korpus pompy olejowej (część środkowa)	1
7		Pierścień sprężysty 14 ZN-62/MPC/06-00080	2	20	0050/60-708/0	Korpus pompy olejowej (część przednia)	1
8	0050/60-726/0	Koło zębate pędzone	1	21	0050/60-745/0	Ogranicznik	1
9	0050/60-740/0	Oł koła zębatego	1	22	0050/60-748/0	Podkładka regulacyjna (liczba sztuk według potrzeby)	1
10	0050/60-710/1	Fokrywa pompy oleju	1	—	0046/60-702/2	Pompa olejowa poz. 1—22 (od nr silnika 498440 zamiast 0046/60-702/)	1
11		Podkładka odginana 8,4 PN-82/M-82021	4				
12		Śruba M8x45-8.8-B PN-74/M-82101	4				
13	0050/60-743/0	Tłoczek zaworu	1				

wym — w otworze, w którym zamontowana jest zawlecza 6. Zawleczkę trzeba montować tak, aby jej oczko znajdowało się od strony otworu M20x1,5 w korpusie pompy (część środkowa).

Do regulacji ciśnienia początku otwarcia zaworu przelewowego służą podkładki regulacyjne 7 (rys. 1). Regulacja ta powinna być przeprowadzana w zakładzie naprawczym.

W związku z wprowadzeniem nowej pompy oleju, zmieniono numer zespołu z 0046/60-700/1 — układ smarowania, który obowiązuje do nr silnika 498439, na 0046/60-700/2, który obowiązuje od nr silnika 498440.


Nowa pompa oleju 0046/60-702/2 jest zamienna z dotychczasową, ale pod warunkiem.

że wymieni się również ssak kompletny 0046/60-705/1 na 0046/60-705/2, łącznik 0050/60-703/1 na 0050/60-703/0 oraz rurę tłoczącą 0046/60-704/0 na 0046/60-704/1.

Dotychczasowa pompa oleju 0046/60-702/1 będzie już tylko dostarczana na części zamienne.

Zamieszczamy zaaktualizowaną tablicę 7 do katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-360, wydanie 1978 r., oraz zaaktualizowaną tablicę 7 do katalogu kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-362, wydanie 1982 r., i nową tablicę 8/1 i rysunek 2 do obu wymienionych katalogów.

Tablica 8 obowiązuje do nr silnika 498439, a tablica 8/1 — od nr silnika 498440.



RYB.2 Układ smarowania — pompa oleju; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tabelcy 4/1

Zawór bezpieczeństwa pompy hydraulicznej podnośnika

Od nr 509100 ciągnika Ursus C-360 i ciągnika Ursus C-360-3P oraz od nr 915 ciągnika Ursus C-362 wprowadzono zawór bezpieczeństwa pompy hydraulicznej podnośnika o nr katalogowym 0046/44-605/0, zamiast zaworu bezpieczeństwa pompy hydraulicznej podnośnika o nr katalogowym 0046/64-601/0.

Wprowadzony zawór bezpieczeństwa jest zamienny z dotychczasowym.

Dotychczasowy zawór bezpieczeństwa nie jest już produkowany na części zamienné.

Zamieszczamy zmianę w tabelcy 39 katalogu części ciągnika Ursus C-360, wydanie 1978 r., i w tabelcy 39/1 katalogu części ciągnika Ursus C-362, wydanie 1982 r. Tabela 39 jest wspólna dla ciągników Ursus C-360 i Ursus C-360-3P.

Tabela 29
ZESPÓŁ 0010/44-000/1
POMPA HYDRAULICZNA

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
18	0046/44-605/0	Zawór bezpieczeństwa (od nr ciągnika 509100 zastępuje 0046/64/601/0)	1

Tabela 39/1
ZESPÓŁ 0010/44-600/4
POJEDYNCZY NIEZALEŻNY UKŁAD ZASILANIA

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
61	0046/44-605/0	Zawór bezpieczeństwa (od nr ciągnika 915 zastępuje 0046/64-601/0)	1

Ciągniki Ursus C-330, C-355, C-355M, C-360 i C-362

Pompa zasilająca

Wytwórca pomp zasilających — WSK PZL Mielec — wprowadził do produkcji nowe typy pomp zasilających V2.HF.M01A, V2.HF.M51A, stosowanych w ciągnikach Ursus. Nowo wprowadzone pompy zasilające mają zmienioną konstrukcję komory ciśnieniowej z równoczesnym zastosowaniem popychacza drążkowego, w miejsce dotychczas stosowanego popychacza rolkowego. Nowe pompy zasilające, jako kompletne, są w pełni zamienne z dotychczasowy-

mi. Główną zaletą nowych pomp jest skuteczniejsze uszczelnienie i bardziej uproszczona naprawa w stosunku do dotychczasowych, nie wymagająca narzędzi specjalnych.

W wypadku zamawiania części zamiennych do pomp dotychczasowych, trzeba postępować jak dotychczas, uwzględniając fakt, że nie będą produkowane korpusy pomp starej wersji. Jeśli korpus pompy dotychczasowej kwalifikuje się do wymiany, to trzeba zastosować korpus do


Tablica 18/1 (C-330)

składowe 0002/15-000/0

INSTALACJA PALIWOWA


POMPA ZASILAJĄCA V2.HF.M51A (od nr sfinansu 430000)

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespół lub części	Ilość	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespół lub części	Ilość
1	V2.1.01.M99	Korpus pompy kompletny	1	17	V1.4.11.01	Zawór odcinający	2
2	V1.3.01.00	Tłok	1	18	V2.1.05.M21	Tuleja prowadząca	1
3	V2.3.02.00	Sprężyna tłoka	1	19	KN6-M28	Pierścień uszczelniający	1
4	V2.3.01.00	Zadzióbka	1	20	V2.2.03.M01	Popychacz drążkowy	1
5	KN3-1	Króciec	2	21	V1.6.10.M77	Wkład filtra	1
6	KN6-2	Uszczelnienie	4	22	V1.6.09.01	Uszczelnienie	1
7	KN8-1	Łącznik obrotowy	1	23	V1.6.08.01 lub	Naczynie filtra z tworzywa	1
8	KN4-2	Śruba łącznika	2	23	V1.6.08.02	Naczynie filtra z aluminium	1
9	V1.5.13.70	Rączka pompy kompletna	1	23	lub V1.6.08.03	Naczynie filtra ze szkła	1
10	V1.3.03.M00	Pokrywa	1	24	V1.6.06.02	Nakrętka dociskowa	1
11	V1.5.12.00	Tłok	1	25	V1.6.05.00	Sworzdek kabłąka	1
12	V1.5.04.00	Kolek	1	26	V1.6.04.00	Kabłąk	1
13		Kulka 1/4" IV PN-64/M-86452	1	—	V2.5.00.M04	Pompa ręczna kompletna	1
14	V2.5.01.M01	Cylinder	1			z poz. 9—14	1
15	V2.4.01.00	Korok zaworu	2	—	V1.6.00.10	Filtr kompletny z poz. 21—26	1
16	V1.4.10.01	Sprężyna zaworu	2				



RYC. 1. Pompa zasilająca V2.HF.M51A; oznaczenie na rysunku zgodne z tablicą 18/1

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk	Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
1	V2.1.01.M97	Korpus pompy kompletny	1	18	V2.1.05.M21	Tuleja prowadząca	1
2	V1.3.01.00	Tłok	1	19	KN6-M28	Pierścień uszczelniający	1
3	V2.3.02.00	Sprężyna tłoka	1	20	V2.2.03.M01	Popychacz drążkowy	1
4	V2.3.01.00	Zasłepka	1	21	V1.6.10.M77	Wkład filtru	1
5	KN5-1	Króciec	2	22	V1.6.09.01	Uszczelka	1
6	KN6-1	Uszczelka	2	23	V1.6.08.01	Naczynie filtru z tworzywa	1
7	KN8-1	Łącznik obrotowy	1	23	lub V1.6.08.02	Naczynie filtru z aluminium	1
8	KN4-2	Śruba łącznika	3	23	lub V1.6.08.03	Naczynie filtru ze szkła	1
9	V1.5.13.70	Rączka pompy kompletna	1	24	V1.6.06.02	Nakrętka dociskowa	1
10	V1.5.05.M00	Pokrywa	1	25	V1.6.05.00	Sworznię kabłąka	1
11	V2.5.01.M01	Cylinder	1	26	V1.6.04.00	Kabłąk	1
12	V1.5.04.00	Kolek	1	27	V1.6.21.M01	Korpus filtru	1
13	V1.5.12.00	Tłok	1	28	UPAB 2.1.1	Uszczelka 14 x 20 x 2 BN-69/5410-10	2
14		Kulka 1/4" IV PN-64/M-86432	1	29	V1.6.22.00	Uszczelka	1
15	V1.4.04.W70	Korek zaworu	2	—	V2.5.00.M04	Pompa ręczna kompletna z poz. 9-14	1
16	V1.4.10.01	Sprężyna zaworu	2	—	V1.6.00*10	Filtr kompletny z poz. 6, 8, 21-26, 29	1
17	V1.4.11.01	Zawór odcinający	2				



RYŚ. 2. Pompa zasilająca V2.HF.M01A; oznaczenia na rysunku zgodnie z tablicą 13/1

nowych pomp, tuleję prowadzącą V2.1.05.M01, uszczelkę KN6-M28 i popychacz drążkowy V2.2.03.M01.

Z tych części oraz przy użyciu pozostałych (sprawnych) można zmontować pompę o nowym rozwiązaniu konstrukcyjnym.

Wprowadzona została również zmiana konstrukcyjna pompy ręcznej, występującej w pompie zasilającej. Nowa pompa ręczna ma zmienione oznaczenie V2.5.00.004, ze względu na różnicę konstrukcji dwóch części, tj. cylindera i pokrywy. Pompy ręczne kompletne są w pełni zamienne z dotychczasowymi i można je stosować alternatywnie, natomiast ich części nie są współwymienne.

W filtrze kompletnym wprowadzono nowy wkład filtru wstępnego o znacznie wyższej ja-

kości i prostszej konstrukcji. Ze względu na zmianę konstrukcji, zmieniono oznaczenie wkładu dotychczasowego V1.6.10.76 na oznaczenie V1.6.10.M76. Nowe wkłady są w pełni zamienne z dotychczasowymi.

Zamieszczamy tablicę 18/1 (rys. 1) do katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-330, wydanie 1979 r. Tablica 18 obowiązuje do nr silnika 425939, a tablica 18/1 — od nr silnika 425940.

Do katalogów części kołowych ciągników rolniczych Ursus C-355, C-355M i C-360, wydanie 1978 r., i kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-362, wydanie 1982 r., zamieszczamy tablicę 13/1 (rys. 2). Tablica 13 obowiązuje do nr silnika 483499, a tablica 13/1 — od nr silnika 483500.